

FLUKE®

Fluke 365: Multimetro a pinza AC/DC a vero valore RMS

Multimetri resistenti
ideali da utilizzare in
condizioni di difficile accesso

Il Fluke 365 è un nuovo, innovativo multimetro a pinza, che offre un toroide sottile e di piccole dimensioni per un facile accesso a cavi particolarmente intricati. Grazie al toroide staccabile collegato allo strumento con un cavo flessibile, l'accesso ai cavi e la visualizzazione del display non sono mai stati così facili. Il Fluke 365 misura la corrente fino a 200 A AC e DC a vero valore RMS.

New



Dati tecnici

Capacità di misura

- 200 A per misure di correnti AC e DC con ganascia staccabile
- 600 V per misure di tensione AC e DC
- Corrente e tensione AC a vero valore RMS per misure accurate dei segnali non lineari
- Misura della resistenza a 6000 Ω con rilevamento di continuità

Caratteristiche

- Ganascia staccabile per un pratico accesso ai cavi e una migliore visibilità del display
- La torcia integrata per l'illuminazione che permette una facile identificazione dei cavi
- Classe di sicurezza CAT III 600 V
- Il design compatto ed ergonomico ne consente l'utilizzo indossando anche le attrezzature di protezione personale
- L'elaborazione del segnale di livello avanzato ne consente l'impiego in ambienti elettricamente rumorosi garantendo misure stabili
- Il display retroilluminato di grandi dimensioni e di facile lettura, imposta automaticamente la gamma di misura corretta, in questo modo non è più necessario cambiare la posizione del settore durante le misure
- Garanzia di tre anni
- Borsa morbida

Specifiche

Fluke 365	Gamma	Risoluzione	Precisione
Corrente AC	200 A	0.1 A	2 % ± 5 punti
Corrente DC	200 A	0.1 A	2 % ± 5 punti
Tensione AC	600 V	0.1 V	2 % ± 5 punti
Tensione DC	600 V	0.1 V	2 % ± 5 punti
Resistenza	6000 Ω	0.1 Ω	1 % ± 5 punti
Vero RMS	•		
Continuità	•		
Hold	•		
Retroilluminazione	•		
Torcia	•		
Capacità diametro	17 mm		
Classe di sicurezza	CAT III 600 V		

Informazioni per l'ordine

365 vero valore RMS AC/DC
Multimetro a pinza

Include

Multimetro a pinza, puntali,
borsa morbida, manuale d'uso.

Fluke. *Keeping your world
up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.eu

For more information call:
In Europe/M-East/Africa +31 (0)40 2 675 200
or Fax +31 (0)40 2 675 222

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20047 Brugherio
Italia

Tel.: 039 28 97 31
Fax: 039 28 73 556
E-mail: info@it.fluke.nl
Web: www.fluke.it/clamps

© 2010 Fluke Corporation.
Tutti i diritti riservati.
Pub_ID: 11710-ita

Dati passibili di modifiche senza preavviso.