

GASTRONOMIA

18310014

FR Crêpière 2

www.adexi.eu



INTRODUCTION

Pour tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser pour la première fois. Respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous vous recommandons également de conserver ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Général

- Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, que s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Surveillez constamment l'appareil lorsqu'il est utilisé. Surveillez les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil lorsqu'il est utilisé. L'appareil n'est pas un jouet.
- Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures et endommager l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte (voir également les conditions de garantie).
- Pour un usage domestique uniquement. Pas pour un usage extérieur ou commercial.
- Pour une connexion à 230 V, 50 Hz uniquement.
- L'appareil, le cordon ou la fiche ne doivent pas être placés dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne touchez jamais le cordon ou la fiche avec des mains mouillées ou humides.
- Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans l'eau. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le toujours avant de le ramasser.

FR

- L'appareil doit être surveillé en permanence lorsqu'il est utilisé. Les enfants doivent toujours être surveillés lorsque l'appareil est utilisé.
- N'utilisez que des accessoires fabriqués ou recommandés par le fabricant.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie ou un système de commande à distance séparé.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il contient de la pâte chaude.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant plus d'une heure d'affilée.
- N'utilisez jamais d'ustensiles métalliques pour retirer les crêpes de l'appareil, car ils pourraient rayer le revêtement antiadhésif.
- Veuillez noter que l'appareil reste chaud pendant un certain temps après l'avoir éteint. Laissez-le toujours refroidir complètement avant de le ranger.

Utilisation

- Placez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane, ferme et résistante à la chaleur, à l'écart de toute arête.
- Placez toujours l'appareil à une distance sûre des objets inflammables tels que les rideaux, les nappes ou autres.
- L'appareil ne doit pas être placé ou stocké à proximité d'autres sources de chaleur.
- Ne pas couvrir.
- De la vapeur peut se dégager de l'appareil en cours d'utilisation.
- Les surfaces deviennent très chaudes pendant l'utilisation. Ne pas toucher les surfaces chaudes en raison du risque de brûlures.
- **Câble d'alimentation et prise**
 - Tenir le cordon et l'appareil à l'écart des sources de chaleur, des objets chauds et des flammes nues.
 - Vérifiez qu'il n'est pas possible de tirer ou de trébucher sur le cordon ou toute rallonge.
 - Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant lorsque vous le nettoyez ou lorsque vous ne l'utilisez pas. Évitez de tirer sur le cordon lorsque vous retirez la fiche de la prise. Tenez plutôt la fiche.

FR

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

- Veillez à ce que le cordon soit entièrement déployé.
- Le cordon ne doit pas être torsadé ou enroulé autour de l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que le cordon et la fiche ne sont pas endommagés et n'utilisez pas l'appareil s'ils le sont, s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une autre manière.
- Si l'appareil, le cordon ou la fiche sont endommagés, faites inspecter l'appareil et, si nécessaire, faites-le réparer par un réparateur agréé. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté l'appareil pour toute réparation dans le cadre de la garantie. Toute réparation ou modification non autorisée de l'appareil annule la garantie.



1. Plaque de cuisson
2. Thermostat
3. Indicateur de puissance
4. Indicateur de thermostat
5. Boîtier

AVANT UTILISATION

- Retirez tous les matériaux d'emballage et de transport de l'appareil.
- Essuyez la plaque de cuisson avec un chiffon humide et laissez l'appareil sécher.
- Déroulez complètement le cordon.
- Graissez la plaque de cuisson avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

FR

- Important ! Pour des raisons d'hygiène, lorsque vous faites des crêpes pour la première fois avec le nouvel appareil, vous ne devez PAS manger la première crêpe cuite - vous devez la jeter à la poubelle.

Remarque!

Il se peut que vous ressentiez une légère fumée ou une odeur lors des premières utilisations de l'appareil. Cela est dû à la combustion des matériaux excédentaires issus du processus de fabrication. Ce phénomène est tout à fait normal et la fumée ou l'odeur disparaîtra rapidement.

UTILISER

1. Brancher. Le voyant d'alimentation (3) et le voyant du thermostat (4) s'allument. Tournez la molette du thermostat (2) de MIN. à Max. Le voyant du thermostat s'éteint et la plaque chauffante chauffe.
2. Laissez la plaque chauffer jusqu'à ce que le voyant du thermostat s'allume. Cela signifie que l'appareil est prêt à être utilisé.
3. Graisser la plaque de cuisson avec de la graisse ou un spray d'huile de cuisson. Verser une portion de mélange sur la plaque chauffante (1). Veillez à ne pas mettre trop de pâte à crêpes ; la pâte ne doit pas déborder du bord de la plaque de cuisson. Verser rapidement la préparation pour que la crêpe cuise uniformément.
4. Cuire la crêpe jusqu'à ce que la surface ne soit plus liquide. Retourner la crêpe à l'aide d'une palette en bois ou en plastique et cuire l'autre côté de la crêpe. N'utilisez jamais d'ustensiles en métal, car ils pourraient rayer le revêtement antiadhésif de l'appareil. Le temps de cuisson varie en fonction de la couleur des crêpes et de la quantité de pâte à crêpes utilisée. Si nécessaire, réglez le thermostat si la crêpe doit cuire plus ou moins longtemps.
5. Retirez la crêpe de la plaque de cuisson lorsqu'elle est cuite. Après chaque crêpe, essuyez rapidement la plaque de cuisson avec un morceau de papier absorbant pour enlever tout résidu de pâte à crêpes.

FR

6. Retirez la fiche de la prise de courant lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil.

Remarque!

Le voyant du thermostat s'allume ou s'éteint en cours d'utilisation, en fonction de la température de la plaque de cuisson.

STOCKAGE

- Assurez-vous que l'appareil est propre, sec et complètement refroidi avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec, par exemple dans sa boîte.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- Le cordon ne doit pas être torsadé ou enroulé autour de l'appareil.

NETTOYAGE

Lors du nettoyage de l'appareil, il convient de prêter attention aux points suivants :

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne plongez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau et veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.

- Nettoyez la plaque de cuisson de l'appareil lorsqu'elle est encore légèrement chaude, à l'aide d'un morceau de papier absorbant.
- Les résidus tenaces peuvent être enlevés à l'aide d'une brosse douce. N'utilisez pas d'instruments pointus ou tranchants pour enlever les résidus.
- Si l'appareil est très sale, il peut être nettoyé, une fois refroidi, à l'aide d'un chiffon essoré à l'eau chaude. Ajoutez un peu de détergent si nécessaire. Essayez avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez jamais de tampon à récurer, de laine d'acier, de solvants puissants ou de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil, car ils pourraient endommager les surfaces extérieures de l'appareil.

Remarque !

Allow the appliance to dry completely after cleaning. Do not use the appliance if it is damp.

INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION ET LE RECYCLAGE DE CE PRODUIT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:



Cela signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires, car les déchets électriques et électroniques doivent être éliminés séparément.

Conformément à la directive DEEE, chaque État membre doit assurer la collecte, la récupération, le traitement et le recyclage corrects des déchets électriques et électroniques. Les ménages de l'UE peuvent déposer gratuitement les équipements usagés dans des centres de recyclage spéciaux. Dans certains États membres, vous pouvez dans certains cas renvoyer l'équipement usagé au détaillant auprès duquel vous l'avez acheté, si vous achetez un nouvel équipement.

FR

Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what to do with electrical and electronic waste.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie ne s'applique pas:

- si les instructions ci-dessus n'ont pas été respectées
- si l'appareil a été perturbé
- si l'appareil a été malmené, maltraité ou endommagé de quelque manière que ce soit
- si l'appareil est défectueux en raison d'un défaut d'alimentation électrique.

En raison du développement constant de nos produits en termes de fonction et de conception, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit sans avertissement préalable.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'appareil et que vous ne trouvez pas la réponse dans ce mode d'emploi, vous pouvez consulter notre site Internet à l'adresse www.adexi.eu.

Vous pouvez également consulter les coordonnées sur notre site web si vous avez besoin de nous contacter pour des questions techniques, des réparations, des accessoires ou des pièces de rechange.

FR

IMPORTEUR

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

DK-8520 Lystrup

www.adexi.eu

Nous ne pouvons être tenus responsables d'éventuelles erreurs d'impression