













nedis



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este necesară repararea.
- Desconectați produsul de la priză de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.
- Nu utilizați dispozitivul atunci când cablul electric sau ștecherul sunt deteriorate sau defecte. În cazul în care cablul sau ștecherul sunt deteriorate sau defecte, trebuie să fie înlocuite de producător sau de către un agent de reparații autorizat.
- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea coincide cu tensiunea de pe plăcuța tehnică a dispozitivului.
- Conectați dispozitivul la o priză de rețea cu împământare. Dacă este cazul, folosiți un prelungitor cu împământare de diametru adecvat.
- Definirea întotdeauna complet cablul de rețea și cablul de prelungire.
- Dispozitivul nu este conceput să fie utilizat cu un temporizator extern sau un sistem de telecomandă separat.
- Nu deplasați dispozitivul trăgând de cablul electric. Asigurați-vă că nu se poate încălzi cablul electric. Asigurați-vă că cablul de rețea nu este suspendat deasupra marginii băiului și că nu va putea prinde sau împiedica accidental în aceta.
- Nu întrerăți dispozitivul, cablul electric sau ștecherul în apă sau alte lichide.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat când ștecherul electric este conectat la alimentarea de la rețea.

## Curățarea și întreținerea

### Avertisment!



- Înainte de curățare sau întreținere, opriți dispozitivul, scoateți ștecherul din priză și așteptați să se răcească dispozitivul.
- Nu folosiți solventi sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă umedă și moale. Utilizați bine dispozitivul cu o cârpă curată și uscată.
- Folosiți un aspirator cu o duză cu perie pentru a îndepărta praful de pe suprafața de aer.
- Curățați filtrele sub apă caldă cu un detergent neutru. Nu folosiți filtrele la lumina solară directă.

### Описание

#### Устройство (рис. А)

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Панель управления                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Воздуховыпускное отверстие                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Кнопка вкл/выкл                              | • Нажмите эту кнопку для включения или выключения устройства.                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Кнопка выбора режима                         | • Для выбора режима многократно нажимайте на эту кнопку: Режим охлаждения / Режим осушения воздуха / Режим вентилирования.                                                                                                                                                        |
| 5. Кнопка перехода вверх                        | • Режим охлаждения: Регулировка температуры выполняется кнопками вверх или вниз. Для переключения между градусами Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F) нажимайте обе кнопки одновременно.                                                                                               |
| 6. Кнопка вниз                                  | • Регулировка значения времени выполнения нажимаете кнопку вверх или вниз.                                                                                                                                                                                                        |
| 7. Кнопка установки таймера                     | • Нажмите кнопку для установки таймера.<br>Примечание: Таймер можно установить на время до 24 ч.                                                                                                                                                                                  |
| 8. Кнопка выбора скорости воздушного потока     | • Для выбора скорости вентилирования нажмите эту кнопку несколько раз в режиме охлаждения или вентилирования: Низкая / Средняя / Высокая.<br>• В режиме осушения воздуха кнопка выбора скорости воздушного потока не работает. Вентилятор продолжает работать на низкой скорости. |
| 9. Дисплей                                      | • На дисплее отображается установленная температура или время.                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. Индикатор режима охлаждения                 | • На этом индикаторе показано, что устройство работает в режиме охлаждения.                                                                                                                                                                                                       |
| 11. Индикатор режима осушения                   | • На этом индикаторе показано, что устройство работает в режиме осушения воздуха.                                                                                                                                                                                                 |
| 12. Индикатор вентилирования                    | • На этом индикаторе показано, что устройство работает в режиме вентилирования.                                                                                                                                                                                                   |
| 13. Индикатор уровня воды                       | • Этот индикатор показывает, что пора сливать емкость с водой.                                                                                                                                                                                                                    |
| 14. Индикатор температуры в градусах Цельсия    | • На этом индикаторе указано, что температура отображается в градусах Цельсия (°C).                                                                                                                                                                                               |
| 15. Индикатор температуры в градусах Фаренгейта | • На этом индикаторе указано, что температура отображается в градусах Фаренгейта (°F).                                                                                                                                                                                            |
| 16. Индикатор Нг                                | • На этом индикаторе показано, что устройство работает в режиме таймера.                                                                                                                                                                                                          |
| 17. Индикатор спящего режима                    | • На этом индикаторе показано, что устройство находится в спящем режиме. Эта функция доступна только в режиме охлаждения. Для ее включения одновременно нажмите кнопки 5 и 8.                                                                                                     |
| 18. Индикатор включения/выключения              | • На этом индикаторе показано, что устройство включено или выключено.                                                                                                                                                                                                             |
| 19. Ручка                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20. Отверстие для непрерывного слива            | • В режиме охлаждения и осушения воздуха можно включить непрерывный слив: Снимите заглушку и присоедините отверстие для выпуска воды к емкости или в сливную отверстие.                                                                                                           |
| 21. Панель для фиксации кабеля питания          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22. Держатель пульта ДУ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23. Сливное отверстие                           | • Перед началом слива выключите питание устройства и отключите разъем кабеля питания от розетки.<br>• Откройте крышку сливного отверстия и снимите заглушку. Слейте воду в контейнер. Вставьте заглушку и закройте крышку сливного отверстия.                                     |
| 24. Воздушный фильтр                            | • Для оптимальной фильтрации регулярно выполняйте очистку рамки фильтра и его внутреннего элемента.                                                                                                                                                                               |
| 25. Выпускной соединительный патрубок           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26. Воздушный фильтр                            | • Для оптимальной фильтрации регулярно выполняйте очистку рамки фильтра и его внутреннего компонента.                                                                                                                                                                             |
| 27. Колесики                                    | • Установите устройство на ровную и сухую поверхность.                                                                                                                                                                                                                            |
| 28. Кабель питания                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29. Выпускная труба                             | • Присоедините выпускную трубу к выпускному соединительному патрубку и разъему оконного адаптера. Длина выпускной трубы должна составлять от 28 до 150 см. Не пользуйтесь удлинителями. Убедитесь, что выпускное отверстие не засорено.                                           |
| 30. Разъем оконного адаптера                    | • Устройство можно установить в горизонтальном или вертикальном направлении.                                                                                                                                                                                                      |

#### Пульт дистанционного управления (рис. В)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Пульт ДУ                            | • Для управления устройством с расстояния до 5 м используется пульт ДУ.                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Кнопка вкл./выкл                    | • Нажмите эту кнопку для включения или выключения устройства.                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Кнопка установки таймера            | • Нажмите кнопку для установки таймера.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Кнопка поворота воздушного потока   | • Нажмите кнопку поворота воздушного потока для запуска или остановки цикла поворота. Воздушный поток может выходить из выпускного отверстия в разных направлениях.                                                                                                                  |
| 5. Спящий режим                        | • Для режима охлаждения нажмите эту кнопку несколько раз для перехода в спящий режим.<br>Примечание: После выхода спящего режима температура будет повышаться на 1°C через час работы, а затем еще на 1°C через два часа. Через два часа температура останется на постоянном уровне. |
| 6. Кнопка перехода вверх               | • Для увеличения температуры или значения таймера нажмите кнопку вверх.                                                                                                                                                                                                              |
| 7. Кнопка вниз                         | • Примечание: Минимальное доступное значение температуры соответствует 16 °C, а максимальное — 31 °C.<br>• Для уменьшения температуры или значения таймера нажмите кнопку вниз.                                                                                                      |
| 8. Кнопка выбора режима                | • Для выбора режима многократно нажмите на эту кнопку: Режим охлаждения / Режим осушения воздуха / Режим вентилирования.                                                                                                                                                             |
| 9. Кнопка вентилирования               | • Нажмите кнопку вентилирования для выбора высокой, средней или низкой скорости вентилирования.                                                                                                                                                                                      |
| 10. Кнопка выбора Цельсия - Фаренгейта | • Нажмите кнопку для переключения между градусами Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F).                                                                                                                                                                                                    |

#### Установка (рис. С)

- На рисунке показан способ установки устройства.

Примечание: Соблюдайте расстояние между устройством и стеной или другими предметами не менее 50 см.

### Защитные функции

- Устройство оборудовано пятью защитными функциями: Функция защиты от заморозки, защита от перегрева, автоматическая разморозка, автоматическая защита от перегрева и защита компрессора.

### Технические данные

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Электрическая мощность                         | 1357 Вт              |
| Охлаждающая способность                        | 12 000 BТЕ / 3,5 кВт |
| Коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) | 2,60                 |
| Коэффициент производительности (WTD)           | 2,50                 |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Класс потребления энергии | A           |
| Циркуляция воздуха        | 400 м³/ч    |
| Уровень шума              | ≤ 65 дБ     |
| Рабочий размер помещения  | 18 – 26 м²  |
| Осушение воздуха          | 28 л/день   |
| Охладитель                | R290, 230 г |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Габариты | 42 x 72 x 36 см |
| Вес      | 28 кг           |

### Требования безопасности

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению и в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения имущества или персонала, вызванных несоблюдением инструкции по безопасности и неправильным использованием устройства.
- Детям в возрасте до 8 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточным опытом и знаниями, разрешается использовать устройство, только если они находятся под наблюдением или получили инструкции о его безопасной эксплуатации и осведомлены о мерах предосторожности. Дети до 8 лет и без присмотра старших не допускаются к чистке и обслуживанию устройства. Храните устройство и кабель питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Запрещается использовать устройство вне помещения. Устройство предназначено только для использования внутри помещений.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в коммерческих целях.
- Не используйте устройство вблизи ванн, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство было погружено в воду или другие жидкости, то не доставляйте его руками. Немедленно выньте сетевой штепсель из настенной розетки. Если устройство было погружено в воду или другие жидкости, то его повторное использование запрещено.
- Не подвергайте устройство воздействию источника тепла. Не устанавливайте устройство на горючие поверхности или рядом с открытым огнем.
- Не используйте устройство рядом со взрывоопасными или горючими материалами.
- Не касайтесь руками движущихся во время работы устройства деталей. Не просовывайте через защитную решетку пальцы, карандаши и другие предметы.
- Прежде чем перемещать устройство выньте сетевой штепсель из настенной розетки. Не тяните за шнур электропитания.

### Требования к электробезопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными сетевым кабелем или штепселем. Если сетевой кабель или штепсель повреждены или неисправны, их замену должен проводить изготовитель или уполномоченный технический специалист.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Включите устройство в заземленную настенную розетку. При необходимости используйте заземленный удлинитель надлежащего диаметра.
- Обязательно полностью вытягивайте кабель питания и удлинитель.
- Устройство не предназначено для работы под управлением внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не тяните устройство за сетевой кабель. Убедитесь, что сетевой кабель не может запутаться. Убедитесь, что кабель питания не свисает со столешницы, так как в противном случае за него можно зацепиться или запутаться.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.

### Очистка и обслуживание

#### Предупреждение!



Caution, risk of fire R290

- Перед очисткой или обслуживанием устройства выключите его и отсоедините сетевой кабель от настенной розетки. Устройство должно остыть.
- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.

- Очистите устройство мягкой влажной тканью. Тщательно промойте устройство чистой сухой тканью.
- Для очистки пыли из отверстия для подачи воздуха используйте пылесос со щеткой-насадкой.
- Промывка фильтров осуществляется в теплой воде с нейтральными моющими средствами. Запрещается сушить фильтры под прямыми солнечными лучами.

### Аçıklama

#### Çihaz (şek. А)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kontrol paneli                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Hava çıkışı                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Açma/kapatma düğmesi           | • Çihaz açmak veya kapatmak için düğmeye basın.                                                                                                                                                                                          |
| 4. Mod düğmesi                    | • İstenilen modu seçmek için düğmeye arka arkaya basın: Soğutma modu / Nem giderme modu / Fan modu.                                                                                                                                      |
| 5. Yukarı düğmesi                 | • Soğutma modu: Ayarlanmış sıcaklığı değiştirmek için yukarı düğmesine veya aşağı düğmesine basın. Saniigrat (°C) ve Fahrenheit (°F) arasında geçiş yapmak için her iki düğmeye eşzamanlı basın.                                         |
| 6. Aşağı düğmesi                  | • Ayarlanmış zamanlama değerini değiştirmek için yukarı düğmesine veya aşağı düğmesine basın.                                                                                                                                            |
| 7. Zamanlayıcı düğmesi            | • Zamanlayıcıyı ayarlamak için düğmeye basın.<br>Not: Zamanlayıcı, maksimum 24 saate kadar ayarlanabilir.                                                                                                                                |
| 8. Rüzgar Hız seçim düğmesi       | • Soğutma veya fan modunda fan hızını seçmek için tekrar tekrar düğmeye basın: Düşük / Orta / Yüksek.<br>• Nem giderme modunda rüzgar hızı seçim düğmesi geçersizdir. Fan, düşük rüzgar hızı çalışmasında kalır.                         |
| 9. Ekran penceresi                | • Ekran penceresi, ayarlanmış sıcaklığı veya ayarlanmış zamanlamayı gösterir.                                                                                                                                                            |
| 10. Soğutma modu göstergesi       | • Bu gösterge, cihazın soğutma modunda olduğunu gösterir.                                                                                                                                                                                |
| 11. Kuru mod göstergesi           | • Bu gösterge, cihazın nem giderme modunda olduğunu gösterir.                                                                                                                                                                            |
| 12. Fan göstergesi                | • Bu gösterge, cihazın fan modunda olduğunu gösterir.                                                                                                                                                                                    |
| 13. Su haznesi göstergesi         | • Bu gösterge, su haznesinin boşaltılması gerektiğini gösterir.                                                                                                                                                                          |
| 14. Saniigrat göstergesi          | • Bu gösterge, sıcaklığın Saniigrat (°C) olarak ayarlandığını gösterir.                                                                                                                                                                  |
| 15. Fahrenheit göstergesi         | • Bu gösterge, sıcaklığın Fahrenheit (°F) olarak ayarlandığını gösterir.                                                                                                                                                                 |
| 16. Sa göstergesi                 | • Bu gösterge, cihazın zamanlayıcı modunda olduğunu gösterir.                                                                                                                                                                            |
| 17. Uyku modu göstergesi          | • Bu gösterge, cihazın uyku modunda olduğunu gösterir. Bu fonksiyon yalnızca soğutma modunda mevcuttur. Etkinleştirilmek için düğme 5 ve 6'e eşzamanlı basın.                                                                            |
| 18. Aç/kapat göstergesi           | • Bu gösterge, cihazın açık veya kapalı olduğunu gösterir.                                                                                                                                                                               |
| 19. Tutak                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20. Kesintisiz boşaltma deliği    | • Soğutma ve nem giderme modunda kesintisiz boşaltma mümkündür.<br>• Su taşıması çıkarm ve su çıkışı bir su kabına ya da gidiere bağlayın.                                                                                               |
| 21. Güç kablosu sabitleme paneli  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22. Uzaktan kumanda tutucu        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23. Boşaltma deliği               | • Çihaz boşaltmak için cihazı kapatın ve elektrik fişini şebeke prizinden çıkartın.<br>• Boşaltma kabızdın geçiriyen ve su taşıması çıkartın. Suyun bir su kabına akmasını sağlayın. Su taşıması bağlayın ve boşaltma kabızdın çıkartın. |
| 24. Hava filtresi                 | • Optimum filtreleme için filtre çerçevesini ve iç filtresi düzenli olarak temizleyin.                                                                                                                                                   |
| 25. Egzoz konektörü               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26. Hava filtresi                 | • Optimum filtreleme için filtre çerçevesini ve iç filtresi düzenli olarak temizleyin.                                                                                                                                                   |
| 27. Çarklar                       | • Çihaz düz ve kuru bir yüzeye yerleştirin.                                                                                                                                                                                              |
| 28. Güç kablosu                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29. Egzoz borusu                  | • Egzoz borusunu, egzoz konektörüne ve pencere adaptörünün konektörüne bağlayın. Egzoz hortumunun uzunluğunun 180 ila 250 cm arasında olması gerekir. Uzatma tüpleri kullanmayın. Egzozun tkalı olmadıđından emin olun.                  |
| 30. Pencere adaptörünün konektörü | • Çihaz, yatay veya dikey yönde yerleştirilebilir.                                                                                                                                                                                       |

#### Uzaktan kumanda (şek. В)

|                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Uzaktan kumanda      | • Çihaz, maksimum 5 m'lik mesafeden kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanır.                                                                                                                                     |
| 2. Açma/kapatma düğmesi | • Çihaz açmak veya kapatmak için düğmeye basın.                                                                                                                                                                        |
| 3. Zamanlayıcı düğmesi  | • Zamanlama değerini ayarlamak için düğmeye basın.                                                                                                                                                                     |
| 4. Salınma düğmesi      | • Salınma stilini açmak veya kapatmak için salınma düğmesine basın. Hava çıkışın hava akışı, farklı açılarda üfleylebilir.                                                                                             |
| 5. Uyku modu            | • Soğutma modunda uyku modunu seçmek için düğmeye basın.<br>Not: Uyku modunu seçtikten sonra sıcaklık, bir saat sonrasında 1 °C ve iki saat sonrasında 1 °C tekrar yükselir. İki saat sonrasında sıcaklık sabit kalır. |

|                                    |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Yukarı düğmesi                  | • Sıcaklığı veya zamanlama ayarlanmış değeriini yükseltmek için yukarı düğmesine basın.                                                                       |
| 7. Aşağı düğmesi                   | • Not: Sıcaklık minimum 16 °C ve maksimum 31 °C olarak ayarlanabilir.<br>• Sıcaklığı veya zamanlama ayarlanmış değeriini düşürmek için aşağı düğmesine basın. |
| 8. Mod seçme düğmesi               | • İstenilen modu seçmek için düğmeye arka arkaya basın: Soğutma modu / Nem giderme modu / Fan modu.                                                           |
| 9. Fan düğmesi                     | • Yüksek, orta veya düşük rüzgar hızı çıkışı seçmek için fan düğmesine basın.                                                                                 |
| 10. Saniigrat - Fahrenheit düğmesi | • Saniigrat (°C) ve Fahrenheit (°F) arasında geçiş yapmak için düğmeye basın.                                                                                 |

### Kurulum (şek. С)

- Çihazı kurmak için açıklamalara bakın.
- Not: Çihaz ve duvar veya diğer nesneler arasındaki mesafenin en az 50 cm olması gerekir.

### Koruma fonksiyonları

- Çihazın beş koruma fonksiyonu vardır: Domma koruması fonksiyonu, taşma koruması, otomatik buz çözme, otomatik temizleme ve kompresör koruması.

### Teknik bilgiler

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Elektrik gücü                    | 1357 W              |
| Soğutma kapasitesi               | 12.000 BTU / 3,5 kW |
| Enerji verimlilik derecesi (EER) | 2,60                |
| Performans katsayısı (COP)       | 2,50                |
| Enerji sınıfı                    | A                   |
| Hava dolajımı                    | 400 m³/sa           |
| Gürültü seviyesi                 | ≤ 65 dB             |
| Orta boyutlu kapasitesi          | 18 - 26 m²          |
| Nem giderme                      | 28 l/gün            |
| Soğutucu                         | R290, 230 g         |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Boyutlar | 42 x 72 x 36 cm |
| Ağırlık  | 28 kg           |

### Güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başarmak için saklayın.
- Çihaz sadece tasarlanan amacı için kullanır. Çihaz kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanılmayn.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Çihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin talimatların verilmiş ve içerdiği tehlikeleri anlamı olmalarıyla, 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri veya deneyimi ve bilgisi yeterli olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıma bakımdan, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmaması gerekir. Çihaz ve şebeke kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Çocuklar, cihazla oynamamalıdır.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Çihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Çihaz dış mekanda kullanılmayn. Çihaz sadece iç mekân kullanımı için uygundur.
- Çihaz, sadece evde kullanıma uygundur. Çihaz ticari amaçlar için kullanılmayn.
- Çihaz banyo küvetlerinin, duvarları, lavabolarını veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanılmayn.
- Çihaz suya veya diğer sıvılara daldırılmayn. Çihaz suya veya diğer sıvılara daldırılmışsa, cihazı elinizde çıkarmayn. Derhal şebeke fişini prizden çekin. Çihaz suya veya diğer sıvılara daldırılmışsa, cihazı tekrar kullanmayın.
- Çihazı su kaynaklarından uzak tutun. Çihaz ıslak yüzeylere veya sıcak alevin yakınına koymayn.
- Çihazı patlayıcı veya yanıcı materyallerin yakınında kullanılmayn.
- Elektriniz hareketli parçalardan uzak tutun. Muhafazanın içine parmağınızı, kalem ve diğer nesneleri sokmayın.
- Çihazı kullanmadan önce, şebeke fişini duvar prizinden daima çekin. Şebeke kablosunu asılarak çekmeyin.

### Elektrik güvenliği



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerektirdiğinde bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
- Şebeke kablosu veya şebeke fişi hasarlı veya kusurlu ise, cihazı kullanmayın. Şebeke kablosu veya fişi hasarlı veya kusurlu ise, üretici veya yetkili bir tamirci tarafından mutlaka değiştirilmelidir.
- Kullanmadan önce, şebeke voltajının cihazın anma değerleri plakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğunu daima kontrol edin.
- Çihaz topraklanmış bir prize takın. Gerekliyse, uygun capta bir topraklanmış uzatma kablosu kullanın.
- Her zaman şebeke ve uzatma kablosunu tam olarak açın.
- Çihazı herici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştıracak şekilde tasarlanmamıştır.
- Çihazı, şebeke kablosundan çekerek çıkarmayn. Şebeke kablosunun dolanmaya elverişli olmadıđından emin olun. Şebeke kablosunun mutlak tezgahının kenarına takılmadıđından ve kazara takılıp düşülecek bir konumda olmadıđından emin olun.
- Çihazı, şebeke kablosunu veya şebeke fişini, suya veya diğer sıvılara daldırılmayn.
- Şebeke fişi şebeke kaynağına bağlı iken, cihaz bulunduđu yerde bırakmayın.

### Temizlik ve bakım

#### Uyarı!



Caution, risk of fire R290

- Temizlik veya bakım öncesinde, cihazı kapatın, şebeke fişini prizden çekin ve cihazı soğuyuncaya kadar bekleyin.
- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Çihazın içini temizlemeyin.
- Çihazı onarmaya çalışmayın. Çihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.

- Çihazı yumaşık, nemli bir bezle silin. Çihazı temiz, kuru bir bezle iyice kurulayın.
- Hava akışı çıkışının tozunu almak için fırça ağzındaki bir elektrikli süpürge kullanın.
- Filtreleri, nötr bir deterjanla ilk su altında temizleyin. Filtreleri duğından güneş ışığı altında kurutmayın.