

Türkçe - Açıklama	
1. Açma/Kapatma düğmesi	<ul style="list-style-type: none">• Cihaz açmak veya kapatmak için düğmeyi kullanın.
2. Şifre düğmesi	<ul style="list-style-type: none">• Pilleri takın. Şifre öğrenme moduna girmek için düğmeye basıp bırakın.• Cihaz verici ile eşleştirmek için pilleri pil bölmesine yerleştirin. Cihaz, vericinin sinyaliyle otomatik olarak algılar. Cihazdan "ding dong" sesi duyulur ve eşleştirimin başarılı olduğunu göstermek için mavi ışık birkaç kez yanıp söner.• Şifreyi silmek için şifre düğmesini basılı tutun, cihaz açın, pilleri takın ve düğmeyi bırakın.
3. Zil sesi düğmesi	<ul style="list-style-type: none">• Bir zil sesi seçmek için düğmeye basın.• Cihaz kapalıyken sonra varayılan zil sesi ayarlanır.
4. Gösterge ışığı	<ul style="list-style-type: none">• Işık yanıp sönüyor: Verici hareket algılamıştır.• Işık yanıyor: Piller zayıf, Pilleri şarj edin.
5. Verici	<ul style="list-style-type: none">• Cihazın verici ile kablosuz bağlantısı var.• Vericiyi iç mekanda, balkonda veya garajda kurun.• Vericiyi doğrudan güneş ışığı alan veya yarıdan yerlere kurmayın.
6. Hareket sensörü (verici)	<ul style="list-style-type: none">• Kızılötesi hareket sensörü induksiyon alanında hareket algıladığında bir alarm sinyali duyulur ve alarm ışığı yanıp söner. Verici, alıcıya sinyaller gönderir.• Sensörün çevre koşullarına bağlı olarak 90° - 110° açılık kapsama alanı ve 4-8 m'lik mesafesi vardır.
7. Gösterge ışığı (verici)	<ul style="list-style-type: none">• Mavi ışık yanıp sönüyor: Sensör hareket algılar.• Mavi ışık yanıyor: Voltaj çok düşük. Pili şarj edin.

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kültürel gıelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Cihazı sadece tasarlanan amaç için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Cihaz sadece iç mekân kullanım için uygundur. Cihaz dış mekânda kullanmayın.
- Cihaz, sadece evde kullanıma uygundur. Cihazı ticari amaçlar için kullanmayın.
- Cihazı banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın.
- Cihazı banyo küvetlerinin, duşlarını, lavaboların veya su birkitten diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı otomatik olarak açan bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- Cihazın üzerini örtmeyin.
- Cihazı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı yarıcu nesnelere uzak tutun.

Pil güvenliği

- Yalnızca bu kılavuzda belirtilen pilleri kullanın.
- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Farklı tür ve markalardaki pilleri kullanmayın.
- Pilleri ters kutuplarda takmayın.
- Pilleri kısa devre yapmayın veya demonte etmeyin.
- Pilleri suya maruz bırakmayın.
- Cihazı ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Piller, tam olarak boşaldığında sırtını gerçekleştirebilir. Ürüne zarar gelmemesi için uzun süre kullanım dışı kalacağı zaman piller çıkarılmalıdır.
- Pillerden akan sıvı deriyle veya giysilerle temas ettiğinde hemen temiz suyla yıkanmalıdır.

Destek

Daha fazla yardım ihtiyac duyarsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin

