

CMF009

Viktig

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker filterpatronen, og lagre den for fremtidig referanse.

Advarsel

Vannfilterpatronen er kun til bruk for kommunalt behandlet vann fra springen (som kontrolleres kontinuerlig og er trygt å drikke i henhold til lovbestemmelser), og for vann fra private leverandører som er godkjent som trygt å drikke. Hvis du mottar en instruks fra myndighetene om at kommunalt vann må kokes, må det filtrerte vannet også kokes. Når instruksjonen om å koke vannet ikke lenger gjelder, må hele kaffemaskinen renses, og en ny filterpatron må settes i.

Forsiktig

Vannfilterpatronen må kun brukes til å filtrere vann fra springen.

Lagre reservevannfilterpatronen på et kjølig og tørt sted i original, forseglet emballasje.

Ettersom vann er et næringsmiddel, må vannet i beholderen brukes opp innen én til to dager.

Hvis du ikke skal bruke kaffemaskinen i en lengre periode (for eksempel en ferie), anbefaler vi at du heller ut vann som eventuelt er igjen inne i beholderen, og lar patronen stå igjen inni. Før du bruker kaffemaskinen igjen, tar du patronen ut, rengjør vannbeholderen og klargjør vannfilterpatronen som beskrevet i kapittelet «Klargjøre for bruk».

Klargjøre for bruk

Merk: Hvis du ikke har brukt kaffemaskinen i en lengre periode (for eksempel en ferie), må du også følge fremgangsmåten nedenfor.

1. Ta filterpatronen ut av emballasjen.
2. Senk patronen opp ned i kaldt vann. Trykk forsiktig på sidene av filteret for å slippe ut luftbobler (Fig. 1).
3. Ta vannbeholderen ut av maskinen, og sett patronen loddrett på patronkontakten. (Fig. 2)

Merk: Pass på at patronen sitter godt og at forseglingen er på rett sted for å garantere best mulig ytelse. Tips: Sett inn filterpatronen i fuktige omgivelser.

4. Fyll vannbeholderen med friskt vann og skyv den tilbake i maskinen. (Fig. 3)
5. Bruk det vedlagte klistremerket til å skrive ned datoen for neste filterbyte (etter tre måneder). Plasser klistremerket på vannbeholderen. (Fig. 4)
6. Slipp en halv liter vann ut av damprøret på espressomaskinen for å skylle patronen. Hell ut dette vannet. (Fig. 5)

Filteret og maskinen er nå klare til bruk.

Erstatning

Bytt filterpatronen hver tredje måned, eller når maskinen ber om det.