



Описание (рис. А)Русский

1. Передатчик	• На рисунке (рис. В1) показан способ установки передатчика.
2. Кнопка дверного звонка	
3. Отсек для аккумуляторов	• На рисунке (рис. В2) показан способ установки аккумулятора.
4. Приемник	• На рисунке (рис. С) показан способ установки приемника.
5. Кнопка выбора мелодии	• Нажмите эту кнопку для выбора мелодии (25 мелодий). • Для удаления из приемника всей информации нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд.
6. Сетевая вилка	• Вставьте сетевую вилку в настенную розетку (рис. С).

Технические данные

Питание	Передатчик: CR2032 3V DC пост. тока (в комплекте) Приемник: 220 - 240 В перем. ток
Частота	433 МГц
Уровень шума	70 дБ (на расстоянии 0,5 м)
Рабочая зона	≤ 100 м (при прямой видимости)
Рабочая температура	-30 °C ~ + 40 °C
Степень защиты оболочки IP	Передатчик: IP44
Размеры (ШхВхД)	Передатчик: 78 x 32 x 22 мм Приемник: 119 x 60 x 66 мм

Требования безопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Запрещается использовать устройство вне помещений. Устройство предназначено только для использования внутри помещений.
- Не подвергайте прибор воздействию высоких температур.
- Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах и бассейнах).
- Не устанавливайте устройство в местах, где на его работу могут повлиять помехи от других устройств.
- Не касайтесь устройства мокрыми руками.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.

Açıklama (şek. A)

1. Verici	• Vericiyi kurmak için resme (şek. B1) bakın
2. Kapı zili düğmesi	
3. Pil bölmesi	• Bataryayı takmak için resme (şek. B2) bakın
4. Alıcı	• Vericiyi kurmak için resme (şek. C) bakın.
5. Melodi seçme düğmesi	• Melodi seçmek için düğmeye basın (25 melodi). • Alıcının tüm bilgilerini silmek için butonu 5 saniye boyunca basılı tutun.
6. Elektrik şebeke fişi	• Şebeke fişini prize takın (şek. C).

Teknik bilgiler

Güç kaynağı	Verici: CR2032 3V DC (dahildir) Alıcı: 220 - 240 V AC
Frekans	433 MHz
Gürültü seviyesi	70 dB (0,5 m içerisinde)
Çalışma aralığı	≤ 100 m (görüş hattı)
Çalışma sıcaklığı	-30 °C ~ + 40 °C
IP koruması	Verici: IP44
Boyutlar (En x Boy x Derinlik)	Verici: 78 x 32 x 22 mm Alıcı: 119 x 60 x 66 mm

Güvenlik



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır. Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra bayırmak için saklayın.
- Çihazı sadece tasarlanan amaç için kullanın. Çihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçaya hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Çihazı hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Çihazı dış mekanda kullanmayın. Çihaz sadece iç mekan kullanımı için uygundur.
- Çihazı doğrudan yüksek ısıya maruz bırakmayın.
- Çihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Çihazı banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konularda kullanmayın.
- Çihazı, başka cihazlarla etkileşebileceği bir alana kurmayın.
- Çihazı ıslak elle dokunmayın.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Çihazın içini temizlemeyin.
- Temizlik solventleri veya ayardıncılar kullanmayın.
- Çihazı onarmaya çalışmayın. Çihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
- Çihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.