

- Przeczytaj i zachowaj instrukcje. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi.
- Aby móc korzystać z jednostki rodzicielskiej i dziecka razem, musisz mieć możliwość nawiązania połączenia radiowego między nimi.
- Zasięg działania zależy od warunków środowiskowych. Wszelkie duże metalowe przedmioty, żelbet, inne solidne konstrukcje, sprzęt radiowy lub elektryczny między dzieckiem a jednostką rodzicielską mogą blokować sygnał radiowy.
- Korzystanie z innych produktów korzystających z pasma 2,4 GHz może powodować zakłócenia. Dlatego trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 1,5 metra od takich produktów jeśli wydają się przeszkadzać.
- To urządzenie nie może zastąpić odpowiedzialnego nadzoru dorosłych. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Urządzenia nie powinny być narażone na deszcz lub wilgoć. Urządzenia nie powinny być narażone na bezpośrednie źródła ciepła. Ten produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci. Ten produkt zawiera małe części, należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i montażu produktu.
- Dzieci mogą się zaplątać w przewody, dlatego należy zawsze trzymać kable zasilające w odległości większej niż 1 metr od łóżeczka i zasięgu dziecka.
- Urządzenia dziecięce z przewodami zasilającymi nigdy nie powinny być zawieszane na łóżeczku lub w jego pobliżu.
- Urządzenia powinny być używane wyłącznie z zasilaczami sieciowymi dostarczonymi w zestawie (5 V; 1,0 A).

Niewłaściwe lub nieprawidłowe użycie baterii.




- Używaj tylko rodzajów baterii wskazanych w tej instrukcji.
- Nie używaj urządzeń, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Nie próbuj naprawiać ani regulować żadnych funkcji elektrycznych lub mechanicznych Urządzenia.
- Ten produkt nie powinien być stosowany na powierzchniach ani pod nimi. Tego produktu nie wolno umieszczać w zamkniętym obszarze, o utrudnionym przepływie powietrza.

OBSŁUGA



Oszczędzanie energii / wyłączenie ekranu: naciśnij krótko przycisk, zasilania, aby wyłączyć / wyłączyć ekran jednostki rodzica.


Regulacja głośności: przyciskami ▲ ▼, ustaw poziom głośności.

Regulacja jasności: przyciskami ◀ ▶, ustaw poziom jasność.


Widok / skan jednostki dziecięcej: naciśnij klawisz skanowania  /  aby wyświetlić / skanować obraz z jednostek dziecięcych. Podczas skanowania w górnej części ekranu pojawi się ikona . Obraz z każdej jednostki dla dziecka będzie wyświetlany na ekranie przez około 10 sekund, po 10 sekundach obraz z kolejnego urządzenia dla dziecka zostanie wyświetlony na urządzeniu dla rodziców itp.

Zoom cyfrowy i przesuwanie obrazu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz  /  przez około 2 sekundy, aby uruchomić funkcję powiększania / zmniejszania obrazu. Po powiększeniu obrazu przesuвай obraz przy użyciu przycisków


- kierunkowych. W trybie powiększenia cyfrowego u góry ekranu wyświetlana będzie ikona .
- Jednostka dziecięca nie porusza się, przez uruchamianie funkcji obrotu / pochylenia.
- Jeśli chcesz wyregulować głośność / jasność, musisz wyjść z trybu powiększenia, zanim będziesz mógł go obsługiwać.

Mówienie do dziecka

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz . W tym czasie ikona mikrofonu będzie wyświetlana na górze ekranu. Zwolnij przycisk, gdy nie chcesz już rozmawiać. Teraz możesz słuchać odgłosów z pokoju dziecka.

Uwaga: pamiętaj, że podczas rozmowy nie możesz słuchać dziecka. Jeśli chcesz słuchać dziecka, musisz nacisnąć ten przycisk.







Noktowizor na podczerwień (automatyczny)

Funkcja noktowizyjna na podczerwień pozwala odbiornikowi na rejestrowanie obrazu z pokoju dziecka lub monitorowanego obszaru w ciemności lub przy słabym świetle. W tym trybie tylko czarno-biała jednostka będzie wyświetlana. Optymalna odległość to 1,8 m / 6 stóp między odbiornikiem a przedmiotem. Gdy jednostka dziecięca jest w trybie noktowizyjnym, ikona  będzie wyświetlana na górze ekranu.








Parowanie urządzenia dla rodziców z urządzeniem do pokoju dziecka

Urządzenia są fabrycznie wstępnie sparowane ze sobą. Nie ma potrzeby ponownego rejestrowania, chyba że jednostki stracą połączenie ze sobą.

Uwaga: przed rozpoczęciem parowania upewnij się, że jednostka dla rodziców i jednostka do pokoju dziecka znajdują się obok siebie.




1. Naciśnij przycisk MENU / OK w celu wyświetlenia menu.
2. Przyciskami , podświetl ikonę . Przyciskami  wybierz żadaną jednostkę do pokoju dziecka.
3. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby wejść do podmenu.
4. Przyciskami  wybierz ADD CAM , a następnie naciśnij przycisk MENU / OK.
5. Gdy na ekranie LCD zostanie wyświetlone okno dialogowe „Pairing”, naciśnij przycisk PAIR z tyłu jednostki do pokoju dziecka.
6. Po sparowaniu na ekranie LCD wyświetlony zostanie komunikat „pair is succeeded”.
7. W przypadku niepowodzenia powtórz powyższe kroki.
8. Naciśnij przycisk , aby wyjść.

Usuwanie jednostki do pokoju dziecka

1. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby wyświetlić menu.
2. Przyciskami , podświetl ikonę  jednostki do pokoju dziecka. Przyciskami  wybierz, żadaną jednostkę do pokoju dziecka.
3. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby wejść do podmenu.
4. Przyciskami  wybierz, DEL CAM , a następnie naciśnij przycisk MENU / OK.
5. Przyciskami  wybierz, aby kontynuować i usunąć jednostkę do pokoju dziecięcego.
6. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić opcję.
7. Naciśnij przycisk BACK , aby wyjść.

Ustawienie VOX

Ten tryb pozwala kontrolować aktywację dźwiękową jednostki dziecięcej. Jeśli w ciągu 30 sekund nie będzie żadnego dźwięku, transmisja zostanie przerwana. Głośniejszy dźwięk niż wybrany poziom czułości, ponownie rozpocznie transmisję sygnału do jednostki rodzicielskiej. W celu zmiany poziom VOX, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby wyświetlić menu.
2. Przyciskami , podświetl ikonę  VOX, a następnie przyciskami  wybierz żadany poziom.
3. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić.
4. Naciśnij przycisk BACK, aby wyjść.

Po włączeniu VOX na górze ekranu pojawi się ikona VOX VOX-Lo lub VOX-Hi.



VOX-Lo ma niską czułość. Funkcja VOX chce zostać aktywowana. VOX-Hi to wysoki poziom czułości.

Ustawienie jednostki temperatury

1. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby wywołać menu.
2. Przyciskami ◀ ▶, podświetl ikonę termometru.
3. Przyciskami ▲ ▼ wybierz żądaną jednostkę.
4. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić.
5. Przyciskami ▲ ▼ wybierz BACK, aby opuścić menu.




Uwaga: w przypadku tego urządzenia zakres temperatur wynosi 0–50.

Ustawienie alarmu temperatury otoczenia

1. Wejdź do interfejsu wyboru temperatury, naciśnij przycisk ▼ aby wybrać ALERT . Następnie naciśnij przycisk MENU / OK, aby przejść do konfiguracji.
2. W celu przejścia do funkcji alarmu temperatury otoczenia, wybierz ON i naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić.
W celu wyłączenia funkcji wybierz OFF i naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić.
3. Ustaw wartość temperatury alarmu. Wybierz ON, a następnie naciśnij MENU / OK, aby potwierdzić przejście do interfejsu konfiguracji wysokiej i niskiej temperatury. Teraz wysoka wartość pojawia się w czerwonym polu. Przyciskami ▲ lub ▼ ustaw maksymalną wartość alarmową temperatury otoczenia. Po ustawieniu naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić. Teraz wartość alarmu niskiej temperatury pojawi się w czerwonym polu. Powtórz powyższe czynności. System automatycznie powraca do początku. Jeśli nie chcesz zmieniać wartości temperatury, naciśnij przycisk BACK, aby wyjść.
 - Po włączeniu alarmu temperatury, ikona ostrzeżenia o temperaturze  pojawi się u góry ekranu.
 - Zakres alarmu wysokiej temperatury wynosi: 20–40. Zakres alarmu niskiej temperatury wynosi od 0 do 19.

Konfiguracja kołysanki

Możesz uspokoić dziecko, odtwarzając kołysankę

1. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby wyświetlić menu.
2. Przyciskami ◀ ▶ podświetl ikonę kołysanki .
3. Przyciskami ▲ ▼ wybierz jedną z 8 dostępnych kołysanek oraz tryb odtwarzania. Pojedyncze odtwarzanie. Odtwarzanie w pętli.
4. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić.
5. Naciśnij przycisk BACK, aby wyjść.
 - Po włączeniu kołysanki na górze ekranu pojawi się ikona kołysanki .
 - Domyślnie kołysanka jest wyłączona (OFF).
 - Funkcja odtwarzania w pętli odtwarza wszystkie kołysanki jeden raz .

Ustawienie alarmu

Możesz użyć alarmu, aby przypomnieć sobie o karmieniu dziecka / zmianie pieluszki / położeniu do snu itp.

1. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby wyświetlić menu.
2. Przyciskami ◀ ▶ podświetl ikonę alarmu
3. Przyciskami ▲ ▼ wybierz ??aby zmniejszyć żądany przedział czasu.
4. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić.
5. Naciśnij przycisk BACK, aby wyjść.

Uwaga 1: Minimalne ustawienie alarmu wynosi 0,5 godziny.

maksymalne ustawienie alarmu wynosi 4 godziny. W sumie jest 8 poziomów.

Uwaga 2: Po włączeniu alarmu, alarm wyświetli się u góry ekranu.

Uwaga 3: Domyślne ustawienie alarmu to WYŁ.

Uwaga 4: Gdy dzwoni alarm, naciśnij dowolny klawisz na jednostce rodzicielskiej, aby wyłączyć alarm.

Uwaga 5: Jeśli nie wyłączysz budzika, będzie on dzwonił przez 1 minutę. Po trzech minutach alarm włączy się ponownie na 1 minutę. Alarm włączy się trzykrotnie, po czym włączy się alarm.

Ustawienie jednostki temperatury

1. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby wywołać menu.
2. Przyciskami ◀ ▶, podświetl ikonę termometru.
3. Przyciskami ▲ ▼ wybierz żądaną jednostkę.
4. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić.
5. Przyciskami ▲ ▼ wybierz BACK, aby opuścić menu.

Uwaga: w przypadku tego urządzenia zakres temperatur wynosi 0–50.

Ustawienie alarmu temperatury otoczenia

1. Wejdź do interfejsu wyboru temperatury, naciśnij przycisk ▼ aby wybrać ALERT 🚨. Następnie naciśnij przycisk MENU / OK, aby przejść do konfiguracji.
2. W celu przejścia do funkcji alarmu temperatury otoczenia, wybierz ON i naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić.
W celu wyłączenia funkcji wybierz OFF i naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić.
3. Ustaw wartość temperatury alarmu. Wybierz ON, a następnie naciśnij MENU / OK, aby potwierdzić przejście do interfejsu konfiguracji wysokiej i niskiej temperatury. Teraz wysoka wartość pojawia się w czerwonym polu. Przyciskami ▲ lub ▼ ustaw maksymalną wartość alarmową temperatury otoczenia. Po ustawieniu naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić. Teraz wartość alarmu niskiej temperatury pojawi się w czerwonym polu. Powtórz powyższe czynności. System automatycznie powraca do początku. Jeśli nie chcesz zmieniać wartości temperatury, naciśnij przycisk BACK, aby wyjść.
 - Po włączeniu alarmu temperatury, ikona ostrzeżenia o temperaturze pojawi się u góry ekranu.
 - Zakres alarmu wysokiej temperatury wynosi: 20–40. Zakres alarmu niskiej temperatury wynosi od 0 do 19.

Konfiguracja kołysanki

Możesz uspokoić dziecko, odtwarzając kołysankę

1. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby wyświetlić menu.
2. Przyciskami ◀ ▶ podświetl ikonę kołysanki ♪.
3. Przyciskami ▲ ▼ wybierz jedną z 8 dostępnych kołysanek oraz tryb odtwarzania. Pojedyncze odtwarzanie. Odtwarzanie w pętli.
4. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić.
5. Naciśnij przycisk BACK, aby wyjść.
 - Po włączeniu kołysanki na górze ekranu pojawi się ikona kołysanki ♪.
 - Domyślnie kołysanka jest wyłączona (OFF).
 - Funkcja odtwarzania w pętli odtwarza wszystkie kołysanki jeden raz 🔄.

Ustawienie alarmu

Możesz użyć alarmu, aby przypomnieć sobie o karmieniu dziecka / zmianie pieluszki / położeniu do snu itp.

1. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby wyświetlić menu.
2. Przyciskami ◀ ▶ podświetl ikonę alarmu
3. Przyciskami ▲ ▼ wybierz ??aby zmniejszyć żądany przedział czasu.
4. Naciśnij przycisk MENU / OK, aby potwierdzić.
5. Naciśnij przycisk BACK, aby wyjść.

Uwaga 1: Minimalne ustawienie alarmu wynosi 0,5 godziny.

maksymalne ustawienie alarmu wynosi 4 godziny. W sumie jest 8 poziomów.

Uwaga 2: Po włączeniu alarmu, alarm wyświetli się u góry ekranu.

Uwaga 3: Domyślne ustawienie alarmu to WYŁ.

Uwaga 4: Gdy dzwoni alarm, naciśnij dowolny klawisz na jednostce rodzicielskiej, aby wyłączyć alarm.

Uwaga 5: Jeśli nie wyłączysz budzika, będzie on dzwonił przez 1 minutę. Po trzech minutach alarm włączy się ponownie na 1 minutę. Alarm włączy się trzykrotnie, po czym włączy się alarm.

SPECYFIKACJE

częstotliwość: 2,4 GHz FHSS

Zakres częstotliwości: 2413–2488 Mhz

Zasięg:

Wewnątrz: do 50 metrów

Na zewnątrz: do 300 metrów (linia prosta i otwarta przestrzeń)

Zasilacz

Model: K05S050100G

Wejście zasilacza

Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 Hz

Wyjście: 5 V, 1,0 A.

Maksymalna moc: <10 dBm

LCD: 2,4 "TFT LCD; rozdzielczość: 240x320 RGB

Akumulator do jednostki rodzicielskiej: litowo-polimerowy 3.7V; 950mAh; 3.515Wh

Czas pracy przy całkowicie naładowanym akumulatorze: do 10 godzin (VOX włączony)

Środowisko operacyjne

Temperatura: od 0 ° C do 40 ° C (32 ° F do 104 ° F)

Wilgotność względna: 15% - 85%

Środowisko magazynowania

Temperatura: od -20 ° C do 70 ° C (od -4 ° F do 158 ° F)

Wilgotność względna: 15% - 85%