

TIL BRUG AF KOMPETENTE PERSONER

Alle, der bruger dette instrument, skal være kyndige og vidende om de risici, der er impliceret ved spændingsmåling, især i industriomgivelser, og om vigtigheden af at tage sikkerhedsforholdsregler og teste instrumentet før og efter brug af det for at sikre, at det er i en god funktionstilstand.

FLUKE®

2AC VoltAlert

Brugsanvisning

Læs først: Sikkerhedsinformation

⚠⚠ Advarsel

For at undgå eventuelt elektrisk stød og personskade:

- Hvis testeren bruges på en måde, som ikke er anvist af producenten, kan det påvirke den beskyttelse, testeren leverer.
- Skal testes på en kendt strømførende kilde inden for produktets fastsatte ac-spændingsområde både før og efter brug for at sikre, at enheden er i god funktionstilstand.
- Der kan stadig være spænding, hvis spidsen ikke gløder, når testeren anvendes. Testeren indikerer den aktive spænding i tilstedeværelse af elektrostatiske felter af tilstrækkelig styrke, genereret fra kildespændingen (EL-NETTET). Hvis feltstyrken er lav, indikerer testeren måske ikke strømførende spændinger. Der forekommer mangel på indikation, hvis testeren ikke er i stand til at føle tilstedeværelsen af spænding, hvilket kan være påvirket af mange faktorer, der omfatter, men ikke er begrænset til:
 - Afskærmede ledninger/kabler
 - Tykkelse og type isolering
 - Afstand fra strømkilden
 - Fuldt-isolerede brugere, der undgår en effektiv jordforbindelse
 - Modtagere i forsænkede stikdåser / forselle i stikdåsedesign
 - Betingelser for testeren og batterierne
- Må ikke bruges, hvis testeren er beskadiget, eller hvis testeren ikke fungerer korrekt. Kontroller særligt sondespidsen for revner og brud før ibrugtagning. I tvivlstilfælde skal man få instrumentet eftersat på værksted
- Anvend ikke mere end den fastsatte spænding, som er markeret på testeren.
- Vær forsigtig med spændinger over 30 V ac, da der er risiko for elektrisk stød.
- Overhold det lokale og nationale sikkerhedskrav.
- Brug det korrekte beskyttelsesudstyr, som det kræves af lokale eller nationale myndigheder.

Skema 1. Signaturforklaring

	Dobbeltisoleret.
	Farlig spændingsstyrke Risiko for elektrisk stød.
	Fare! Vigtig information: Læs instruktionsarket.
	Overholder relevante canadiske og amerikanske standarder.
	I overensstemmelse med relevant EU-direktiv.
	Overholder relevante australske standarder.
	Dette produkt må ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald. Se Flukes websted for at få flere oplysninger om genbrug.
CAT IV	Udstyret er designet til at beskytte mod transienter fra det primære forsyningsniveau. (f.eks. - elmåler eller brugsservice foroven/i undergrunden).

Danish

August 2010 Rev. 1, 7/11

© 2010-2011 Fluke Corporation. Specifications are subject to change without notice. All rights reserved. Printed in China.

Sikkerhedsoverensstemmelse: Opfylder IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2. udg.), CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-04 og ISA-82.02.01

EMC-overensstemmelse: Opfylder IEC 61326-1:2006

Drift: Nordamerika: 90 V ac til 1000 V ac

Europa: 200 V ac til 1000 V ac

Temperatur: Drift: -10 til 50 °C Opbevaring: -10 til 50 °C

Fugtighed: 0 % til 95 % (0 til 30 °C), 0 % til 75 % (30 til 40 °C), 0 % til 45 % (40 til 55 °C)

Højde: 2000 m (CAT IV 1000 V)

Forureningsgrad: 2

Rengøring

Skal rengøres med en fugtig klud.

Brugsanvisning

Produktet er altid tændt og klar til brug, afhængigt af tilstanden på batteri og tester

Kontrol af batteri og tester

Tryk på knappen Batterikontrol Hvis spidsen lyser, er batterierne i orden og testeren fungerer. Hvis spidsen ikke lyser, skal batterierne udskiftes med to AAA (LR3)-batterier Hvis testeren stadig ikke virker, skal den efterses.

Kontrol for vekselspænding

Placering af spidsen af testeren i nærheden af vekselspænding (inden for det angivne område af testeren) vil frembringe et konstant lys i spidsen.

Henvendelse til Fluke

- Teknisk support i USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Kalibrering/reparation i USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- I Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- I hele verden: +1-425-446-5500

Du kan også besøge Flukes hjemmeside på www.fluke.com.

Registrering af dit produkt kan ske på <http://register.fluke.com>.

For at læse eller downloade de nyeste vejledningstillæg, besøg <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING PÅ ANSVAR

Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og fabriktionsfejl i to år fra købsdato at regne. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, misbrug, modificering, kontaminering eller anomal betjening og håndtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien gøres gældende ved at henvende sig til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter og få indsendelsesgodkendelse, og derpå indsende det defekte instrument til det servicecenter med beskrivelse af problemet.

DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE FRASKRIVER SIG AL ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIG, INDIREKTE OG FØLGESKADE OG TAB, UANSET ÅRSAG OG RETSGRUNDLAG. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og erstatningspligt for tilstødende skade og følgeskade ikke er tilladt i visse lande og delstater, gælder ovenstående garantibetingelser muligvis ikke for Dem.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
NL-6502 BD Eindhoven
Holland