

FN + A ²²	Handfästning till vägg 17-20
FN + A ²²	Liså taustavaloa
FN + A ²⁴	Himmennä taustavaloa
FN + A ²⁶	Liså taustavalon nopeutta
FN + A ²⁸	Vähennä taustavalon nopeutta
FN + A ¹⁶	6 näppäintien anti-ghosting-toiminto
FN + A ¹⁶	N-key (kaikkien näppäinten) anti-ghosting -toiminto (usean samanaikaisen painalluksen rekisteröinti)
FN + Windows	Lukitse tai avaa Windows
FN + askelepainin + F1 + F3 + F5	Palautta oletusasetuksiin

WASD-näppäinten ja nuolinäppäinten taustavalojen säätö

- Paina FN ja A ²² samanaikaisesti kytkäksesi päälle WASD-näppäinten A ²² ja nuolinäppäinten A ²²/²⁴/²⁶/²⁸ taustavalo.
- Paina FN ja A ²⁴ samanaikaisesti uudeelleen, jolloin tain merkivalto alkavat vilkkua.
- Kytke päälle ja pois kunnon näppäimen taustavalo erikseen painamalla näppäimiä.

- Paina FN ja A ²⁴ samanaikaisesti uudeelleen tai odota 30 sekuntia tallettaksesi WASD-näppäinten ja nuolinäppäinten taustavalojen asetukset ja poistauksessa.
- Kytke päälle ja pois kunnon näppäimen taustavalo erikseen painamalla näppäimiä.
- Paina FN ja A ²⁶ samanaikaisesti uudeelleen tai odota 30 sekuntia tallettaksesi WASD-näppäinten ja nuolinäppäinten taustavalojen asetukset ja poistauksessa.

Multimediaitoiminnot

Näppäinyhdistelmä	Toiminto
FN + F1	Oma tietokone
FN + F2	Verkko/Koti
FN + F3	Laskin
FN + F4	Mediaisto
FN + F5	Ehdellinen ääniraita
FN + F6	Seurava ääniraita
FN + F7	Toista/Tauko
FN + F8	Lopeta
FN + F9	Muisti
FN + F10	Vähennä äänenvoimakkuutta
FN + F11	Lisää äänenvoimakkuutta

Kun olet asentanut näppäinistöohjaimen (lataa osoitteesta www.ned.is/gkbd400bkde), voit määrittää tarkemmat asetukset näppäin toiminnolle ja taustavaloille.

Tätä apuria käytettäessä voit:

- määrittää toimintoja näppäimille;
- määrittää näppäimiä uudeelleen;
- luoda ja määrittää makroja näppäimille;
- valita jokinin 20 eri valaistuksen määrityksestä sekä muuttaa kirkkautta ja nopeutta;
- luoda, tallentaa ja käyttää 10 eri valoyhdistelmää, joista käytetään nimistystä **USER MODES**;
- luoda 3 eri yhdistelmä näppäinvaloille ja näppäinnopeuksille, joita kutsutaan esiasetuksiksi.

Tuote	Mekaaninen pelinäppäinistö
Tuotenumero	GKBD400BKDE
Mitat (p x l x k)	478 x 257 x 41 mm
Jännite	5 VDC
Virta	≤ 300 mA
Kaapelityyppi	Punnitto
Johdon pituus	1,7 m
Lataustulo	USB
Näppäinten määrä	105 näppäintä
Näppäinkytinkytyppi	Kytkevässä Outoimu sininen -näppäinistö
Näppäinten painavuus	50 g ± 5 g
N-key (kaikkien näppäinten) anti-ghosting -toiminto (usean samanaikaisen painalluksen rekisteröinti)	Kyllä
6 näppäintien anti-ghosting-toiminto	Kyllä
Näppäinkytinten kestävyys	Jopa 50.000.000 näppäinpainallusta
Backlight	LED-valo Sateenkaaren värit 21 tilaa
Järjestelmävaatimukset	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

Tuote	Mekaaninen pelinäppäinistö
Tuotenumero	GKBD400BKDE
Mitat (p x l x k)	478 x 257 x 41 mm
Jännite	5 VDC
Virta	≤ 300 mA
Kaapelityyppi	Punnitto
Johdon pituus	1,7 m
Lataustulo	USB
Näppäinten määrä	105 näppäintä
Näppäinkytinkytyppi	Kytkevässä Outoimu sininen -näppäinistö
Näppäinten painavuus	50 g ± 5 g
N-key (kaikkien näppäinten) anti-ghosting -toiminto (usean samanaikaisen painalluksen rekisteröinti)	Kyllä
6 näppäintien anti-ghosting-toiminto	Kyllä
Näppäinkytinten kestävyys	Jopa 50.000.000 näppäinpainallusta
Backlight	LED-valo Sateenkaaren värit 21 tilaa
Järjestelmävaatimukset	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

FN + A ²²	Lisää taustavaloa
FN + A ²⁴	Himmennä taustavaloa
FN + A ²⁶	Lisää taustavalon nopeutta
FN + A ²⁸	Vähennä taustavalon nopeutta
FN + A ¹⁶	6 näppäintien anti-ghosting-toiminto
FN + A ¹⁶	N-key (kaikkien näppäinten) anti-ghosting -toiminto (usean samanaikaisen painalluksen rekisteröinti)
FN + Windows	Lukitse tai avaa Windows
FN + askelepainutin + F1 + F3 + F5	Palautta oletusasetuksiin

WASD-näppäinten ja nuolinäppäinten taustavalojen säätö

- Paina FN ja A ²² samanaikaisesti kytkäksesi päälle WASD-näppäinten A ²² ja nuolinäppäinten A ²²/²⁴/²⁶/²⁸ taustavalo.
- Paina FN ja A ²⁴ samanaikaisesti uudeelleen, jolloin taustavalojen merkivalto alkavat vilkkua.
- Kytke päälle ja pois kunnon näppäimen taustavalo erikseen painamalla näppäimiä.
- Paina FN ja A ²⁶ samanaikaisesti uudeelleen tai odota 30 sekuntia tallettaksesi WASD-näppäinten ja nuolinäppäinten taustavalojen asetukset ja poistauksessa.

- Paina FN ja A ²⁴ samanaikaisesti uudeelleen tai odota 30 sekuntia tallettaksesi WASD-näppäinten ja nuolinäppäinten taustavalojen asetukset ja poistauksessa.
- Kytke päälle ja pois kunnon näppäimen taustavalo erikseen painamalla näppäimiä.
- Paina FN ja A ²⁶ samanaikaisesti uudeelleen tai odota 30 sekuntia tallettaksesi WASD-näppäinten ja nuolinäppäinten taustavalojen asetukset ja poistauksessa.

Kun olet asentanut näppäinistöohjaimen (lataa osoitteesta www.ned.is/gkbd400bkde), voit määrittää tarkemmat asetukset näppäin toiminnolle ja taustavaloille.

Tätä apuria käytettäessä voit:

- määrittää toimintoja näppäimille;
- määrittää näppäimiä uudeelleen;
- luoda ja määrittää makroja näppäimille;
- valita jokinin 20 eri valaistuksen määrityksestä sekä muuttaa kirkkautta ja nopeutta;
- luoda, tallentaa ja käyttää 10 eri valoyhdistelmää, joista käytetään nimistystä **USER MODES**;
- luoda 3 eri yhdistelmä näppäinvaloille ja näppäinnopeuksille, joita kutsutaan esiasetuksiksi.

FN + A ²²	Lisää taustavaloa
FN + A ²⁴	Himmennä taustavaloa
FN + A ²⁶	Lisää taustavalon nopeutta
FN + A ²⁸	Vähennä taustavalon nopeutta
FN + A ¹⁶	6 näppäintien anti-ghosting-toiminto
FN + A ¹⁶	N-key (kaikkien näppäinten) anti-ghosting -toiminto (usean samanaikaisen painalluksen rekisteröinti)
FN + Windows	Lukitse tai avaa Windows
FN + askelepainutin + F1 + F3 + F5	Palautta oletusasetuksiin

Hovvedeler (bilde A)

- Funksjonstaster
- Kabel
- USB-kontakt
- Smarttelefonholder
- Statuslys
- WASD taster
- FN-tast

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut en skadet eller defekt enhet med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.
- Ikke trykk på taster hardere enn nødvendig gjentatte ganger, og ikke slå tastaturet med knyttneven eller andre gjenstander.
- Unngå varme og direkte sollys.

Installasering av tastaturet

- Koble tastaturet USB-kontakt inn i en USB-port på datamaskinen din.
 - Operativsystemet oppdager tastaturet automatisk.
- Tastaturet er nå klart til bruk.

Bakbelystelse kontroll- og tasterfunksjoner

Du kan kontrollere de grunnleggende funksjonene til tastaturet ved å bruke FN-taster A ¹⁶ sammen med en annen tast, som vist i følgende tabell:

Bakbelyst kontroll

Tastekombinasjon	Funksjon
FN + ESC	Slå bakbelysning på og av
FN + A ¹⁶	Skift bakbelysningsmodus fra modul 1 til modul 4
FN + A ¹⁷	Skift bakbelysningsmodus fra modul 5 til modul 8
FN + A ¹⁸	Skift bakbelysningsmodus fra modul 9 til modul 12
FN + A ¹⁹	Skift bakbelysningsmodus fra modul 13 til modul 16
FN + A ²¹	Skift bakbelysningsmodus fra modul 17 til modul 20
FN + A ²²	Øk bakbelysning
FN + A ²⁴	Demp bakbelysning
FN + A ²⁶	Øk bakbelysningshastighet
FN + A ²⁸	Reduser bakbelysningshastighet
FN + A ¹⁴	6-tasters anti-ghosting
FN + A ¹⁶	N-tast (alle taster) anti-ghosting
FN + Windows	Lås eller lås opp vindueene
FN + Backspace + F1 + F3 + F5	Ombytte til standardinnstillingene

Kontroll av bakbelysningen til WASD-tastene og pil-tastene

- Trykk på FN og A ¹⁶ samtidig for å slå på bakbelysningen av WASD-tastene A ¹⁶ og pil-tastene A ²²/²⁴/²⁶.
- Trykk på FN og A ¹⁶ samtidig på nytt, så bakbelysning slysesne.
- Slå på og av bakbelysningen til hver tast separat ved å trykke på dem.
- Trykk på FN og A ¹⁶ samtidig på nytt, eller vent 30 sekunder for å lagre og gå ut av innstillingene til bakbelysningen til WASD-tastene og pil-tastene.

Multimediefunksjoner

Tastekombinasjon	Funksjon
FN + F1	Min datamaskin
FN + F2	Nett/Hjem
FN + F3	Kalkulator
FN + F4	Medieavspilling
FN + F5	Forrige spor
FN + F6	Spill av / Pause
FN + F8	Stopp
FN + F9	Demp
FN + F10	Reduser volum
FN + F11	Øk volum

Etter å ha installert tastaturdrivern (last ned fra www.ned.is/gkbd400bkde), kan du definere mer omfattende innstillinger for tasterfunksjoner og bakbelysning.

Ved å bruke denne drivern kan du:

- tildele funksjoner til taster
- omadressere taster
- opprette og tildele makroer for taster
- opprette, lagre og bruke 10 forskjellige funksjonslagreninger kalt **USER MODES**
- opprette 3 forskjellige kombinasjoner med tasterbelysning og tastetidelinger. Disse kalles forhåndsinnstillinger.

Spesifikasjoner

Produkt	Mekanisk spilltastatur
Artikkelnummer	GKBD400BKDE
Dimensjoner (L x B x H)	478 x 257 x 41 mm
Spennings	5 VDC
Strømning	≤ 300 mA
Kabeltype	Flettet
Kabel lengde	1,7 m
Tilkoblingsingang	USB
Antall taster	105 taster
Type tasterbryter	Kablen til Outeimu
Tastetrykk	50 g ± 5 g
N-tast (alle taster) anti-ghosting	Ja
6-tasters anti-ghosting	Ja
Levetid for tasterbryter	Opptil 50.000.000 trykk
Backlight	LED-lys Regnbuefarge 21 moduser
Systemkrav	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

DA Vejledning til hurtigt start

Mekanisk gaming-tastatur GKBD400BKDE

Vedligere oplysninger findes i den udgivne manual online: ned.is/gkbd400bkde

Tilsigtet brug

Produktet er udelukkende beregnet som et tastatur til, og er specialiseret til, gaming. Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddelte (billed A)

- Funksionstaster
- Kabel
- USB-konnektor
- Smartphone-holder
- Statuslys
- WASD taster
- FN-tast

Sikkerhedsinstruktioner

⚠ ADVARSEL

- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Anbring ikke tunge genstande oven på produktet.
- Tryk ikke gentagne gange på tasterne hårdere end nødvendigt og slå ikke i tastaturet med din næve eller nogen andre ting.
- Undgå varme og direkte sollys.

Installasering af tastaturet

- Slut USB-forbindelsen på dit tastatur til en USB-port på din computer.
- Styresystemet opfanger automatisk tastaturet. Tastaturet er nu klart til brug.

Backlight-kontrol og tasterfunktioner

Du kan styre tastaturets basale funktioner ved at bruge FN-taster A ¹⁶ i kombination med en anden tast som vist i følgende skemaer:

Backlight-kontrol

Tastekombinasjon	Funktion
FN + ESC	Slukker og tænder backlight
FN + A ¹⁶	Skift backlight-funktion fra funktion 1 til funktion 4
FN + A ¹⁷	Skift backlight-funktion fra funktion 5 ti funktion 8
FN + A ¹⁸	Skift backlight-funktion fra funktion 9 ti funktion 12
FN + A ¹⁹	Skift backlight-funktion fra funktion 13 til funktion 16
FN + A ²¹	Skift backlight-funktion fra funktion 17 til funktion 20
FN + A ²²	Øg backlight
FN + A ²⁴	Dæmp backlight
FN + A ²⁶	Øg backlight-hastighed
FN + A ²⁸	Dæmp backlight-hastighed
FN + A ¹⁶	6-tasters anti-ghosting
FN + A ¹⁶	N-tast (alle taster) anti-ghosting
FN + Vinduer	Lås eller åbn dine vinduer
FN + Backspace + F1 + F3 + F5	Gendanner standardindstillinger

Kontrol af backlight til WASD-tasterne og pil-tastene

- Tryk på FN og A ¹⁶ sammen for at tænde backlight til WASD-tastene A ¹⁶ og pil-tastene A ²²/²⁴/²⁶.
- Tryk på FN og A ¹⁶ sammen igen og slås backlighten af.
- Tænd og sluk for backlight for hver tast separat ved at trykke på dem.
- Tryk på FN og A ¹⁶ sammen igen eller vent 30 sekunder med at gemme og forlade indstillingerne for backlight til WASD-tasterne og pil-tastene.

Multimediefunksjoner

Tastekombination	Funktion
FN + F1	Min computer
FN + F2	Web/Hjem
FN + F3	Omregner
FN + F4	Medieavspilling
FN + F5	Forrige nummer
FN + F6	Neste nummer
FN + F7	Play / Pause
FN + F8	Stop
FN + F9	Mute
FN + F10	Senk volumen
FN + F11	Øg volumen

Etter installering af tastatur-drivern (download fra www.ned.is/gkbd400bkde), kan du definere flere uddybende indstillinger for tasterfunktioner og backlight.

Ved at bruge denne drivern kan du:

- tildele funktioner til taster;
- omplacere taster;
- skabe og tildele makroer for taster;
- vælge en af 20 forskellige lyskonfigurationer og skifte lysstyrke og hastighed;
- skabe, gemme og bruge 10 forskellige lagre-lagreninger kaldet **USER MODES**;
- skabe 3 forskellige kombinationer af tastaturlys og tasterfunktioner som kaldes forudindstillinger.

Spesifikationer

Produkt	Mekanisk gaming-tastatur
Varenummer	GKBD400BKDE
Mål (l x b x h)	478 x 257 x 41 mm
Spænding	5 VDC
Strømstyrke	≤ 300 mA
Kabeltype	Flettet
Indgangstilslutning	USB
Antal taster	105 taster
Type tast	81a Outeimu-kontakt kan tilbastes
Tastetryk	50 g ± 5 g
N-tast (alle taster) anti-ghosting	Ja
6-tasters anti-ghosting	Ja
Tastekontakt levetid	Op til 50.000.000 tryk
Backlight	LED-LAMP Regnbuefarve 21 funktioner
Systemkrav	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

HU Gyors beüzemelési útmutató

Mechanikus játékos billentyűzet GKBD400BKDE

További információért lásd a bővített online kézikönyvet: ned.is/gkbd400bkde

Tervezett felhasználás

A termék rendeltetésszerűen kizárólag speciális játékos billentyűzetként használható. A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

- Funkciógombok
- Kábel
- USB csatlakozó
- Ökostelefon-tartó
- Állapjelző LED-ek
- WASD billentyűk
- FN gomb

- 20 különböző világításbeállítás egyikeknek kiválasztása és a fényerő és a sebesség módosítása;

- 10 különböző világításkombináció (avagy **USER MODES**) létrehozása, mentése és használata;

- 3 különböző billentyűvilágítási és billentyű-hozzárendelési konfiguráció (avagy előzetes beállítás) létrehozása.

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás eszközt azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Űvja a terméket vízhez vagy nedvességtől.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termék tetejére.
- Ne nyomja le a billentyűket ismételten a szükségesnél nagyobb erővel, és ne csapjon a billentyűkre ököllel vagy más tárggyal.
- Kerülje a hőt és a közvetlen napsgyárzást.

A billentyűzet beüzemelése

- Dugja be a billentyűzet USB csatlakozóját a számítógép USB portjába.
- Az operációs rendszer automatikusan felismeri a billentyűzetet.

A billentyűzet ezzel használható kés.

Háttérvilágítás-szabályzási és billentyűfunkciók

A billentyűzet alapvető funkciói az FN billentyű A ¹⁶ és egy másik billentyű együttes használatával vezérelhet, az alábbi táblázat szerint:

Háttérvilágítás-szabályzás

Billentyűkombináció	Funkció
FN + ESC	Háttérvilágítás be- és kikapcsolása
FN + A ¹⁶	Váltás a háttérvilágítás 1 és 4 üzemmódja között
FN + A ¹⁷	Váltás a háttérvilágítás 5 és 8 üzemmódja között
FN + A ¹⁸	Váltás a háttérvilágítás 9 és 12 üzemmódja között
FN + A ¹⁹	Váltás a háttérvilágítás 13 és 16 üzemmódja között
FN + A ²¹	Váltás a háttérvilágítás 17 és 20 üzemmódja között
FN + A ²²	Háttérvilágítás fényerőének növelése
FN + A ²⁴	Háttérvilágítás sötétítése
FN + A ²⁶	Háttérvilágítás sebességének növelése
FN + A ²⁸	Háttérvilágítás sebességének csökkentése
FN + A ¹⁴	6 billentyűs anti-ghosting funkció
FN + A ¹⁶	N billentyű (minden gomb felismerése), billentyűzet hibák kiküszöbölésére szolgáló „anti-ghosting” funkció
FN + Windows	Állapértelmezett beállítások visszaállítása

Ved at bruge denne drivern kan du:

- tildele funktioner til taster;
- omplacere taster;
- skabe og tildele makroer for taster;
- vælge en af 20 forskellige lyskonfigurationer og skifte lysstyrke og hastighed;
- skabe, gemme og bruge 10 forskellige lagre-lagreninger kaldet **USER MODES**;
- skabe 3 forskellige kombinationer af tastaturlys og tasterfunktioner som kaldes forudindstillinger.

A WASD billentyűk és a nyílbillentyűk háttérvilágításának szabályzása

- Nyomja meg az FN és az A ¹⁶ billentyűt együttesen a WASD billentyű A ¹⁶ és a nyílbillentyű A ²²/²⁴/²⁶.

- Nyomja meg újra az FN és az A ¹⁶ billentyűt együttesen, és az állapjelző LED-ek févállannak.

- Az egyes billentyűket külön-külön meggyújtva be- és kikapcsolhatja.

- Nyomja meg újra az FN és az A ¹⁶ billentyűt együttesen, vagy várjon 30 másodpercet a WASD bill