

redis

Описание (рис. А) **Русский**

Ультразвуковой очиститель может использоваться для очистки ювелирных изделий, металлических предметов, очков, головок электробритвы, бритвенных лезвий, гребней, столовых приборов, монет, печатных головок, письменных принадлежностей (например, перьевых ручек, головок стержней шариковых ручек и т.д.) и предметов гигиены (например, зубных щеток протезов, брекетов и т.д.).

Примечание: Устройство не может использоваться для очистки изделий из дерева, натурального жемчуга, кожи и часов/часовых механизмов.

1. Емкость для очистки	
2. Крышка	
3. Кнопка установки таймера	<ul style="list-style-type: none">Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы установить таймер на: 180 с / 280 с / 380 с / 480 с / 90 с
4. Сетевая кнопка	<ul style="list-style-type: none">После установки таймера, нажмите на кнопку для запуска процесса очистки. Во время очистки нажмите кнопку, чтобы прервать очистку.
5. Светодиодный дисплей	<ul style="list-style-type: none">После включения устройства светодиодный дисплей будет мигать в течение двух секунд. Поместите небольшие предметы в съемную корзину. Поместите съемную корзину в емкость для очистки.
6. Съемная корзина	
7. Держатель для часов	

Использование

- Откройте крышку устройства. Поместите предметы, подлежащие очистке, в емкость для очистки.
- Нажмите соответствующую емкость воды.
- Примечание: Вода должна покрывать предметы, но не должна превышать отметку «MAX».
- Закройте устройство крышкой.
- Примечание: Для очистки компонентов больших предметов используйте устройство с открытой крышкой.
- Вставьте сетевую вилку в розетку, чтобы включить устройство.
- Установите таймер с помощью кнопки таймера.
- Нажмите сетевую кнопку, чтобы начать процесс очистки.
- Когда таймер достигнет нуля, устройство автоматически прекратит очистку.
- Примечание: Подождите 5 минут до начала следующего цикла очистки.
- Выньте вилку сетевого шнура из розетки, чтобы выключить устройство.
- Откройте крышку и выньте очищенные предметы из устройства.

Советы по использованию

- Для улучшения очистки добавляе несколько капель очищающей жидкости очистительную емкость с водой.
- Для очистки ювелирных изделий поместите украшения в съемную корзину.
- Для очистки браслета часов наденьте часы на держатель часов так, чтобы часы смотрели вверх. Убедитесь, что часовой механизм находится над зеркалом воды.
- Примечание: С помощью этого устройства можно чистить только часы с металлическими браслетами.

Технические данные

Входное напряжение	220 - 240 В
Частота	50/60 Гц
Электрическая мощность	50 Вт
Объем очистительной емкости	600 мл

Требования безопасности

- Перед началом работы изучите руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Производитель не несет ответственности за повреждения имущества или персонала, вызванных несоблюдением инструкции по безопасности и неправильным использованием устройства.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в коммерческих целях.
- Не используйте устройство vicino ванны, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
- Не допускайте воздействия на устройство воды или влаги.
- Убедитесь, что устройство не контактирует с горючими материалами.
- Не надевайте устройство воздействию источников тепла. Не устанавливайте устройство на горячие поверхности или рядом с открытым огнем.
- Запрещается накрывать устройство.
- Убедитесь, что вентиу устройства достаточно места для отвода тепла и вентиляции.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Установите устройство на жаропрочной водонепроницаемой поверхности.
- Прикасаться к устройству только сухими руками.
- Не используйте устройство без воды.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы или сразу после ее завершения.
- Не переносите включенное или нагретое устройство. Отключите сетевую кабель от настенной розетки и дайте устройству остыть.

Требования электробезопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.

- Запрещается использовать устройство с поврежденным или неисправным сетевым кабелем или штепселем. Если сетевая кабель или штепсель повреждены или неисправны, их замену должен проводить изготовитель или уполномоченный технический специалист.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует направлению местной электросети.
- Включите устройство в заземленную настенную розетку. При необходимости используйте заземленный удлиннитель надлежащего диаметра.
- Обязательно полностью вытаскивайте кабель питания и удаляйте.
- При работе с устройством используйте только специальный разъем.
- Устройство не предназначено для работы под управлением внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не тяните устройство за сетевую кабель. Убедитесь, что сетевая кабель не может запутаться. Убедитесь, что кабель питания не свисает со столешницы, так как в противном случае за него можно зацепиться или запутать.
- Не погружайте устройство, сетевой кабель или штепсель в воду или другие жидкости.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Перед очисткой или обслуживанием устройства выключите его и отсоедините сетевую кабель от настенной розетки. Устройство должно остыть.
- Не проводите очистку растворителями или абразивами.
- Не используйте острые предметы.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.

- Выполняйте очистку устройства после каждого использования:
 - Выньте съемную корзину из очистительной емкости.
 - Удалите воду из емкости, чтобы избежать образования накипи.
 - Вытрите емкость чистой сухой тканью.
 - Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани. Тщательно просушите внешнюю поверхность устройства чистой сухой тканью.

Аçıklama (şek. А)

Ultrasonik temizleyici takıları, metal nesneleri, gözükleri, elektrikli tıraş makinesi kafalarını, tıraş bıçaklarını, taraqları, catal bıçak takımlarını, bozuk paraları, yazıcı kafalarını, yazı malzemelerini (örn. kalem uçları, tükenmez kalemlerin dış kısımları, vb.) ve hijyen ürünlerini (örn. diş fırçaları, takma dişler, diş telleri, vb.) temizlemek için kullanılabilir.

Not: Cihaz ahsap, gerçek inci, deri ürünleri ve saat mekanizmalarını temizlemek için kullanılamaz.

1. Temizleme kabı	
2. Kapak	
3. Zamanlayıcı düğmesi	<ul style="list-style-type: none">Zamanlayıcıyı ayarlamak için tekrar tekrar düğmeye basın. 180 s / 280 s / 380 s / 480 s / 90 s
4. Açma/Kapatma düğmesi	<ul style="list-style-type: none">Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra temizleme işlemini başlatmak için düğmeye basin. Temizlik sırasında temizleme işlemiini durdurmak için düğmeye basın.
5. LED ekran	<ul style="list-style-type: none">Cihaz açıldıktan sonra iki saniye boyunca LED ekran yanıp söner. Küçük nesnelere çıkarılabilir sepete koyun. Çıkarılabilir sepeti cihazın temizleme kabına yerleştirin.
6. Çıkarılabilir sepet	
7. Saat tutacağı	

Kullanım

- Cihazın kapakını açın. Temizlenecek nesnelere temizleme kabına yerleştirin.
- Temizleme kabına suyu doldurun.
- Not: Su nesnelere irtmeli fakat "MAX" işaretini geçmemelidir.
- Cihazın kapakını kapatın.
- Not: Büyük nesnelere parçalarını temizlemek için cihaz kapak açık şekilde kullanın.
- Cihaz açmak için yebeke fişini prize takın.
- Zamanlayıcı düğmesini kullanarak zamanlayıcıyı ayarlayın.
- Temizlik işlemi başlamak için açma/kapama düğmesine basın.
- Zamanlayıcı sıfıra ulaştığında cihaz otomatik olarak durur.
- Not: Bir başka temizleme döngüsü başlamadan önce 5 dakika bekleyin.
- Cihazı kapatmak için yebeke fişini prize çekin.
- Kapakı açın ve temizlenen nesnelere cihazdan çıkarın.

Kullanım ipuçları

- Daha iyi bir temizlik için temizleme kabındaki suya birkaç damla temizleme sıvısı ekleyin.
- Takılan temizliği için takları çıkarılabilir sepete koyun.
- Saat kayıcı temizliği için saati, saat yuvarlak bakacak şekilde saat tutacağına üzerine takın. Saat mekanizmasının her zaman su seviyesinin üzerinde olduğundan emin olun.
- Not: Bu cihaz kullanılarak yalnızca metal kayıcı saatler temizlenebilir.

Teknik bilgiler

Giriş voltajı	220 - 240 V
Frekans	50/60 Hz
Elektrik gücü	50 W
Temizleme kabı hacmi	600 ml

Güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Cihazı sadece tasarlanan amaç için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçları dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Cihazı sadece iç mekân kullanım için uygundur. Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Cihazı sadece evde kullanıma uygundur. Cihazı ticari amaçlar için kullanmayın.
- Cihazı banyo követlerini, duşları, lavabolarını veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı su veya neme maruz bırakmayın.
- Cihazın, yarıcı materyallerle temas etmediğinden emin olun.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun. Cihazı sıcak yüzeylere veya açık alevin yakınına koymayın.
- Cihazın üzerini örtmeyin.
- Cihazın çevresinde nem girişine izin vererek ve yeterli havalandırmanın sağlanacak şekilde yeterli alanın olduğundan emin olun.
- Cihazı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı suya dayanıklı ve suzamaaya karşı korumalı bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı dokunmadan önce ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı su ile dolu olmadan kullanmayın.
- Kullanım sırasında ya da kullanımı hemen sonrasında herhangi bir zamanda cihazı denetimizi bırakmayın.
- Cihaz açıldiken veya hâlâ sıcakken cihazı hareket ettirmeyin. Şebeke fişini duvar prizinden çıkarın ve cihazı soğuyuna kadar bekleyin.

Elektrik güvenliği



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekiil olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.

- Şebeke kablosu veya şebeke fişi hasarlı veya kusurlu ise, cihazı kullanmayın. Şebeke kablosu veya fişi hasarlı veya kusurlu ise, üretici veya yetkili bir tamirci tarafından mutaka değiştirilmelidir.
- Kullanmadan önce, şebeke voltajının cihazın ama değerleri plakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğunu daima kontrol edin.
- Cihazı topraklamalı bir prize takın. Gerekiyorsa, uygun cıpta bir topraklanmış uzatma kablosunu kullanın.
- Her zaman şebeke ve uzatma kablosunu tam olarak açın.
- Cihazı çalırtmak için sadece uygun konektörleri kullanın.
- Cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Cihazı, şebeke kablosundan çekerek çıkarmayın. Şebeke kablosunun dolanmaya elverişli olmadığından emin olun. Şebeke kablosunun mutlak teogahının kenarına takılmadığından ve kazara takılıp düşülecek bir konumda olmadığından emin olun.
- Cihazı, şebeke kablosunu veya şebeke fişini, suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik veya bakım öncesinde, cihazı kapatın, şebeke fişini prizden çekin ve cihazı soğuyunca kadar bekleyin.
- Temizlik solventleri veya aynedinciler kullanmayın.
- Keskin nesnelere kullanmayın.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.

- Her kullanımın ardından cihazı temizleyin:
 - Çıkarılabilir sepeti temizleme kabından çıkarın.
 - Küç kırılmaları önlemek için temizleme kabındaki suyu boşaltın.
 - Temizleme kabını temiz, kuru bir bezle temizleyin.
 - Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihazın dış yüzeyini temiz, kuru bir bezle tam olarak kurutun.