



nedis

LDIMCDBK

LED cord dimmer



Description (fig. A)	English
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>
<ol style="list-style-type: none">Dimmer cover Adjustment screw Dimmer dial	<ul style="list-style-type: none">Turn the dimmer dial to the maximum position. Use a small screwdriver to turn the adjustment screw clockwise to the "+" position. Turn the dimmer dial to the minimum position (near to the off position). Use a small screwdriver to turn the adjustment screw counterclockwise to the "-" position. Make sure that the lamp does not go off. If necessary, repeat the above steps to achieve the best result.

Necessary tools

- Small Phillips screwdriver
- Small screwdriver (voltage tester)
- Cable stripper

Installation (fig. B)

- Remove the mains plug from the wall socket.
- Fig. B1: Strip the wires of the lamp and the power supply with a minimum cross-section of 0,75 mm².
- Remove the cover from the dimmer.
- Remove the printed circuit board from the housing.
- Fig. B2: Insert the brown wires into the terminals (2) and the blue wires into the terminals (3). Tighten the screws. Loosen the screws (4) of the pull relief. Remove the pull relief from the housing.
- Place the printed circuit board with the wires into the housing. Make sure that the recesses fit into the cover around the dimmer dial (5).
- Put the pull relief into the housing. Fix the wires under the pull relief. Tighten the screws of the pull relief.
- Place the cover onto the dimmer. Make sure that the adjustment screw fits in the transit tube.

Technical data	
Input voltage	230 V AC / 50 Hz
Output voltage	230 V AC
Output power range	1-25 WVA
Suitable lamps	Dimmable filament LED lamps* (230 V / 12 W) <p>Incandescent lamps (230V / 25 W)</p> <p>Halogen lamps (230V / 25 W)</p>
Operating temperature	0 °C – 40 °C
Relative humidity	10% – 90%
Dimensions (LxWxH)	87 x 38 x 22 mm

*The lamp can be used together with the TRADIMSTAB01 to achieve the best dimming results.

Safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.

Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.

Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.

Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

Do not modify the device in any way.

The device shall not be used by children without the supervision of an adult. Children shall not play with the device.

Do not expose the device outdoors. The device is suitable for indoor use only.

Do not expose the device to water or moisture.

Do not expose the device to direct sunlight.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not clean the inside of the device.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the outside of the device with a clean, dry cloth.

Beschrijving (fig. A)	Nederlands
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>
<ol style="list-style-type: none">Afdekkajpe dimmer Stelschroef <p>Dimknop</p> Stelschroef <p>Dimknop</p>	<ul style="list-style-type: none">De dimknop naar de maximale positie draaien. Gebruik een kleine schroevendraaier om de stelschroef rechtop naar de "+" positie te draaien. De dimknop naar de minimum positie draaien (dichtbij de uit positie). Gebruik een kleine schroevendraaier om de stelschroef linksom naar de "-" positie te draaien. Let op: op dat de lamp niet uit gaat. Herhaal indien nodig de bovenstaande stappen om het beste resultaat te bereiken.

Noodzakelijk gereedschap

- Kleine kruisvoerschroevendraaier
- Kleine schroevendraaier (spanningsrester)
- Kabelstriptang

Installatie (fig. B)

- Verwijder de netschekker uit het stopcontact.
- Fig. B1: Strip de draden van de lamp en de voeding met een minimum doorsnede van 0,75 mm²
- Verwijder het afdekkajpe van de dimmer.
- Verwijder de printplaat uit de behuizing.
- Fig. B2: Steek de bruine draden in de klemmen (2) en de blauwe draden in de klemmen (3). Draai de schroeven vast.
- Draai de schroeven (4) van de trekafsluiting los. Verwijder de trekafsluitingen uit de behuizing.
- Plaats de printplaat met de draden in de behuizing. Zorg ervoor dat de uitgangsen in het afdekkajpe om de dimknop passen (5).
- Plaats de trekafsluitingen in de behuizing. Zet de draden onder de trekafsluitingen vast. Draai de schroeven van de trekafsluiting vast.
- Plaats het afdekkajpe op de dimmer. Zorg ervoor dat de afstelschroef in de doorgangsbuis past.

Technische gegevens	
Ingangsspanning	230 V AC / 50 Hz
Uitgangsspanning	230 V AC
Uitgangsvermogensbereik	1-25 WVA
Geschikte lampen	Dimbare filament-LED-lampen* (230 V / 12 W) <p>Gloeilampen (230V / 25 W)</p> <p>Halogeenlampen (230 V / 25 W)</p>
Bedrijfstemperatuur	0 °C – 40 °C
Relatieve vochtigheid	10% – 90%
Afmetingen (LxBxH)	87 x 38 x 22 mm

*De lamp kan worden gebruikt in combinatie met de TRADIMSTAB01 om de beste dimresultaten te bereiken.

Veiligheid

- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.

Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect onderdeel onmiddellijk. Breng geen enkele wijziging aan het apparaat aan.

Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt zonder toezicht van een volwassene. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Reinig niet de buitenzijde van het apparaat.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog de buitenzijde van het apparaat grondig af met een schone, droge doek.

Beschreibung (Abb. A)

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>
<ol style="list-style-type: none">Dimmerabdeckung Einstellschraube <p>Dimmerregler</p> Einstellschraube <p>Dimmerregler</p>	<ul style="list-style-type: none">Drehen Sie den Dimmerregler auf die Nüchtern-Stellung. Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher, um die Einstellschraube im Uhrzeigersinn auf die "+"-Stellung zu drehen. Drehen Sie den Dimmerregler auf die niedrigste Stellung (nahe der Aus-Stellung). Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher, um die Einstellschraube entgegen dem Uhrzeigersinn auf die "-"-Stellung zu drehen. Stellen Sie sicher, dass sich die Lampe nicht ausschaltet. Wiederholen Sie die obigen Schritte bei Bedarf, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Erforderliche Werkzeuge

- Kleiner Phillips-Schraubendreher
- Kleiner Schraubendreher (Spannungsprüfer)
- Kabelabstreifer

Installation (Abb. B)

- Ziehen Sie die Netzstecker aus der Wandsteckdose.
- Abb. B1: Ziehen Sie die Drähte der Lampe und den Stromversorgungsdraht auf einen Mindestquerschnitt von 0,75 mm² ab.
- Entfernen Sie die Abdeckung vom Dimmer.
- Entnehmen Sie die gedruckte Leiterplatte aus dem Gehäuse.
- Abb. B2: Setzen Sie die braunen Drähte in die Klemmen (2) und die blauen Drähte in die Klemmen (3) ein. Ziehen Sie die Schrauben fest.
- Lösen Sie die Schrauben (4) der Zugentlastung. Entnehmen Sie die Zugentlastungen aus dem Gehäuse.
- Setzen Sie die gedruckte Leiterplatte mit den Kabeln in das Gehäuse ein. Stellen Sie sicher, dass die Schlitze in die Abdeckung um den Dimmerregler (5) passen.
- Setzen Sie die Zugentlastungen in das Gehäuse ein. Befestigen Sie die Drähte unter den Zugentlastungen. Ziehen Sie die Schrauben der Zugentlastung fest.
- Setzen Sie die Abdeckung auf den Dimmer. Stellen Sie sicher, dass die Einstellschraube in die Durchführung passt.

Technische Daten

Eingangsspannung	230 V AC / 50 Hz
Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistungsbereich	1-25 WVA
Passende Lampen	Dimmbare LED-Glühlampen* (230 V / 12 W) <p>Glühlampen (230V / 25 W)</p> <p>Halogeenlampen (230V / 25 W)</p>
Betriebstemperatur	0 °C – 40 °C
Relative Feuchtigkeit	10 % - 90%
Abmessungen (LxBxH)	87 x 38 x 22 mm

*Die Lampe kann in Kombination mit dem TRADIMSTAB01 verwendet werden, um bestmögliche Dimmergebnisse zu erzielen.

Sicherheit

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.

Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.

Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.

Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Das Gerät darf in keiner Weise verändert werden.

Dieses Gerät darf ohne die Aufsicht eines Erwachsenen nicht von Kindern benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen.

Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel- oder Scheuermittel.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Äußere des Geräts gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Description (fig. A)	Français
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>
<ol style="list-style-type: none">Cache de variateur Vis de réglage Molette de variateur	<ul style="list-style-type: none">Tournez la molette de variateur sur la position maximum. Utilisez un petit tournevis pour tourner à la sens horaire sur la position "+". Tournez la molette de variateur sur la position minimum (proche de la position d'arrêt). Molette de variateur Assurez-vous que la lampe ne s'éteint pas. Si nécessaire, répétez ces étapes pour assurer le meilleur résultat.

Outils nécessaires

- Petit tournevis cruciforme
- Petit tournevis (deur de tension)
- Pince à dénuder

Installation (fig. B)

- Débranchez la fiche secteur de la prise murale.
- Fig. B1: Strup de draden van de lamp en de alimentering électrique présentant une section minimum de 0,75 mm².
- Retirez le cache du variateur.
- Retirez la carte de circuit imprimé du boîtier.
- Fig. B2: Insérez les fils bruns dans les bornes (2) et les fils bleus dans les bornes (3). Serrez les vis.
- Desserrez les vis (4) sur la décharge de traction. Retirez les décharges de traction du boîtier.
- Placez la carte de circuit imprimé avec les fils dans le boîtier. Assurez-vous que les rainures s'insèrent dans le cache autour de la molette de variateur (5).
- Placez les décharges de traction dans le boîtier. Fixez les fils sous les décharges de traction. Serrez les vis sur la décharge de traction.
- Placez le cache sur le variateur. Assurez-vous que la vis de réglage s'ajuste dans le tube de transit.

Caractéristiques techniques

Inngangsspanning	230 V CA / 50 Hz
Tension de sortie	230V CA
Plage de puissance de sortie	1-25 WVA
Lampes adaptées	Lampes LED à filament à gradation* (230 V / 12 W) <p>Lampes à incandescence (230 V / 25 W)</p> <p>Lampes halogènes (230 V / 25 W)</p>
Température de fonctionnement	0 °C – 40 °C
Humidité relative	10% – 90%
Dimensions (LxBxH)	87 x 38 x 22 mm

*La lampe peut être utilisée avec le TRADIMSTAB01 pour assurer les meilleurs résultats d'atténuation.

Sécurité

- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié et une réparation s'impose.

Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.

Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.

Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.

N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Ne modifiez l'appareil d'aucune manière.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans la supervision d'un adulte. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.

N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.

N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe.

Nettoyage et entretien

Avvertissement !

- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Séchez soigneusement l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Descrizione (fig. A)

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>
<ol style="list-style-type: none">Coperchio dimmer Vite di regolazione Coperchio del dimmer	<ul style="list-style-type: none">Ruotare il disco regolatore del dimmer nella posizione massima. Utilizzare un piccolo cacciavite per ruotare la vite di regolazione in senso orario nella posizione "+". Ruotare il disco regolatore del dimmer nella posizione minima (in prossimità della posizione di spegnimento). Utilizzare un piccolo cacciavite per ruotare la vite di regolazione in senso antiorario nella posizione "-". Assicurarsi che la lampada non si spenga. Se necessario, ripetere i passaggi precedenti per ottenere un migliore risultato.

Strumenti necessari

- Cacciavite piccolo con testa a croce
- Cacciavite piccolo (tester di tensione)
- Pinza isolante

Installazione (fig. B)

- Diconnere l'opri di alimentazione dalla presa a parete.
- Fig. B1: Sfilare i fili dei cavi della lampada e dell'alimentazione con una sezione minima di 0,75 mm².
- Rimuovere il coperchio dal dimmer.
- Rimuovere la scheda a circuito stampato dall'involucro.
- Fig. B2: Inserire i fili marroni nei terminali (2) e i fili blu nei terminali (3). Serare le viti.
- Allentare le viti (4) del fermacavo. Rimuovere il fermacavo dall'involucro.
- Inserire la scheda a circuito stampato con i cavi connessi nell'involucro. Assicurarsi che i recessi si addattino al coperchio intorno al disco regolatore del dimmer (5).
- Inserire il fermacavo nell'involucro. Fissare i cavi sotto il fermacavo. Serare le viti del fermacavo.
- Collocare il coperchio sopra al dimmer. Verificare che la vite di regolazione si adatti al tubo di transitio.

Dati tecnici

Tensione di ingresso	230V CA / 50 Hz
Tensione di uscita	230V CA
Gamma di potenza di uscita	1-25 WVA
Lampade idonee	Lampade LED con filamento per dimmer (230V / 12 W) <p>Lampade a incandescenza (230 V / 25 W)</p> <p>Lampade alogene (230 V / 25 W)</p>
Temperatura di funzionamento	0 °C – 40 °C
Umidità relativa	10% – 90%
Dimensioni (LxPxA)	87 x 38 x 22 mm

*È possibile utilizzare la lampada in combinazione con il TRADIMSTAB01 per ottenere i migliori risultati di attenuazione.

Sicurezza

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.

Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.

Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.

Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.

Non modificare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.

Non utilizzare il dispositivo in alcun modo.

Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini senza la supervisione di un adulto. I bambini non devono giocare con il dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo all'aperto. Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni.

Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.

Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo l'esterno del dispositivo con un panno pulito e asciutto.

Beskrivelse (fig. A)	Dansk
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>
<ol style="list-style-type: none">Dæmperdæksel Justeringskrue Dæmperakse	<ul style="list-style-type: none">Drej dæmperaksen til maksimumpositionen. Brug en lille skruetrækker til at dreje justeringskruen med uret til positionen "+". Drej dæmperaksen til minimumpositionen (tæt ved off-positionen). Brug en lille skruetrækker til at dreje justeringskruen mod uret til positionen "-". Sørg for, at lampen ikke slukkes. Hvis nødvendigt, gentagelse begge trin indtil det bedste resultat er opnået.

Nødvendigt værktøj

- Petit tournevis cruciforme
- Lille skruetrækker (spændingsrester)
- Kabelstripper

Installation (fig. B)

- Fjern netskækker fra stikkontakter.
- Fig. B1: Strip lampens ledninger og strømforsyningsledningen med et minimumsværnsnit på 0,75 mm².
- Fjern dækslet fra dimmeren.
- Fjern printkortet fra huset.
- Fig. B2: Sæt de brune ledninger i klemmerne (2), og de blå ledninger i klemmerne (3). Spænd skruerne fast.
- Løs skruerne (4) på dragklydningen. Fjern trekafslæstingerne fra huset.
- Placer printkortet med ledningerne i huset. Kontrollér, at fordybningsene passer ind i dækslet omkring dæmperaksen (5).
- Sæt trekafslæstingerne i huset. Fastgør ledningerne under trekafslæstingerne. Spænd skruerne på trekafslæstingerne.
- Sæt dækslet på dimperen. Kontrollér, at justeringskrueen passer ind i gennemføringsrøret.

Tekniske data

Indgangsspenning	230 V AC / 50 Hz
Udgangsspenning	230 V AC
Udgangseffektområde	1-25 WVA
Egnede lamper	Dæmpbare glødelamper-LED-lamper* (230 V / 12 W) <p>Glødelamper (230 V / 25 W)</p> <p>Halogeenlamper (230 V / 25 W)</p>
Driftstemperatur	0 °C – 40 °C
Relativ fugtighed	10% – 90%
Mål (LxBxH)	87 x 38 x 22 mm

*Lampen kan bruges sammen med TRADIMSTAB01 for at opnå de bedst dæmpningsresultater.

Sikkerhed

- For at reducere risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig. Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.

Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.

Brug kun enheden til de tilgængede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.

Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udfixes.

Der må ikke laves nogen form for ændringer til enheden.

Enheden må ikke anvendes af børn når de ikke holdes under opsyn af en voksen. Børn skal ikke lege med enheden.

Brug ikke enheden udendørs. Enheden er kun beregnet til indendørs brug.

Udsæt ikke enheden for vand eller fugt.

Undlad at udsætte enheden for direkte sollys.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel

- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Brug ikke opløsningsmidler eller silbenede rengøringsmidler.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udfixes med en ny enhed.
- Rengør enhedens udstid med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af udstidnet med en ren, tør klud.

Beskrivelse (fig. A)

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div></</div></div></div></div>
--	---