

Română - Descrierea	
1. Buton pornire/oprire	• Apăsați butonul pentru a porni sau opri dispozitivul.
2. Buton mod iluminare	• Apăsați pe buton pentru a comuta între lumină naturală, lumină albă și lumină galbenă.
3. Buton temporizator	• Apăsați prelungit butonul pentru a accesa funcția de numărătoare inversă. Veiza luminaeaă intermiēt de două ori. După 40 de minute, dispozitivul se va stinge automat.
4. Zonă de încărcare fără fir	• Când alimentarea este pornită, puneți telefonul pe zona de încărcare fără fir.
5. Indicator încărcare	• Așigurați-vă că telefonul este plasat corect. <ul style="list-style-type: none">Lumino indicator se aprind în timpul încărcării. Dispozitivul poate fi utilizat pentru iluminare și încărcare simultan.
6. Port adaptor	• Conectați adaptorul la dispozitiv.

Siguranță

Instrucțiuni generale de siguranță

- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Producătorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietăți sau persoanelor, cauzate de nerecaterarea instrucțiunilor de siguranță și utilizarea incorectă a dispozitivulu.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.
- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu utilizați dispozitivul în spații exterioare.
- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestică. Nu utilizați dispozitivul în scopuri comerciale.
- Nu utilizați dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată, precum băi și piscine.
- Nu utilizați dispozitivul lângă căld, dușuri, chiuvete sau alte echipeme cu apă.
- Nu utilizați un temporizator sau o telecomandă separată care să comute automat dispozitivul.
- Nu acoperiți dispozitivul.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și plată.
- Țineți dispozitivul la distanță de obiecte inflamabile.

Instrucțiuni privind siguranța electrică



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfășcut numai de către un tehnician avizat, când este necesară repararea.
- Deconectați produsul de la priză de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.
- Nu utilizați dispozitivul atunci când cablul electric sau stecherul sunt deteriorate sau defecte. În cazul în care cablul sau stecherul sunt deteriorate sau defecte, trebuie să fie înlocuite de producător sau de către un agent de reparați autorizat.
- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea coincide cu tensiunea de pe plăcuța tehnică a dispozitivulu.
- Nu deplasați dispozitivul trăgând de cablul electric. Așigurați-vă că nu se poate încălzi cablul electric.
- Nu imersați dispozitivul, cablul electric sau stecherul în apă sau alte lichide.
- Nu lăsați dispozitivul neapropagheoat când stecherul electric este conectat la alimentarea de la rețea.
- Nu utilizați un cablu prelungitor.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Înainte de curățare sau întreținere, opriți întotdeauna dispozitivul, scoateți stecherul din priză și așteptați să se răcească dispozitivul.
- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.
- Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte lichide.

- Curățați exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă și moale. Ușcați bine dispozitivul cu o cârpă curată și uscată.
- Curățați fantele de ventilație cu o perie moale.

Support

Dacă aveți în continuare nevoie de asistență sau aveți comentarii sau sugestii, vizitați www.nedis.com/support

Русский - Описание	
1. Сетевая кнопка	• Нажмите эту кнопку для включения или выключения устройства.
2. Кнопка режима освещения	• Нажмите кнопку для переключения между естественным освещением, белым светом или желтым светом.
3. Кнопка установи таймера	• Для перехода в режим обратного отсчета нажмите и удерживайте эту кнопку. Лампа мигнет два раза. Устройство автоматически выключится через 40 минут.
4. Область беспроводной зарядки	• Положите телефон в область беспроводной зарядки после включения питания.
5. Индикатор заряда	• Убедитесь, что телефон расположен правильно. <ul style="list-style-type: none">Во время зарядки индикатор включен. Это устройство можно использовать одновременно для освещения и зарядки.
6. Порт адаптера	• Подключите адаптер к устройству.

Требования безопасности

Общие правила техники безопасности

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Производитель не несет ответственности за повреждения имущества или персонала, вызванных несоблюдением инструкции по безопасности и неправильным использованием устройства.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство вне помещения.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в коммерческих целях.
- Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах и бассейнах).
- Не используйте устройство вблизи ванн, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
- Не используйте таймер или отдельную систему дистанционного управления, которая позволяет автоматическое включение устройства.
- Запрещается накрывать устройство.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не устанавливайте устройство вблизи воспламеняемых объектов.

Требования к электробезопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
- Запрещается использовать устройство с поврежденным или неисправным сетевым кабелем или штепселем. Если сетевой кабель или штепсель повреждены или неисправны, их замену должен проводить изготовитель или уполномоченный технический специалист.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не тяните устройство за сетевой кабель. Убедитесь, что сетевой кабель не может запутаться.
- Не погружайте устройство, сетевой кабель или штепсель в воду или другие жидкости.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Не используйте удлинителей.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Перед очисткой или обслуживанием устройства обязательно выключайте его и отсоединяйте сетевой кабель от настенной розетки. Устройство должно остыть.
- Не проводите очистку даспорозетками или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани. Тщательно просушите устройство чистой сухой тканью.
- Очистите вентиляционные отверстия мягкой щеткой.

Поддержка

Перейдите на сайт www.nedis.com/support, чтобы получить дополнительную информацию или оставить комментарий или предложение

Türkçe - Açıklama

1. Açma/kapatma düğmesi	• Çihazı açmak veya kapatmak için düğmeye basın.
2. Işık modu düğmesi	• Doğal ışık, beyaz ışık ve sarı ışık arasında geçiş yapmak için düğmeye basın
3. Zamanlayıcı düğmesi	• Geri sayım işlevini devreye sokmak için düğmeye basılı tutun. Lamba iki kez yanıp söner.40 dakika sonra çihaz otomatik olarak kapanır.
4. Kablouz şarj alanı	• Güç açılan telefonun kablouz şarj alanına yerleştirin.
5. Şarj göstergesi	• Telefonun doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. <ul style="list-style-type: none">Şarj esnasında gösterge ışıkları yanar. Çihaz aynı anda ışık ve şarj için kullanılabilir.
6. Adaptör portu	• Adaptörü çihaza bağlayın.

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Çihaz sadece tasarlanan amacı için kullanın. Çihazı kılavuzda açıklanan amaçların dıındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihaz kullanmayın. Çihaz hasarlı veya kusurlu ise cihaz derhal değiştirin.
- Çihaz sadece iç mekân kullanımını içn uygundur. Çihaz dış mekânda kullanmayın.
- Çihaz, sadece evde kullanıma uygundur. Çihazı ticari amaçlar için kullanmayın.
- Çihaz banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın.
- Çihaz banyo küvetlerini, duşları, lavaboları veya su biriktiren diğer haznelere yakınlarda kullanmayın.
- Çihazın otomatik olarak açan bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan Kumanda sistemi kullanmayın.
- Çihazın izlerini örtmeyin.
- Çihazı sabit, dış bir yüzeye yerleştirin.
- Çihazı yanıcı nesnelereleēn uzak tutun.

Elektrik güvenliği



- Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
- Şebeke kablosu veya şebeke fişi hasarlı veya kusurlu ise, cihaz kullanmayın. Şebeke kablosu veya fişi hasarlı veya kusurlu ise, iletici veya yalıtıcı bir tamirci tarafından mutlakâ değiştirilmelidir.
- Kullanmadan önce, şebeke voltajının cihazın anma değeriiferi plakasında belirtilen voltaja ile aynı olduğunu daima kontrol edin.
- Çihaz, şebeke kablosundan çekerek çalışmamı. Şebeke kablosunun dolanmaya elverişli olmadığından emin olun.
- Çihaz, şebeke kablosunu veya şebeke fişini, suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Şebeke fişi şebeke kaynağına bağlı iken, cihaz bulunduğuy yerde bırakmayın.
- Uzunma kablosu kullanmayın.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik veya bakım öncesinde, daima cihazı kapatın, şebeke fişini prizden çekin ve cihaz soğuyuncaya kadar bekleyin.
- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Çihazın içini temizlemeyin.
- Çihazın otomatik olarak açan bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan çalışıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
- Çihaz suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

- Çihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin. Çihaz temiz, kuru bir bezle iyice kurulayın.
- Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.

Destek

Daha fazla yardıma ihtiyac duyarsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin