



1. ON/OFF (marche/arrêt)
2. AL1/VOL- (alarme1/volume-)
3. AL2/VOL+ (alarme2/volume+)
4. HOUR/TU- (heure/fréquence-)
5. MIN/TU+ (minute/fréquence+)
6. TIME SET/M+ (réglage de l'heure/M+)
7. FM/AM/AUX
8. DISPLAY HIGH/LOW/OFF (affichage élevé/faible/éteint)
9. SNOOZE/SLEEP (rappel d'alarme/veille)
10. Sortie de charge USB
11. Prise CC 5 V
12. Prise AUX IN
13. Écran LED
14. Compartiment des piles

Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si c'est le cas, il suffit de réinitialiser le produit en suivant le mode d'emploi pour reprendre un fonctionnement normal. Si le produit ne parvient pas à reprendre un fonctionnement normal, veuillez l'utiliser dans un autre endroit.

Branchement de la radio

Insérez l'adaptateur externe dans la prise CC 5 V (11). Si l'alimentation électrique a été interrompue et rétablie, l'affichage de l'heure clignotera. Veuillez à redéfinir correctement l'heure actuelle et l'heure de l'alarme pour garantir le bon fonctionnement.

Réglage de l'heure

En mode veille, appuyez sur le bouton TIME SET/M+ (6) et maintenez-le enfoncé. Ensuite, l'affichage de l'heure (13) clignotera. Appuyez sur le bouton HOUR/TU- (4) ou MIN/TU+ (5) pour régler l'heure et les minutes sur l'affichage de l'heure. Appuyez de nouveau sur TIME SET/M+ (6) lorsque vous avez terminé le réglage. L'affichage de l'heure arrêtera de clignoter.

Variateur élevé/faible/éteint

En mode affichage de l'heure, appuyez sur DISPLAY HIGH/LOW/OFF (8) pour sélectionner la fonction faible ou élevée, ou pour désactiver l'écran LED.

Fonctionnement de la radio

Appuyez une fois sur ON/OFF (1) pour allumer la radio. Appuyez sur FM/AM/AUX (7) pour sélectionner la bande AM, la bande FM ou AUX. Appuyez sur MIN/TU+ (5) ou sur HOUR/TU- (4) pour rechercher la fréquence souhaitée. Appuyez sur AL2/VOL+ (3) pour augmenter le volume, et sur AL1/VOL- (2) pour diminuer le volume.

Le niveau de volume par défaut est 12, et le niveau maximum est 16. Appuyez sur ON/OFF (1) pour éteindre la radio.

Fréquence :	FM 87.5 — 108 MHz AM 522 — 1620 KHz
Affichage de l'heure :	24 heures
Sauvegarde pour la mémoire de l'horloge :	CC AAA x 2 (Piles non comprises)

Adaptateur

Tension d'entrée :	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.18 A, appareil de classe II
Sortie :	5 V ~, 1 A
Unité centrale :	5 V ~, 1 A

Fonctionnement de la mémoire

L'horloge radio peut préenregistrer 20 bandes AM et 20 bandes FM. En mode radio, sélectionnez la bande de votre choix (FM/AM). Appuyez sur MIN/TU+ (5) ou sur HOUR/TU- (4) pour sélectionner la fréquence désirée. Appuyez longuement sur TIME SET/M+ (6) pour entrer dans le mode de préenregistrement. Le numéro de préenregistrement apparaîtra et clignotera sur l'écran LED (13). Ensuite, appuyez brièvement sur HOUR/TU- (4) ou sur MIN/TU+ (5) pour sélectionner les numéros de mémoire désirés, allant de P1 à P20.

Appuyez sur TIME SET/M+ (6) pour confirmer votre mise en mémoire. Pour enregistrer d'autres stations de radio, répétez les étapes susmentionnées.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur TIME SET/M+ (6) pour sélectionner votre fréquence préenregistrée et écouter la radiodiffusion. Appuyez sur ON/OFF (1) pour éteindre la radio.

Fonctionnement de l'alarme

Réglage de l'alarme 1 par sonnerie

En mode affichage de l'heure, appuyez une fois sur le bouton AL1/VOL- (2) pour sélectionner l'alarme par sonnerie. Le point situé à côté de « BUZZER AL1 » s'allume, et l'affichage de l'heure de l'alarme se met à clignoter. Utilisez les boutons HOUR/TU- (4) et MIN/TU+ (5) pour définir l'heure de l'alarme désirée.

Réglage de l'alarme 1 par radio

En mode affichage de l'heure, appuyez deux fois sur le bouton AL1/VOL- (2) pour sélectionner l'alarme par radio. Le point situé à côté de « RADIO AL1 » s'allume, et l'affichage de l'heure de l'alarme se met à clignoter. Utilisez les

boutons HOUR/TU- (4) et MIN/TU+ (5) pour définir l'heure de l'alarme désirée.

Réglage de l'alarme 2 par sonnerie

En mode affichage de l'heure, appuyez une fois sur le bouton AL2/VOL+ (3) pour sélectionner l'alarme par sonnerie. Le point situé à côté de « AL2 BUZZER » s'allume, et l'affichage de l'heure de l'alarme se met à clignoter. Utilisez les boutons HOUR/TU- (4) et MIN/TU+ (5) pour définir l'heure de l'alarme désirée.

Réglage de l'alarme 2 par radio

En mode affichage de l'heure, appuyez deux fois sur le bouton AL2/VOL+ (3) pour sélectionner l'alarme par radio. Le point situé à côté de « AL2 RADIO » s'allume, et l'affichage de l'heure de l'alarme se met à clignoter. Utilisez les boutons HOUR/TU- (4) et MIN/TU+ (5) pour définir l'heure de l'alarme désirée.

Éteindre le signal d'alarme

Pour éteindre le signal d'alarme jusqu'au lendemain, appuyez sur le bouton ON/OFF.

Activer/désactiver l'heure de l'alarme

Mode heure, appuyez plusieurs fois sur le bouton AL1/VOL- ou AL2/VOL+ jusqu'à ce que le point situé à côté de l'heure de l'alarme disparaisse de l'écran.

Fonction rappel d'alarme

En mode sonnerie d'alarme, appuyez sur le bouton ON/OFF (1) pour arrêter l'alarme. L'alarme ne se réactivera pas. Mais si vous appuyez sur le bouton SNOOZE/SLEEP (9) pour arrêter l'alarme, le point situé à côté de l'icône d'alarme sur l'écran LED (13) clignotera, et l'alarme se réactivera après 9 minutes.

Fonction veille

Si vous désirez écouter la radio en vous endormant, vous pouvez utiliser la fonction veille en réglant le temps de mise en veille. Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur le bouton SNOOZE/SLEEP (9) pour entrer dans le mode veille. Le chiffre 90 apparaît sur l'écran LED (13). Ce dernier affiche un temps de mise en veille de 90 minutes, qui peut être réglé en séquences : 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF. Appuyez sur le bouton SNOOZE/SLEEP (9) pour sélectionner le temps de mise en veille de votre choix. La minuterie de mise en veille augmentera de 10 minutes à chaque fois que vous appuierez sur le bouton SLEEP (9). L'unité arrêtera de jouer lorsque le compte à rebours de la minuterie prédéfinie sera arrivé à son terme, et s'éteindra ensuite automatiquement.

Recharger votre smartphone ou votre appareil portable

L'unité dispose d'un port USB permettant de recharger votre appareil portable (iPhone, téléphone Android, smartphone, etc.) en utilisant le câble de charge USB fourni avec l'appareil.

Insérez l'extrémité du câble USB (non compris) dans le port USB situé à l'arrière de l'unité. Insérez l'autre extrémité du câble dans l'appareil que vous souhaitez recharger.

Observez l'indicateur de niveau de charge de la batterie de votre appareil. La recharge commencera immédiatement.

Débranchez le câble lorsque votre appareil a fini de charger.

Prise AUX-IN

Pour connecter des lecteurs externes, comme p. ex. un lecteur MP3, un smartphone, une tablette, etc.

1. Branchez le dispositif externe dans la prise AUX-IN à l'aide d'une fiche stéréo 3,5 mm.
2. Appuyez de façon répétée sur FM/AW/AUX jusqu'à ce que le mot « AUX » apparaisse sur l'écran.
3. Vous entendrez la lecture audio du dispositif externe à travers le haut-parleur. Utilisez les boutons AL1/VOL- ou AL2/VOL+ pour régler le volume. Les boutons de contrôle ne sont pas disponibles.

Remarques : Réglez le volume du dispositif externe à un niveau audible.

Attention :

Avant de recharger votre appareil, veuillez en consulter le mode d'emploi afin de vous assurer que le courant de charge requis n'excède pas 1 Amp (1,000 mA). Une surcharge du circuit peut endommager l'unité radio.

Remarque :

- Certains smartphones et appareils portables utilisent des connexions USB et des circuits exclusifs. Il est donc possible que ces derniers ne chargent pas si vous les insérez dans le port USB. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil avant d'essayer de le recharger.
- Il est normal que l'unité radio soit chaude lorsque vous utilisez le port USB pour recharger votre smartphone ou votre appareil portable.

Batterie de secours

Cette horloge possède un système d'alimentation de secours afin de garantir le fonctionnement continu en cas de coupure de courant. Insérez deux piles AAA dans le compartiment des piles (14) ; le mécanisme de l'horloge continuera de maintenir l'heure et le programme d'alarme à jour.

Avertissement relatif à la projection d'eau et la ventilation

L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ; ne posez aucun vase ou autre objet rempli de liquide sur l'appareil. La ventilation normale de l'appareil ne doit pas être entravée.

ÉLIMINATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE:

Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de matériaux de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rapportez-les soit au magasin où vous achetez votre nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune.

D'après la directive relative aux déchets d'appareils électriques et électroniques, il ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposez-le à l'endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.

Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à la déchetterie de votre commune.



EU-DECLARATION DE CONFORMITÉ:

Nous déclarons que cet appareil répond aux exigences essentielles de la directive EMC 2014/30/EU.

Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de mail@combimex.nl.
www.combimex.nl