



FRESH 'N REBEL



POWERBANK 6000 mAh

MANUAL

Get to know your Powerbank 6000 mAh

1. USB port to charge your devices

2. Micro USB port to charge your Powerbank


3. Battery indicator LEDs

- Off = 0-10%
- 1 solid = 25%
- 2 solid = 50%
- 3 solid = 75%
- 4 solid = 100%

4. Charging LED

- On = Charging
- Off = Fully charged

5. Charging & battery status button



Power up? Here's how:

1. Charge the Powerbank with the Micro USB cable

The charging LED is on while charging. It will turn off when your Powerbank is charged.

2. Connect your device

Use the cable to connect your device to the Powerbank.

3. Push the button on the Powerbank

The charging LED is on while charging. The battery indicator LEDs light up for 5 seconds.

The charging LED will turn off when your device is full. When disconnecting, the battery indicator LEDs will light up for 5 seconds to show how much power is left in the powerbank.

Done. Your device is now ready to rock again.

Listen up!

Any juice left?

To find out how much battery is left in your Powerbank, press the button once.

It's getting hot in here!

To protect your device, the Powerbank will turn off when it gets too hot. We recommend to keep it out of the sun, away from heaters and other hot environments. The charging LED blinks when the safety feature is active.

Charge your charger while charging?

To protect your device, it is not possible to charge your Powerbank and your device at the same time while they are connected to each other. The charging LED blinks when the safety feature is active.

Warnings!

Your safety is our highest priority. These safety guidelines have been designed in order for you to get the best out of your Fresh 'n Rebel products. To ensure reliable operation:

- Always follow all instructions and warnings closely.
- Read all instructions in the user manual carefully before using the product.
- Do not open the Powerbank; there are no serviceable parts inside and this will void your warranty.
- Do not use the Powerbank in a wet environment or conditions.
- Do not use the Powerbank in or near a significant heat source, heat vent, or under direct sunlight for long time. The Powerbank should be used in environment ranging from 5 °C to 38°C (41°F – 100°F).
- Do not cover the Powerbank with paper or other materials. This may affect its cooling capacity.

Warranty & Limitations


We warranty the product against defects in material and workmanship under normal usage for a period of 2 year from the date of purchase. During that period, defective products may be offered for repair or replacement at the store where the product was bought. The warranty does not cover accidental damage, wear and tear, incidental loss, or use beyond the instructions in the user manual.

Product Specifications Powerbank 6000 mAh

- Battery capacity: 6000 mAh
- Input: 5 V  2.4 A (max.)
- USB output: 5 V  2.4 A
- Product Weight: 140g
- Premium safety features: Overvoltage protection, overcurrent protection, overheating protection, overcharge protection, overdischarge protection, short circuit protection

Get to know your Powerbank 6000 mAh

1. USB-poort om je apparaten op te laden
2. Micro USB-poort om je Powerbank op te laden
3. Batterijlevelindicator-leds
 - Uit = 0-10%
 - 1 leds blijven branden = 25%
 - 2 leds blijven branden = 50%
 - 3 leds blijven branden = 75%
 - 4 leds blijven branden = 100%
4. Oplaad-led
 - Aan = laad op
 - Uit = volledig opgeladen
5. Oplaad- en batterijlevel-indicator knop



Power up? Here is how!

1. **Laad de Powerbank op met de Micro USB-kabel**
De oplaad-led brandt tijdens het laden en gaat uit zodra je Powerbank volledig is opgeladen.
2. **Verbind je apparaat**
Verbind je smartphone met de Powerbank via de kabel.
3. **Druk op de knop op de Powerbank**
De oplaad-led brandt tijdens het laden. De batterijlevelindicator-led licht op voor 5 seconden.

De oplaad-led gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Wanneer je de kabel loskoppelt, lichten de batterijlevelindicator-leds voor 5 seconden op om aan te geven hoeveel energie de Powerbank nog heeft.

Done. Your device is now ready to rock again.

Let op!

Any juice left?

Wil je weten hoeveel energie je Powerbank nog heeft, druk dan één keer op de knop.

Heet hè?

Om je apparaat te beschermen, schakelt de Powerbank automatisch uit als hij te warm wordt. We raden je aan om de powerbank uit de zon te houden, uit de buurt van de verwarming en andere warme plekken. De led-oplaadindicator knippert wanneer de veiligheidsfunctie actief is.

Je oplader opladen tijdens het opladen?

Om je apparaat te beschermen, kun je je Powerbank en je apparaat niet tegelijkertijd opladen als ze op elkaar zijn aangesloten. De oplaad-led knippert wanneer de veiligheidsfunctie actief is.

⚠ Waarschuwingen!

Uw veiligheid heeft onze hoogste prioriteit. Deze veiligheidsrichtlijnen zijn opgesteld om u optimaal te laten profiteren van uw Fresh 'n Rebel-producten.

Houd u aan het onderstaande om een betrouwbare werking te waarborgen:

- Volg altijd alle instructies en waarschuwingen op.
- Lees alle instructies in de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken.
- Open de Powerbank niet; er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die u kunt repareren, en als u het toch doet, komt de garantie te vervallen.
- Gebruik de Powerbank niet in een natte omgeving of onder natte omstandigheden.
- Gebruik de Powerbank niet gedurende lange tijd in of in de buurt van een grote warmtebron, een warmterooster of direct zonlicht. Gebruik de Powerbank alleen in omgevingen waar het tussen de 5 en 38 °C is.
- Dek de Powerbank niet af met papier of andere materialen. Dat kan het koelvermogen van de Powerbank beïnvloeden.

Garantie en beperkingen

Wij garanderen het product tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende die periode mogen defecte producten ter reparatie of vervanging worden aangeboden in de winkel waar het product is gekocht. Ander(e) onopzettelijke schade, slijtage, verlies of gebruik dan beschreven in de gebruikershandleiding valt niet onder de garantie.

Productspecificaties Powerbank 6000 mAh


- Batterijvermogen: 6000 mAh
- Invoer: 5 V  2.4 A (max.)
- Uitvoer: 5 V  2.4 A
- Productgewicht: 140g
- Eersteklas veiligheidsvoorzieningen: Overspanningsbeveiliging, stroombegrenzing, beveiliging tegen oververhitting, beveiliging tegen overlading, beveiliging tegen ontlading, beveiliging tegen kortsluiting.

Deine Powerbank 6000 mAh im Überblick

1. USB-Anschluss zum Aufladen von Geräten
2. Micro-USB-Anschluss zum Aufladen der Powerbank
3. LED-Akkuanzeige
 - Aus = 0-10%
 - 1 leuchtet = 25 %
 - 2 leuchten = 50 %
 - 3 leuchten = 75 %
 - 4 leuchten = 100 %

4. Lade-LED
 - Ein = wird aufgeladen
 - Aus = vollständig aufgeladen

5. Taste für Ladestatus und Akkustand



Aufladen? So geht's:

1. Powerbank über das Micro-USB-Kabel aufladen

Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-LED. Sie erlischt, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.

2. Gerät anschließen

Verbinde dein Gerät über das Kabel mit der Powerbank.

3. Taste an der Powerbank drücken

Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-LED. Die LEDs der Akkuanzeige leuchten 5 Sekunden lang.

Wenn das Gerät voll ist, erlöscht die Lade-LED. Nach dem Trennen des Kabels leuchten die LEDs der Akkuanzeige 5 Sekunden lang und zeigen so den Energiezustand der Powerbank an.

Fertig! Das Gerät ist nun wieder einsatzbereit.

Aufgepasst!

Noch genug Saft?

Um den Ladezustand der Powerbank anzuzeigen, drückst du einmal auf die Taste.

Eine heiße Sache!

Zum Schutz der Powerbank wird diese ausgeschaltet, wenn sie zu heiß wird. Wir empfehlen, das Gerät vor Sonneneinstrahlung zu schützen und von Wärmequellen wie Heizungen und anderen heißen Umgebungen fernzuhalten.

Wenn die Sicherheitsfunktion aktiv ist, blinkt die Lade-LED.

Das Ladegerät beim Laden laden?

Zum Schutz deiner Geräte kann die Powerbank nicht aufgeladen werden, während ein Gerät angeschlossen ist.

Wenn die Sicherheitsfunktion aktiv ist, blinkt die Lade-LED.

⚠ Warnungen!

Ihre Sicherheit hat bei uns höchste Priorität. Um Ihre Fresh 'n Rebel-Produkte optimal nutzen zu können, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Sicherstellung eines zuverlässigen Betriebs:

- Befolgen Sie alle Hinweise und Warnungen.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen im Benutzerhandbuch sorgfältig durch.
- Öffnen Sie die Powerbank nicht. Sie enthält keine zu wartenden Teile, und das Öffnen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie die Powerbank nicht in feuchten Umgebungen.
- Verwenden Sie die Powerbank nicht für einen längeren Zeitraum in der Nähe einer starken Wärmequelle, eines Warmluftauslasses oder unter direkter Sonneneinstrahlung. Die Powerbank ist für den Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 38 °C bestimmt.
- Bedecken Sie die Powerbank nicht mit Papier oder anderen Gegenständen. Andernfalls wird die Kühlfähigkeit beeinträchtigt.

Garantieumfang und Einschränkungen der Garantie

Wir gewähren eine Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch des Produkts. Während dieses Zeitraums können defekte Produkte in dem Geschäft, in dem sie erworben wurden, zur Reparatur oder zum Austausch zurückgegeben werden. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch versehentliche falsche Handhabung, Verschleiß, beiläufige Schäden oder eine unsachgemäße Verwendung entgegen den Anweisungen im Benutzerhandbuch entstanden sind.

Produktspezifikationen Powerbank 6000 mAh

- Akkukapazität: 6000 mAh
- Eingang: 5 V  2.4 A (max.)
- Ausgang: 5 V  2.4 A
- Produktgewicht: 140 g
- Erstklassige Sicherheitsfunktionen: Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überhitzungsschutz, Überladungsschutz, Tiefentladungsschutz, Kurzschlusschutz

Elementi di Powerbank 6000 mAh

1. Porta USB per caricare i dispositivi

2. Porta Micro USB per caricare Powerbank


3. LED indicatori della batteria

- Spento = 0-10%
- 1 fisso = 25%
- 2 fisso = 50%
- 3 fisso = 75%
- 4 fisso = 100%

4. LED di caricamento

- Acceso = In carica
- Spento = Completamente carico

5. Pulsante di carica e stato della batteria



Pronto? Ecco come fare:

1. Carica Powerbank con il cavo Micro USB

Durante la ricarica, il LED della ricarica è acceso. Quando Powerbank è carico, il LED si spegne.

2. Collega il dispositivo

Collega il dispositivo alla batteria Powerbank tramite il cavo.

3. Premi il pulsante su Powerbank

Durante la ricarica, il LED della ricarica è acceso. I LED della batteria si illuminano per 5 secondi.

Quando il dispositivo è carico, il LED di ricarica si spegne. Durante la disconnessione, i LED della batteria si illuminano per 5 secondi per indicare la capacità residua nella batteria Powerbank.

Ecco fatto. Ora il dispositivo è pronto per l'uso.

Ascolta bene!

C'è ancora carica residua?

Premi una volta il pulsante per conoscere la carica residua di Powerbank.

Che caldo!

Per proteggere il dispositivo, la batteria Powerbank si spegne quando si surriscalda. Consigliamo di tenerla al riparo dal sole, lontana da elementi riscaldanti o da altri ambienti caldi. Il LED di ricarica diventa e lampeggia quando la funzione di sicurezza è attiva.

Devi caricare il caricabatterie durante la ricarica?

Per proteggere il dispositivo, non è possibile caricare contemporaneamente il caricabatterie Powerbank e il dispositivo mentre sono connessi tra loro. Il LED di ricarica diventa e lampeggia quando la funzione di sicurezza è attiva.

⚠ Avvertenze!

La sicurezza dell'utente è la nostra massima priorità. Queste indicazioni di sicurezza sono state concepite per sfruttare al meglio i prodotti Fresh 'n Rebel. Per garantire un funzionamento affidabile:

- Attenersi sempre scrupolosamente a tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale utente prima di utilizzare il prodotto.
- Non aprire Powerbank: non contiene parti riparabili e la sua apertura invalida la garanzia.
- Non utilizzare Powerbank in condizioni di umidità o in ambienti umidi.
- Non utilizzare Powerbank all'interno o nei pressi di una fonte di calore importante, di una griglia di riscaldamento o esponendolo direttamente al sole a lungo. Powerbank deve essere utilizzato a una temperatura compresa tra 5°C e 38°C.
- Non coprire Powerbank con carta né con altri materiali, per non compromettere la sua capacità di raffreddamento.

Garanzia e limitazioni

Il prodotto è garantito da difetti di materiale e di manodopera in normali condizioni di utilizzo per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto. Nel corso di tale periodo, i prodotti difettosi possono essere portati in riparazione o in sostituzione nel negozio in cui sono stati acquistati. La garanzia non copre danni accidentali, usura e logoramento, perdita accidentale o danni causati da un utilizzo non conforme alle istruzioni riportate nel manuale utente.

Specifiche del prodotto Powerbank 6000 mAh

- Capacità della batteria: 6000 mAh
- Ingresso: 5 V  2.4 A (max.)
- Uscita: 5 V  2.4 A
- Peso del prodotto: 140g
- Eccellenti funzionalità di sicurezza: protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da surriscaldamento, protezione da sovraccarico, protezione da scarica eccessiva, protezione da cortocircuito

Familiarízate con tu Powerbank 6000 mAh

1. Puerto USB para cargar tus dispositivos

2. Puerto Micro USB para cargar tu batería externa


3. LED de indicación de batería

- Apagado = 0-10%
- 1 fijos = 25%
- 2 fijos = 50%
- 3 fijos = 75%
- 4 fijos = 100%

4. LED de carga

- Encendido = Cargándose
- Apagado = Completamente cargado

5. Botón de estado de la batería y de carga



¿Necesitas batería? A continuación te decimos cómo hacerlo:

1. **Carga la batería externa portátil con el cable Micro USB**

El LED de carga está encendido mientras se está cargando. Se apagará en el momento que la batería externa portátil esté cargada.

2. **Conecta tu dispositivo**

Utiliza el cable para conectar tu dispositivo a la batería externa.

3. **Pulsa el botón de la batería externa**

El LED de carga está encendido mientras se está cargando. Los LED del indicador de batería se encienden durante 5 segundos.

El LED de carga se apagará cuando el dispositivo esté cargado por completo. Cuando la desconectes, los LED del indicador de batería se encenderán durante 5 segundos para mostrarte cuánta batería queda en la batería externa portátil.

¡Hecho! ¡Tu dispositivo estará listo para utilizarlo otra vez!

¡Escucha!

¿Queda cuerda para rato?

Para saber cuánta batería queda en la batería externa portátil, pulsa el botón una vez.

¡Qué calor!

Para proteger tu dispositivo, la batería externa se apagará cuando se sobrecaliente. Se recomienda mantenerla alejada del sol, de radiadores y otros lugares con altas temperaturas. El LED de carga parpadea en cuando se activa la función de seguridad.

¿Cargar la batería externa mientras se está cargando?

Para proteger tu dispositivo, no se puede cargar la batería externa y el dispositivo a la vez cuando estén conectados entre sí. El LED de carga parpadea en cuando se activa la función de seguridad.



¡Advertencias!

Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Estas instrucciones de seguridad han sido diseñadas para que pueda sacar el máximo partido de sus productos Fresh 'n Rebel. Para garantizar un funcionamiento seguro:

- Respete en todo momento todas las instrucciones y advertencias.
- Lea detenidamente todas las instrucciones del manual de usuario antes de utilizar el producto.
- No abra la batería externa portátil (en su interior no se incluyen piezas que se puedan reparar por separado); si lo hace, se anulará la garantía.
- No utilice la batería externa en un entorno húmedo o en condiciones de humedad.
- No utilice la batería externa en las proximidades de una fuente de calor, un orificio de ventilación importante o bajo la luz solar directa durante largos periodos de tiempo. La batería externa portátil deberá utilizarse a una temperatura ambiente de entre 5 °C y 38°C (41°F – 100°F)
- No cubra la batería externa con papel ni otro tipo de material. Esto puede influir negativamente en su capacidad de refrigeración.

Garantía y limitaciones

Ofrecemos garantía ante posibles defectos materiales y de fabricación, en un uso normal, durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, aquellos productos defectuosos podrán ser reparados o sustituidos en la misma tienda que se compraron. La garantía no cubre daños accidentales, el desgaste natural por uso, la pérdida incidental u otros usos no descritos en las instrucciones del manual de usuario.

Especificaciones del producto - Powerbank 6000 mAh

- Capacidad de la batería: 6000 mAh
- Entrada: 5 V  2.4 A (máx.)
- Salida: 5 V  2.4 A
- Peso del producto: 140g
- Funciones de seguridad Premium: Protección contra sobrevoltaje, protección contra sobretensión, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra cortocircuito

Conhece o teu Powerbank 6000 mAh

1. Porta USB para carregar equipamentos

2. Porta Micro USB para carregar o Powerbank


3. Indicadores LED de bateria

- Apagado = 0-10%
- 1 aceso = 25%
- 2 acesos = 50%
- 3 acesos = 75%
- 4 acesos = 100%

4. LED de carga

- Aceso = a carregar
- Apagado = totalmente carregado

5. Botão de estado da bateria e carga



Precisas de carga? Vê o que fazer:

1. Carrega o Powerbank com o cabo Micro USB

O LED de carga fica aceso enquanto carrega e apaga-se quando o Powerbank estiver carregado.

2. Liga o teu equipamento

Utiliza o cabo para ligares o teu equipamento ao Powerbank.

3. Prime o botão do Powerbank

O LED de carga fica aceso enquanto carrega. Os indicadores LED de bateria acendem durante 5 segundos.

O LED de carga apaga-se quando o equipamento está totalmente carregado. Ao desligar, os indicadores LED de bateria acendem durante 5 segundos para mostrar quanta carga resta no powerbank.

Está feito. O teu equipamento está pronto para voltar à ação.

Ouve lá!

Ainda tens carga?

Para saberes quanta carga te resta no Powerbank, prime uma vez o botão.

Isto está a aquecer!

Para proteger o teu equipamento, o Powerbank desliga-se quando aquece demasiado. Recomendamos que o man-tenhas à sombra, longe de aquecedores e outros ambientes quentes. O LED de carga pisca a quando a funcionalidade de segurança está ativa.

Carregar o carregador enquanto está a carregar?

Para proteger o teu equipamento, não é possível carregar o Powerbank e o equipamento em simultâneo enquanto estão ligados um ao outro. O LED de carga pisca a quando a funcionalidade de segurança está ativa.

⚠ Avisos!

A sua segurança é a nossa maior prioridade. Estas diretrizes de segurança foram criadas para ajudá-lo a desfrutar ao máximo dos seus produtos Fresh 'n Rebel. Para assegurar um funcionamento fiável:

- Siga sempre estritamente todas as instruções e avisos.
- Leia atentamente todas as instruções do manual do utilizador antes de utilizar o produto.
- Não abra o Powerbank, pois não existem peças no interior que necessitem da sua intervenção e ao fazê-lo anula a garantia.
- Não utilize o Powerbank em ambientes ou condições de humidade.
- Não utilize o Powerbank perto de fontes de calor excessivo, saídas de ar quente ou exposto à luz solar direta durante longos períodos. O Powerbank deve ser utilizado em ambientes com temperaturas entre -5 °C e 38°C (41°F – 100°F)
- Não cubra o Powerbank com papel ou outros materiais, pois pode afetar a sua capacidade de arrefecimento.

Garantia e limitações

O produto está garantido contra defeitos de material e fabrico em condições normais de utilização por um período de 2 anos a partir da data de compra. Durante esse período, os produtos com defeito podem ser entregues para reparação ou substituição na loja onde foram comprados. A garantia não cobre danos acidentais, desgaste, perda acidental ou utilização para além das instruções do manual do utilizador.

Especificações do produto Powerbank 6000 mAh

- Capacidade da bateria: 6000 mAh
- Entrada: 5 V  2.4 A (máx.)
- Saída: 5 V  2.4 A
- Peso do produto: 140 g
- Funcionalidades de segurança de alta qualidade: proteção contra sobretensão, proteção contra sobreintensidade, proteção contra sobreaquecimento, proteção contra sobrecarga, proteção contra descarga excessiva e proteção contra curto-circuito

Fais connaissance avec ton Powerbank 6000 mAh

1. Port USB pour recharger tes appareils

2. Port USB micro pour recharger ton Powerbank


3. Voyants DEL de la batterie

- Éteint (Off) = 0-10%
- 1 fixe = 25 %
- 2 fixes = 50 %
- 3 fixes = 75 %
- 4 fixes = 100 %

4. Voyant DEL de charge

- Allumé (On) = rechargement en cours
- Éteint (Off) = rechargement terminé

5. Bouton d'état de charge et de la batterie



Besoin de puissance ? Voici comment :

1. Recharge le Powerbank avec le câble USB micro

Le voyant DEL de charge est allumé pendant le chargement. Il s'éteint une fois que ton Powerbank est chargé.

2. Connecte ton appareil

Connecte ton appareil au Powerbank à l'aide du câble.

3. Appuie sur le bouton situé sur le Powerbank

Le voyant DEL de charge est allumé pendant le chargement. Les voyants DEL de la batterie s'allument pendant 5 secondes.

Le voyant DEL de charge s'éteint lorsque la batterie de ton appareil est pleine. Lors de la déconnexion, les voyants DEL de la batterie s'allument pendant 5 secondes pour indiquer le niveau de charge restant dans le Powerbank.

Terminé. Ton appareil est de nouveau prêt pour la fête.

Écoute !

Reste-t-il de la puissance ?

Pour connaître le niveau de puissance restant dans ton Powerbank, il te suffit d'appuyer une fois sur le bouton.

Il fait chaud ici !

Pour protéger ton appareil, le Powerbank s'éteint automatiquement lorsqu'il fait trop chaud. Nous recommandons de le placer hors des rayons du soleil, à l'écart des éléments chauffants et de tout autre environnement chaud. Le voyant DEL de charge clignote en dès l'activation de la fonction de sécurité.

Tu veux recharger ton chargeur pendant la charge ?

Pour protéger ton appareil, il n'est pas possible de le recharger en même temps que ton Powerbank lorsqu'ils sont raccordés l'un à l'autre. Le voyant DEL de charge clignote en dès l'activation de la fonction de sécurité.

Avertissement !

Votre sécurité est notre plus haute priorité. Les directives de sécurité ont été conçues pour vous permettre de profiter de tous les avantages de vos produits Fresh 'n Rebel. Pour garantir un fonctionnement sans souci :

- Respectez toujours toutes les instructions et tous les avertissements.
- Lisez attentivement toutes les instructions du manuel de l'utilisateur avant toute utilisation du produit.
- N'ouvrez pas le Powerbank, il ne contient aucune pièce réparable et une telle action annulerait votre garantie.
- N'utilisez pas le Powerbank dans un environnement ou des conditions humides.
- N'utilisez pas le Powerbank sur ou auprès d'une source de chaleur importante, d'une grille de chauffage ou en plein soleil pendant une longue durée. Le Powerbank doit être utilisé dans un environnement avec des températures comprises entre 5 °C et 38 °C (entre 41 °F et 100°F).
- Ne recouvrez pas le Powerbank avec du papier ou d'autres matières. Ceci risque d'affecter sa capacité de refroidissement.

Garantie et limitations

Nous garantissons le produit contre tout vice de fabrication ou de malfaçon dans des conditions d'utilisation normales pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat. Pendant cette période, les produits défectueux pourront être ramenés pour réparation ou remplacement au magasin où ils ont été achetés. La garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'usure, la perte accidentelle ou toute utilisation ne respectant pas les instructions du manuel d'utilisation.

Spécifications produit, Powerbank 6000 mAh

- Capacité de la batterie : 6000 mAh
- Entrée : 5 V ~~max~~ 2.4 A (max.)
- Sortie : 5 V ~~max~~ 2.4 A
- Poids du produit : 140 g
- Fonctions de sécurité d'excellente qualité : Protection contre les surtensions, protection contre les surintensités, protection contre la surchauffe, protection contre les surcharges, protection contre les surdécharges, protection contre les courts-circuits

Informacje o Powerbank 6000 mAh

1. Port USB do ładowania urządzeń

2. Port Micro USB do ładowania Powerbanku


3. Wskaźniki LED poziomu baterii

- Off = 0-10%
- 1 kreska = 25%
- 2 kreski = 50%
- 3 kreski = 75%
- 4 kreski = 100%

4. Kontrolka LED ładowania

- On = Ładuje
- Off = W pełni naładowane

5. Przycisk ładowania i stanu baterii



Zasilanie? Oto sposób:

1. Ładowanie Powerbanku kablem Micro USB

Kontrolka LED świeci się podczas ładowania. Zgaśnie po naładowaniu Powerbanku.

2. Podłącz urządzenie

Podłącz urządzenie do Powerbanku za pomocą kabla.

3. Naciśnij przycisk na Powerbanku

Kontrolka LED świeci się podczas ładowania. Kontrolki baterii LED zaświecą się przez 5 sekund.

Kontrolka LED zgaśnie po naładowaniu urządzenia. Podczas odłączania, wskaźniki LED baterii zaświecą się przez 5 sekund, wskazując poziom naładowania Powerbanku.

Gotowe. Urządzenie znów jest gotowe do działania.

Słuchaj!

Coś zostało?

Aby sprawdzić poziom naładowania Powerbanku, jednokrotnie naciśnij przycisk.

Robi się gorąco!

Aby chronić urządzenie, Powerbank wyłączy się, gdy zbyt mocno się nagrzej. Nie wystawiaj go na działanie słońca, nie trzymaj blisko grzejników ani innych źródeł ciepła. Kontrolka LED miga na przy aktywnej funkcji bezpieczeństwa.

Ładowanie ładowarki podczas ładowania?

W celu ochrony urządzenia, nie ma możliwości ładowania Powerbanku i urządzenia jednocześnie, gdy są do siebie podłączone. Kontrolka LED miga na przy aktywnej funkcji bezpieczeństwa.

⚠ Ostrzeżenia!

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pozwolą na najlepsze wykorzystanie produktów Fresh 'n Rebel. Dla zapewnienia prawidłowego działania:

- Należy zawsze stosować się do wskazówek i zaleceń.
- Należy zapoznać się ze wskazówkami w instrukcji obsługi przed użyciem produktu
- Nie należy otwierać Powerbanku; w środku nie ma części do naprawy, a otwarcie go unieważni gwarancję.
- Nie należy używać Powerbanku w wilgotnym środowisku
- Nie należy używać Powerbanku w pobliżu źródła ciepła, otworu wentylacyjnego ani długo wystawiać go na działanie słońca. Powerbank należy używać w otoczeniu o zakresie temperatur od 5 °C do 38°C (41°F – 100°F)
- Nie należy przykrywać Powerbanku papierem ani innymi materiałami. Może to ograniczyć zdolność chłodzenia.

Gwarancja i ograniczenia

Gwarantujemy, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawstwa w normalnych warunkach przez okres 2 lat od daty zakupu. W tym czasie wadliwe produkty można zgłaszać do naprawy lub wymiany w sklepie, w którym zostały zakupione. Gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń, normalnego zużycia, przypadkowej utraty lub użytku niezgodnego ze wskazówkami w instrukcji obsługi.

Specyfikacja produktu Powerbank 6000 mAh

- Pojemność baterii: 6000 mAh
- Wejście: 5 V  2.4 A (maks.)
- Wyjście: 5 V  2.4 A
- Waga produktu: 140g
- Dodatkowe zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przepięciem, przetężeniem, przegrzaniem, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zwarcie

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

DOWNLOAD
CE Declaration of Conformity

freshnrebel.com
#freshnrebel

Keep in touch:

