



FUNCKWECKER

BEDIENUNGSANLEITUNG

INBETRIEBNAHME

1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie eine Batterie des Typs Mignon/AA/1,5 V ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
2. Der Sekundenzeiger geht auf die 12-Uhr-Position.
3. Stunden- und Minutenzeiger gehen auf 12-Uhr-Position.
4. Nach ca. 5-10 Minuten (je nachdem wie schnell das Funksignal empfangen wird) stellen sich die drei Zeiger auf die korrekte Uhrzeit ein.

ALARM EINSTELLEN

Drehen Sie das Weckstellrad auf der Rückseite der Uhr, bis der Weckzeiger in der gewünschten Position ist.

WECKWIEDERHOLUNG & LICHT

1. Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT Taste auf der Oberseite der Uhr, um die Hintergrundbeleuchtung 3 Sekunden lang zu aktivieren und den Alarm vorübergehend zu stoppen.
2. Nach ca. 5 Minuten ertönt der Alarm erneut.

ALARM EIN-/AUSSTELLEN

Schieben Sie den Alarm ON/OFF Schalter auf die Position ON/Off um den Alarm ein-/auszuschalten.

RESET-FUNKTION

1. Sollte die Uhr aus irgendeinem Grunde einmal nicht korrekt eingestellt sein, so können Sie einen „Reset“ machen.
2. Benutzen Sie einen metallischen Gegenstand und Schließen Sie mit der „Reset“-Taste auf der Rückseite des Werkes die Uhr kurz.
3. Alle Zeiger gehen auf die 12-Uhr-Position.
4. Nach ca. 5-10 Minuten (je nachdem wie schnell das Signal empfangen wird) stellen sich die Zeiger selbständig auf die korrekte Zeit ein.

REC & M.SET

1. Drücken Sie REC, um die Funksignalsuche manuell zu starten.
2. Drücken Sie M.SET, um die Zeit manuell einzustellen.

MÖGLICHE STÖRQUELLEN

1. Haushaltsgeräte.
2. Fernsehgeräte im Abstand von weniger als 2m
3. Maschinen mit HF-Streufeldern
4. im größeren Abstand zum Sender (ca. 1.500 km und mehr). Aufgrund der speziellen Ausbreitung von Langwellen topographische und meteorologische Verhältnisse kann der Empfang beeinträchtigt werden.

STÖRFALL

1. Zeiger bewegen sich nach Einlegen der Batterie nicht
2. Uhr stellt sich nicht auf die korrekte Zeit ein, weil sie innerhalb von 10 Minuten nach Einlegen der Batterie kein Funksignal empfangen hat.

Maßnahmen

1. Batteriespannung, Batteriekontakt und Polung überprüfen.
2. Stellen Sie die Uhr an einen anderen Platz, z.B. in der Nähe eines Fensters oder durch Drehen der Uhr um 90 Grad.
3. Entnehmen Sie die Batterie und legen diese nach einigen Minuten erneut ein.
4. Falls der Sender eine Störung aufweist, warten Sie einige Stunden und wiederholen den Startvorgang erneut.