



PENDULE RADIO-PILOTÉE

MODE DÉMPLI DU SÉRIE

FONCTIONNEMENT

Ouvrir le compartiment à piles et y insérer une pile alcaline AA. Les aiguilles se déplaceront rapidement vers la position 12 heures. La réception radio commencera immédiatement. 3 ou 4 minutes après, le réveil recevra le signal et se réglera automatiquement à l'heure exacte. Si le signal est trop faible et que le réveil ne peut pas recevoir d'information sur l'heure correcte, la réception sera coupée et les aiguilles resteront à la position de 4, 8 ou 12 heures pile. Après une réception infructueuse, le réveil essaie automatiquement une réception toutes les deux heures. Si le réveil ne réussit pas la réception radio, essayer de trouver un meilleur emplacement (en l'approchant d'une fenêtre ou en faisant tourner le réveil de 45 degrés) et enlever la pile, attendre une minute et remettre la pile à sa place. La réception radio recommencera.

AMÉLIORATION DE LA RÉCEPTION RADIO

Placer le réveil à un endroit présentant des perturbations électriques et des effets d'écran minimum. Éviter de placer le réveil trop près d'un téléviseur ou d'un ordinateur. Une meilleure réception devient possible pendant la nuit, car de nombreuses sources d'interférence sont mises hors tension.

UTILISATION DE L'ALARME

Faire tourner l'interrupteur (symbol) vers l'heure de réveil désirée et régler l'interrupteur de l'alarme (alarm switch) sur la position de marche (on).

POUR UTILISER L'ALARME

Une fois l'heure de réveil atteinte, l'alarme se déclenche et continue de sonner pendant deux minutes. Appuyer sur le bouton LIGHT/SNOOZE (éclairage/rappel d'alarme) pour l'arrêter momentanément. 5 minutes après avoir appuyé sur le bouton LIGHT/SNOOZE, l'alarme se déclenche de nouveau. L'étape 2 se répète jusqu'à avoir mis l'interrupteur ALARM (alarme) sur la position.

POUR ÉCLAIRER LE RÉVEIL

Appuyer sur le bouton LIGHT/SNOOZE pour éclairer le réveil.

REMPACEMENT DE LA PILE

1. Remplacer la pile si l'aiguille de seconde se déplace de deux secondes chaque fois.
2. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles dans la partie arrière du réveil.
3. Enlever la pile vieille et y insérer une pile neuve.
4. S'assurer que les bornes positive (+) et négative (-) sont dans la position correcte, autrement le réveil en résulterait endommagé.
5. Fermer le couvercle du compartiment à piles.

ÉLIMINATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE:

Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de matériaux de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rapportez-les soit au magasin où vous achetez votre nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune.

D'après la directive relative aux déchets d'appareils électriques et électroniques, il ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous désirerez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposez-le à l'endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.

Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à la déchetterie de votre commune.

