

RADIOGRAFISCHE WEKKER

GEBRUIKSAANWIJZING

BEGINNEN

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment aan de achterkant van de klok.
2. Plaats 1 nieuwe batterijen van het type AA en let hierbij op de polariteit zoals aangegeven in het batterijcompartiment.
3. Plaats het klepje weer terug.
4. De secundewijzer gaat naar de 12 uur. De uren- en minutenwijzer zullen vervolgens naar 12 uur gaan.
5. Na 5-10 minuten zal de wekker gaan synchroniseren met het DCF-signaal en zal de juiste tijd worden weergegeven.

ALARM INSTELLEN

Druk aan de achterzijde van de wekker het alarmknopje in en draai deze naar de gewenste wektijd.

SLUIMERSTAND EN LICHT INSTELLEN

1. Druk op de snooze/light knop aan de bovenzijde van de wekker om het display 3 seconden te verlichten.
2. Als het alarm gaat en de snooze/light knop wordt ingedrukt zal het alarm voor 5 minuten stoppen en overschakelen in sluimerstand.

ALARM AAN/UIT ZETTEN

Schuif de knop aan de zijkant van de wekker naar boven/beneden om het alarm aan/uit te zetten.

RESET TOETS (instellingen herstellen)

Druk deze knop bij storingen in met een metalen pen om alle waarden te herstellen. Het proces zal zich zoals boven bij beginnen omschreven herhalen.

REC en M.SET KNOP

1. Druk de REC knop in om het tijdsignaal handmatig te ontvangen.
2. Druk de M.SET knop in om de tijd handmatig in te stellen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De wijzers stil blijven staan na het plaatsen van de batterij. Haal de batterij uit de wekker en plaats de wekker in een omgeving waar in de directe omgeving van minimaal 3 meter geen tv, computer of andere huishoudelijke elektrische apparatuur bevindt. De optimale ontvangst is in de buurt van een raam. Plaats de batterijen op de juiste manier in de wekker.

