



EINSTELLUNG

Legen Sie 2 AAA Batterien in die Uhr und die Uhr beginnt automatisch mit dem Scannen von der Außentemperatur und der Empfangsindikator blinkt. Nach dem Scannen von der Außentemperatur, wird die Zeit innerhalb von 3-7 Minuten automatisch eingestellt. Der Zeitsignal-Empfang-Indikator fängt an zu blinken und die Uhr beginnt automatisch nach dem Zeitsignal zu suchen. Die Uhr stellt sich selbst, innerhalb 5 Minuten, ein. Während dem Empfangsprozess von der Außentemperatur oder der Zeit, arbeiten die Tasten auf der Uhr nicht. Um den Empfang von der Außentemperatur oder dem Zeitsignal zu stoppen, müssen Sie die DOWN Taste 3 Sekunden eingedrückt zu halten. Um diesen Prozess neu zu starten, müssen Sie die DOWN Taste wieder 3 Sekunden eingedrückt zu halten. Wenn der Empfang nach 7 Minuten nicht gelungen ist, können Sie die Zeit manuell einstellen (manuelle Zeitseinstellung). Wenn die Uhr manuell eingestellt wird, empfängt die Uhr automatisch jede Stunde das Zeitsignal und gibt dann die richtige Zeit an.

SOMMERZEIT

Wenn das Zeitsignal gut empfangen wird (Das *Tower* Symbol wird wiedergegeben) sehen Sie das "S" Symbol während der Sommerzeitperiode auf dem Display, neben der Alarmzeit.

MANUELLE	ZEITEINSTELLUNG/ZEITZONE	EINSTELLUNG/WOCHENTAG
SPRACHEINSTELLUNG		

Auf dem normalen Stand, halten Sie die MODE Taste 2 Sekunden eingedrückt.
Der LCD-Display fängt an zu blinken.

Drücken Sie auf die MODE Taste um in die folgende Reihenfolge zu schalten:

12/24Uhr---Zeitzone---Stunde--Minuten---Wochentag---Sprache
---Jahr ---Monat---Datum--- Einstellung verlassen

Wenn der LCD-Display 12/24Uhr blinkt, drücken Sie auf die UP oder DOWN Taste um den 12 Uhr oder 24 Uhr Stand einzustellen.

Drücken Sie auf MODE- der Time zone Display blinkt, drücken Sie auf die UP oder DOWN Taste um die Zeitzone einzustellen.

Drücken Sie auf MODE- der Hour Display blinkt, drücken Sie auf die UP oder DOWN Taste um die Uhren einzustellen.

Drücken Sie auf MODE- der Minute Display blinkt, drücken Sie auf die UP oder DOWN Taste um die Minuten einzustellen.

Drücken Sie auf MODE- der Weekday Language Display blinkt, drücken Sie auf die UP oder DOWN Taste um den Wochentag Sprache einzustellen.

Die Abkürzungen der verschiedenen Sprachen erscheinen nacheinander:

ENG für Englisch/ GER für Deutsch/ FRE für Französisch/ ITA für Italienisch/ NET für Niederländisch/ ESP für Spanisch/ DAN für Dänisch

Drücken Sie auf MODE- das Year blinkt, drücken Sie auf die UP oder DOWN Taste um das Jahr einzustellen.

Drücken Sie auf MODE- die Month Wiedergabe blinkt, drücken Sie auf die UP oder DOWN Taste um den Monat einzustellen.

Drücken Sie auf MODE- die Date Wiedergabe blinkt, drücken Sie auf die UP oder DOWN Taste um das Datum einzustellen.

Drücken Sie auf die MODE Taste um den Einstellungsmodus zu verlassen.

Wenn 15 Sekunden keine Taste eingedrückt wird, geht die Uhr zurück in die normale Zeitwiedergabe.

EINSTELLUNG ALARM UND SNOOZER

Drücken Sie kurz wiederholend auf die MODE Taste um Zeit, ALARM 1 Zeit und ALARM 2 Zeit auf dem Display wiederzugeben.

Wenn der Display ALARM 1 angibt, halten Sie die MODE Taste 2 Sekunden eingedrückt, bis die Stunde von ALARM 1 wieder blinkt, drücken Sie auf die DOWN Taste um die Stunde von ALARM 1 einzustellen.

Drücken Sie auf MODE- die Minuten von der ALARM 1 Wiedergabe blinkt.

Drücken Sie auf UP und DOWN um die Minuten von ALARM 1 einzustellen.

Drücken Sie auf MODE um den Einstellungsmodus zu verlassen.

Drücken Sie auf die ALARM Taste um zwischen den folgenden Einstellungen zu schalten, Alarm ON/OFF: ALARM 1---ON; ALARM 2---ON; ALARM 1 und ALARM 2---ON; ALARM 1 und ALARM 2---OFF

Wenn der Alarm abgeht, drücken Sie kurz auf die SNOOZE/LIGHT Taste um den Alarm für 5 Minuten zu stoppen. Das ALARM 1 Zeichen blinkt in der Mitte von dem Zeit-Display.

Wenn der Alarm abgeht, können Sie den Alarm für die folgenden 24 Stunden stoppen, durch einmal auf die ALARM Taste zu drücken.

(Für ALARM 2 einfach ALARM 1 Prozedur folgen)

INNEN/AUßENTEMPERATUR DISPLAY

Das Hauptgerät empfängt das 433MHz Signal automatisch 3 Minuten nach dem die Batterien in die Uhr gelegt sind. Während dieser EmpfangsprozEDURE, legen Sie 2 AAA Batterien in den Außensensor.

Der Außensensor sendet die Temperaturinformation zum Hauptgerät.

Auf dem normale Stand, drücken Sie kurz auf DOWN um zwischen der Temperaturanzeige in C und F zu schalten.

Auf dem normalen Stand halten Sie die UP Taste 3 Sekunden eingedrückt, um die Scannvorgang neu zu starten.

RADIOSEGNALEMPFANG

Ob das Radiosignal gut empfangen wird, sieht der DCF-tower auf dem Display.

Mögliche Störungsquellen:

Der Einstellungsprozess ist nicht gelungen wegen sehr schlechten Empfang, verursacht durch schwere Gebäude Isolation (Metal Baumaterialien) oder atmosphärische Störung.

Störungen im Haushalt können vorkommen bei Apparaten, bei denen die Störung nicht unterdrückt wird, wie bei den meisten Fernsehern und PC's.

Ihre Radiogesteuerte Uhr sollte nicht auf einem Platz stehen, wo mögliche Störungsquellen sind.

Wenn der Radioempfang nicht gelingt, kann Ihre Uhr manuell eingestellt werden.

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER ENTSORGEN:

Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese Geräte nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde abgeben.

Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Wir erklären hiermit, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen der R&TTE Direktive 1999/5/EG erfüllt.

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage unter info@combimex.nl.

www.combimex.nl