



INSTELLEN

Plaats 2 AAA batterijen in de klok en de klok begint automatisch te scannen voor de buitentemperatuur en de buitenontvangst indicator gaat knipperen. De tijd wordt binnen 3-7 minuten automatisch ingesteld, na het scannen van de buitentemperatuur. De tijdsignaalontvangst indicator gaat knipperen en de klok begint automatisch het tijdsignaal te zoeken. De klok stelt zichzelf binnen 5 minuten in. Tijdens de ontvangstsprocedure van de buitentemperatuur of de tijd, werken de knoppen op de klok niet. Om de ontvangst van de buitentemperatuur of het tijdsignaal te stoppen, dient u de DOWN knop 3 seconden ingedrukt te houden. Om deze procedures opnieuw te starten, dient u de DOWN knop opnieuw 3 seconden ingedrukt te houden. Indien de ontvangst na 7 minuten niet is gelukt, kunt u de tijd handmatig instellen (handmatige tijdsinstelling). Indien de klok handmatig wordt ingesteld, ontvangt de klok automatisch elke uur het tijdsignaal en wordt de juiste tijd weergegeven.

ZOMERTIJD

Indien het tijdsignaal goed wordt ontvangen (het tower symbool wordt weergegeven) verschijnt het "S" symbool tijdens de zomertijdperiode op het display naast de alarmtijd.

HANDMATIGE TIJDINSTELLING/TIJDZONE INSTELLING/WEEKDAG TAALINSTELLING

Op de normale stand, houdt u de MODE knop 2 seconden ingedrukt.

Het LCD-display gaat knipperen.

Druk op de MODE knop om in de volgende volgorde te schakelen:

12/24uur---tijdzone---uur---minuut---weekdag taal

---jaar ---maand---datum--- instelling verlaten

Wanneer het LCD-display 12/24uur knippert, drukt u op de UP of DOWN knop om de 12 uur of 24 uur stand in te stellen.

Druk op MODE - de Time zone weergave gaat knipperen, druk u op de UP of DOWN knop om de Tijdzone in te stellen.

Druk op MODE - de Hour weergave gaat knipperen, druk u op de UP of DOWN knop om de Uren in te stellen.

Druk op MODE - de Minute weergave gaat knipperen, druk u op de UP of DOWN knop om de Minuten in te stellen.

Druk op MODE - de Weekday language weergave gaat knipperen, druk u op de UP of DOWN knop om de Weekdag taal in te stellen

De afkortingen van de verschillende talen verschijnen na elkaar:

ENG voor Engels/ GER voor Duits/ FRE voor Frans/ ITA voor Italiaans/ NET voor Nederlands/ ESP voor Spaans/ DAN voor Deens

Druk op MODE - de Year weergave gaat knipperen, druk op de UP of DOWN knop om het Jaar in te stellen

Druk op MODE - de Month weergave gaat knipperen, druk op de UP of DOWN knop om de Maand in te stellen.

Druk op MODE - de Date weergave gaat knipperen, druk op de UP of DOWN knop om de Datum in te stellen.

Druk op de MODE knop om de instellingsmodus te verlaten.

Indien 15 seconden lang geen knop wordt ingedrukt, gaat de klok terug naar de normale tijdsweergave.

INSTELLING ALARM EN SLUIMER

Druk kort herhaaldelijk op de MODE knop om TIJD, ALARM 1 tijd en ALARM 2 tijd op het display weer te geven.

Wanneer het display ALARM 1 weergeeft, houdt u de MODE knop 2 seconden ingedrukt totdat het uur van de ALARM 1 weergave gaat knipperen. Druk op de UP en DOWN knop om het uur van ALARM 1 in te stellen.

Druk op MODE - de Minute van de ALARM 1 weergave gaat knipperen.

Druk op de UP en DOWN knoppen om de minuut van ALARM 1 in te stellen.

Druk op de MODE knop om de instellingsmodus te verlaten.

Druk op de ALARM knop om tussen de volgende instellingen te schakelen alarm ON/OFF: ALARM 1---ON; ALARM 2---ON; ALARM 1 en ALARM 2---ON; ALARM 1 en ALARM 2---OFF

Wanneer het alarm afgaat, drukt u kort op de SNOOZE/LIGHT knop om het alarm 5 minuten uit te stellen. De ALARM 1 markering gaat knipperen in het midden van het tijdsdisplay.

Wanneer het alarm afgaat, kunt u het alarm voor de volgende 24 uur stoppen door eenmaal op de ALARM knop te drukken.

(Voor ALARM 2 eenvoudigweg ALARM 1 procedure volgen)

BINNEN/BUITENTEMPERATUUR WEERGAVE

De hoofdunit ontvangt het 433MHz signaal automatisch 3 minuten na het plaatsen van de batterijen. Tijdens deze ontvanstprocedure plaatst u 2 AAA batterijen in de buitensensor.

De buitensensor stuurt temperatuurinformatie naar de hoofdunit.

Op de normale stand drukt u kort op de DOWN knop om tussen de temperatuursaanduiding in C en F te schakelen.

Op de normale stand houdt u de UP knop 3 seconden ingedrukt om de scanprocedure opnieuw te starten.

RADIOSIGNAALONTVANGST

Indien het radiosignaal goed wordt ontvangen, verschijnt de DCF-tower op het display.

Mogelijk storingsbronnen:

De instellingsprocedure kan mislukken bij zeer slechte ontvangst, veroorzaakt door zware gebouwisolatie (metalen bouwmaterialen) of atmosferische storing.

Storingen in huishoudens komen voor bij apparaten waarbij de storing niet wordt onderdrukt, zoals bij de meeste televisies en computers.

Uw radiogestuurde klok dient niet in de buurt van mogelijke storingsbronnen te worden geplaatst.

Indien de radioontvangst niet lukt, kan uw klok handmatig worden ingesteld.

WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.

**EU-CONFORMITEITSVERKLARING:**

Hiermee verklaren wij, dat dit apparaat voldoet aan de belangrijkste eisen van de R&TTE richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteitsverklaring is op verzoek beschikbaar via info@combimex.nl.

www.combimex.nl