Article 862283

Extérieur de l'unité principale





Section A - LCD

A1: Heure réelle

A2: Mois / Date

A3: Jour de la semaine

A4: Icône Alarme

A5: Température

Section B - Boutons

B1: BOUTON MODE

B2: BOUTON "▲"

B3: BOUTON "▼"

B4: BOUTON "C/F"

B5: BOUTON SNOOZE/LIGHT

B6: Sélecteur "ALARME, SNOOZE ON/OFF"

Section C - Structure

C1: Compartiment des piles

Installation :

- Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de l'unité.
- Mettez en place 1 pile AA.

Réglage manuel de l'heure :

- Appuyez sur " MODE " (B1) pour faire afficher l'heure.
- Maintenez enfoncé le bouton "MODE" (B1) pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure clignote.
- Appuyez sur "▲" (B2) & "▼" (B3) pour passer au réglage, dans l'ordre des valeurs de l'heure, de l'année, du mois et de la date.
- La séquence de réglage est la suivante : Heure, Minutes, Seconde, Année, Mois, Jour, Langue du jour de la semaine, Fuseau horaire.
- Appuyez sur " MODE " (B1) pour confirmer chaque réglage.
- Vous avez le choix de 7 langues pour le jour de la semaine : anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais et danois. Le tableau suivant résume les abréviations que chaque langue applique pour les jours de la semaine.

Langue	Dimanche	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**	**Samedi**
Anglais, EN	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Allemand, GE	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Français, FR	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Espagnol, ES	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Italie, IT	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Néerlandais, NE	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Danemark, DA	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR

- Le mode de réglage de l'heure est désactivé automatiquement au bout de 10 secondes, en l'absence de réglage.

Affichage 12/24 heures au choix :

- Appuyez sur le bouton "▲"(B2) pour sélectionner le mode 12 heures ou le mode 24 heures.

Réglage de l'alarme quotidienne :

- Appuyez sur "MODE" (B1) pour afficher l'heure d'alarme.

- Maintenez enfoncé le bouton "MODE" (B1) pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure d'alarme clignote.
- Appuyez sur "▲" (B2) & "▼" (B3) pour régler l'heure d'alarme voulue.
- Appuyez sur " MODE " (B1) pour confirmer chaque réglage.

Fonction d'alarme répétée :

- Mettez le sélecteur "ALARME, SNOOZE ON/OFF" (B6) sur ON (marche) pour activer l'alarme. " " s'affiche.
- Mettez le sélecteur "ALARME, SNOOZE ON/OFF" (B6) sur SNOOZE (rappel) pour activer le rappel d'alarme. "Zz" s'affiche.
- Appuyez sur le bouton "SNOOZE" (B5) pendant que l'alarme retentit. L'alarme s'interrompt pendant 4 minutes, puis elle sonne de nouveau. Durant le rappel d'alarme, le "Zz" clignote à l'affichage.
- Mettez le sélecteur "ALARME, SNOOZE ON/OFF" (B6) sur OFF (arrêt) ou appuyez sur n'importe quel autre bouton pour arrêter le rappel d'alarme.

Thermomètre :

- Appuyez sur le bouton "C / °F" (B4) pour faire afficher la température extérieure, à votre choix, en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Éclairage :

- Appuyez sur le bouton "SNOOZE/LIGHT" (B5) pour activer le rétro-éclairage pendant 3 secondes.

Remarques :

- Si l'appareil ne fonctionne pas bien, veuillez retirer les piles. Attendez quelques secondes que l'affichage s'éteigne tout à fait. Remettez les piles en place. L'appareil est réinitialisé.
- N'utilisez jamais l'appareil dans une salle de bain ou autre endroit humide.
- La température de fonctionnement de l'appareil est 0˚C – 50˚C.
- Toutes les valeurs réglées pour l'heure se perdent quand les piles sont retirées.