Article 862438

Fonctions

- Heure radiocommandée avec option de réglage manuel.
- Mesure de la température de 0°C à +50°C.
- Calendrier perpétuel jusqu'en 2069.
- Affichage de l'heure 12/24 heures à choix.
- Jour de la semaine en 5 langues à choix.
- Alimentation solaire.
- Dimensions : 156x80x50 mm

Extérieur de l'unité principale





Back View

Partie A - Écran

A1 : Heure radiocommandée

A2 : Icône Radiocommande

A3 : Affichage Mois et Jour

A4 : Icône Alarme

A5 : Affichage de la température

A6 : Affichage du jour de la semaine

Partie B - Boutons

B1 : Bouton « MODE »

B2 : Bouton « AL ON/OFF »

(Activation/désactivation alarme)

B3 : Bouton « SNOOZE » (Répétition d'alarme)

B4 : Bouton « ▼ ( ) »

B5 : Bouton « ▲ (12/24) »

B6 : Interrupteur principal ON/OFF

(marche/arrêt)

Partie C - Structure

C1 : Panneau d'alimentation solaire.

Démarrage

Mettez l'interrupteur « POWER ON/OFF », sur le dessus de l'appareil, en position ON.

Horloge Radiocommandée :

- Une fois l'appareil sous tension, l'horloge recherchera le signal horaire DCF (le « » clignote sur l'écran). Les boutons ne fonctionnent pas pendant la réception du signal DCF, tant que réception du signal n'est pas achevée, ou arrêtée manuellement.
- L'horloge détecte automatiquement le signal horaire chaque jour à 03.00 pour maintenir l'heure exacte. En cas d'erreur de réception, la détection s'interrompt (« » s'efface de l'écran), elle sera répétée à 04.00 heures, 05.00 heures et 06.00 heures.
- Pour faire détecter manuellement le signal horaire, vous maintenez le bouton « ▼ ( ) » (B4) pendant 3 secondes. En cas d'erreur de réception, la détection s'interrompt. (« » disparaît sur l'écran LCD).
- Appuyez sur le bouton « ▼ ( ) » (B4) pour interrompre la détection pendant la réception du signal horaire DCF.
- « » clignote pour indiquer que le signal horaire DCF est en cours de réception.
- « » s'allume pour indiquer que le signal a bien été reçu.
- L'écran affiche « DST » si l'heure d'été est en vigueur.

Réglage manuel de l'heure :

- Maintenez le bouton « MODE » (B1) (Mode) pendant 3 secondes pour passer au réglage « Clock/Calendar » (Horloge/Calendrier).
- Appuyez sur les boutons « ▲ (12/24) » (B5) ou « ▼ ( ) » (B4) pour régler le paramètre et appuyez sur le bouton « MODE » (B1) pour confirmer la saisie.
- La séquence de réglage est la suivante : Heure, Minutes, Seconde, Année, ordre Mois/Jour, Mois, Jour, Fuseau horaire, Langue du jour de la semaine.
- Vous avez le choix de 5 langues pour le jour de la semaine : allemand, anglais, espagnol, italien et français. Le tableau suivant résume les abréviations que chaque langue applique pour les jours de la semaine.

Langue	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Allemand, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Grande-Bretagne, GB	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Espagnol, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Italien, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Français, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

- Le paramètre Time zone (Fuseau horaire) sert pour les pays où le signal DCF est reçu, mais dont le fuseau horaire est différent de l'heure allemande.
- Dans un pays où l'heure est en avance de 1 heure sur l'Allemagne, paramétrez 1. L'horloge s'avancera alors automatiquement d'une heure par rapport au signal horaire détecté

Affichage 12/24 heures au choix :

- Appuyez sur le bouton « ▲ (12/24) » (B5) pour sélectionner le mode 12 heures ou le mode 24 heures.

Thermomètre :

- Appuyez sur le bouton «° ▼ ( ) » (B4) pour faire afficher la température, à votre choix, en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Fonction d'alarme répétée (Snooze) :

- Appuyez sur « MODE » (B1) pour afficher successivement :
  Heure actuelle → Heure de l'alarme (l'écran affiche « AL »)
- Pendant que l'écran affiche l'heure d'alarme, vous maintenez le bouton « MODE/SET » (B1) pendant 3 secondes pour accéder au paramétrage de l'heure d'alarme. Appuyez sur les boutons « ▲ (12/24) » (B5) ou « ▼ ( ) » (B4) pour régler l'heure d'alarme.
- Appuyez sur «AL ON/OFF» (B2) pour enclencher l'alarme ou l'éteindre. Si l'alarme est activée, l'écran affiche « ».
- Durant l'alarme, appuyez sur le bouton « SNOOZE » (B3) pour activer la répétition de l'alarme. L'alarme s'interrompt pendant 5 minutes, puis elle sonne de nouveau. Cette alarme peut être répétée 7 fois au maximum. Quand la fonction d'alarme répétée est

activée, l'icône « Z^z » clignote.

- Appuyez sur ce bouton pour arrêter l'alarme répétée.

Remarque :

- *Pour remettre l'unité à zéro en cas de mauvais fonctionnement, vous mettez l'interrupteur principal (B6) sur OFF (arrêt) puis de nouveau sur ON (marche).*
- *Il est recommandé d'exposer l'appareil à la lumière pendant 12 heures avant de l'utiliser pour la première fois.*
- *Il est recommandé de ne pas placer l'appareil à proximité de cadres métalliques et de sources d'interférence comme les téléviseurs ou les ordinateurs.*
- *Les boutons ne fonctionnent pas pendant la réception du signal DCF, tant que réception du signal n'est pas achevée, ou arrêtée manuellement.*
- *Le mode de réglage est désactivé automatiquement au bout de 15 secondes, en l'absence de réglage.*

ÉLIMINATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE:

Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de matériaux de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rapportez-les soit au magasin où vous achetez votre nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune.

D'après la directive relative aux déchets d'appareils électriques et électroniques, il ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous désirerez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposez-le à l'endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.

Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à la déchetterie de votre commune.