

Artikel 624584

GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE KOOKWEKKER

AFTELSTAND

1. De tijd wordt ingesteld met de "S"- en de "M"-knop. De tijd kan alleen in deze stand worden ingesteld en de wekker moet in de ruststand of resetstand staan. De maximale afteltijd is 99:59 minuten.
2. U kunt de tijd resetten naar 00:00 door tegelijkertijd op de "S"-knop en "M"-knop te drukken.
3. Nadat u de tijd hebt ingesteld, start u de wekker door op de "START/STOP"-knop te drukken, waarna de dubbele punt begint te knipperen.
4. Zodra de ingestelde tijd is afgeteld, wordt op het display 00:00 weergegeven. De dubbele punt knippert niet langer maar brandt nu continu. De wekker laat gedurende 60 seconden een alarm horen. Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.
5. Als de aftelwekker nul bereikt en het alarmsignaal eindigt, keert het display terug naar de vooraf ingestelde tijd. Als u het alarmsignaal stopzet door "START/STOP" in te drukken, keert het display terug naar de vooraf ingestelde tijd.

STOPWATCHSTAND

1. De stopwatch kan alleen met "START/STOP" worden gestart nadat de chip is gereset en wordt ingeschakeld zonder een ingestelde tijd.
2. Nadat deze wordt gestart, telt de stopwatch steeds door tot 59 minuten.
3. Terwijl de stopwatch loopt, kunt u deze met elke willekeurige knop stopzetten. Door nogmaals op "START/STOP" te drukken, gaat de stopwatch weer door met tellen.

WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.

