

KÖNIG

- Dæk ikke apparatet til.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt plads omkring apparatet, så varmen kan slippe bort, og sørg for tilstrækkelig ventilation.
- Sørg for, at apparatet ikke kommer i kontakt med brændbart materiale.
- Hold apparatet på afstand af brændbare materialer (gardiner, duge), da brødet kan brænde.
- Hold apparatet væk fra varmekabler. Anbring ikke apparatet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Vær opmærksom på varme dele. Overfladerne, som er mærket med et forsigtighedsymbol for varme overflader, kan blive varme under brug. De tilgængelige overflader kan blive varme, når apparatet er i brug. Den udvendige overflade kan blive varm, når apparatet er i brug.
- Vær forsigtig, når du rører ved apparatet. Brug ovenhåndsker, hvis du skal røre ved apparatet kort efter, det har været brugt.
- Sørg for, at dine hænder er tørre, inden du rører ved apparatet.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er i brug.
- Flyt ikke apparatet, når det er tændt eller stadig er varmt. Fjern netstikket fra stikkontakten i væggen og lad apparatet køle helt af.

Elektrisk sikkerhed



- For at nedskatte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
- Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
- Brug ikke apparatet, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt, skal den udsiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
- Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydeskiltet for brug.
- Slut apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse. Brug om nødvendigt en forlængerledning med jordforbindelse af passende diameter.
- Rul altid netledningen og forlængerledningen helt ud.
- For yderligere beskyttelse, anbefaler vi at du monterer en fejlmårsafbryder (RCD) på det elektriske kredsløb, som fornyer badeværelset med elektricitet. Denne RCD skal have en mærket rest driftstrom, der ikke overstiger 30mA. Spørg din installer til råds.
- Apparatet er ikke beregnet til brug med en ekstern timer eller separat fjernbetjenings-system. Flyt ikke apparatet ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive flettet sammen.
- Sørg for, at netledningen ikke hænger ud over kanten på bordet eller ved et uheld kan hænge fast eller faldes over.
- Sønk ikke apparatet, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.

Anvendelse

Indledende brug

- Gør apparatet og tilbehøret rent. Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
- Sæt krummebakken i åbningen til krummebakken.
- Stil brunningsknappen på det maksimale brunningstrin ("7").
- Tænk for apparatet ved at sænke brødholderhåndtaget indtil det klikker på plads. Apparatet begynder at varme.
- Fjern netstikket fra stikkontakten.
- Lad apparatet køle helt ned.
- Bemærk: Hvis du tænder for apparatet for første gang, kan det udsende en lille smule røg og en karakteristisk lugt i en kort periode. Dette er normal drift.

Brugsanvisning

Advarsel

- Brug ikke apparatet til ristning af madvarer, som indeholder sukker. Brug ikke apparatet til ristning af madvarer, som indeholder syltetøj eller konserver.
- Brug ikke apparatet uden krummebakke. Lad ikke brødkrummer hobe sig op i bunden af apparatet.
- Brug ikke skarpe genstande eller kækkenredskaber til at fjerne fastklebte brødskiver eller andre genstande fra apparatet.
- Placer apparatet på en stabil, flad overflade.
- Sæt krummebakken i åbningen til krummebakken.
- Sæt netstikket i stikkontakten.
- Placer brødet i åbningerne til brød.
- Stil brunningsknappen på det ønskede brunningstrin ("1-7").

Bemærk: Du opnår de bedste resultater ved at prøve dig selv med brunningsgraden.

- Tænk for apparatet ved at sænke brødholderhåndtaget indtil det klikker på plads. Tænd/sluk-indikatoren tænder. Apparatet begynder at riste brødet.
- Tryk på optionsknappen for at tæ brødet. Optionsindikatorens tænder.
- Genopvarm det ristede brød ved at trykke på genopvarmningsknappen.
- Genopvarmningsindikatoren tænder.
- Afbrød processen ved at trykke på annullér-knappen. Tænd/sluk-indikatoren slukker.
- Når risteprocessen er gennemført slukker apparatet automatisk og læfter det ristede brød op af åbningerne. Tænd/sluk-indikatoren slukker.

Risteprocessen er gennemført slukker apparatet automatisk og læfter det ristede brød op af åbningerne. Tænd/sluk-indikatoren slukker.

- Brug ikke apparatet til ristning af madvarer, som indeholder sukker. Brug ikke apparatet til ristning af madvarer, som indeholder syltetøj eller konserver.
- Brug ikke apparatet uden krummebakke. Lad ikke brødkrummer hobe sig op i bunden af apparatet.
- Brug ikke skarpe genstande eller kækkenredskaber til at fjerne fastklebte brødskiver eller andre genstande fra apparatet.

- Placer apparatet på en stabil, flad overflade.
- Sæt krummebakken i åbningen til krummebakken.
- Sæt netstikket i stikkontakten.
- Placer brødet i åbningerne til brød.
- Stil brunningsknappen på det ønskede brunningstrin ("1-7").

- Tænk for apparatet ved at sænke brødholderhåndtaget indtil det klikker på plads. Tænd/sluk-indikatoren tænder. Apparatet begynder at riste brødet.
- Tryk på optionsknappen for at tæ brødet. Optionsindikatorens tænder.
- Genopvarm det ristede brød ved at trykke på genopvarmningsknappen.
- Genopvarmningsindikatoren tænder.
- Afbrød processen ved at trykke på annullér-knappen. Tænd/sluk-indikatoren slukker.
- Når risteprocessen er gennemført slukker apparatet automatisk og læfter det ristede brød op af åbningerne. Tænd/sluk-indikatoren slukker.

Risteprocessen er gennemført slukker apparatet automatisk og læfter det ristede brød op af åbningerne. Tænd/sluk-indikatoren slukker.

- Brug ikke apparatet til ristning af madvarer, som indeholder sukker. Brug ikke apparatet til ristning af madvarer, som indeholder syltetøj eller konserver.
- Brug ikke apparatet uden krummebakke. Lad ikke brødkrummer hobe sig op i bunden af apparatet.
- Brug ikke skarpe genstande.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udsiftes med et nyt.

- Rengør apparatet indvendigt efter hver brug:
 - Fjern krummebakken fra apparatet.
 - Vend apparatet på hovedet og ryst det af for fjerne brødkrumme.
 - Rengør krummebakken i sæbevand. Skyl krummebakken under rindende vand. Tør krummebakken grundigt af med en ren, tør klud.
 - Sæt krummebakken tilbage i apparatet.

Assim que o processo estiver concluído, o dispositivo desliga-se automaticamente e faz subir o pão torrado das ranhuras para pão. O indicador de ligado/desligado apaga-se.

Para voltar a aquecer pão torrado, prima o botão de aquecimento. O indicador de aquecimento acende-se.

Para descongelar pão congelado, prima o botão de descongelção. O indicador de descongelção acende-se.

Para voltar a aquecer pão torrado, prima o botão de aquecimento. O indicador de aquecimento acende-se.

Para interromper o processo, prima o botão cancelar. O indicador de ligado/desligado apaga-se.

Assim que o processo estiver concluído, o dispositivo desliga-se automaticamente e faz subir o pão torrado das ranhuras para pão. O indicador de ligado/desligado apaga-se.

Limpeza e manutenção

- Não utilize o dispositivo para torrar alimentos com açúcar. Não utilize o dispositivo para torrar alimentos com gotas de óleo.
- Não utilize o dispositivo sem a bandeja para migalhas. Não permita que as migalhas se acumulem na parte inferior do dispositivo.
- Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
- Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não utilize objetos afiados.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.

- Limpe o interior do dispositivo após cada utilização:
 - Retire a bandeja para migalhas do dispositivo.
 - Vire o dispositivo ao contrário e agite-o para remover migalhas.
 - Lave a bandeja para migalhas em água com detergente. Enxague a bandeja para migalhas sob água corrente. Seque bem a bandeja para migalhas com um pano limpo e seco.
 - Insira a bandeja para migalhas no dispositivo.
- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Seque minuciosamente o exterior do dispositivo com um pano limpo e seco.

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød
 - Brunningsreguleringsknop
 - Åbningssknap / Optionsindikator
 - Genopvarmningsknap / Genopvarmningsindikator
 - Annulér-knap / Tænd/sluk-indikator
 - Krummebakke
 - Åbning til krummebakke

- Brødriesteren er et apparat, som bruges til at riste brød. Brødriesteren kan riste to skiver brød ad gangen.
 - Brødholderhåndtag
 - Åbning til brød

