

KÖNIG

1. SOS tlačítko	<ul style="list-style-type: none">Stisknutím tlačítka vyšlete nouzový signál nebo zajistíte nouzový hovor.
2. Kroužek na klíče	
3. Prostor na baterie	<ul style="list-style-type: none">Otevřete prostor na baterie. Do prostoru na baterie vložte baterii (CR2032, 3V). Zavřete prostor na baterie.

Spárování nouzového tlačítka

- Přepněte ovládací panel do režimu učení.
- Stiskněte SOS tlačítko. Pokud uslyšíte pípnutí, je nouzové tlačítko připojeno.

Technické údaje

Typ baterie	CR2032 (3V)
Životnost baterie	± 2 roky
Dosah přenosu	80 m
Frekvence	433,92 MHz
Provozní teplota	-10 °C – 55 °C
Relativní vlhkost	10 % – 80 % (nekondenzující)
Rozměry	52 x 54,5 x 10 mm

Bezpečnost



- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl byt v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
- Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.

Popkyn pro použití baterii

- Používejte pouze baterie uvedené v návodu.
- Nevkládejte zároveň staré a nové baterie.
- Nepoužívejte baterie jiného typu ani značky.
- Baterie neinstalujte s obrácenou polaritou.
- Baterie nezkratujte ani nedemontujte.
- Nevystavujte baterie působení vody.
- Nevystavujte baterie působení ohně či nadměrného tepla.
- Při úplném vybití mají baterie tendence vytékat. Abyste zabránili poškození produktu, vyjměte baterie, pokud necháváte produkt na delší dobu bez dozoru.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo oblečením, okamžitě je opláchněte čistou vodou.

Čištění a údržba

Upozornění!

- Nepoužívejte čističí rozpouštědla ani abrazivní čističí prostředky.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.

- Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.

1. SOS gomb	<ul style="list-style-type: none">Vészhelyzeti üzenet küldéséhez vagy vészhiívás fogadásához nyomja meg a gombot.
2. Kulcskarika	
3. Elemtartó	<ul style="list-style-type: none">Nyissa ki az elemtartót. Tegy be az elemet (CR2032, 3 V) az elemtartóba. Zárja be az elemtartót.

A pánikgomb párosítása

- Állítsa a vezérlőpanelt tanulás módba.
- Nyomja meg az SOS gombot. Ha sipszót hall, a pánikgomb csatlakoztatva van.

Műszaki adatok

Elem típusa	CR2032 (3V)
Az elem élettartama	± 2 év
Hatótávolság	80 m
Frekvencia	433,92 MHz
Működési hőmérséklet	-10 °C – 55 °C
Relatív páratartalom	10% – 80% (nem lecsapódó pára)
Méreték	52 x 54,5 x 10 mm

Biztonság



- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhesse.
- Csak rendeltetés szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.

Elemekkel kapcsolatos biztonsági előírások

- Kizárólag az útmutatóban meghatározott elemeket használja.
- Ne keverje a használt és új elemeket.
- Ne használjon eltérő típusú vagy márkájú elemeket.
- Ne próbálja fordított polaritással behelyezni az elemeket.
- Ne zárja rövidre és ne szerelje szét az elemeket.
- Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje víz.
- Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje tűz vagy túlzott mértékű hő.
- A teljesen kisült elemek hajlamosak elfolyni. A termék esetleges megrongálódásának elkerülése érdekében az elemeket ki kell venni, ha a termék hosszabb ideig nem kívánja használni.
- Ha az elemből szivárgó folyadék bőrrrel vagy ruhával érintkezik, akkor a szennyezett felületet azonnal öblitse le tiszta vízzel.

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés!

- Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.

- Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törölkendővel.

1. Buton SOS	<ul style="list-style-type: none">Apăsaji butonul pentru a trimite un mesaj de urgență sau a primi un apel de urgență.
2. Breloc	
3. Compartiment baterii	<ul style="list-style-type: none">Deschideți compartimentul pentru baterii. Introduceți bateria (CR2032, 3V) în compartimentul pentru baterii. Închideți compartimentul pentru baterii.

Asocierea butonului de panică

- Aduceți tabloul de comandă în modul de învățare.
- Apăsaji butonul SOS. Dacă auziți un bip, butonul de panică este conectat.

Specificații tehnice

Tip baterie	CR2032 (3V)
Durata de viață a bateriilor	± 2 ani
Raza transmisie	80 m
Frecvență	433,92 MHz
Temperatura de funcționare	-10 °C – 55 °C
Umiditate relativă	10% – 80% (fără condens)
Dimensiuni	52 x 54,5 x 10 mm

Siguranță



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este necesară depanarea.
- Deconectați produsul de la priză de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.

- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.

Instrucțiuni de siguranță privind bateriile

- Folosiiți numai bateriile indicate în manual.
- Nu utilizați baterii noi și vechi împreună.
- Nu utilizați baterii de tipuri sau mărci diferite.
- Nu instalați bateriile cu polaritatea inversată.
- Nu scurtcircuitați și nu dezasamblați bateriile.
- Nu expuneți bateriile la acțiunea apei.
- Nu expuneți bateriile la acțiunea focului sau a căldurii intense.
- Bateriile sunt predispuse la scurgeri când sunt complet descărcate. Pentru a evita deteriorarea produsului, scoateți bateriile dacă lăsați produsul nesupravegheat pe perioade mai lungi de timp.
- Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătiți imediat cu apă curată.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.

- Curățați exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă și moale.

1. Кнопка SOS	<ul style="list-style-type: none">Нажмите кнопку, чтобы отправить тревожное сообщение или принять экстренный звонок.
2. Кольцо для крепления ключа	
3. Батарейный отсек	<ul style="list-style-type: none">Откройте батарейный отсек. Вставьте батарею (CR2032, 3В) в батарейный отсек. Закройте батарейный отсек.

Синхронизация кнопки сигнала тревоги

- Включите обучающий режим панели управления.
- Нажмите кнопку SOS. При подключении кнопки сигнала тревоги, раздастся характерный сигнал.

Технические данные

Тип батареи	CR2032 (3В)
Время работы батареи	± 2 года
Дальность передачи	80 м
Частота	433,92 МГц
Рабочая температура	-10 °C – 55 °C
Относительная влажность	10% – 80% (без конденсации)
Габариты	52 x 54,5 x 10 мм

Требования безопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.

Безопасность при работе с батареями

- Применяйте только указанные в руководстве батареи.
- Не используйте старые и новые батареи одновременно.
- Не используйте батареи различных типов и различных марок.
- Не устанавливайте батареи в обратной полярности.
- Не замыкайте контакты батарей и не разбирайте их.
- Не подвергайте батареи воздействию воды.
- Не подвергайте батареи воздействию пламени или высокой температуры.
- Полностью разряженные батареи могут протекать. Во избежание повреждения изделия при долгом хранении извлекайте батареи.
- При попадании жидкости из батарей на кожу или одежду немедленно промойте пятно пресной водой.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.

- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.

1. SOS düğmesi	<ul style="list-style-type: none">Acil mesajı göndermek ve acil çağrısı almak için düğmeye basınız.
2. Anahtar halkası	
3. Pil bölmesi	<ul style="list-style-type: none">Pil bölmesini açın. Pil bölmesine pil (CR2032, 3V) takın. Pil bölmesini kapatın.

Panik düğmesini eşleştirme

- Kontrol panelini öğrenme moduna ayarlayın.
- SOS düğmesine basın. Bip sesi duyarsanız panik düğmesi bağlanmıştır.

Teknik bilgiler

Pil tipi	CR2032 (3V)
Pil ömrü	± 2 yıl
Gönderim menzili	80 m
Frekans	433,92 MHz
Çalışma sıcaklığı	-10 °C – 55 °C
Bağıl nem	%10 – %80 (yoğuşmasız)
Boyutlar	52 x 54,5 x 10 mm

Güvenlik



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Cihazı sadece tasarlanan amaç için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.

Pil güvenliği

- Yalnızca bu kılavuzda belirtilen pilleri kullanın.
- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Farklı tür ve markalardaki pilleri kullanmayın.
- Pilleri ters kutuplarda takmayın.
- Pilleri kısa devre yapmayın veya demonte etmeyin.
- Pilleri suya maruz bırakmayın.
- Cihazı ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Piller, tam olarak boşaldığında sızıntı gerçekleşebilir. Ürüne zarar gelmemesi için uzun süre kullanım dışı kalacağı zaman piller çıkarılmalıdır.
- Pillerden akan sıvı deriyle veya giysilerle temas ettiğinde hemen temiz suyla yıkanmalıdır.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.

- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.