BEDIENUNGSANLEITUNG

ProFoon®

TX-157
Großtasten

ÜBERSICHT



1. Direkte Speichertasten
2. Speichertaste
3. Wahlwiederholungsspeicher/Pausetaste
4. Flashfunktionstaste
5. Tastatur
6. Stummschalttaste
7. Speichertaste
8. Klingeltonlautstärkeregler
9. Telefonleitungseingang
10. Hörerlautstärkeregler
11. Anrufanzeige
12. Spiralkabeleingang

INSTALLATION

Schließen Sie zuerst das Telefonkabel und das Spiralkabel am Telefon an; dann verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Telefonnetzwerk.

Ihr Telefon ist betriebsbereit, sobald der Telefonstecker an der Telefondose eingesteckt ist.

WANDMONTAGE

Das TX-157 kann als Wandmodell genutzt werden. Bohren Sie übereinander zwei Löcher mit einem Abstand von 10 cm in die Wand und setzen Sie Dübel und Schrauben ein. Lassen Sie die Schrauben ein paar Millimeter vorstehen.

Hängen Sie das Telefon auf, indem Sie die Aussparungen auf der Rückseite des Geräts über die Schrauben in der Wand schieben und das Telefon nach unten drücken.

Falls gewünscht, können Sie das Telefonkabel mit Kabelbindern ordentlich verstauen.

BEDIENUNG

ANRUFE EMPFANGEN:

Die Klingeltonlautstärke kann mit dem Klingeltonlautstärkeregler auf der Rückseite des Telefons eingestellt werden.
Die Anrufanzeige leuchtet beim Empfang eines eingehenden Anrufs auf.
Nehmen Sie den Hörer ab und nehmen Sie den Anruf entgegen.

HÖRERLAUTSTÄRKE:

Stellen Sie die Hörerlautstärke mit dem Hörerlautstärkeregler am Hörer ein.

ANRUFEN:

Nehmen Sie den Hörer ab, warten Sie auf den Wählton und geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur ein.

FLASH:

Die FLASH-Funktion unterbricht kurzzeitig die Telefonverbindung. Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Weiterleiten der Anrufe über bestimmte Heim- oder Geschäftstelefonzentralen oder die Aktivierung der Telefondienste, wie ‘Anklopfen’.

WAHLWIEDERHOLUNGSSPEICHER:
Falls der andere Anschluss besetzt ist oder Sie die Nummer erneut wählen möchten, speichert das TX-157 die zuletzt gewählte Nummer.

1. Nehmen Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.
2. Drücken Sie einmal die Taste **WAHLWIEDERHOLUNG**, um die zuletzt gewählte Nummer automatisch erneut zu wählen.

Die Länge dieses Speichers kann bis zu 32 Ziffern betragen.

TELEFONDIENSTE:
Die Tasten ∗ (Stern) und # (Raute) sind Funktionstasten, die für verschiedene Telefonservices (Teleshopping, Telebanking, etc.) genutzt werden. Diese Tasten können auch erforderlich sein, wenn verschiedene Funktionen für Heim- oder Bürotelefonzentralen oder andere Telekommunikationsgeräte ausgeführt werden. Bitte beziehen Sie sich auf die entsprechenden Anweisungen oder Services.

SPEICHER

Programmieren:

1. Nehmen Sie den Hörer ab

2. Drücken Sie 1x die Taste **SPEICHERN** (Rückseite des Telefons)
3. Geben Sie auf der Tastatur die Telefonnummer mit bis zu 16 Ziffern ein *(drücken Sie die PAUSE-Taste, um eine Wählpause zu programmieren)*
4. Drücken Sie erneut 1x die Taste **SPEICHERN**
5. Drücken Sie eine der Direktspeichertasten (M1 ~ M3) oder eine der 10 Anruftasten (0 ~ 9), unter der Sie die Nummer speichern möchten.
6. Legen Sie den Hörer auf.

Wählen:

1. Nehmen Sie den Hörer ab
2. Drücken Sie eine der Direktspeichertasten (M1 ~ M3) oder die **MEM**-Taste, gefolgt von einer der 10 Anruftasten (0 ~ 9)
3. Die Nummer wird nun gewählt.

Löschen oder korrigieren:

Eine Speichernummer kann nicht gelöscht oder korrigiert werden. In diesem Fall programmieren Sie die richtige Nummer oder eine nicht existierende Nummer über die alte Nummer; die alte Nummer wird dann überschrieben.