

Quick start guide

Single Electric Blanket

For more information see the extended manual online: [neds/pb130cwt1](#)

Intended use

The product is exclusively intended as electric underblanket for indoor use. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Parts list (Image A)

- Temperature icon
- Locking tab
- Power socket
- Temperature button
- Time button
- High button
- Blanket
- Temperature icon
- Time icon
- Power socket
- Temperature indicator
- Power switch
- Controller P57G-H/L

Safety instructions

- WARNING
- Only use the product as described in this manual.
- Ensure before use how the product works and how to operate it.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Disconnect the product from the electrical outlet and other equipment if problems occur.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Use only an underblanket.
- Always use the voltage (A.C. only) marked on the rating label.
- Use only the type of controller marked on rating label.
- Always switch off the controller before you insert or remove a plug.
- Do not expose the product to water or moisture.
- The product is not intended for medical use in hospitals.
- Do not use together with another heating appliance.
- When in use ensure the blanket and mains cord do not get trapped.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- The product must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- Children under the age of 3 are not to use the product due to their inability to react to overheating.

- The product is not to be used by young children over 3 years of age, unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, or unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- The product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision and instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Connecting and removing the controller (Image B and C)

- Connect the controller (Image B)
- 1. Lift the locking tab.
- 2. Push the plug into the power socket.

Remove the controller (Image C)

- Make sure the power switch of the controller is switched to OFF.
- 1. Lift the locking tab.
- 2. Pull the plug out of the power socket.
- Do not pull the cord of the controller. Do not try to pull the plug out without lifting the locking tab.

Preheat and use

- Do not use if it is damp or wet.
- Preheat 30-60 minutes before using.
- Connect the power cord to the mains.
- Ensure people do not trip over the cord.
- Switch the power switch on to set at 'H'.
- Press the High button.
- After one hour the temperature automatically will change to 'L' (low temperature).
- Press the Temperature button to set the temperature. Select L, 1-7, H.
- Press the time button to select the total operating time. Select 1-9 hours.
- If you go to sleep or use it for a long time, set at 'L' or '1, to avoid overheating.

After use

- When the blanket is not in use, switch the power switch to OFF.
- Remove the plug from the power socket.
- Disconnect the power cord from the mains.

Cleaning & Maintenance

- Clean the controller, the cover of the blanket and the mains, before cleaning and when not in use.
- Do not use aggressive cleaning/washing agents such as ammonia, acid or acetone when cleaning the product.
- Do not remove the controller in cleaning or get it wet.
- Do not wring out the blanket.
- Allow the blanket to dry naturally. Do not dry the blanket in the sun, do not use a product such as a hair dryer or try to dry it and do not connect it to the mains supply to dry it.
- Do not use mothproofing agents.

Specifications

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können.

Zu reinigen die Decke, wischen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch mit mildem Reinigungsmittel ab. Waschen Sie sie leicht bei einer maximalen Wassertemperatur von 40°C. Lassen Sie die Decke vor der Verwendung oder Lagerung sorgfältig abtrocknen. Nach dem Waschen zum Trocknen über eine Wäscheleine hängen.

Verwenden Sie keine Wäscheklammer zur Befestigung. Eine Maschinenwäsche der Decke ist möglich; das Abwaschen von Hand führt jedoch zu einer längeren Lebensdauer der Decke. Für eine Maschinenwäsche entfernen Sie die Steuerung und legen Sie die Decke in ein Wischnetz und verpacken Sie dieses. Verwenden Sie nur eine kleine Menge Waschmittel und stellen Sie die Waschmaschine auf einen Schonwaschgang mit einer maximalen Temperatur von 40°C. Entnehmen Sie die Decke nach dem Waschen aus dem Wischnetz und hängen Sie zum Trocknen über eine Wäscheleine.

Verwenden Sie keine Wäscheklammer zur Befestigung.

Wartung

Versuchen Sie nicht die Steuerung, das Kabel oder die Decke zu öffnen oder zu reparieren. Wartungsarbeiten dürfen nur durch einen qualifizierten Techniker erfolgen.

Untersuchen Sie die Decke regelmäßig, um sie auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen zu überprüfen. Falls Beschädigungen/Verschleiß erkannt wird, verwenden Sie die Decke nicht mehr und suchen Sie einen Spezialisten auf.

Verkortte handleiding

Enpersoons elektrische deken

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: [neds/pb130cwt1](#)

Bedoeld gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld als elektrische onderdeken voor gebruik binnenshuis. Elk wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Onderdelenlijst (afbeelding A)

- Plug
- Verengingslipje
- Stoptcontact
- Temperatuur knop
- Time knop
- High knop
- Deken
- Temperatuurymbool
- Uitdijmband
- Tijdknop
- Temperatuurindicator
- Aan/uit schakelaar
- Regelaar P57G-H/L

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.

Zorg ervoor dat u het gebruik weet hoe het product werkt en hoe het moet worden gebruikt. Het gebruik van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.

Koppel het product los van het stoptcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

Laat het product niet vallen en voorkom stoten.

Alleen als onderdelen gebruiken.

Gebruik altijd de spanning (altem wisselstroomspanning) zoals aangegeven op het informatieblad.

Gebruik alleen het type regelbaar dat op het informatieblad is aangegeven.

Zet de regelaar altijd op het stoptcontact steekt of eruit haalt.

Stel het product niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.

Het product is niet bedoeld voor andere verwarmingsapparaten gebruiken.

Niet samen met een ander verwarmingsapparaat gebruiken.

Zorg ervoor dat de deken niet gebruikt wordt beïnvloed raken.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.

Reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen onder de 10 jaar.

Het product mag niet door personen worden gebruikt die onveilig zijn voor hitte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.

Kinderen jonger dan 3 mogen het product niet gebruiken omdat ze niet op oververhitting kunnen reageren.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

Porteur Internutempur d'alimentation (A) sur ON.

Premerre i pulsante High (H) per impostare su 'H'.

Deposito un'ora, la temperatura passa automaticamente a 'L' (bassa temperatura).

Premerre i pulsante Temperature (T) per impostare la temperatura. Selezionare L, 1-7, H.

Premerre il pulsante Time (T) per impostare il tempo di funzionamento. Selezionare 1-9 ore.

Se si va a dormire si utilizza la coperta termica (plaid) a lungo, impostarla a 'L' o '1' per evitare il riscaldamento.

Se si desidera ignorare la coperta per un periodo prolungato. Ripetere i punti da 1 a 3.

Lasciare raffreddare naturalmente. Non sovrare a asciugare al sole.

Ripiegare delicatamente la coperta e riporre nella custodia in cotone.

Non togliere il prodotto prima di averlo riscaldato.

