

Alarmı ayarlama

- Çalar saatı ayarlamak için alarm düğmesine basın (Alarm 1/Alarm 2).
- Seçim düğmesine basın. Ekran, zamanı gösterir. Saat rakamları yanıp söner. Saati ayarlamak için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın. Dakika rakamları yanıp söner.
- Dakikaları ayarlamak için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın.
- Ses Kayıt modundan ayrılmadan önce seçim düğmesine basın. Uyarı zili, DAB ve FM arasında seçim yapmak için sol/sağ düğmesine basın.
- Frekans: Alarm frekansı moduna geçmek için mod düğmesine basın. Günlük, bir kez, hafta sonları veya hafta içi arasında seçim yapmak için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın.
- Ses Seviyesi: Ekran, bir cubuk grafik görüntüler. Ses seviyesini seçmek için ses seviyesi düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın.
- Açık veya kapalı modunu seçmek için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın.
- Cihaz, ekranда "alarm kaydedildi" ifadesini gösterir. Alarmın ayarlandığını onaylamak için simge beklemeli modunda ekranla (sağ üst köşé) görüntülenir.
- Alarm ayarına işleminden çıkmak için alarm düğmesine basın. Ayarları değiştirmek için geri düğmesine basın.

Güvenlik

- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekliliğinde bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Cihazı sadece tasarılanın amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.

Temizlik ve bakım**Uyarı!**

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazı içi temizleme yapın.
- Cihazı onarmaya çalışmeyin. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.

- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.

- Seçim düğmesine basın. Ekran, zamanı gösterir. Saat rakamları yanıp söner. Saati ayarlamak için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın. Dakika rakamları yanıp söner.
- Dakikaları ayarlamak için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın.
- Ses Kayıt modundan ayrılmadan önce seçim düğmesine basın. Uyarı zili, DAB ve FM arasında seçim yapmak için sol/sağ düğmesine basın.
- Frekans: Alarm frekansı moduna geçmek için mod düğmesine basın. Günlük, bir kez, hafta sonları veya hafta içi arasında seçim yapmak için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın.
- Ses Seviyesi: Ekran, bir cubuk grafik görüntüler. Ses seviyesini seçmek için ses seviyesi düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın.
- Açık veya kapalı modunu seçmek için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın.
- Cihaz, ekranında "alarm kaydedildi" ifadesini gösterir. Alarmın ayarlandığını onaylamak için simge beklemeli modunda ekranla (sağ üst köşé) görüntülenir.
- Alarm ayarına işleminden çıkmak için alarm düğmesine basın. Ayarları değiştirmek için geri düğmesine basın.

- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekliliğinde bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Cihazı sadece tasarılanın amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.

- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.