

nedis

Polski - Opis

1. Przycisk włącz/wyłącz	- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. - Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk, aby wyjąć w tryb czuwania i zobaczyc zdalę gotodine. - Kiedy włączysz sygł alarm, naciśnij przycisk, aby zatrzymać budzenie.
2. Przycisk trybu	- Naciśnij przycisk, aby ustawić tryb: - DAB / FM / USB / Karta pamięci / Bluetooth / AUX
3. Przycisk EQ Przycisk skanowania	- DAB / FM / USB / Karta pamięci / Bluetooth: Naciśnij przycisk, aby przejść do menu EQ. - DAB / FM: Naciśnij przycisk, aby przejść do listy stacji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby uruchomić pełne skanowanie stacji. - Uwaga: Podczas pierwszego użycia urządzenia, automatycznie wykonane zostanie pełne skanowanie stacji.
4. Przycisk wielofunkcyjny	- DAB / FM: Naciśnij przycisk, aby zaprogramować stacje radiowe. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zobaczyc listę stacji radiowych. - Bluetooth: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby rozłączyć Bluetooth.
5. Pokrętko wielofunkcyjne	- Regulacja głośności: Obróć pokrętkę, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. - Poruszanie się po menu: Obróć pokrętkę, aby wybrać i zmienić parametry. - Lista stacji: Naciśnij przycisk, aby przejść do wybranej stacji. - USB / Karta pamięci / Bluetooth: Naciśnij pokrętkę, aby odwrócić lub wystrzwać odwrócenie kciaki. - DAB / FM / AUX: Naciśnij pokrętkę, aby wyciszyć dźwięk. - Uwaga: Po sparowaniu ze smartfona naciśnij pokrętkę, aby odebrać przychodzące połączenie. Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby odrzucić przychodzące połączenie. Podczas połączenia naciśnij pokrętkę, aby zakończyć połączenie. - Dzrenka: Kiedy włączysz sygł alarm, naciśnij pokrętkę, aby uruchomić funkcję dzrenki. Wielokrotnie naciśnij pokrętkę, aby wydłuzić czas dzrenki.
6. Przycisk Następn	- Naciśnij przycisk, aby odwrócić następną ścieżkę lub przejść do następnej stacji radiowej. - Poruszanie się po menu: Naciśnij przycisk, aby przejść do następnej opcji w menu.
7. Przycisk Poprzedni	- Naciśnij przycisk, aby odwrócić poprzednią ścieżkę lub przejść do poprzedniej stacji radiowej. - Poruszanie się po menu: Naciśnij przycisk, aby przejść do poprzedniej opcji w menu.
8. Przycisk menu Przycisk informacji	- Naciśnij przycisk, aby przejść do menu. - DAB / FM: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmienić informacje wyświetlane na wyświetlaczu.
9. Mikrofon	
10. Wyświetlacz	
11. Głośnik	
12. Uchwyć	
13. Port USB	Podłącz urządzenie USB (maks. 32 GB) z plikami muzycznymi MP3 do portu USB. Urządzenie automatycznie rozpoczyna odtwarzanie plików muzycznych MP3.
14. Wtyczka AUX	Podłącz kabel AUX do wtyczki AUX urządzenia i urządzenia audio.
15. Gniazdo karty pamięci	Włóż kartę SD (maks. 32 GB) z plikami muzycznymi MP3. Urządzenie automatycznie rozpoczyna odtwarzanie plików muzycznych MP3.
16. Wtyczka DC	- Wtyczka DC służy do podłączenia zasilacza zasilającego do wtyczki DC urządzenia i gniazda ściennego. - Wtyczka DC służy do ładowania na głośniku. Używajcie rozpuszczalnego ładowania. - Gdy proces ładowania jest zakończony, czerwony wskaźnik ładowania gaśnie.
17. Gniazdo słuchawek	- Podłącz słuchawki do gniazda słuchawek. - Uwaga: Nie używaj słuchawek przy dużym poziomie głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
18. Port anteny	- Podłącz antenę do portu anteny. - Rozszerz antenę, aby uzyskać najlepszy możliwy odbiór radar.
19. Przycisk resetowania	Jeśli zresetować urządzenie, użyj niewielkiej igły lub spinacza w celu naciśnięcia i przytrzymania przycisku resetowania przez 3 sekundy.

Parowanie urządzenia

Włącz urządzenie.

Uaktywnij tryb Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.

Wystyluj nowe urządzenia w urządzeniu Bluetooth.

Wybierz urządzenie „RDB083007”.

Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź „0000”.

Po zakończeniu parowania urządzenia Bluetooth wyspewygenie potwierdzenie.

Użytkowanie

Lista stacji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk skanowania, aby przejść do listy stacji.

Naciśnij przycisk następn/poprzedni lub obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby przewijać przez listę dostępnych stacji.

Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby przejść do wybranej stacji.

Programowanie stacji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk skanowania, aby przejść do listy zaprogramowanych stacji.

Naciśnij przycisk następn/poprzedni lub obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby zaprogramować gniazdo od 1 do 20.

Jeśli zapisać stację naciśnij i przytrzymaj pokrętkę wielofunkcyjną aż na wyświetlaczu pojawią się „Preset Stored”.

Kolejność stacji

Maua uwaga: kolejność listy stacji na trzy sposoby. Wejdź w menu i wybierz „Station order”.

1. Multipleks: Ustaw kolejność listy stacji według multipleksu stacji.

2. Aktywne: Ustaw kolejność listy stacji według poziomu sygnału stacji.

3. Alfawymowa: Ustaw kolejność listy stacji według nazwy stacji.

Strojenie ręczne

Radio DAB:

Naciśnij przycisk Menu.

Wybierz „Station memory”.

Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać „Manual tune”.

Uwaga: Ręczne strojenie radiowe.

Wyrugulij częstotliwość radiową.

Naciśnij przycisk następn/poprzedni, aby ręcznie dobrać żądaną częstotliwość.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk następn/poprzedni, aby wyszukać następną/poprzednią możliwą do odebrania stację.

Ustawianie dźwięku i godyziny

Podłącz przycisk informacji o dacie i godzinie nadawcy DAB jako automatyczne ustawienie zegara systemu. Jeśli nie możesz odebrać sygnału DAB, możesz ustawić godzinę i godzinę według trybu „Wbierz „Daily” (codziennie).

1. „Set clock”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę. Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

2. „Set date”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień. Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić miesiąc i rok.

3. „Auto update”: Wybierz między „on radio” lub „No update”.

4. „Set 12/24 hour”: Wybierz między 12-godzinny a 24-godzinny format.

Ustawianie budzika

Wbudzanie alarmu

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (alarm nie powtarza się).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Funkcja spánku

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (alarm nie powtarza się).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Funkcja spánku

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (alarm nie powtarza się).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Funkcja spánku

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (alarm nie powtarza się).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Funkcja spánku

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (alarm nie powtarza się).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Funkcja spánku

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (alarm nie powtarza się).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Funkcja spánku

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (alarm nie powtarza się).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Funkcja spánku

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (alarm nie powtarza się).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Funkcja spánku

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (alarm nie powtarza się).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Funkcja spánku

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (alarm nie powtarza się).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Funkcja spánku

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (alarm nie powtarza się).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Czystosc i konserwacja

Ostrzeżenia!

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda elektrycznego i pozostawić aż urządzenie ostygnie.

2. Nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.

3. Nie czyść wewnętrznej strony urządzenia.

4. Nie poddawaj prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.

5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.

6. Zewnętrzna strona urządzenia czyszczyć miękką, wilgotną szmatką. Urządzenie dokładnie wycierać do sucha przy użyciu czystej, suchej szmatki.

7. Otwory wentylacyjne czyścić przy użyciu miękkiej szmatki.

Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwaga lub sugestię, proszę odwiedź stronę www.nedis.com/support

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí	- Stisknutím a podržímím tlačítka zaženie zapnete nebo vypnete. - Když je zařízení zapnuto, stiskněte tlačítko pro vstup do pohotovostního režimu a zobrazení data a času. - Když začne budík, stiskněte tlačítko pro jeho vypnutí.
2. Tlačítko režimu	- Stisknutím tlačítka zvolíte režim: - DAB / FM / USB / Paměťová karta / Bluetooth / AUX
3. Tlačítko EQ Tlačítko vyhledávání	- DAB / FM / USB / Paměťová karta / Bluetooth: Stisknutím tlačítka vstoupíte do nabídky EQ. - DAB / FM: Stisknutím tlačítka vstoupíte do nabídky stanic. Stisknutím a podržímím tlačítka spustíte úplné vyhledávání stanic. - Poznámka: Při prvním použití zařízení se úplně vyhledávají stanic spustí automaticky.
4. Multifunkční tlačítko	- DAB / FM: Stisknutím tlačítka nastavíte rozhlasovou stanic. Stisknutím a podržímím tlačítka vstoupíte do nabídky stanic. - Bluetooth: Stisknutím vypnete stisknutím a přidržímím tlačítka.
5. Multifunkční ovladač	- Ovladač tlačítek: Otáčením tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost. - Navigace v nabídce: Pro volbu a změnu parametru otáčejte ovladačem. - Seznam stanic: Stisknutím tlačítka přejdete na vybranou stanic. - USB / Paměťová karta / Bluetooth: Stisknutím ovladače spustíte nebo zastavíte stopu. DAB / FM / AUX: Stisknutím ovladače vypnete zvuk. - Volání: Po spárování s chytrým telefonem můžete stisknutím ovladače přímou připojit kevor. Pro editování hovoru vyberte stanic a přidejte. Během hovoru stisknutím ovladače hovor ukončíte. - Funkce odložení budení: Když začne budík, stiskněte ovladač pro aktivaci funkce odložení budení. Pro prodloužení odložení budení stiskněte ovladač vícekrát.
6. Tlačítko Další	- Stisknutím tlačítka můžete přejít následující stopu nebo přejít na následující stanic. - Navigace v nabídce: Stisknutím tlačítka se v nabídce posunete na následující možnost.
7. Tlačítko Předchozí	- Stisknutím tlačítka můžete přejít předchozí stopu nebo přejít na předchozí stanic. - Navigace v nabídce: Stisknutím tlačítka se v nabídce posunete na předchozí možnost.
8. Tlačítko nabídky Tlačítko informací	- Stisknutím tlačítka vstoupíte do nabídky. - DAB / FM: Stisknutím a podržímím tlačítka změňte informace zobrazené na displeji.
9. Mikrofon	
10. Displej	
11. Reproduktor	
12. Rukojeť	
13. USB port	Pripojte zařízení USB (max. 32 GB) s hudebními soubory MP3 k portu USB. Zařízení automaticky spustí hudební soubory MP3.
14. Vstup AUX	Kabel AUX zapojte do vstupního portu AUX na zařízení a audio zařízení.
15. Otvor paměťové karty	Vložte kartu SD (max. 32 GB) s hudebními soubory MP3. Zařízení automaticky spustí hudební soubory MP3.
16. Vstup DC	- Pro nabíjení nebo zapnutí zařízení připojte napájecí adaptér k DC vstupu zařízení a do slotu zásuvky. Rozsvítí se červený indikátor nabíjení na reproduktoru. Zařízení se začne nabíjet. - Po dokončení procesu nabíjení se červený indikátor nabíjení zhasne.
17. Sluchátkový konektor	- Sluchátka zapojte do konektoru typu jack pro sluchátka. - Poznámka: Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti, předjedete tak poškození sluchu.
18. Port antény	- Pripojte antenu do příslušného portu. - Pro nejlepší možný příjem radar vystruňte antenu.
19. Tlačítko reset	Pro resetování zařízení použijte malou jehlu nebo spinaku na papír s jejích pomoci stisknete a podržte stiskné tlačítko reset na 3 sekundy.

Parování zařízení

Zařízení zapněte.

Na výběr zařízení Bluetooth aktivujte Bluetooth.

Vyhledejte na zařízení Bluetooth nová zařízení.

Wybierz urządzenie „RDB083007”.

Již vyžadováno heslo, zadejte „0000”.

Zařízení Bluetooth potvrdí, zda bylo párování dokončeno.

Použití

Seznam stanic

Stisknutím a podržímím tlačítka vyhledávání vstoupíte do nabídky stanic.

Naciśnij przycisk następn/poprzedni lub obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby przewijać przez listę dostępnych stacji.

Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby przejść do wybranej stacji.

Programování stanic

Stanic můžete seřadit podle tří faktorů. Přejdete to nabídky a zvolte možnost „Station order”.

1. Multipleks: Seřazení stanic podle multipleksu.

2. Aktivní: Seřazení stanic podle úrovně signálu.

3. Alfawymowa: Seřazení stanic podle názvu.

Ruční ladění

DAB rádio:

Naciśnij przycisk Menu.

Wybierz „Station memory”.

Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać „Manual tune”.

Uwaga: Ręczne radiowe ładowanie.

Wyrugulij częstotliwość radiową.

Naciśnij przycisk następn/poprzedni, aby ręcznie dobrać żądaną częstotliwość.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk następn/poprzedni, aby wyszukać następną/poprzednią możliwą do odebrania stację.

Nastavení data a času

Podłącz przycisk informacji o dacie i času z vysílání DAB jako automatické nastavení hodin. Pokud signál DAB nepřijmete, můžete datum a čas nastavit manuálně. Přejdete to nabídky a zvolíte možnost „Time setup”.

1. „Set clock”: Hodinu nastavíte otáčením multifunkčního ovladače. Stisknutím multifunkčního ovladače j potvrdíte. Stejným způsobem nastavte minuty.

2. „Set date”: Otáčením multifunkčního ovladače nastavíte den. Stisknutím multifunkčního ovladače j potvrdíte. Stejným způsobem nastavte měsíc a rok.

3. „Auto update”: Vyberte mezi možnostmi „From radio” a „No update”.

4. „Set 12/24 hour”: Zvolte mezi 12-hodinovou a 24-hodinovou formát.

Nastavení alarmu

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (jeden raz).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Nastavení alarmu

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (jeden raz).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Nastavení alarmu

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (jeden raz).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Nastavení alarmu

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (jeden raz).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Nastavení alarmu

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (jeden raz).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Nastavení alarmu

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (jeden raz).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między DAB, FM lub Buzzer.

6. „Save”: Ułóżte nastawienie alarmu.

Nastavení alarmu

1. „Set ON/OFF”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby wybrać między „On” lub „Off”.

2. „Set Time”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę alarmu. Obróć pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić godzinę.

3. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby potwierdzić. Powtórz kroki, aby ustawić minuty.

4. „Set Repeating”: Naciśnij pokrętkę wielofunkcyjną, aby ustawić dzień dziaania alarmu. Wybierz „Daily” (codziennie), „Weekday” (od poniedziałku do piątku), „Weekend” (sobota i niedziela) lub „Once only” (jeden raz).

5. „Set Volume”: Obróć pokrętkę wielofunkcyjną,