

## BRUKSANVISNING FOR RWF0100A

1. På modeller som ikke har indikatorlampe for bytte, fester du klistremerket for måneden på det nye filteret og markerer det i kalenderen slik at du husker å bytte filteret etter seks måneder.
2. Ta den gamle filterpatronen ut ved å gripe den og vri den mot klokken 1/4 gang.
3. Fjern beskyttelseslokket fra enden på den nye filterpatronen.
4. Sett det nye filteret inn i filterhodet.
5. Vri patronen 1/4 gang med klokken for å låse den på plass.
6. La vann renne fra dispenseren i 6–8 minutter (for 11–15 liter) for å rense det nye filteret og hindre sprut fra dispenseren. Det kan renne gjennom litt svart vann i begynnelsen. Dette er fine karbonpartikler, og det er normalt.
7. På kjøleskapsmodeller med indikatorlampe for filterbytte, trykker du og holder nede **PUTEN FOR TILBAKESTILLING AV VANNFILTERET** på dispenseren, eller følg andre instruksjoner i brukerhåndboken for apparatet ditt. Filterlampen må alltid tilbakestilles manuelt etter filterbytte.

## VIKTIG

Du må ikke bruke det sammen med vann som er mikrobiologisk usikkert eller av ukjent kvalitet uten tilstrekkelig desinfisering før og etter systemet.

Les og følg installasjonsanvisningene nedenfor.

Du må ikke installere hvis vanntrykket overstiger 120 psi. Hvis trykket overstiger 80 psi, må du installere en trykkbegrensningsventil.

Du må ikke installere hvis vannhamring kan forekomme. Hvis vannhamring kan forekomme, må du installere en vannhamringsdemper.

Skal kun brukes med kaldt vann (må ikke installeres på varmtvannsledninger), maksimumstemperatur 38 °C.

Beskytt filteret mot frost, fjern patronen når temperaturen forventes å falle under 1 °C.

Filteret må byttes hver sjetten måned, ved nominell kapasitet eller hvis det oppstår merkbar reduksjon i strømningshastighet – avhengig av hva som kommer først.