

1. Uudessa suodattimessa on Yi" (6,35 mm) -puristusliitäntä. Nykyisen suodattimen iästä/mallista riippuen siinä voi olla erilaiset liittimet. Tämä uusi suodatin kuitenkin sopii järjestelmääsi. Irrota vanhan suodattimen kaikki liittimet siten, että vain paljas putki jää jäljelle, ja noudata sitten seuraavia ohjeita:
 2. Kiinnitä uuteen suodattimeen kuukausitarra ja merkitse kalenteriin muistutus suodattimen vaihtamisesta kuuden kuukauden päästä.
 3. Katkaise vedentulo suodattimeen ja vapauta paine poistamalla annostelijasta vettä.
 4. Irrota putki ja liittimet vanhasta suodattimesta ja varmista, että putki on sileä ja päästä suoraan leikattu. Jos putki on naarmuuntunut tai taipunut, leikkaa putken kärki, jotta osa on sileä.
 5. Irrota suojuksen uuden suodattimen molemmista päistä ja liu'uta suojuksen paljaaseen vesiputkeen.
 6. Työnnä vesiputki tiukasti suodattimen päähän ja pidä sitä paikallaan samalla, kun painat päänsuojusta alaspäin. Kiinnitä se sitten uudelleen. Virtausnuolen suunta on FEED CARTRIDGE FRIDGE/TAP (syöttö patruuna jääkaappi/hana).
 7. Juoksuta vettä 6–8 minuutin ajan (11–15 litraa), jotta hiilihiukkaset ja uutuuden maku huuhtoutuvat pois. Aluksi suodattimesta voi valua jonkin verran mustaa vettä, joka sisältää pieniä hiilihiukkasia. Tämä on normaalia.
 8. Huuhtelemisen jälkeen liitä suodatin patruunan toinen pää jääkaappiin/hanaan ja tarkista liitos mahdollisten vuotojen varalta. Jos vuotoja esiintyy, varmista, että putki on työnnetty tiukasti painettaviin liittimiin ja että putki on sileä ja naarmuton. Tarkista useamman tunnin päästä uudelleen, että hitaita vuotoja ei esiinny.
 9. Kun irrotat putken patruunasta suodattimen vaihtamista varten, työnnä pientä valkoista holkkia (suodattimen päästä ulos tuleva rengas) niin, että se painuu suodatinta vasten, ja vedä putkea samanaikaisesti vapauttaaksesi sen.
- Älä käytä vettä, joka on mikrobiologisesti turvatonta tai jonka laatu ei ole tiedossa, ilman riittävää desinfiointia ennen järjestelmän käyttöä ja sen jälkeen.
 - Lue seuraavat asennusohjeet ja noudata niitä.
 - Älä asenna suodatinta, jos vedenpaine on yli 120 psi. Jos paine on yli 80 psi, asenna paineenrajoitusventtiili.

TÄRKEÄÄ

- Älä asenna suodatinta paikkaan, jossa voi muodostua vesi-isku. Jos vesi-isku on mahdollinen, asenna vesi-iskun vaimennin.
- Tarkoitettu käytettäväksi vain kylmällä vedellä (älä asenna kuumavesiputkiin), enimmäislämpötila 38 °C.
- Suojaa suodatin jäätymiseltä poistamalla patruuna, kun lämpötilan odotetaan laskevan alle 1 °C:seen.

- Suodatin on vaihdettava kuuden kuukauden välein normaalissa käytössä tai jos virtausnopeus laskee huomattavasti – sen mukaan, kumpi toteutuu aiemmin.