

1. På modeller uden erstatningssignallampe, anvende måned klistermærke i det nye filter, og sæt kryds i kalenderen for at minde dig om at udskifte filteret efter seks måneder.
2. Fjern den gamle filterpatron fat filterdækslet og ved at dreje den mod uret ca. 1/4 omgang, og træk det gamle filterpatronen ud.
3. Fjern patronen kølergitter hættten fra det gamle filter ved at skubbe den væk fra enden. 4. Skub patronen kølergitter hættten på det nye filter.
5. Med den nye patronlukning i lodret position, den nye filterpatron ind i basen kølergitter.
6. Drej dækslet med uret til vandret position.
7. Lade vandet løbe fra dispenser i 6-8 minutter (til 11-15 liter) for at rydde det nye filter, og for at undgå sprøjt fra dispenseren. Nogle toilettank kan skylle indledningsvist, dette er fine kulparkler og er normalt.
8. På køleskabet modeller med et filter erstatningssignallampe ved at trykke på og holde knappen RESET VAND FILTERPUDE på dispenseren eller følge andre vejledninger, inden apparatet manuelt. Filterlyset skal nulstilles manuelt efter et filterskift.

Vigtigt:

- Brug ikke med vand, der er usikre mikrobiologisk eller af ukendt kvalitet uden tilstrækkelig desinficering før og efter systemet.
- Læs og følg instruktionerne nedenfor.
- Installer ikke apparatet, hvis vandtrykket overstiger 120 psi. Hvis trykket overstiger 80 psi, skal du installere en trykbegrænsningsventil.
- Installer ikke hvor vandslag kan forekomme, hvis vandslag kan forekomme, skal du installere en vandslag afleder.
- Til brug med koldt vand (der må ikke installeres på rørføringer med varmt vand), maks. temperatur 38 °C.
- Beskyttelsesfilter fryser, skal du fjerne patronen, når temperaturer forventes at falde til under 1 °C.
- Filtret skal udskiftes hvert 6. måned, med den nominelle kapacitet, eller hvis en mærkbar reduktion af flowhastighed forekommer, hvad der måtte indtræffe først.