

1. På modeller som ikke har indikatorlampe for bytte, fester du klistremerket for måneden på det nye filteret og markerer det i kalenderen slik at du husker å bytte filteret etter seks måneder.
2. Ta den gamle filterpatronen ut ved å gripe filterlokket og vri det mot klokken omtrent 1/4 gang, og trekk deretter den gamle filterpatronen ut.
3. Fjern gitterlokket til patronen fra det gamle filteret ved å skyve det over enden. 4. Skyv gitterlokket til patronen på det nye filteret.
5. Med det nye patronlokket i loddrett stilling setter du den nye filterpatronen inn i bunngitteret.
6. Roter lokket med klokken til vannrett stilling.
7. La vann renne fra dispenseren i 6–8 minutter (for 11–15 liter) for å rense det nye filteret og hindre sprut fra dispenseren. Det kan renne gjennom litt svart vann i begynnelsen. Dette er fine karbonpartikler, og det er normalt.
8. På kjøleskapsmodeller med indikatorlampe for filterbytte, trykker du og holder nede **PUTEN FOR TILBAKESTILLING AV VANNFILTERET** på dispenseren, eller følg andre instruksjoner i brukerhåndboken for apparatet ditt. Filterlampen må alltid tilbakestilles manuelt etter filterbytte.

VIKTIG

- Du må ikke bruke det sammen med vann som er mikrobiologisk usikkert eller av ukjent kvalitet uten tilstrekkelig desinfisering før og etter systemet.
- Les og følg installasjonsanvisningene nedenfor.
- Du må ikke installere hvis vanntrykket overstiger 120 psi. Hvis trykket overstiger 80 psi, må du installere en trykkbegrensningsventil.
- Du må ikke installere hvis vannhamring kan forekomme. Hvis vannhamring kan forekomme, må du installere en vannhamringsdemper.
- Skal kun brukes med kaldt vann (må ikke installeres på varmtvannsledninger), maksimumstemperatur 38 °C.
- Beskytt filteret mot frost, fjern patronen når temperaturen forventes å falle under 1 °C.
- Filteret må byttes hver sjette måned, ved nominell kapasitet eller hvis det oppstår merkbar reduksjon i strømningshastighet, avhengig av hva som kommer først.