

RWF2700A – OHJEET

1. Jos mallissa ei ole vaihdon merkkivaloa, kiinnitä uuteen suodattimeen kuukausitarra ja merkitse kalenteriin muistutus suodattimen vaihtamisesta kuuden kuukauden päästä.
2. Paina suodatinkotelon päällä olevaa painiketta ja poista kotelo lokeroista.
3. Kierrä vanhaa suodatinta 1/4 kierrosta vastapäivään.
4. Vedä vanha suodatin suoraan ulos.
5. Irrota uuden suodattimen päässä oleva suojus.
6. Työnnä uusi suodatin koteloon, kunnes se pysähtyy, ja käännä sitä 1/4 kierrosta myötäpäivään.
7. Aseta suodatinkotelo takaisin paikalleen.
8. Juoksuta annostelijasta vettä 6–8 minuutin ajan (11–15 litraa), jotta uusi suodatin puhdistuu ja jotta vesi ei pääse roiskumaan annostelijasta. Aluksi suodattimesta voi valua jonkin verran mustaa vettä, joka sisältää pieniä hiilihiukkasia. Tämä on normaalia.
9. Jääkaappimalleissa, joissa on suodattimen vaihdon merkkivalo, nollaa valo laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Suodattimen merkkivalo on aina nollattava manuaalisesti suodattimen vaihdon jälkeen.

TÄRKEÄÄ

Älä käytä vettä, joka on mikrobiologisesti turvatonta tai jonka laatu ei ole tiedossa, ilman riittävää desinfiointia ennen järjestelmän käyttöä ja sen jälkeen.

Lue seuraavat asennusohjeet ja noudata niitä.

Älä asenna suodatinta, jos vedenpaine on yli 120 psi. Jos paine on yli 80 psi, asenna paineenrajoitusventtiili.

Älä asenna suodatinta paikkaan, jossa voi muodostua vesi-isku. Jos vesi-isku on mahdollinen, asenna vesi-iskun vaimennin.

Tarkoitettu käytettäväksi vain kylmällä vedellä (älä asenna kuumavesiputkiin), enimmäislämpötila 38 ° C.

Suojaa suodatin jäätymiseltä poistamalla patruuna, kun lämpötilan odotetaan laskevan alle 1 ° C:seen.

Suodatin on vaihdettava kuuden kuukauden välein normaalissa käytössä tai jos virtausnopeus laskee huomattavasti, sen mukaan, kumpi toteutuu aiemmin.