

1. På modeller uden erstatningssignallampe, anvende måned klistermærke i det nye filter, og sæt kryds i kalenderen for at minde dig om at udskifte filteret efter seks måneder.
2. Fjern det gamle filter patron ved at tage fat om filter og ved at dreje den mod uret til en 1/2 omgang, og træk det gamle filterpatronen ud.
3. Tag den genanvendelige knap/hætten fra enden af det gamle filter.
4. Fastgør den genanvendelige knap/hætte på enden af det nye filter.
5. Tryk det nye filter ind i filterhovedet med knap/hætte i vandret position, indtil den stopper.
6. Drej dækslet med uret for en 1/2 omgang.
7. Lade vandet løbe fra dispenser i 6-8 minutter (til 11-15 liter) for at rydde det nye filter, og for at undgå sprøjt fra dispenseren. Nogle toilettank kan skylle indledningsvist, dette er fine kulparkler og er normalt.
8. På køleskabet modeller med et filter erstatningssignallampe følg instruktionerne i apparatet manuelt for at nulstille lyset. Filterlyset skal nulstilles manuelt efter et filterskift.

Vigtigt:

- Brug ikke med vand, der er usikre mikrobiologisk eller af ukendt kvalitet uden tilstrækkelig desinficering før og efter systemet.
- Læs og følg instruktionerne nedenfor.
- Installer ikke apparatet, hvis vandtrykket overstiger 120 psi. Hvis trykket overstiger 80 psi, skal du installere en trykbegrænsningsventil.
- Installer ikke hvor vandslag kan forekomme, hvis vandslag kan forekomme, skal du installere en vandslag afleder.
- Til brug med koldt vand (der må ikke installeres på rørføringer med varmt vand), maks. temperatur 38 °C.
- Beskyttelsesfilter fryser, skal du fjerne patronen, når temperaturer forventes at falde til under 1 °C.
- Filtret skal udskiftes hvert 6. måned, med den nominelle kapacitet, eller hvis en mærkbar reduktion af flowhastighed forekommer, hvad der måtte indtræffe først.