

1. Prítyčik w/nył	- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia. - Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb.
2. Przycisk otwarzania/ wstępnia Przycisk trybu głośnomówiącego Przycisk Bluetooth	- Naciśnij przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać otwieranie sieci. - Naciśnij przycisk, aby odebrać lub zakończyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby odrzucić połączenie. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby rozpocząć parowanie Bluetooth lub rozłączyć Bluetooth.
3. Przycisk Głośność + Przycisk Następny	- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zwiększyć głośność. - Tryb Bluetooth. Naciśnij przycisk, aby wybrać następny utwór.
4. Przycisk Głośność - Przycisk Poprzedni	- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmniejszyć głośność. - Tryb Bluetooth. Naciśnij przycisk, aby wybrać poprzedni utwór.
5. Port USB	- Aby naładować urządzenie, podłącz kabel USB do portu USB urządzenia i zasilacza USB lub komputera. Włóżca się czerwony wskaźnik ładowania. Urządzenie rozpoczyna ładowanie. - Gdy proces ładowania jest zakończony, czerwony wskaźnik ładowania gaśnie.
6. Wejście AUX	Podłącz kabel AUX do wejścia AUX urządzenia i urządzenia audio. Włóżca się czerwony wskaźnik.

Parowanie głośnika

- Włącz urządzenie.
- Uaktywnij tryb Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
- Wyszukaj nowe urządzenia w urządzeniu Bluetooth.
- Wybierz urządzenie „SPBT37101”. Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź „0000”.
- Po zakończeniu parowania urządzenie Bluetooth wysygnęnie potwierdzenie.

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia nie wolno używać do celów handlowych.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki i baseny.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wianien, pryszniców, lewów lub innych zbiorników napełnianych wodą.
- Nie używać regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania umożliwiającego automatyczne włączenie urządzenia.
- Nie przykrywaj urządzenia.
- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od przedmiotów łatwopalnych.
- Nie używać przedłużacza.

Bezpieczeństwo elektryczne



- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez osobę o odpowiednim uprawnieniu, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
- W przypadku wystąpienia problemu odłącz urządzenie od sieci i innego sprzętu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie. Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająa są uszkodzone lub nie działają poprawnie, muszą zostać wymienione przez producenta lub autoryzowanego serwisanta.
- Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze należy sprawdzić, czy napięcie sieci zasilającej odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Poruszaj urządzeniem tak, aby nie doprowadzić do pociągnięcia za kabel zasilający. Nie dopuszczaj do zaplątania kabla.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki zasilającej w wodzie bądź innej cieczy.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka jest podłączona do zasilania.
- Nie używać przedłużacza.

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenia

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda elektrycznego i poczekać aż urządzenie ostygnie.
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.

- Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką. Urządzenie dokładnie wycierać do sucha przy użyciu czystej, suchej szmatki.
- Otwory wentylacyjne czyścić przy użyciu miękkiej szczotki.

Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwagi lub sugestie, proszę odwiedź stronę www.nedis.com/support

Čeština - Popis

1. Tlačítko zapnutí/ vypnutí	- Stisknutím a podržením tlačítka na 2 sekundy zařízení zapněte nebo vypněte. - Stisknutím tlačítka zvolíte režim.
2. Tlačítko přehrávání/ pauzy Tlačítko hands-free Tlačítko Bluetooth	- Stisknutím tlačítka spustíte nebo zastavíte stopu. - Pro přijetí nebo ukončení hovoru stiskněte tlačítko. Pro odmítnutí hovoru stiskněte a přidržte tlačítko. - Pro spuštění párování Bluetooth nebo jeho odpojení stiskněte a přidržte tlačítko.
3. Tlačítko Hlaslost + Tlačítko Další	- Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte hlaslost. - Režim Bluetooth: Stisknutím tlačítka vyberete předchozí stopu.
4. Tlačítko Hlaslost - Tlačítko Předchozí	- Stisknutím a podržením tlačítka snížíte hlaslost. - Režim Bluetooth: Stisknutím tlačítka vyberete předchozí stopu.
5. USB port	- Pro nabíť zařízení připojte USB kabel k USB portu zařízení a k USB adaptéru nebo počítači. Rozsvítí se červený LED indikátor. Zařízení se začne nabíjet. - Po dokončení procesu nabíjení se červený indikátor nabíjení zhasne.
6. Vstup AUX	Kabel AUX zapojte do vstupního portu AUX na zařízení a audio zařízení. Červený indikátor se rozsvítí.

Spárování reproduktoru

- Zařízení zapněte.
- Na věm zařízení Bluetooth aktivujte Bluetooth.
- Vyhledejte na zařízení Bluetooth nová zařízení.
- Vyberte zařízení „SPBT37101”. Je-li vyžadováno heslo, zadejte „0000”.
- Zařízení Bluetooth potvrdí, že bylo párování dokončeno.

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uchovávejte pro pozdější použití.
- Výrobce není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastního nebo zranění osob způsobené nedodržováním zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákol část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Nepoužívejte zařízení v exteriérech.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční účely.
- Zařízení nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí vzduchu, jako jsou koupelny a bazény.
- Zařízení nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle ani v jiných nádobách obsahujících vodu.
- Nepoužívejte časovač ani samostatný systém dálkového ovládání, které zařízení automaticky zapíná.
- Zařízení nezakrývejte.
- Zařízení postavte na stabilní, roviny povrch.
- Zařízení neponechávejte v blízkosti hořlavých předmětů.

Elektrická bezpečnost



- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
- Děje-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jinyh zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné. Pokud jsou napájecí kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné, musí je vyměnit výrobce nebo oprávněný servisní zástupce.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
- Zařízení nepřehrávejte nošením za napájecí kabel. Zkontrolujte, zda se napájecí kabel nemůže nikde zachytit.
- Zařízení, napájecí kabel ani napájecí zástrčku neponechujte do vody ani jiných kapalin.
- Zařízení nenechávejte bez dozoru, pokud je napájecí zástrčka zasunutá do napájecího obvodu.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Čištění a údržba

Upozornění!

- Před čištěním nebo údržbou zařízení vždy vypněte, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky ve zdě a vyčkejte, dokud zařízení nevychladne.
- Nepoužívejte čisticí roztupědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Necístejte vnětek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
- Zařízení neponechujte do vody ani jiných kapalin.

- Vnější část zařízení vyčistěte měkkým vlhkým hadříkem. Zařízení pečlivě osušte čistým suchým hadříkem.
- Ventilační otvory vyčistěte pomocí čistého, suchého hadíku.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc, nebo máte návrhy nebo připomínky, navštivte www.nedis.com/support

Magyar - Leírás

1. Be-/kikapcsoló gomb	- A készülék be-, illetve kikapcsolásához tarta 2 másodpercig lenyomva a gombot. - Nyomja le a ezt gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához.
2. Lejátszás/zűnet gomb Kihangosítás gomb Bluetooth gomb	- A számlejtászás elindításához vagy szűnettetéséhez nyomja meg a gombot. - Nyomja meg a gombot a hívás fogadásához vagy befejezéséhez. Nyomja meg és tartva lenyomva a gombot a hívás elutasításához. - Nyomja meg és tartva lenyomva a gombot a Bluetooth párosításához vagy a Bluetooth kapcsolat megszakításához.
3. Hangerő - gomb Következő gomb	- Nyomja meg a gombot a hangerő növeléséhez. - Bluetooth üzemmód: Nyomja le a gombot a következő műsorszám kiválasztásához.
4. Hangerő - gomb Előző gomb	- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a hangerő csökkentéséhez. - Bluetooth üzemmód: Nyomja le a gombot az előző műsorszám kiválasztásához.
5. USB csatlakozó	- Az eszköz feltöltéséhez egy USB kábellel kösse össze az eszközt USB csatlakozóját egy számítógéppel vagy több USB csatlakozójával. A piros töltéjelző világit. A készülék töltése megkezdődik. - Amikor a töltési folyamat befejeződött, a piros töltéjelző kialszik.
6. AUX bemenet	Csatlakoztasson egy AUX kábelt az eszköz AUX bemenetéhez, illetve az audioszökhöz. A piros visszajelző világít.

A hangszóró párosítása

- Kapcsolja be a készüléket.
- Aktiválja a Bluetooth funkciót a Bluetooth-képes készüléken.
- Keresen új eszközöket a Bluetooth-hoz készüléken.
- Válassza ki a készüléket: „SPBT37101”. Ha jelszót kér, adja meg a „0000” kódot.
- A Bluetooth-készülék meg fogja érteni, ha a párosítási folyamat befejeződött.

Biztonság

Általános biztonság

- A használat előtt figyelmen olvassa el a kőzikönyvet. Tegye el a kőzikönyvet, hogy szükség esetén beledzshessen.
- A termékre vonatkozó biztonsági szabályok megszegése vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező anyagi és következményes károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Csak rendeltetésze szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kőzikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
- A termék csak beltéri használatra készült. Ne használja a terméket kültérben.
- A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja a terméket kereskedelmi célokra.
- Ha használja a készüléket olyan helyen, ahol magas a páratartalom, pl. fürdőszobában és medencékben.
- Ne használja kád, zuhany, mosdókagyló vagy egyéb folyadékkal tel edény közelében.
- Ne használjon időzítőt vagy más önálló távezérlő rendszer z az eszköz automatikus kapcsolásához.
- Ne fedje le a készüléket.
- Hehyezze a terméket stabil, sík felületre.
- Tartsa távol a terméket gyúlékony anyagoktól.

Elektromos biztonság



- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésről.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodt, azt ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a hivatalos márkaszervizzel.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a termék adattábláján található feszültséggel.
- Ne használja a tápkábelt a termék mozgására. Gyűjtsdön meg róla, hogy a tápkábel nem csavarodott meg.
- A terméket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, ha a tápkábel be van dugva az aljzatba.
- Ne használjon hosszabbítókábelét.

Tisztítás és karbantartás

Figyelemztetés!

- Tisztítás karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót az aljzatból és várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Törölje le a készülék külső felületét egy puha, nedves törlőkendővel. Alaposan törölje szárazra a készüléket tiszta, száraz törlőkendővel.
- Puha kefével tisztítsa ki a szelzőzlyásokat.

Támogatás

Ha további segítségre van szüksége, illetve megjegyezze vagy javaslata lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt

Română - Descrierea

1. Buton pornire/ oprire	- Apăsati prelungit butonul timp de 2 secunde pentru a opri sau opri dispozitivul. - Apăsati butonul pentru a selecta modul.
2/ Buton redare/ suspendare Buton hands-free Buton Bluetooth	- Apăsati butonul pentru a reda sau suspenda redarea piesei următoare. - Apăsati butonul pentru a prelua sau încheia apelul. Apăsati și jțineți apăsat butonul pentru a respinge apelul. - Apăsati prelungit butonul pentru a începe asocieria Bluetooth sau a deconecta Bluetooth.
3/ Buton volum + Buton următoarea	- Apăsati și jțineți apăsat butonul pentru a crește volumul. - Mod Bluetooth: Apăsati butonul pentru a selecta următoarea piesă.
4/ Buton volum - Buton anterioară	- Apăsati și jțineți apăsat butonul pentru a reduce volumul. - Mod Bluetooth: Apăsati butonul pentru a selecta piesa anterioară.
5. Port USB	- Pentru a încălca dispozitivul, conectați cablul USB la portul USB al dispozitivului și la un adaptor USB sau un computer. Se aprinde indicatorul de încălcare roșu. Dispozitivul începe să se încarce. - Când procesul de încălcare este finalizat, indicatorul de încălcare roșu se stinge.
6. Intrare AUX	Conectați un cablu AUX la intrarea AUX a dispozitivului și la dispozitivul audio. Indicatorul roșu se aprinde.

Asocierea difuzorului

- Activati Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
- Căutați dispozitivul sau pe dispozitivul Bluetooth.
- Selectați dispozitivul „SPBT37101”. Dacă se solicită o parolă, introduceți „0000”.
- Dispozitivul Bluetooth va confirma finalizarea asocierii.

Siguranță

Instrucțiuni generale de siguranță

- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Producătorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietății sau persoanelor, cauzate de nepăstrarea instrucțiunilor de siguranță și utilizarea incorectă a dispozitivului.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.
- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu utilizați dispozitivul în spații exterioare.
- Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestică. Nu utilizați dispozitivul în scopuri comerciale.
- Nu utilizați dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată, precum băi și piscine.
- Nu utilizați dispozitivul lângă căzi, dușuri, chiuvete sau alte recipiente cu apă.
- Nu utilizați un temporizator sau o telecomandă separată care să comute automat dispozitivul.
- Nu acoperiți dispozitivul.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și plană.
- Țineți dispozitivul la distanță de obiecte inflamabile.

Instrucțiuni privind siguranța electrică



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfiat numai de către un tehnician avizat, când este necesară depararea.
- Deconectați produsul de la priză de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.
- Nu utilizați dispozitivul atunci când cablul electric sau ștecherul sunt deteriorate sau defecte. În cazul în care cablul sau ștecherul sunt deteriorate sau defecte, trebuie să fie înlocuite de producător sau de către un agent de reparații autorizat.
- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea coincide cu tensiunea de pe plăcuța tehnică a dispozitivului.
- Nu deplasați dispozitivul trăgând de cablul electric. Asigurați-vă că nu se poate înclăci cablul electric.
- Nu inserați dispozitivul, cablul electric sau ștecherul în apă sau alte lichide.
- Nu lăsați dispozitivul neasupravegheat când șteclul electric este conectat la alimentarea de la rețea.
- Nu utilizați un cablu prelungitor.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Înainte de curățare sau întreținere, opriți întotdeauna dispozitivul, scoateți șteclul din priză și așteptați să se răcească dispozitivul.
- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.
- Nu utilizați exterior dispozitivul în apă sau în alte lichide.
- Curățați suprafața dispozitivului cu o cârpă umedă și moale. Usați bine dispozitivul cu o cârpă curată și uscată.
- Curățați fantele de ventilație cu o perie moale.

Support

Dacă aveți în continuare nevoie de asistență sau aveți comentarii sau sugestii, vizitați www.nedis.com/support

Russkij - Описание

1. Сетевая кнопка	- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд для включения или выключения устройства. - Нажмите эту кнопку для выбора режима.
2. Кнопка воспроизведения/ паузы Кнопка режима Hands-free Кнопка Bluetooth	- Нажмите кнопку для воспроизведения или приостановки воспроизведения аудиозаписи. - Нажмите кнопку для принятия или завершения вызова. Для отклонения вызова нажмите и удерживайте кнопку. - Нажмите и удерживайте кнопку для начала сопряжения по Bluetooth или отклонения Bluetooth.
3. Кнопка увеличения громкости Кнопка перехода вперед	- Нажмите и удерживайте кнопку для увеличения громкости. - Режим Bluetooth: Нажмите эту кнопку для выбора следующего трека.
4. Кнопка уменьшения громкости Кнопка перехода назад	- Нажмите и удерживайте кнопку для уменьшения громкости. - Режим Bluetooth: Нажмите эту кнопку для выбора предыдущего трека.
5. USB-порт	- Для зарядки устройства подключите USB-кабель устройсво к USB-порту устройства и к USB-адаптеру или компьютеру. Загорится индикатор зарядки красного цвета. Устройство начнет заряжаться. - По завершении процесса зарядки индикатор красного цвета погаснет.
6. Выход AUX	Подключите кабель AUX ко выходному порту AUX устройства и аудио-устройства. Загорится индикатор красного цвета.

Синхронизация громкоговорителя

- Включите устройство.
- Включите Bluetooth на вашем устройстве Bluetooth.
- Найдите на устройстве Bluetooth новые устройства.
- Выберите устройство: «SPBT37101». Если необходимо ввести пароль, введите «0000».
- Устройство Bluetooth подтвердит завершение сопряжения.

Требования безопасности

Общие правила техники безопасности

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Производитель не несет ответственности за повреждение имущества или персонала, вызванных несоблюдением инструкции по безопасности и неправильным использованием устройства.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените повреждение или неисправное устройство.
- Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в коммерческих целях.
- Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах и бассейнах).
- Не используйте устройство вблизи ванн, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
- Не используйте таймер или отдельную систему дистанционного управления, которая позволяет автоматическое включение устройства.
- Запрещается накрывать устройство.
- Устанавливайте устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не устанавливайте устройство вблизи воспламеняемых объектов.

Требования к электробезопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого устройства.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными сетевым кабелем или штепселем.
- Если сетевой кабель или штепсель повреждены или неисправны, их замену должен проводить изготовитель или уполномоченный технический специалист.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной сети.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте удлинители.

Очистка и обслуживание

Предупреждения!

- Перед очисткой или обслуживанием устройства обязательно выключайте его и отсоедините сетевой кабель от настенной розетки. Устройство должно остыть.
- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте удлинители.

- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани. Тщательно просушите устройство чистой сухой тканью.
- Очистите вентиляционные отверстия мягкой щеткой.

Поддержка

Перейдите на сайт www.nedis.com/support, чтобы получить дополнительную информацию или оставить комментарии или предложения

Türkçe - Açıklama

1. Açma/kapatma düğmesi	- Çihaz açmak veya kapatmak için 2 saniye süreyle düğmeye basılı tutun. - Modu seçmek için düğmeye basın.
2. Oynatma/duraklatma düğmesi Eller serbest düğmesi Bluetooth düğmesi	- Banti oynatmak veya bekletemek için düğmeye basın. - Çağrıyı cevaplamak veya sonlandırmak için düğmeye basın. Çağrıyı reddetmek için düğmeye basılı tutun. - Bluetooth eşleştirilmesini başlatmak veya Bluetooth bağlantısını kesmek için düğmeye basılı tutun.
3. Volume + düğmesi Sonrakı düğmesi	- Sevi yükseltmek için düğmeye basılı tutun. - Porneli dispozitivul.
4. Volume - düğmesi Önceki düğmesi	- Sevi kısmak için düğmeye basılı tutun. - Bluetooth modu: Sonrakı parçayı seçmek için düğmeye basın.
5. USB portu	- Çihazı şarj etmek için USB kabloluunu çihazın USB portuna ve bir USB adaptörüne veya bilgisayara bağlayın. Kırmızı parı göstergesi yanar. Çihaz şarj olmaya başlar. - Şarj işlemi tamamlandığında kırmızı parı göstergesi söner.
6. AUX girişi	Çihazın ve ses cihazının AUX girişine bir AUX kablolu bağlayın. Kırmızı gösterge yanar.

Hoparlörü eşleştirme

- Çihazı açın.
- Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin.
- Bluetooth cihazında yeni cihazları arayın.
- Çihazı seçin: „SPBT37101”. Şifre gerekirse “0000” şifresini kullanın.
- Bluetooth eşleştirme tamamlandığında bunu teyit edeceksiz.

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmamasını yıl açığı maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Çihaz sadece tasarlanan amacı için kullanın. Çihaz kılavuzda açıklanan amaçları dışındaki amaçları için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihaz kullanmayın. Çihaz hasarlı veya kusurlu ise cihaz derhal değiştirin.
- Çihaz sadece i mekan kullanılmı için uygundur. Çihaz dış mekanda kullanmayın.
- Çihaz, sadece evde kullanıma uygundur. Çihaz ticari amaçlar için kullanmayın.
- Çihaz banyolar ve diğer havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın.
- Çihaz banyo küvetlerini, duşları, lavabolarını veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
- Çihaz otomatik olarak açan bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- Çihazın üzerini örmeyin.
- Çihaz sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Çihaz yancıcı nesnelerden uzak tutun.