



English - Description

1. On/off button	• Press and hold the button to switch on or off the device.
2. Play/pause button Bluetooth button Hands-free button	• Press the button to play or pause the track. • Press and hold the button to disconnect Bluetooth. • Incoming call: Press the button to answer an incoming call. Press the button again to end a call. Press and hold the button to refuse an incoming call.
3. Next button Volume + button	• Bluetooth: Press and hold the button to select the next track. • Press the button to increase the volume.
4. Previous button Volume - button	• Bluetooth: Press and hold the button to select the previous track. • Press the button to decrease the volume.
5. Mode button	• Press the button to select the mode: AUX / Bluetooth.
6. Clock button	Setting the clock • Press the button once to display the time. • Press and hold the button for 2 seconds to set the hour. • Press the button once to display the minutes. • Press and hold the button for 2 seconds to set the minutes. • Press the button. Press the next/previous buttons to set the alarm tone. • Press the button. Press the next/previous buttons to activate or deactivate the alarm clock. • Press and hold the button for 2 seconds to confirm the settings. Setting the alarm clock • You can set two different alarm times. • Press the button twice to display the alarm time. • Press and hold the button for 2 seconds. The hour digits flash. Press the next/previous buttons to set the hour. • Press the button. The minute digits flash. Press the next/previous buttons to set the minutes. • Press the button. Press the next/previous buttons to set the alarm tone. • Press and hold the button for 2 seconds to confirm the settings. • If the alarm sounds, press the button to stop the alarm or press one of the other buttons to activate the snooze function for 5 minutes. Note: If the alarm clock is activated, the alarm will also sound when the device is switched off.
7. Snooze button	• If the alarm sounds, press the button to activate the snooze function for 5 minutes.
8. USB port (5V/1A)	• To charge the device, connect the USB cable to the USB port of the device and to an USB adapter or computer. The LED indicator lights red. The device starts charging. • When the charging process is completed, the LED indicator goes off.
9. AUX input (3.5 mm)	• Connect an AUX cable to the AUX input of the device and the audio device. Note: In AUX mode, the next/previous buttons cannot be used to select tracks. In AUX mode, use the buttons on the audio device to select tracks.
10. Wireless charging area	You can use the device for wireless charging of your mobile device. Your mobile device must support wireless charging. • Connect the device to the USB port of the device and to an USB adapter or computer. • Place the mobile device on the wireless charging area. Your mobile device is charged automatically. Note: The wireless charging function does not work when the device runs on battery power.
11. LED indicator	

Use

Pairing the speaker

- Switch on the device. The LED indicator flashes white. The device is in pairing mode.
- Activate Bluetooth on your Bluetooth device.
- Search for new devices on the Bluetooth device.
- Select the device: "SPBT4000". If a password is required, enter "0000".
- The Bluetooth device will confirm when the pairing is completed. The LED indicator stops flashing.
- If the device is paired, press the Bluetooth button to deactivate Bluetooth. The Bluetooth indicator flashes white when the device is in playback mode.

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not responsible for damages caused by non-compliance with the safety instructions and improper use of the device.
- The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motor disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe way and understand the importance of following the safety instructions.
- The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motor disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe way and understand the importance of following the safety instructions.
- The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motor disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe way and understand the importance of following the safety instructions.
- Only use the device for intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if it is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is not suitable for damp environments. Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Electrical safety

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
 - Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
 - Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, do not replace it yourself. Always always check that the voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
 - Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
 - Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
 - Do not use an extension cable.

Cleaning and maintenance

- Warning!**
• Before cleaning or maintenance, always switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
 - Do not clean the inside of the device.
 - Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
 - Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.

Support

- If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Contact

- NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands

Nederlands - Beschrijving

1. Aan/uit-knop	• Houd de knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Afspelen/pauze-knop Bluetooth-knop Handsfree-knop	• Druk op de knop om de track af te spelen of tijdelijk te stoppen. • Houd de knop ingedrukt om Bluetooth van de kopen. • Inkomende oproep Druk op de knop om een inkomende oproep te beantwoorden. Druk op de knop om een oproep te beëindigen. Houd de knop ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.
3. Volgende-knop Volume + knop	• Bluetooth: Houd de knop ingedrukt om de volgende track te selecteren. • Druk op de knop om het volume te verhogen.

4. Vorige-knop Volume - knop	• Bluetooth: Houd de knop ingedrukt om de vorige track te selecteren. • Druk op de knop om het volume te verlagen.
5. Modusknop	De klok instellen • Druk op de knop om de tijd weer te geven. • Houd de knop 2 seconden ingedrukt. De wekker knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de tijd instellen. • Druk op de knop. De minutenklok knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de minutenklok te activeren of te deactiveren. • Druk op de knop. De alarmtijd knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de alarmtijd te bevestigen.
6. Klokknop	De klok instellen • Druk op de knop om de tijd weer te geven. • Houd de knop 2 seconden ingedrukt. De wekker knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de tijd instellen. • Druk op de knop. De minutenklok knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de minutenklok te activeren of te deactiveren. • Druk op de knop. De alarmtijd knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de alarmtijd te bevestigen.
7. Sluimerknop	De wekker instellen • Druk op de knop om de alarmtijd weer te geven. • Houd de knop 2 seconden ingedrukt. De wekker knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de wekkertijd te instellen. • Druk op de knop. De alarmtijd knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de alarmtijd te bevestigen.
8. USP-poort (5V/1A)	De wekker instellen • Druk op de knop om de alarmtijd weer te geven. • Houd de knop 2 seconden ingedrukt. De wekker knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de wekkertijd te instellen. • Druk op de knop. De alarmtijd knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de alarmtijd te bevestigen.
9. AUX-ingang (3.5 mm)	De wekker instellen • Druk op de knop om de alarmtijd weer te geven. • Houd de knop 2 seconden ingedrukt. De wekker knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de wekkertijd te instellen. • Druk op de knop. De alarmtijd knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de alarmtijd te bevestigen.
10. Draadloze oplader	De wekker instellen • Druk op de knop om de alarmtijd weer te geven. • Houd de knop 2 seconden ingedrukt. De wekker knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de wekkertijd te instellen. • Druk op de knop. De alarmtijd knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de alarmtijd te bevestigen.
11. LED-indicator	De wekker instellen • Druk op de knop om de alarmtijd weer te geven. • Houd de knop 2 seconden ingedrukt. De wekker knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de wekkertijd te instellen. • Druk op de knop. De alarmtijd knipperen. Druk op de volgende/vorige-knopen om de alarmtijd te bevestigen.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen beschränkt oder durch den Gebrauch des Geräts eingeschworene und damit verbundene Gefahren erkennt. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne die Anleitung des Herstellers benutzen.

• Verwenden Sie das Gerät nur in dieser Bedienungsanleitung.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, neuverwenden Sie es unverzüglich.

• Das Gerät eignet sich nicht für Verwendung in medizinischen Anwendungen. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewöhnlichen Gebrauch.

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten.

• Das Gerät ist nicht für den Haushaltgebrauch bestimmt.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

• Das Gerät darf Kinder ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwenden, sofern diese Personen beschränkt oder durch den Gebrauch des Geräts eingeschworene und damit verbundene Gefahren erkennt. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne die Anleitung des Herstellers benutzen.

• Verwenden Sie das Gerät nur in dieser Bedienungsanleitung.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, neuverwenden Sie es unverzüglich.

• Das Gerät eignet sich nicht für Verwendung in medizinischen Anwendungen. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewöhnlichen Gebrauch.

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten.

• Das Gerät ist nicht für den Haushaltgebrauch bestimmt.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

• Das Gerät darf Kinder ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwenden, sofern diese Personen beschränkt oder durch den Gebrauch des Geräts eingeschworene und damit verbundene Gefahren erkennt. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne die Anleitung des Herstellers benutzen.

• Verwenden Sie das Gerät nur in dieser Bedienungsanleitung.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, neuverwenden Sie es unverzüglich.

• Das Gerät eignet sich nicht für Verwendung in medizinischen Anwendungen. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewöhnlichen Gebrauch.

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten.

• Das Gerät ist nicht für den Haushaltgebrauch bestimmt.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

• Das Gerät darf Kinder ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwenden, sofern diese Personen beschränkt oder durch den Gebrauch des Geräts eingeschworene und damit verbundene Gefahren erkennt. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne die Anleitung des Herstellers benutzen.

• Verwenden Sie das Gerät nur in dieser Bedienungsanleitung.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, neuverwenden Sie es unverzüglich.

• Das Gerät eignet sich nicht für Verwendung in medizinischen Anwendungen. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewöhnlichen Gebrauch.

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten.

• Das Gerät ist nicht für den Haushaltgebrauch bestimmt.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

• Das Gerät darf Kinder ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwenden, sofern diese Personen beschränkt oder durch den Gebrauch des Geräts eingeschworene und damit verbundene Gefahren erkennt. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne die Anleitung des Herstellers benutzen.

• Verwenden Sie das Gerät nur in dieser Bedienungsanleitung.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, neuverwenden Sie es unverzüglich.

• Das Gerät eignet sich nicht für Verwendung in medizinischen Anwendungen. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewöhnlichen Gebrauch.

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten.

• Das Gerät ist nicht für den Haushaltgebrauch bestimmt.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

• Das Gerät darf Kinder ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwenden, sofern diese Personen beschränkt oder durch den Gebrauch des Geräts eingeschworene und damit verbundene Gefahren erkennt. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne die Anleitung des Herstellers benutzen.

• Verwenden Sie das Gerät nur in dieser Bedienungsanleitung.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, neuverwenden Sie es unverzüglich.

• Das Gerät eignet sich nicht für Verwendung in medizinischen Anwendungen. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewöhnlichen Gebrauch.

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten.

• Das Gerät ist nicht für den Haushaltgebrauch bestimmt.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

• Das Gerät darf Kinder ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwenden, sofern diese Personen beschränkt oder durch den Gebrauch des Geräts eingeschworene und damit verbundene Gefahren erkennt. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne die Anleitung des Herstellers benutzen.

• Verwenden Sie das Gerät nur in dieser Bedienungsanleitung.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, neuverwenden Sie es unverzüglich.

• Das Gerät eignet sich nicht für Verwendung in medizinischen Anwendungen. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewöhnlichen Gebrauch.

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten.

• Das Gerät ist nicht für den Haushaltgebrauch bestimmt.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

• Das Gerät darf Kinder ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwenden, sofern diese Personen beschränkt oder durch den Gebrauch des Geräts eingeschworene und damit verbundene Gefahren erkennt. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne die Anleitung des Herstellers benutzen.

• Verwenden Sie das Gerät nur in dieser Bedienungsanleitung.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, neuverwenden Sie es unverzüglich.

• Das Gerät eignet sich nicht für Verwendung in medizinischen Anwendungen. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewöhnlichen Gebrauch.

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten.

• Das Gerät ist nicht für den Haushaltgebrauch bestimmt.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

• Das Gerät darf Kinder ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwenden, sofern diese Personen beschränkt oder durch den Gebrauch des Geräts eingeschworene und damit verbundene Gefahren erkennt. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne die Anleitung des Herstellers benutzen.

• Verwenden Sie das Gerät nur in dieser Bedienungsanleitung.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, neuverwenden Sie es unverzüglich.

• Das Gerät eignet sich nicht für Verwendung in medizinischen Anwendungen. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewöhnlichen Gebrauch.

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten.

• Das Gerät ist nicht für den Haushaltgebrauch bestimmt.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.

• Das Gerät darf Kinder ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwenden, sofern diese Personen beschränkt oder durch den Gebrauch des Geräts eingeschworene und damit verbundene Gefahren erkennt. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne die Anleitung des Herstellers benutzen.

• Verwenden Sie das Gerät nur in dieser Bedienungsanleitung.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, neuverwenden Sie es unverzüglich.

• Das Gerät eignet sich nicht für Verwendung in medizinischen Anwendungen. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewöhnlichen Gebrauch.

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten.

• Das Gerät ist nicht für den Haushaltgebrauch bestimmt.

• Verwenden Sie das Gerät

