



Ελληνικά - Περιγραφή			
1. Κομπί On/Off	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.	2. Κομπί AV	Τίχος/Bίντεο
3. Κομπί άστρος	Σταγόν ενεργοποίηση ή/αυ	4. Ψηφιακά κομμάτι	Ειδική/αποθηκευμένων σταθίων
5. Κομπί προηγμένο	Εισαγωγή	6. Κομπί καθοδηγησης προγράμματος (EPG)	Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG)
7. Κομπί ένταση +/-	Αύξηση ή μείωση της έντασης	8. Κομπί κανάλιο +/-	Εξόνομο ή προηγμένο κανάλι
9. Κομπί απενεργοποίηση όλων των λειτουργιών	Απενεργοποίηση όλων των λειτουργιών	10. Κομπί προγραμματισμού	Λειτουργία εκμάθησης
11. Κομπί μενού	Εμφάνιση μενού	12. Κομπί Τηλετέξτ	Τηλετέξτ
13. Κομπί ελαδού	Έξοδος	14. Κομπί με βέλ	Πλοήγηση
15. Κομπί OK	Επιβεβαίωση	16. Κομπί TV	Επιλογή λειτουργίας TV
17. Κομπί χρώματος	Κομπί εξοπλισμένων ρυθμίσεων	18. Κομπί εγγραφής	Εγγραφή
19. Κομπί αναπροσαναγής	Εναρξη αναπροσαναγής	20. Κομπί παύσης	Παύση αναπροσαναγής
21. Κομπί σταθμισμός	Διακοπή αναπροσαναγής	22. Κομπί Εξόνομο	Εξόνομο κανάλι ή στοιχείο μενού
23. Κομπί Προηγμένο	Προηγμένο κανάλι ή στοιχείο μενού	24. Κομπί σελίδας +/-	Εξόνομη ή προηγμένη σελίδα τηλετέστ
25. Κομπί ΡΙΡ	Λειτουργία εκάinos αi εκάino (ΡΙΡ)	26. Κομπί όπου	Λειτουργία αναγνώσης
27. Κομπί πληροφών	Πληροφορίες προβολής	28. Κομπί αγαπημένων	Αγαπημένα
29. Ενδείξη LED	Τοποθέτηση τις μπαταρίας (2x AAA) στη θέση μπαταριών.	30. Θήκη μπαταριών	Τοποθέτηση τις μπαταρίες (2x AAA) στη θέση μπαταριών.
31. Θύρα USB			

Λήψη κωδικών

- Κατάβαση το λογισμίο από τον ιστότοπο www.nedis.com στον Η/Υ.
- Συνδέουμε Εόν ή λήψη του λογισμίου δεν πραγματοποιείται σε 30 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί λήψη των κωδικών ένα.
- Ακολουθούμε τον μάρο εγκατάστασης να να εγκαταστήσει το λογισμίο.
- Συνδέτε το καλώδιο USB στο θύρα USB του τηλεσκοπίου και του Η/Υ.
- Πιέστε παρατεταμένα το κομμάτι "οριζοντιο/δέξια" για 3 δευτερόλεπτα. Θα αρχίσει να αναβοβλίνει η ενδείξη LED.
- Ακολουθούμε τα βήματα για να βρείτε τη κατάλληλη συσκευή/άρθρο ή το κατάλληλο μοντέλο και να καταγράψετε τους συστικός κωδικούς για το τηλεσκοπίου που επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Εόν ή λήψη των κωδικών είναι επιτυχής η ενδείξη LED θα αναβοβλίνει δύο φορές και θα αρχίσει.
- Ελέγξτε εάν τα κομμάτι του τηλεσκοπίου γενικής χρήσης λειτουργούν σωστά. Εάν τα κομμάτι του τηλεσκοπίου γενικής χρήσης δεν λειτουργούν σωστά, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να καταγράψετε τους συστικός κωδικούς.

Λειτουργία εκμάθησης

Η λειτουργία εκμάθησης χρησιμοποιείται για την αντήραση των ρυθμίσεων του πρωτότυπου τηλεσκοπίου ή του τηλεσκοπίου γενικής χρήσης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα τηλεσκοπίου τη φορ.

- Ενεργοποιείτε τη συσκευή που θέλετε να πραγματοποιηθεί.
- Πιέστε παρατεταμένα το κομπί εκμάθησης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ενδείξη LED. Αποδεκαμεύετε το κομπί εκμάθησης.
- Πιέστε το απαιτούμενο κομπί της συσκευής (TV). Η ενδείξη LED αναβοβλίνει μια φορά.
- Χρησιέστε τα σημάια των δεικτών του πρωτότυπου τηλεσκοπίου και του τηλεσκοπίου γενικής χρήσης σε απόσταση 1-2 cm το ένα από το άλλο. Πιέστε το κομπί του τηλεσκοπίου γενικής χρήσης στο οποίο θα γίνει η αντήραση. Η ενδείξη LED αναβοβλίνει γρήγορα. Πιέστε το κομπί του πρωτότυπου τηλεσκοπίου. Η ενδείξη LED αναβοβλίνει τρεις φορές και οι λυχνίες αναβοβλίνουν αναμμένα.
- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να μάθετε περισσότερα κομμάτι.
- Πιέστε το κομπί εκμάθησης να επιβεβαιώση. Η ενδείξη LED σβήνει.
- Ελέγξτε εάν τα κομμάτι του τηλεσκοπίου γενικής χρήσης λειτουργούν σωστά. Εάν τα κομμάτι του τηλεσκοπίου γενικής χρήσης δεν λειτουργούν σωστά, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να μάθετε το κομπί ένα.

Σημείωση: Εάν δεν παύσετε κάποιο πλήκτρο εντός 30 δευτερόλεπτα θα πρέπει να μάθετε το κομπί ένα.

Ασφάλεια

Γενική ασφάλεια

- Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθα (βλάβες ή άλλες υλικές και οικονομικές βλάβες που ενδέχεται να προέλθουν) λόγω της μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας ή ασυνήθιστης χρήσης της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προορισμένους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αποσυνδέεται τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.

Ασφάλεια μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί ποτέ και νέες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή μάρκας.
- Μην εγκαθιστάτε μπαταρίες με αντίπολη πόλωσης.
- Μην βροχνοκινώσετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε νερό.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα.
- Μπορεί μεγάλη πιθανότητα βλάβης των μπαταριών εάν αποσυνδεθούν πλήρως. Προς αποφυγή ζημιών στο προϊόν, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αφήσετε το προϊόν ανεπιτήρητο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
- Εάν νργο των μπαταριών είναι σε επαφή με το δέρμα ή το ρουχισμό, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

- Μη χρησιμοποιείτε δακτύλις ή λαβικά.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής.
- Μην επιχειρείτε να αποκαταστήτε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε τη με μια νέα.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Καθαρίστε τα εξωτερικά της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό πανί. Στεγνώστε προσεκτικά τη συσκευή με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

Υποστήριξη

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια ή επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλιο ή πρόταση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nedis.com/support

Polski - Opis			
1. Przycisk włącz/wyłącz	Wyłączenie lub włączenie urządzenia	2. Przycisk AV	Audio/Wideo
3. Przycisk wyściana	Wyłączenie lub włączenie zasilania zewnętrznego	4. Przyciski z cyfry	Wybór zapisanych stacji
5. Przycisk powrotu	Powrót	6. Przycisk przewodnika	Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
7. Przyciski głośności +/-	Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności	8. Przycisk kanału +/-	Następny lub poprzedni kanał
9. Przycisk wyłączenia zewnętrznego	Wyłączenie zasilania zewnętrznego	10. Przycisk nauki	Funkcja programowania
11. Przycisk menu	Wyświetlanie menu	12. Przycisk Telegęza	Teletext
13. Przycisk Wyjście	Wyjście	14. Przyciski strzałek	Poruszanie się
15. Przycisk OK	Potwierdzenie	16. Przycisk TV	Wybór medium TV
17. Przyciski o różnych kolorach	Indywidualna konfiguracja przycisków	18. Przycisk nagrywania	Zapisywanie
19. Przycisk Odzwarienie	Rozpoznanie odtwarzania	20. Przycisk wstrzymania	Wstrzymanie odtwarzania
21. Przycisk Stop	Zatrzymanie odtwarzania	22. Przycisk Następny	Następny kanał lub pozycja menu
23. Przycisk Poprzedni	Poprzedni kanał lub pozycja menu	24. Przycisk strony teletextu	Następna lub poprzednia strona teletextu
25. Przycisk PIP	Kanal obraz w obrazie (PIP)	26. Przycisk uśpienia	Tryb uśpienia
27. Przycisk Informacje	Podgląd informacji	28. Przycisk Ubiubione	Ubiubione
29. Wskaznik LED		30. Komora baterii	Włóż baterie (2x AAA) do komory baterii.
31. Port USB			

Pobieranie kodów

- Pobierz na komputer oprogramowanie ze strony internetowej www.nedis.com.
- Uwaga: Jeśli oprogramowanie nie zostanie pobrane w czasie 30 sekund, musisz ponownie pobrać kod.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji w celu zainstalowania oprogramowania.
- Podłącz kabel USB do portu USB pilota i komputera.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk w prawym lewym, przez 3 sekundy. Wskaznik LED zaczyna migać.
- Wykonaj kroki, aby znaleźć urządzenie/marke/model i pobrać odpowiednie kody do pilota, który chcesz zaprogramować. Jeśli kody zostały pobrane z powodzeniem, wskaznik LED przestanie świecić i wyjdzie z menu.
- Sprawdź, czy prawidłowo działał przycisk pilota uniwersalnego. Jeśli przyciski pilota uniwersalnego nie działają prawidłowo, powtórz poprzednie kroki, aby pobrać prawidłowe kody.

Funkcja programowania

Funkcja programowania służy do kopiowania oryginalnego pilota do pilota uniwersalnego. Możesz z danej chwili zaprogramować wyłącznie jeden pilot.

- Włącz urządzenie, które ma być programowane.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania przez 5 sekund aż zaświeci się wskaznik LED. Zwołnij przycisk programowania.
- Naciśnij załącznik przycisk urządzenia (TV). Wskaznik LED miga jeden raz.
- Przytrzymaj punkty odśrodkowa oryginalnego pilota i pilota uniwersalnego w odległości 1-2 cm. Naciśnij na pilocie uniwersalnym przycisk, który ma być skopiowany. Wskaznik LED przestanie świecić i wyjdzie z menu.
- Powtórz czynności opisane powyżej, aby zaprogramować więcej przycisków.
- Naciśnij przycisk programowania, aby potwierdzić. Wskaznik LED wykasza się.
- Sprawdź, czy prawidłowo działał przycisk pilota uniwersalnego. Jeśli przyciski pilota uniwersalnego nie działają prawidłowo, powtórz poprzednie kroki, aby ponownie zaprogramować przyciski.

Uwaga: Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 30 sekund, konieczne będzie ponownie zaprogramowanie przycisków.

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.

Bezpieczne korzystanie z baterii

- Używaj wyłącznie baterii wskazanych w instrukcji.
- Nie używaj razem starych i nowych baterii.
- Nie używaj baterii różnych typów lub marek.
- Nie zakładaj baterii w odwróconej kolejności.
- Nie powodować zwarcia baterii ani ich nie demontować.
- Nie wystawiać baterii na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.
- Przy całkowitym rozładowaniu baterii może dojść do ich wycieku. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy wyjąć z niego baterie, jeśli nie jest one używane przez dłuższy okres czasu.
- Jeśli płyt z baterii wyjdzie w styczność ze skórą lub ubrankiem, należy niezwłocznie przepłukać czystą wodą.

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenia!

- Nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyść niewentylowanej przestrzeni.
- Nie podłączaj/prób naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Zwiększając siłę urządzenia czyszczyć miękką, wilgotną szmatką. Urządzenie dokładnie wycierać do sucha przy użyciu czystej, suchej szmatki.

Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwagi lub sugestie, proszę odwiedź stronę www.nedis.com/support

Čeština - Popis			
1. Tlačítko zapnutí/vypnutí	Zapnutí nebo vypnutí zařízení	2. Tlačítko AV	Audio/Video
3. Tlačítko vypnutí zvuku	Vypnutí nebo zapnutí zvuku	4. Číselná tlačítka	Výběr uložených stanic
5. Tlačítko zpět	Zpět	6. Tlačítko přívodce (EPG)	Následující nebo předchozí kanál
7. Tlačítka hlasitosti +/-	zvýšení nebo snížení hlasitosti	8. Tlačítka Kanál +/-	Následující nebo předchozí kanál
9. Tlačítko úplného vypnutí	Vypne všechny funkce	10. Tlačítko učení	Funkce učení
11. Tlačítko nabídky	Zobrazit nabídku	12. Tlačítko Teletext	Teletext
13. Tlačítko odchoď	Opustění nabídky	14. Tlačítka šipek	Navigace
15. Tlačítko OK	Potvrdit	16. Tlačítko TV	Výběr TV modlu
17. Barevná tlačítka	Konfigurace jednotlivých tlačítek	18. Tlačítko zámek	Nahrávání
19. Tlačítko přehrávání	Spustit přehrávání	20. Tlačítko pauzy	Pozastavit přehrávání
21. Tlačítko stop	Zastavit přehrávání	22. Tlačítko Další	Následující kanál nebo položka nabídky
23. Tlačítko předchozí nabídky	Předchozí kanál nebo položka nabídky	24. Tlačítka stránek	Následující nebo předchozí stránka teletextu
25. Tlačítko PIP	Obraz v obrazě (PIP)	26. Tlačítko spánku	Režim spánku
27. Tlačítko Info	Zobrazit informace	28. Tlačítko Obilíbené	Obilíbeny
29. LED ukazatel		30. Prostor na baterie	Do prostoru na baterie vložte baterie (2x AAA).
31. USB port			

Stahování kódů

- Software si stáhnete z webových stránek www.nedis.com na svůj počítač.
- Poznámka: Pokud se software nestáhne do 30 sekund, budete muset kód stáhnout znovu.
- Postupujte podle instalačního příručce pro instalaci softwaru.
- Připojte kabel USB k portům USB dálkového ovládacího a počítače.
- Sikněte a podržte tlačítka vpravo/dolů po dobu 1 sekundy. Indikátor LED začne blikat.
- Podle postupu získejte příslušné zařízení/značku/model a stáhnete si správné kódy pro dálkový ovladač, který chcete naprogramovat. Pokud byly kódy už dříve použity, indikátor LED dvakrát blikne a vypne se.
- Zkontrolujte, zda tlačítka univerzálního dálkového ovládacího fungují správně. Pokud tlačítka univerzálního dálkového ovládacího nefungují správně, zopakujte předchozí kroky pro stažení správných kódů.

Funkce učení

- Funkce učení se používá ke kopírování původního dálkového ovládacího do univerzálního dálkového ovládacího. Najednou můžete naprogramovat jen jeden ovladač.
- Zapněte zařízení, které chcete naprogramovat.
- Sikněte a podržte tlačítko učení po dobu 5 sekund, dokud nezачne indikátor LED. Uvolněte tlačítko učení.
- Sikněte tlačítko požadovaného zařízení (TV). Kontrolka LED ukáže jeho číslo bilke.
- Přijímáte původního dálkového ovládacího a univerzálního dálkového ovládacího dře ve vzdálenosti 1-2 cm. Sikněte tlačítko univerzálního dálkového ovládacího, které chcete kopírovat. Indikátor LED jednou blikne. Sikněte tlačítko na původním dálkovém ovladači. Indikátor LED třikrát blikne a poté se rozsvítí.
- Pro další učení opakujte předchozí kroky.
- Potvrďte stisknutím tlačítka učení. Indikátor LED zhasne.
- Zkontrolujte, zda tlačítka univerzálního dálkového ovládacího fungují správně. Pokud tlačítka univerzálního dálkového ovládacího nefungují správně, zopakujte předchozí kroky pro zopakování učení.

Poznámka: Pokud do 30 sekund nestáhnete žádné tlačítko, budete muset učení zopakovat.

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Výrobce není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastního nebo zranění osob způsobené neodborným zsem uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakkoliv část poškozena nebo vadná. Pokud je zařízení poškozeno nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.

Pokyny pro použití baterií

- Používejte pouze baterie uvedené v návodu.
- Nekládejte zároveň staré a nové baterie.
- Nepoužívejte baterie jiného typu ani značky.
- Baterie neinstalujte s obrácenou polaritou.
- Baterie neokutujte ani nedemontujte.
- Nevystavujte baterie působení vody.
- Nevystavujte baterie působení ohně o nadměrného tepla.
- Při úplném vybití mají baterie tendenci vytect. Abyste zabránili poškození produktu, vyměňte baterie, pokud necháte produkt na delší dobu bez dozoru.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo oblečením, okamžitě je opláchněte čistou vodou.

Čištění a údržba

Upozornění!

- Nepoužívejte čističí prostředky ani abrazivní čističí prostředky.
- Nečistěte vnějšek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení neprospěje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
- Zařízení nepoužívejte do vody ani jiných kapalin.
- Vnější část zařízení vyčistěte nečistým suchým hadříkem.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte návrhy nebo připomínky, navštivte www.nedis.com/support

Magyar - Leírás			
1. Be-/kikapcsoló gomb	A kikapcsolás be- vagy kikapcsolása	2. AV gomb	Audio/Video
3. Némítő gomb	A hang be- vagy kikapcsolása	4. Digitális gombok	A tárolt állományok kiválasztása
5. Vissza gomb	Visszalépés	6. Műsorfennmarás-gomb	Elektronikus műsorújság (EPG)
7. Hangerő +/- gomb	A hangerő növelése vagy csökkentése	8. Csatorna +/- gomb	Következő vagy előző csatorna
9. Teljes kikapcsoló gomb	Minden egyúttal kikapcsolása	10. Betanulási gomb	Tanító funkció
11. Menü gomb	Menü megjelenítése	12. Teletext gomb	Teletext
13. Kélpés gomb	Kélp	14. Nyilgombok	Navigálás
15. OK gomb	Megerősít	16. TV gomb	TV üzemmód kiválasztása
17. Sínék gomb	Egyedi gomb beállítások	18. Felvétel gomb	Felvétel
19. Lejátszás gomb	Lejátszás indítása	20. Szünet gomb	Lejátszás szüneteltetése
21. Stop gomb	Lejátszás leállítása	22. Következő gomb	Következő csatorna vagy menüpont
23. Előző gomb	Előző csatorna vagy menüpont	24. Oldal +/- gomb	Következő vagy előző teletext oldal
25. PIP gomb	Kép a képbén (PIP)	26. Állás gomb	Állás üzemmód
27. Infó gomb	Információk megtekintése	28. Kedvenc gomb	Kedvenc
29. LED jelző		30. Akkumulátortartó	Helyezze az elemeket (2x AAA) az elemtartóba.
31. USB csatlakozó			

Kódok letöltése

Töltsd le a szoftvert a számítógépre a www.nedis.com weboldaltól.

Megjegyzés: Ha a szoftver 30 másodpercen belül nem töltődik le, a kódokat újra le kell tölteni.

Kövessz a telepítvározás utasításait a szoftver telepítéséhez.

Egy USB kábellet köss össze a távirányító USB-csatlakozóját a számítógép USB-alkatlójával.

Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a bal/jobb gombot. Villogni kezd a LED jelző.

A két lépések követésével keresse meg a megfelelő eszköz/gyártmány/typust, és töltsd le a tanítandó távvezérlőnek megfelelő kódokat. Ha a kódok letöltése sikeresen megtörténik, a LED-jelző leállsz felvilágn, majd kikapcsol.

Eleborítsd, hogy az univerzális távirányító gombjai megfelelően működnek-e. Ha az univerzális távirányító gombjai nem megfelelően működnek, a fenti művelet megismétlésével töltsd le a helyes kódokat.

Tanító funkció

A tanító funkció használatával az eredeti távirányítói funkciói átmásolhatók az univerzális távirányítóra. Egyezre csak egy távirányítóhoz tanítatható.

- Kapcsolja be a beprogramozást kívánt eszközt.
- Tartsa lenyomva a tanító gombot 5 másodpercig, amíg a LED jelző villogtani nem kezd. Engedje fel a tanító gombot.
- Nyomja meg az eszköznek megfelelő gombot (TV). A LED jelző szusz felvilágn.
- Helyezze egymással 1-2 cm távolságra az eredeti és az univerzális távirányítók érintkezőit. Nyomja meg az univerzális távirányítón azt a gombot, amit másolni szeretne. A LED jelző gyorsan villog. Nyomja meg az eredeti távirányító kívánt gombját, hogy az eszköznek megfelelően működjön.
- Ismétlje meg az előző lépéseket a többi gomb beállításához.
- Nyomja meg a tanító gombot a megismeréséhez. A LED-jelző kikapcsol.
- Eleborítsd, hogy az univerzális távirányító gombjai megfelelően működnek-e. Ha az univerzális távirányító gombjai nem megfelelően működnek, a fenti művelet megismétlésével tanítsa be újabb a gombokat.

Megjegyzés: Ha 30 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a tanítási műveletet újra kell kezdeni.

Biztonság

Általános biztonság

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén beleszerezzen.
- A termékbe vonatkozó biztonsági szabályok megszegése vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező anyagi és közveleményes károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Csak rendeltetésre szent használatra a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.

Elemekkel kapcsolatos biztonsági előírások

- Kizárólag az útmutatóban meghatározott elemeket használja.
- Ne levelezze a használt új elemeket.
- Ne használjon eltérő típusú vagy márkájú elemeket.
- Ne próbálja fordított polaritással behelyezni az elemeket.
- Ne zárja rövidre és ne szerelje szét az elemeket.
- Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje víz.
- Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje tűz vagy tűzoltó mérgező fűd.
- A teljesen feltölt elemek hajlamosak előfűni. A termék esetleges megromlásának elkerülése érdekében az elemeket ki kell venni, ha a terméket hosszabb ideig nem kívánja használni.
- Ha az elemről szivárgó folyadék bñrel vagy ruhával érintkezik, akkor a szennyezett felületet azonnal öblítse le tiszta vízzel.

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetések!

- Tisztító- és szivószerkezet használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsőt.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Törölje át a készülék külső felületét egy puha, nedves törölkendővel. Alaposan törölje szárazra a készüléket tiszta, száraz törölkendővel.

Támogatás

Ha további segítségre van szüksége, illetve megjegyezze vagy javaslata lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt

Română - Descrierea			
1. Buton pomire/oprire	Pomirea sau oprirea dispozitivului	2. Buton AV	Audio/Video
3. Buton anulare sunet	Anulati sau activati sunetul	4. Butoane numerice	Selectarea posturilor de radio si/care
5. Buton inapoi	Inapoi	6. Buton ghid	Ghid