

Русский - Описание	
1. Сетевая кнопка	• Нажмите кнопку для проверки уровня заряда аккумулятора. На дисплее отображается уровень (0–100%) заряда аккумулятора.
2. Дисплей (индикатор заряда)	• Дисплей мигает (уровень заряда батареи): Зарядка аккумулятора. • Дисплей горит постоянным светом (уровень заряда батареи): Аккумулятор заряжается. • На дисплее отображается «100». Аккумулятор полностью заряжен.
3. USB-порт (вход) (Micro USB)	• Зарядите устройство перед началом работы. • Подключите USB-кабель к USB-порту устройства и компьютера или зарядного устройства.
4. USB-порт (выход)	• Для зарядки мобильного устройства подключите USB-кабель к USB-порту дополнительного аккумулятора и мобильному устройству.
5. USB-порт (выход)	

Примечание: Перед запуском в эксплуатацию полностью зарядите устройство. Для использования всей емкости аккумулятора требуется произвести 3-4 полных цикла зарядки-разрядки. Если устройство не используется заряжайте устройство каждые 3 месяца.

Технические данные

Вход	5 В пост. тока / 2 000 мА
Выход 1	5 В пост. тока / 2 100 мА (макс.)
Выход 2	5 В пост. тока / 2 100 мА (макс.)
Общие выходные значения	5 В пост. тока / 2 100 мА (макс.)

Требования безопасности

Общие правила техники безопасности

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Производитель не несет ответственности за повреждения имущества или персонала, вызванных несоблюдением инструкции по безопасности и неправильным использованием устройства.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в коммерческих целях.
- Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах и бассейнах).
- Не используйте устройство вблизи ванн, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
- Не используйте таймер или отдельную систему дистанционного управления, которая позволяет автоматическое включение устройства.
- Запрещается накрывать устройство.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи воспламеняемых объектов.

Требования электробезопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от розетки и другого устройства.
- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.

Поддержка

Позвоните на сайт www.nedis.com/support, чтобы получить дополнительную информацию или оставить комментарий или предложения

Türkçe - Açıklama	
1. Açma/Kapatma düğmesi	• Batarya seviyesini kontrol etmek için düğmeye basın. Batarya seviyesi (%0-100) ekranda görüntülenir.
2. Ekran (şarj göstergesi)	• Ekran (batarya seviyesi) yapıp söner: Batarya şarj oluyor. • Ekran (batarya seviyesi) sürekli yanar: Batarya boşalıyor. • Ekranda "100" görünür: Batarya tamamen şarj oldu.
3. USB portu (giriş) (Mikro USB)	• Cihaz kullanmadan önce şarj edin. • Cihazın USB portuna ve PC'ye veya şarj cihazına bir USB kablolu bağlayın.
4. USB bağlantısı (çıkış)	• Mobil bir cihaz şarj etmek için USB kablolu bir cihazı mobil cihazın ve güç bankasının USB şarj bağlantılarına bağlayın.
5. USB bağlantısı (çıkış)	

Not: İlk kullanımdan önce cihazı tamamen şarj edin. Bu cihaz, bataryayı tam potansiyeline optimize etmek için 3-4 tam şarj ve boşaltma çevrimini gerektirir. Kullanımda değiken cihaz her 3 ayda bir yeniden şarj edin.

Teknik bilgiler

Giriş	DC 5 V - 2000 mA
Çıkış 1	DC 5 V - 2100 mA (maks.)
Çıkış 2	DC 5 V - 2100 mA (maks.)
Toplam çıkış	DC 5 V - 2100 mA (maks.)

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanımdan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Cihaz sadece tasarlanan amaç için kullanın. Cihaz kılavuzda açıklanan amaçların dışında amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Cihaz, sadece evde kullanıma uygundur. Cihazı içici amaçlar için kullanmayın.
- Cihazı banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarında kullanmayın.
- Cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
- Cihaz otomatik olarak açan bir zamanlayıcı veya aynı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- Cihazın üzerini örtmeyin.
- Cihaz sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı yarıcı nesnelerden uzak tutun.

Elektrik güvenliği



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerektir olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana gelirse ürünün şebeke prizine ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
- Kullanımdan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Cihaz sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihaz kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazın dışını temizlemeyin. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
- Cihazın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bezle silin.

Destek

Daha fazla yardıma ihtiyac duyarsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin