



Diplytane					Information om EDID
	4	3	2	1	
LAGE 1	0	0	0	0	Kopiera HDMI-utgång 1, TV EDID
LAGE 2	0	0	0	1	Kopiera HDMI-utgång 2, TV'er EDID
LAGE 3	0	0	1	0	Kopiera HDMI-utgång 3, TV'er EDID
LAGE 4	0	0	1	1	Kopiera HDMI-utgång 4, TV'er EDID
LAGE 5	0	1	0	0	Fast EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LAGE 6	0	1	0	1	Fast EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -24-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LAGE 7	0	1	1	0	Fast EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LAGE 8	0	1	1	1	Fast EDID FULL HD (1080p/60 Hz) -36-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LAGE 9	1	0	0	0	Fast EDID-HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) -24-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LAGE 10	1	0	0	1	Fast EDID-HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) -24-bitars 2D-video, 2-kanaligt ljud
LAGE 11	1	0	1	0	Fast EDID-HD (1080p/60 Hz) -24-bitars 3D-video, 2-kanaligt ljud
LAGE 12	1	0	1	1	reserv
LAGE 13	1	1	0	0	reserv
LAGE 14	1	1	0	1	reserv
LAGE 15	1	1	1	0	reserv
LAGE 16	1	1	1	1	reserv

Kuvuus	Suomi
1	HDMI™-tulo
2	HDMI™-lähtö
3	HDMI™-tulon LED-merkkivalo
4	HDMI™-lähdön LED-merkkivalo
5	Nollauskytkin
6	Virtalähtinä
7	Huoltoportti
8	EDID-hallintakytkin
9	Virtasovitin 5 V / 2 A

Aseennus

- Katkaise kaikkien laitteiden virta.
- Liitä HDMI™-lähdöle jakajan HDMI™-tulolähteen, joka on varustettu merkkivalolla Input (1), LED-merkkivalo (3) palaa, kun laitteeseen on kytketty virta.
- Liitä jopa 4 HDMI™-näyttöä jakajan lähteen, joka on varustettu merkkivalolla OUT 1 – OUT 4 (2).
- Liitä virtasovittimen pyöreä litin kytkimen DC-tulolähteen (6).
- Liitä pitokäpää vaihtovirtajohdotukseen (9).
- Kytke kaikki laitteet päälle.
- Kaikki litetyt näytöt näyttävät nyt saman lähdesignaalin. Lähden LED-merkkivalo ilmaisee, mitkä lähdöt on litetty (4).
- Nollauskytkimestä (5) voit tarvittaessa nollata kaikki asetukset.

Turvallisuus
 CAUTION VAROITUS ATTENTION ATTENZIONE CAUTION ATTENTION CAUTION ATTENTION Käytä vain sisätiloissa Käytä vain mukana toimitettavassa AC/DC-sovitinta Älä käytä kosketusta iloisia

Puhdistus ja huolto

- Ylläpitoä**
- Älä käytä puhdistus- tai liuot-aineita.
- Älä puhdistaa laitteen sisäpuolta.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi oikein, vaihda se uuteen.
- Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä kostealla liinalla.
- Laitteessa on huoltoportti päivityksiä varten, joiden suorittamista huolehti valmistaja.

EDID-hallintakytkin (8)
HDMI™-jakajat tukevat EDID-hallinta-asetuksia. Näin ollen jakajät voidaan säätää alla olevan taulukon mukaiseen kinteään tilaan:

Vaihtokytkin					EDID-tiedot
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Kopioi HDMI-lähtö, 1 TV, EDID
MODE 2	0	0	0	1	Kopioi HDMI-lähtö, 2 TV, EDID
MODE 3	0	0	1	0	Kopioi HDMI-lähtö, 3 TV, EDID
MODE 4	0	0	1	1	Kopioi HDMI-lähtö, 4 TV, EDID
MODE 5	0	1	0	0	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bitinien, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 6	0	1	0	1	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bitinien, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 7	0	1	1	0	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bitinien, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 8	0	1	1	1	Kiinteä EDID, FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bitinien, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 9	1	0	0	0	Kiinteä EDID, HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bitinien, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 10	1	0	0	1	Kiinteä EDID, HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24 bitinien, 2D-video, 2-kanavainen audio
MODE 11	1	0	1	0	Kiinteä EDID, HD (1080p / 60 Hz) -24 bitinien, 3D-video, 2-kanavainen audio
MODE 12	1	0	1	1	varaus
MODE 13	1	1	0	0	varaus
MODE 14	1	1	0	1	varaus
MODE 15	1	1	1	0	varaus
MODE 16	1	1	1	1	varaus

Περιγραφή	Ελληνικά
1	Είσοδος HDMI™
2	Έξοδος HDMI™
3	Ένδειξη LED εισόδου HDMI™
4	Ένδειξη LED εξόδου HDMI™
5	Διακοπήτες επαναφοράς
6	Σύνδεση με το ρεύμα
7	Θύρα ενγυμμάτων
8	Μεταγωγικός διακόπτης EDID
9	Τροφοδοτικό 5 V / 2 A

Εγκατάσταση

- Αποσυναρμολογήστε όλες τις συσκευές.
- Συνδέστε τη συσκευή προέλασης HDMI™ στην είσοδο HDMI™ του διαχωριστή, με την είσοδο Input (1). Η ένδειξη LED (3) ανάβει εάν η τροφοδοσία.
- Συνδέστε ένα 4-πολικό HDMI™ στο διαχωριστή, με την έξοδο OUT 1 – OUT 4 (2).
- Συνδέστε το άκρο καλωδίου του προποροτικού στην είσοδο DC (6) του μεταγωγέα.
- Συνδέστε το άκρο AC σε μια πρίζα AC (9).
- Ενεργοποιήστε όλες τις συσκευές.
- Όλες οι συνδεδεμένες οθόνες πλέον δείχνουν το ίδιο σήμα προέλασης. Οι ενδείξεις LED εόδου δείχνουν ποιες έξοδοι είναι συνδεδεμένες (4).
- Ο μεταγωγικός επαναφοράς (5) σας επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο.

Ασφάλεια
 CAUTION VAROITUS ATTENTION ATTENZIONE CAUTION ATTENTION CAUTION ATTENTION Κατά τη χρήση χρησιμοποιείτε μόνο σε εσωτερικούς χώρους Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το παρόχρημένο τροφοδοτικό AC/DC

• Μην χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον

Καθαρμός και συντήρηση

Προειδοποιήσι

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες και λευκανία.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό μέρος της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια καινούρια.
- Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια θύρα για ενγυμμάσεις που μπορούν να εκτελεστούν μόνο από τον κατασκευαστή

Μεταγωγικός διακόπτης EDID (8)
Ο διαχωριστής HDMI™ υποστηρίζει τις ρυθμίσεις διαύσεως EDID. Αυτό σημαίνει ότι ο διαχωριστής μπορούν να ρυθμιστούν σε μια σταθερή κατάσταση που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Διακόπτης DIP					Πληροφορίες EDID
	4	3	2	1	
MODE 1	0	0	0	0	Ανταρραφή εόδου HDMI 1 TV EDID
MODE 2	0	0	0	1	Ανταρραφή εόδου HDMI 2 TV EDID
MODE 3	0	0	1	0	Ανταρραφή εόδου HDMI 3 TV EDID
MODE 4	0	0	1	1	Ανταρραφή εόδου HDMI 4 TV EDID
MODE 5	0	1	0	0	Σταθερό Bivideo EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D με ηχη 7.1 καν.
MODE 6	0	1	0	1	Σταθερό Bivideo EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 2D με ηχη 7.1 καν.
MODE 7	0	1	1	0	Σταθερό Bivideo EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D με ηχη 7.1 καν.
MODE 8	0	1	1	1	Σταθερό Bivideo EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36 bit 2D με ηχη 7.1 καν.
MODE 9	1	0	0	0	Σταθερό Bivideo EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) -24 bit 2D με ηχη 7.1 καν.
MODE 10	1	0	0	1	Σταθερό Bivideo EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) -24 bit 2D με ηχη 7.1 καν.
MODE 11	1	0	1	0	Σταθερό Bivideo EDID HD (1080p / 60 Hz) -24 bit 3D με ηχη 7.1 καν.
MODE 12	1	0	1	1	δεσμευμένο
MODE 13	1	1	0	0	δεσμευμένο
MODE 14	1	1	0	1	δεσμευμένο
MODE 15	1	1	1	0	δεσμευμένο
MODE 16	1	1	1	1	δεσμευμένο

Opis	Polski
1	Wysięcie HDMI™
2	Wysięcie HDMI™
3	Wskaźnik LED wejścia HDMI™
4	Wskaźnik LED wyjścia HDMI™
5	Przełącznik resetowania
6	Złącze zasilania
7	Port serwisowy
8	Przełącznik zarządzania EDID
9	Zasilacz sieciowy 5 V / 2 A

Instalacja

- Wyłącz wszystkie urządzenia.
- Podłącz urządzenie źródłowe HDMI™ do wejścia HDMI™ rozdzielacza oznaczonego symbolem Input (1). Po włączeniu zasilania załwieci wskaźnik LED (3).
- Podłącz maks. 4 ekranów HDMI™ do elęzku rozdzielacza oznaczonego symbolem OUT 1 – OUT 4 (2).
- Podłącz końcówkę tulejową zasilacza sieciowego do wejścia DC (6) przełącznika.
- Podłącz końcówkę z wtykiem AC do gniazda sieciowego AC (9).
- Włącz wszystkie urządzenia.
- Na wszystkich podłączonych ekranach będzie wyświetlany ten sam sygnał źródłowy. Wskaźniki LED wyjść informują o tym, które wyjścia są podłączone (4).
- Przełącznik resetowania (5) umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień w razie potrzeby.

Bezpečnostvo
 CAUTION VAROITUS ATTENTION ATTENZIONE CAUTION ATTENTION CAUTION ATTENTION Używac tylko wewnątrz pomieszczeń Używac tylko dołączonego zasilacza AC/DC Nie używac w środowisku o dużej wilgotności

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenia!

- Nie używac rozpuszczalnikowych ani zgrzycy środków czyszczących.
- Nie czyścić wnętrza urządzenia.
- Nie próbować naprawiac urządzenia. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy wymienić je na nowe.
- Urządzenie należy czyścić z zewnątrz przy użyciu miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- Urządzenie jest wyposażone w port serwisowy do wykonywania aktualizacji (może być używane wyłącznie przez producenta)

Przełącznik zarządzania EDID (8)
Rozdzielacz HDMI™ obsługuje ustawienia zarządzania EDID. Oznacza to, że rozdzielacz można dostosować do stałego trybu przedstawionego w poniższej tabeli:

Przełącznik DIP					Informacje EDID
	4	3	2	1	
TRYB 1	0	0	0	0	Kopia wyjścia HDMI 1 TV EDID
TRYB 2	0	0	0	1	Kopia wyjścia HDMI 2 TV EDID
TRYB 3	0	0	1	0	Kopia wyjścia HDMI 3 TV EDID
TRYB 4	0	0	1	1	Kopia wyjścia HDMI 4 TV EDID
TRYB 5	0	1	0	0	Stale EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 7.1-kanalowy
TRYB 6	0	1	0	1	Stale EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 7	0	1	1	0	Stale EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 36 bitów, obraz 2D, dźwięk 7.1-kanalowy
TRYB 8	0	1	1	1	Stale EDID FULL HD (1080p / 60 Hz), 36 bitów, obraz 2D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 9	1	0	0	0	Stale EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 7.1-kanalowy
TRYB 10	1	0	0	1	Stale EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 11	1	0	1	0	Stale EDID HD (1080p / 60 Hz), 24 bity, obraz 2D, dźwięk 2-kanalowy
TRYB 12	1	0	1	1	zarezerwowane
TRYB 13	1	1	0	0	zarezerwowane
TRYB 14	1	1	0	1	zarezerwowane
TRYB 15	1	1	1	0	zarezerwowane
TRYB 16	1	1	1	1	zarezerwowane

Popis	Čeština
1	HDMI™ vstup
2	HDMI™ výstup
3	LED indikátor HDMI™ vstupu
4	LED indikátor HDMI™ výstupu
5	Resetovací přepínač
6	Nápadkový konektor
7	Služební port
8	Přepínač řízení EDID
9	Nápadkový adaptér, 5 V / 2 A

Instalace

- Vypněte všechna zařízení.
- Připojte zařízení se zdrojem signálu HDMI™ ke vstupnímu portu HDMI™ rozbočovače označenému Input (1). Pokud je zapnuté napájení, LED indikátor (3) svítí.
- Připojte až 4 obrazovky s HDMI™ k rozbočovači označenému OUT 1 až OUT 4 (2).
- Připojte kabeľový konekt napájecího adaptéru do zdířky přepínače DC Input (6).
- Připojte elektrickou zástrčku do zásuvky (9).
- Zapněte všechna zařízení.
- Na všech připojených obrazovkách se nyní zobrazuje stejný zdrojový signál. LED kontrolky výstupu indikují, které výstupy jsou připojené (4).
- Resetovací přepínač (5) umožňuje v případě potřeby resetovat všechna nastavení.

Bezpečnost
 CAUTION VAROITUS ATTENTION ATTENZIONE CAUTION ATTENTION CAUTION ATTENTION Používat pouze v interiéru Používat pouze dočasný napájecí adaptér Nepoužívat ve vlhkém prostředí

Čištění a údržba

Varování!

- Nepoužívejte čističí rozpouštědla ani abrazivní čističí prostředky.
- Nesčítejte vnitřní část zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravit. Pokud zařízení nefunguje správně, vyměňte ho za nové.
- Čištění vnější části zařízení použijte měkký navlhčený hadřík.
- Zařízení je vybaveno konektorem portem pro aktualizace. Konekt může provádět pouze výrobce.

Přepínač řízení EDID (8)
HDMI™ rozbočovač podporují nastavení řízení EDID. To znamená, že lze rozbočovače nastavit na pevný režim uvedený v tabulce níže:

DIP přepínač					Informace o přepínači EDID
	4	3	2	1	
REŽIM 1	0	0	0	0	Kopírovat HDMI výstup 1 EDID televizoru
REŽIM 2	0	0	0	1	Kopírovat HDMI výstup 2 EDID televizoru
REŽIM 3	0	0	1	0	Kopírovat HDMI výstup 3 EDID televizoru
REŽIM 4	0	0	1	1	Kopírovat HDMI výstup 4 EDID televizoru
REŽIM 5	0	1	0	0	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 7.1kanalový zvuk
REŽIM 6	0	1	0	1	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 2kanalový zvuk
REŽIM 7	0	1	1	0	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36bitové 2D video, 7.1kanalový zvuk
REŽIM 8	0	1	1	1	Pevné EDID FULL HD (1080p / 60 Hz) -36bitové 2D video, 2kanalový zvuk
REŽIM 9	1	0	0	0	Pevné EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 7.1kanalový zvuk
REŽIM 10	1	0	0	1	Pevné EDID HD (1080p / 30 Hz) (1080i / 60 Hz) (720p / 60 Hz) -24bitové 2D video, 7.1kanalový zvuk
REŽIM 11	1	0	1	0	Pevné EDID HD (1080p / 60 Hz) -24bitové 3D video, 2kanalový zvuk
REŽIM 12	1	0	1	1	rezerva
REŽIM 13	1	1	0	0	rezerva
REŽIM 14	1	1	0	1	rezerva
REŽIM 15	1	1	1	0	rezerva
REŽIM 16	1	1	1	1	rezerva

Leírás	Magyar
1.	HDMI™-bemenet
2.	HDMI™-kimenet
3.	HDMI™-bemenetet jelző LED
4.	HDMI™-kimenetet jelző LED
5.	Visszaállítás kapcsoló
6.	Tápcsatlakozás
7.	Szervízport
8.	EDID-vezérlő kapcsoló
9.	Hálózati adapter, 5 V/2 A

Üzembe helyezés

- Kapcsolja ki az összes eszközt.
- Csatlakoztassa a HDMI™ forráseszközt az elosztó bemenet címkével ellátott HDMI™-bemeneti portjához (1). A jelző LED (3) világít, ha be van kapcsolva a készülék.
- Csatlakoztasson max. 4 HDMI™-képernyőt az elosztó K1 – K4 (2) címkével ellátott kimenetére.
- Csatlakoztassa a hálózati adapter dugós végét a kapcsoló DC bemenet (6) végéhez.
- Csatlakoztassa az AC-láp végét az AC-fali aljzathoz (9).
- Kapcsolja be az összes eszközt.
- Minden csatlakoztatott képernyőn most azonos bemeneti jelet mutat. A kimenet LED jelzőfények mutatják, hogy mely kimenetek vannak csatlakoztatva (4).
- A visszaállítás kapcsolóval (5) szükség esetén visszaállíthatja a beállításokat.

Biztonság
 CAUTION VAROITUS ATTENTION ATTENZIONE CAUTION ATTENTION CAUTION ATTENTION Csak beltéri használatra Kizárólag csatlakoztatott AC/DC adaptert használjon Né használja párás környezetben

Tisztítás és karbantartás

Figyelem!

- Tisztító- és szírozószerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék működése nem megfelelő, cserélje új készülékre.
- A készülék külsőjét tisztítsa puha, nedves ruhával.
- A készülék egy szervízporttal van felszerelve a frissítésekhez, amelyeket csak a gyártó hajthat végre

EDID-vezérlő kapcsoló (8)
A HDMI™-elosztó támogatja az EDID beállításokat. Ez azt jelenti, hogy az elosztók az alábbi táblázat alapján beállíthatók egy rögzített módra:

	DIP-kapcsoló				EDID info
	4	3	2	1	
1. MOD	0	0	0	0	HDMI-kimenet 1 TV EDID másolása
2. MOD	0	0	0	1	HDMI-kimenet 2 TV EDID másolása
3. MOD	0	0	1	0	HDMI-kimenet 3 TV EDID másolása
4. MOD	0	0	1	1	HDMI-kimenet 4 TV EDID másolása
5. MOD	0	1	0	0	Rögzített EDID FULL HD (1080p/60 Hz)- 24 bit 2D video 7.1 csatornás audio
6. MOD	0	1	0	1	Rögzített EDID FULL HD (1080p/60 Hz)- 24 bit 2D video 2 csatornás audio
7. MOD	0	1	1	0	Rögzített EDID FULL HD (1080p/60 Hz)- 36 bit 2D video 7.1 csatornás audio
8. MOD	0	1	1	1	Rögzített EDID FULL HD (1080p/60 Hz)- 36 bit 2D video 2 csatornás audio
9. MOD	1	0	0	0	Rögzített EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) -24 bit 2D video 7.1 csatornás audio
10. MOD	1	0	0	1	Rögzített EDID HD (1080p/30 Hz) (1080i/60 Hz) (720p/60 Hz) -24 bit 2D video 2 csatornás audio
11. MOD	1	0	1	0	Rögzített EDID HD (1080p/60 Hz) -24 bit 3D video 2 csatornás audio
12. MOD	1	0	1	1	fenntartva
13. MOD	1	1	0	0	fenntartva
14. MOD	1	1	0	1	fenntartva
15. MOD	1	1	1	0	fenntartva
16. MOD	1	1	1	1	fenntartva