

nedis

WCHAU200ABK

UK - Operating instructions
DE - Bedienungsanleitung
FR - Mode d'emploi
NL - Gebruiksaanwijzingen
IT - Istruzioni per l'uso
ES - Manual de Instrucciones
HU - Használati útmutató
FI - Käyttöohjeet
SW - Bruksanvisning
CZ - Návod k obsluze
RO - Instrucțiuni de utilizare
GR - Οδηγίες λειτουργίας.

UK - charges all devices equipped with an integrated rechargeable battery and a USB connection.

1. General safety instructions

Please read the operating instructions for the battery charger before use!

The operating instructions are part of the product. They contain important notes on start-up and handling of the device.

Always keep the enclosed operating instructions so as to be able to look up information! They must be enclosed when passing the device on to third parties.

2. Intended use

The power supply may only be used indoors in dry rooms. Avoid contact with moisture. Any other use of the device than described above can damage the product or endanger the user due to e. g. short-circuits, fire or an electric shock. The entire product make not be modified, adapted, or opened.

These safety notes must be observed in all cases! Any warranty claim is void in the case of damages caused by non-observance of these operating instructions. We are not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety notes and improper operation of the device.

3. Safety Precautions

The power pack design corresponds to the protection class II. The user must observe the safety notes and warnings in order to maintain this status and to ensure safe operation.

- Please read the operating instructions before startup!
- Never attempt to open the device. The power pack cannot be repaired; this part must be immediately disposed in case of a defect. Ensure sufficient ventilation of the device. Never cover it during operation. Avoid a strong operational demands. Do not expose the device to high temperatures, strong vibrations or extreme humidity. Do not install In the reach of children or animals. The power supply is only suitable for Indoor use. Please protect the device against moisture and wetness. Pull the power pack out of the socket during longer disuse of the device. Safe operation is not possible anymore, if:
- the power pack has visible damages,
 - the device do not works anymore,
 - the device has been severely stressed during transport.

4. Start-up

- First, connect the USB connection cable of your MP3/ MP4 player to the power pack.
- Then you only have to connect the power pack to a mains socket (100-240 VAC). The charging procedure of your MP3/MP4 player is now started automatically.
- After termination of the charging procedure disconnect the power pack from the mains.

5. Notes on Disposal

 Old units, marked with the symbol as illustrated, may not be disposed of in the household rubbish. You must take them to a collection point for old units (enquire at your local authority) or the dealer from whom you bought them. These agencies will ensure environmentally friendly disposal.

6. Care and warranty

Before cleaning the unit, disconnect it if necessary from other components; do not use aggressive cleaning agents. The unit has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have cause for complaint, please send us the unit with your proof of purchase. We offer a

2year warranty from date of purchase. We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or wear and tear. We reserve the right to make technical modifications.

7. Technical data

Operating voltage

WCHAU200ABK:

Power pack input: 100-240 VAC/0.15 A/50-60Hz

Power pack output: 5V/2x500mA

DE - Lädt alle Geräte mit integriertem Akku und USB-Port.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch des Ladegerätes die Bedienungsanleitung lesen!

Die Bedienungsanleitung jst ein Teil des Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Gerätes. Heben Sie die beigefügte Bedienungsanleitung stets zum Nachlesen auf! Sie muss bei Weitergabe an dritte Personen mit ausgehändigt werden.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Benutzen Sie das Netzteil nur im Haus in trockenen Räumen. Ein Kontakt mit Feuchtigkeit ist zu vermeiden. Eine andere Verwendung des Gerätes als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung des Produktes, darüber hinaus ist dieses mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand oder einem elektrischen Schlag verbunden. Das gesamte Produkt darf weder geändert, umgebaut noch geöffnet werden!

3. Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten! Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Garantieanspruch. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßer Bedienung des Gerätes wird für Folgeschäden sowie bei Sacri- oder Personenschäden keine Haftung von uns übernommen.

- Der Aufbau des Netzteils entspricht der Schutzklas se II. Um diesen Zustand zu erhalten und einen ge fahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwen der die Sicherheits- und Gefahrenhinweise unbedingt beachten.
- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen!
- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen. Das Netzteil kann nicht repariert werden. Bei einem Defekt muss das Netzteil umgehend entsorgt werden.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes. Decken Sie es während des Betriebes niemals ab.
- Vermelden Sie eine starke Beanspruchung des Gerätes.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, starken Vibrationen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Nicht in Reichweite von Kindern oder Tieren aufstellen. Netzteil nicht im Freien benutzen. Räumen geeignet. Das Gerät bitte vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. Bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn:
 - das Netzteil sichtbare Beschädigungen aufweist,
 - das Gerät nicht mehr funktioniert,
 - durch den Transport das Gerät schwer beansprucht worden ist.

4. Inbetriebnahme

- Als Erstes verbinden Sie das USB-Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem MP3/ MP4- Player und dem Netzteil.
- Danach müssen Sie nur noch das Netzteil mit einer Netzsteckdose (100-240 VAC) verbinden. Der Ladevorgang Ihres MP3/MP4-Players wird nun automatisch gestartet.
- Nach Beendigung des Ladevorgangs entfernen Sie das Netzteil vom Stromnetz.

5. Entsorgungshinweis

 Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte (informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) oder bei Ihrem

Händler, bei dem Sie sie gekauft haben, abgeben. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung.

6. Pflege und Gewährleistung

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen gegebenenfalls von anderen Komponenten und verwenden Sie bitte keine aggressiven Reiniger. Das Gerät wurde einer sorgfältigen Endkontrolle unterzogen. Sollten Sie trotzdem Grund zu einer Beanstandung haben, senden Sie uns das Gerät mit

der Kaufquittung ein. Wir bieten eine Gewährleistung von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Für Schäden, die durch falsche Handhabung, unsachgemäße Nutzung oder Verschleiß verursacht wurden, übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen sind vorbehalten.

7. Technische Daten

Betriebsspannung

WCHAU200ABK:

Netzteil-Eingang: 100-240 VAC/0,15 A/50-60Hz

Netzteil-Ausgang: 5V/2x500mA

FR - Charge tout dispositif équipé d'une batterie rechargeable et d'une connexion USB.

1. Consignes générales

Lire le mode d'emploi avant d'utiliser le chargeur ! Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des informations importantes sur la mise en service et l'entretien. Conserver toujours ce mode d'emploi pour consultation ultérieure ! Il doit être joint à l'appareil en cas de passation à une tierce personne.

2. Utilisation conforme

L'alimentation électrique ne doit être utilisée dans une pièce sans humidité. Eviter tout contact avec l'humidité. Toute autre utilisation de l'appareil que celle décrite entraîne un endommagementdu produit ; par ailleurs, cela peut entraîner des risques tels que court-circuit, incendie ou électrocution. Ne pas modifier ou ouvrir le produit ! Respecter impérativement ces consignes de sécurité !

3. Consignes de sécurité

Toute détérioration faisant suite au non respect de ce mode d'emploi annule le droit à la garantie. En cas de non respect des consignes de sécurité et d'une utilisation non-conforme de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs ou les dommages corporels ou matériels.

- La construction de l'adaptateur répond à la classe de protection II. Afin de conserver cet état et d'assurer un fonctionnement en toute sécurité, l'utilisateur doit impérativement respecter les consignes de sécurité et de prévention des risques.
- Lire le mode d'emploi avant la mise en service !
- Ne jamais tenter d'ouvrir l'appareil. Un adaptateur défectueux ne peut pas être réparé, l'adaptateur doit être éliminé sans délai.
- Veiller à assurer une aération suffisante de l'appareil. Ne jamais le couvrir pendant le fonctionnement.
- Eviter une surcharge de l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées, de fortes vibrations ou un taux d'humidité important.
- Ne pas laisser à portée des enfants ou des animaux.
- L'alimentation électrique n'est destinée qu'à une utilisation à l'intérieur. Protéger l'appareil de l'humidité et des liquides.
- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, débrancher l'adaptateur de la prise.
- Un fonctionnement en toute sécurité n'est plus assuré si :
 - des détériorations sont visibles sur l'adaptateur,
 - les appareils ne fonctionnent plus,
 - les appareils ont été fortement mis à l'épreuve au cours du transport.

4. Mise en service

- Relier d'abord le câble de raccordement USB à votre lecteur MP3/MP4 et l'adaptateur.
- Il ne vous reste plus qu'à brancher l'adaptateur sur une prise secteur (100-240 V CA). Le chargement de votre lecteur MP3/MP4 démarre automatiquement.
- Une fois le chargement terminé, débrancher l'adaptateur du secteur.

5. Conseils pour l'élimination

 Les vieux appareils marqués du symbole représenté sur la figure ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Vous devez les apporter à un point de collecte pour vieux appareils (renseignez-vous auprès de votre mairie) ou les rapporter chez le commerçant où vous les avez achetés. De cette manière, ils seront éliminés en respectant l'environnement.

6. Entretien et garantie

Avant de nettoyer l'appareil, séparez-le des autres composants éventuels et n'utilisez pas de détergent agressif.

L'appareil a été soumis à un contrôle rigoureux en fin de fabrication. Si vous avez néanmoins un motif de réclamation, renvoyez-nous l'appareil accompagné de la quittance d'achat. Nous offrons une garantie de 2 ans

à compter de la date d'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour des dégâts occasionnés par des erreurs de maniemnt, une utilisation impropre de l'appareil ou pour son usure. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

7. Données techniques

Tension de fonctionnement

WCHAU200ABK:

Entrée adaptateur : 100-240 VAC/0,15 A/50-60Hz

Sortie adaptateur : 5V/2x500mA

NL - laadt alle apparatuur op voorzien van een geïntegreerde, oplaadbare batterij en een USB aansluiting .

1. Algemene veiligheidsinstructies

Lees a.u.b. alle gebruiksaanwijzingen voordat u de batterijlader in gebruik neemt!

De gebruiksaanwijzingen maken deel uit van het product. Deze bevatten belangrijke opmerkingen m.b.t. het starten en gebruik van het apparaat.

Houd de meegeleverde gebruiksaanwijzingen altijd bijdehand, zodat u altijd informatie kunt opzoeken! Als u het apparaat aan derden geeft, verstrek dan ook de gebruiksaanwijzingen.

2. Gebruiksdoeleinde

De voedingsbron mag alleen binnenshuis in droge kamers worden gebruikt. Vermijd contact met vocht. Elk ander gebruik van het apparaat dan hierboven beschreven kan tot beschadiging van het product of letsel leiden wegens bijv. kortsluiting, brand of elektrische schokken. Het gehele product mag niet gemodificeerd, aangepast of geopend worden. *Deze veiligheidsinstructies moeten in alle gevolgen nauwkeurig worden opgevolgd! Garantieclaims in het geval van beschadigingen als gevolg van niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzingen zijn ongeldig. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor beschadigingen van eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaakt door het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften of onjuist gebruik van het apparaat.*

3. Veiligheidsvoorschriften

Het ontwerp van het batterijblok voldoet aan veiligheidsklasse II. De gebruiker moet de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen volgen om deze status te behouden en een veilige werking te garanderen.

Lees de gebruiksaanwijzingen a.u.b. voordat u van start gaat!

- Probeer het apparaat nooit te openen. Het batterijblok kan niet worden gerepareerd; dit onderdeel moet in geval van een defect onmiddellijk worden afgedankt. Zorg voor volgende ventilatie van het apparaat en dek dus niet af tijdens gebruik. Voorkom krachtige bedrijfsvereisten. Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, sterke vibraties of extreme luchtvochtigheid. Installeer het buiten bereik kan kinderen of dieren. De voedingsbron is alleen geschikt voor binnenshuis gebruik. Bescherm het apparaat a.u.b. tegen vocht en natheid. Haal het batterijblok uit het stopcontact wanneer u het voor langere tijd niet gebruikt. Een veilige werking is niet langer mogelijk als:
- het batterijblok zichtbare schade vertoont,
 - het apparaat niet langer werkt,
 - het apparaat tijdens transport teveel spanningsdruk heeft ontvangen.

4. Starten

- Sluit eerst de USB aansluitkabel van uw MP3/MP4 speler aan op het batterijblok.
- U hoeft vervolgens het batterijblok slechts op een stopcontact (100-240V AC) aan te sluiten. Het oplaadproces van uw MP3/MP4 speler wordt nu automatisch gestart.
- Haal het batterijblok na beëindiging van de oplaadprocedure uit het stopcontact.

5. Opmerkingen m.b.t. verwijdering

 Oude apparatuur, gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool, mogen niet in het huishoudelijk afval worden verwijderd.

U dient dit in te leveren bij een inzamelpunt voor oude apparatuur (raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of bij de dealer waar u het heeft aangeschaft. Hierdoor is een milieuvriendelijke afvalverwerking gegarandeerd.

6. Onderhoud en garantie

Ontkoppel het apparaat van eventuele andere componenten alvorens schoon te maken; gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

Dit apparaat is zorgvuldig gecontroleerd op defecten. Mocht u echter toch klachten hebben, stuur het apparaat samen met het aankoopbewijs a.u.b. naar ons op. Wij verstrekken een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Wij zijn

niet aansprakelijk voor schade als gevolg van incorrecte hantering, onjuist gebruik of slijtage. Wij behouden het recht technische modificaties aan te brengen.

7. Technische gegevens

Bedrijfsspanning

WCHAU200ABK:

Batterijblok ingang: 100-240 VAC/0.15 A/50-60Hz

Batterijblok uitgang: 5V/2x500mA

IT - Carica tutti i dispositivi dotati di una batteria ricaricabile integrata e un collegamento USB.

1. Avvertenze generali di sicurezza

Leggere le Istruzioni prima di utilizzare il caricabatte-rie! Il manuale d'istruzioni è parte integrante del prodotto e contiene avvertenze importanti per la messa in funzione e la manipolazione dell'apparecchio. Conservare sempre il manuale allegato per future consultazioni!

In caso di cessione dell'apparecchio a terzi il destinatario deve ricevere anche il manuale.

2. Uso consentito

L'alimentazione può essere usata soltanto in interni in stanze asciutte. Evitare il contatto con l'umidità. Ogni utilizzo dell'apparecchio diverso da quello precedentemente descritto provoca il danneggiamento del prodotto e può comportare pericoli quali corto circuito, incendio o scossa elettrica. Non è consentito modificare, trasformare o aprire il prodotto.

3. Avvertenze di sicurezza

Seguire scrupolosamente queste avvertenze di sicurezza! La garanzia decade in caso di danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni. In caso d'inosservanza delle avvertenze di sicurezza e di uso improprio dell'apparecchio, si declina ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti a cose o persone.

- La struttura dell'alimentatore è conforme alla classe di sicurezza II. Per mantenere tale conformità e garantire un funzionamento sicuro, l'utente deve seguire scrupolosamente le avvertenze di sicurezza e le segnalazioni di pericolo.
- Leggere il manuale d'istruzioni prima di mettere in funzione il dispositivo.
- Non tentare mai di aprire le apparecchiature. Non è possibile riparare i trasformatori difettosi. È necessario smaltire immediatamente il trasformatore.
- Attenzione: l'apparecchio deve essere sufficientemente ventilato; di conseguenza non deve mai essere coperto mentre è in funzione.
- Evitare che l'apparecchio subisca forti sollecitazioni.
- Non esporre l'apparecchio a temperature elevate, forti vibrazioni o umidità consistente.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e dagli animali.
- L'alimentazione è adatta soltanto per uso in interni. Proteggere dall'umidità e dal liquidi.
- Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per molto tempo, staccare l'alimentatore dalla presa di corrente.
- La sicurezza del funzionamento non è più garantita se:
 - l'alimentatore presentano danni evidenti,
 - gli apparecchi non sono più funzionanti,
 - gli apparecchi hanno subito forti sollecitazioni durante il trasporto.

4. Messa in funzione

Per prima cosa, collegare il cavo USB al lettore MP3/MP4 e all'alimentatore. Successivamente basterà collegare l'alimentatore ad una presa di corrente (100-240 V AC). La ricarica del lettore MP3/MP4 si awierà automaticamente. Al termine della ricarica, scollegare l'alimentatore-dalla presa di corrente.

5. Avvertenze per lo smaltimento

 Le apparecchiature usate, contrassegnate dal simbolo illustrato, non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici. Devono essere portate presso un centro di raccolta per apparecchiature usate (informarsi presso il proprio comune) oppure presso il rivenditore dal quale sono state acquistate. Presso questi centri è possibile lo smaltimento ecologico.

6. Manutenzione e garanzia

Prima della pulizia scollegare l'apparecchio da eventuali altri componenti e non utilizzare detersgenti aggressivi.

L'apparecchio è stato sottoposto ad un accurato controllo finale. Se dovesse tuttavia sussistere motivo di contestazione, Inviarci l'apparecchio con la ricevuta di acquisto. Offriamo una garanzia di 2anni dalla data di acquisto.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati da utilizzo scorretto o non appropriato o dall'usura. Con riserva di modifiche tecniche.

7. Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio

WCHAU200ABK:

Ingresso alimentatore: 100-240 VAC/0.15 A/50-60Hz

Uscita alimentatore: 5V/2x500mA

ES - carga todos los dispositivos equipados con batería integrada y una conexión USB.

1. Indicaciones generales de seguridad

Lea atentamente las instrucciones del cargador antes del uso.

El manual de Instrucciones es parte integrante del producto. Contiene indicaciones importantes para la puesta en marcha y operación del aparato. Conserve siempre este manual de instrucciones para futuras consultas.

El manual debe quedar accesible a terceros usuarios.

2. Utilización según lo previsto

La fuente de alimentación solo puede utilizarse en interiores en habitaciones secas. Evite el contacto con la humedad. Cualquier otro uso del aparato distinto al especificado arriba puede causar daños en el producto; además este uso está asociado a peligros tales como, p. ej. cortocircuito, incendio o electrocución. Nunca modifique, reequipe ni abra el producto.

3. Instrucciones de seguridad

Tenga presentes estas instrucciones de seguridad. En caso de daños debidos a la desobediencia de alguno de los puntos de este manual de instrucciones, perderá todo derecho de reclamación de garantía. El desobedecimiento de las instrucciones de seguridad o la manipulación indebida del cargador invalidará la garantía en caso de daños materiales o personales derivados de dicho comportamiento.

- La fuente de alimentación es del tipo de protección IP II. Para conservar el buen estado del aparato y garantizar su funcionamiento sin peligros, el usuario deberá tener presentes en todo momento las instrucciones de seguridad.
- Antes de la puesta en marcha del aparato lea este manual de instrucciones.
- Nunca Intente abrir los aparatos. Un bloque de alimentación defectuoso no se puede reparar. Con lo que el bloque de alimentación se ha de eliminar inmediatamente.
- Procure que el aparato esté suficientemente ventilado. Nunca cubra el aparato mientras éste se encuentra en funcionamiento.
- No someta el aparato a esfuerzos grandes.
- Nunca exponga el aparato a altas temperaturas, fuertes vibraciones o elevado porcentaje de humedad.
- Ponga el aparato fuera del alcance de niños o animales.
- La fuente de alimentación solo es adecuada para uso en interiores. Evite que el aparaato entre en contacto con el agua y la humedad.
- Si no tiene previsto utilizar el aparato durante mucho tiempo puede desconectar la fuente de alimentación de la toma de alimentación eléctrica.
- No será posible poner en funcionamiento el aparato de forma segura si:
 - la fuente de alimentación presentan daños visibles,
 - los aparatos no funcionan,
 - los aparatos han resultado seriamente dañados durante el transporte.

4. Puesta en marcha

- Primeramente conecte el cable USB a su reproductor de MP3/ MP4 y a la fuente de alimentación.
- Luego tan sólo deberá conectar la fuente de alimentación a la toma de alimentación eléctrica (de 100 a 240 V CA). El proceso de carga de su reproductor MP3/ MP4 arrancará automáticamente.
- Al finalizar el proceso de carga retire la fuente de alimentación de la red de alimentación.

5. Instrucciones de eliminación

 Los aparatos usados y marcados por el símbolo que muestra la ilustración no deberán eliminarse junto con la basura doméstica. Deberá entregarlos en un centro de reciclaje adecuada para aparatos usados (informese en su comunidad) o diríjase a su distribuidor o al punto de venta donde ad- quirió el aparato, en pro de una eliminación del aparato respetuosa con el medio ambiente.

6. Cuidado y garantía

Antes de limpiar el aparato desconéctelo, si procede, de otros componentes y no utilice detergentes agresivos. El aparato fue sometido a un cuidadoso control final. Si hubiera cualquier motivo de reclamación, envíenos el aparato junto con el recibo de compra. Ofrecemos una garantía de 2 años a partir de la fecha de adquisición.

En caso de averías debidas a manipulación o uso indebido o desgaste, no adoptamos ninguna responsabilidad. Nos reservamos todas las modificaciones técnicas.

7. Datos técnicos
<i>Tensión de funcionamiento</i>
WCHAU200ABK: Entrada de la fuente de alimentación: 100-240 VAC/0,15 A/ 50-60Hz Salida de la fuente de alimentación: 5V/2x500mA

HU – bármilyen, beépített tölthető akkumulátorral és USB csatlakozóval rendelkező készülék töltéséhez.

1. Általános biztonsági tudnivalók
Kérjük, hogy a töltő üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.
A használati útmutató a termék tartozéka. Fontos tudnivalókat tartalmaz a készülék üzembe helyezéséről és kezeléséről.
Utánanézőként mindig tartsa keze ügyében! A készülék másokknak való átadásakor ezt a használati útmutatót is mellékelni kell a készülékhez.

2. Rendeltetészerű használat

A tápegység csak beltéri környezetben, száraz helyiségben használható. Vigyázní kell, hogy nedvesség ne érje. A készülék fentiekől eltérő használata zárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat. A terméket tilos módosítani, megbélykölni és felnyitni.

E biztonsági szabályokat minden esetben be kell tartani! A használati útmutatóban foglaltak megsértése a jótállás megszűnését eredményezi. A készülékre vonatkozó biztonsági szabályok megszegése vagy a készülék nem rendeltetészerű használata miatt bekövetkező anyagi és következményes károkért és sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

3. Biztonsági óvintézkedések

A töltő II. érintésvédelmi osztályú. A készülék érintésvédelmi védtetéségének megőrzéséhez és biztonságos használatához be kell tartani a biztonsági figyelemztetéseket és utasításokat.

Kérjük, üzembe helyezésé előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

- Tilos a készülék felnyitásával próbálkozni. A töltő nem javítható; meghibásodása esetén le kell adni az elhasznált villamos készülékek legközelebbi gyűjtőhelyén. Gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről. Használat közben ne takarja le. Ne terhelje túl. A készüléket ne érje magas hőmérséklet, erős rázkódás és nagy nedvesség. Nem szabad kisgyermekek és állatok közelében használni. A tápegység kizárólag beltéri használatra készült. Kérjük, védje a nedvességtől és víztől. Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a konnektorból. A készülék nem használható biztonságosan a következő esetekben:
 - ha láthatóan megsérült,
 - ha elromlott,
 - ha szállítás közben túlzott mechanikai behatás érte.

4. Üzembe helyezés
1. Kiindulásképpen kösse MP3/MP4 lejártszója USB csatlakozóját a töltőre.
2. Csak ez után csatlakoztassa a töltőt a 100 - 240 V-os konnektorhoz. Ekkor automatikusan töltődni kezd az MP3/MP4 lejártszó akkumulátora.
3. A töltés befejeztével húzza ki a töltőt a konnektorból.

5. Megjegyzések a hulladékká vált készülék ártalmatlanításáról
 Az itt látható jellel megjelölt készüléket nem szabad a háztartási szemétkbe dobni. Ha hulladékká vált, le kell adni a elhasznált villamos készülékek gyűjtőhelyén (tudakolja meg az önkormányzattól, hol található a legközelebbi leadási pont), vagy vigye vissza az üzletbe, ahol vásárolta. Így szakszerűen ártalmatlaníttják, és nem szennyezi a környezetet.

6. Tisztítás és jótállás
A tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a töltőt és kösse le a 3 csatlakozó készülékeket. Ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel.

A készülék hibátlan működését a gyárban gondosan ellenőrizték. Ha mégis gond lenne vele, kérjük, a vásárlását igazoló dokumentummal együtt küldje vissza nekünk. A készülékre a vásárlás napjától számított 2 év jótállást adunk. A nem rendeltetészerű használat és erős külső behatások miatti sérülésekért nem vállalunk felelősséget. Fenntartjuk a műszaki változtatások jogát.

7. Műszaki adatok
<i>Tápfeszültség</i>
WCHAU200ABK: Bemeneti feszültség: 100-240 V/0,15 A/50-60 Hz Kimeneti feszültség: 5 V/2x500 mA

FI - lataa kaikki laitteet, joissa sisäänrakennettu ladattava akku ja USB-liitäntä

1. Yleiseturvaohteet
Lue käyttöohje ennen kuin käytät lauria!
Käyttöopas kuuluu tuotteen yhteyteen. Se sisältää tärkeitä ohjeita koskien laitteen käyttööntoota ja kä-sittelyä.
Pida oheista käyttöopasta aina saatavilla, kun käytät laitetta!
Jos laite luovutetaan edelleen toiselle henkilölle, on käyttöopas luovutettava laitteen mukana.

2. Määräystenmukainen käyttö
Virtalähdettä tulee käyttää ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Laitetta ei saa altistaa kosteudelle. Laitteen muu kuin edellä kuvatun kaltainen käyttö aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen ja muita vaaratilanteita, kuten esim. oikosulun, tulipalon tai sähköiskun. Tuotetta ei saa mlittää osin muunnella, purkaatai avata!

3. Turvalhsuusohjeet
<i>Näitä turvaohjeita on ehdottomasti noudatettava! Vauriot, jotka syntyvät tämän käyttöoppaan sisältämi-en ohjeiden laiminlyömisen seurauksena, eivätkuulu takuun piiriin. Laitteen turvaohjeiden laiminlyömisestä ja ei-määräystenmukaisesta käytöstä seuraavat vauriot ja materiaali- tai henkilövahingot eivät ole meiden vastuullamme.</i> - Verkko-osan rakenne vastaa suojaluokan II vaatimuk-sia. Jotta laite säilyisi turvateknisesti moitteettomas-sa kunnossa ja jotta käyttöturvallisuus voitaisiin taata, on käyttäjän huomioitava tämän käyttöoppaan sivuilla esiintyvät turvaohjeet ja varoitukset. - Lue käyttöopas ennen käyttööntoot! - Älä milloinkaan yritä avata/purkaa laitteita. Verkko-osaa ei voi korjata. Rikkoutuessa nämä osat on viipy-mättä poistettava käytöstä. - Huolehdi laitteen riittävästä j manvaihdesta. Älä kos-kaan peitä sitä käytön aikana. - Vältä laitteen altistamista voimakkaalle mekaaniselle rasitukselle. - Älä artista lampua korkeille lämpötiloille, voimakkaalle tärinälle tai suurelle kosteudelle. - Laitetta ei saa jättää lasten tai eläinten ulottuville. - Virtalähde sopii ainoastaan sisäkäyttöön. Laite on suojattava kosteudelta ja märkyydel-tä. - Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, on verkko-osa kytkettävä irti pistorasiasta. - Laitteen käyttöturvallisuutta ei voida enää taata, kun: - verkko-osassa on silmin havaittavia vaurioita, - laite ei enää toimi, - laitteisiin on kuljetuksen aikana tullut huomattavia vaurioita.

4. Kayttoonotto
1. Liitä ensin USB-johto MP3/MP4-soittimeesi ja verk-ko-osaan.
2. Tämän jälkeen verkko-osa liitetään verkkovirran pis-torasiaan (100-240VAC). MP3/MP4-solttimen lata-us käynnistyy nyt automaattisesti.
3. Irrota verkko-osavirtalähteestä.

5. Havitysohjeet
 Kuvassa esitetyllä merkillä varustettuja tuot-teita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen™ mukana. Ne on jätettävä käytettyjen laitteiden keräyspisteisiin (ota selvää paikkakunnallasi sijaitsevista keräyspisteis-tä) vai voit palauttaa ne siihen liikkeeseen, mistä ne on ostettu. Nämä tahot huolehtivat käytöstä poistettujen tuotteiden asianmukaisesta hävittämisestä.

6. Huoltoja takuu
Irrota laite muista komponentista ennen puhdistustoiimiin ryhtymistä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita/-välineitä. Laitteelle on valmistajan toi mesta suoritettu perusteellinen lopputarkastus. Mikäli teillä kuitenkin on huomautettavaa ostamanne laitteen kunnosta, pyydämme teitä lähettämään ko. laitteen sekä ostokuitinne meule. Myöntämämme takuu on voimassa 2 vuotta ostopäivästä. Emme kuitenkaan voi ottaa vastuuta vaurioista, jotka aiheutuvat huonosta käsittelystä, epäasianmukaisesta käytötavasta tai kulumisesta.
Varaamme oikeuden tenda laitteeseen teknisiä muu toksia.

7. Tekniset tiedot
<i>Käyttöjännite</i>
WCHAU200ABK: Verkko-osa, tulo: 100-240 VAC/0,15 A/50-60Hz Verkko-osa, lähtö: 5V/2x500mA

SW - laddar alla apparater som är utrustade med ett inbyggt uppladdningsbart batteri och en USB-anslutning.

1. Generella säkerhetsanvisningar
Läs igenom bruksanvisningen för batteriladdaren innan du använder den!
Bruksanvisningen är en del av produkten. Den innehåller viktiga noteringar om start och hantering av enheten.
Ha alltid bruksanvisningarna i närheten så du kan hitta information som du söker! Bruksanvisningen måste följa med produkten till tredje part.

2. Avsedd användning
Strömenheten får enbart användas inomhus i torra utrymmen. Utsätt den inte för fukt eller väta. All annan användning av enheten än vad som beskrivs här kan skada produkten eller utsätta användaren för fara som t ex kortslutningar, eldsvåda eller elektrisk stöt. Ingen del av produkten kan modifieras, adapteras eller öppnas. <i>Säkerhetsanvisningarna måste alltid följas! Alla garantier hävs i händelse av skada som uppkommit på grund av underlåtenhet att notera och följa denna bruksanvisning. Vi är inte ansvariga för följdskador eller för skador på egendom eller personer som uppkommit på grund av underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna eller genom felaktigt handhavande av enheten.</i>

3. Säkerhetsföreskrifter
Utformningen på produkten motsvarar skyddsklass II. Användaren måste åtgärda säkerhetsanvisningarna och varningarna för att hålla enheten i gott skick och se till att den fungerar på ett säkert sätt. Läs igenom bruksanvisningen före användning! Försök aldrig att öppna enheten. Energidelen kan inte repareras; denna del måste avyttras omedelbart i händelse av fel. Sörj för god ventilationen av enheten. Täck aldrig över den under användning. Driv inte enheten för hårt. Exponera inte produkten för höga temperaturer, starka vibrationer eller extrem luftfuktighet. Placera den utom räckhåll för barn och djur. Strömenheten är endast avsedd för inomhus bruk. Skydda enheten mot fukt och väta. Koppla ur energidelen ur vägguttaget då produkten inte ska användas under längre tid. Säker användning är inte möjlig om: - energidelen har synliga skador, - enheten inte fungerar längre, - enheten har kraftigt tryckts samman under transport.

4. Uppstart
1. Först ska USB-anslutningen från din MP3/MP4-spelare anslutas till energidelen.
2. Sedan behöver du bara ansluta energidelen till ett eluttag (100-240 V). Laddningen av din MP3/MP4 börjar automatiskt.
3. Då laddningen är klar, koppla ur energidelen ur eluttaget.

5. Om avyttring
 Gamla enheter, märkta med symbolen här, får inte kastas i hushållsavfallet. De måste lämnas in på en återvinningsstation (fråga de lokala myndigheterna) eller lämnas tillbaka till handlaren de är köpta av. Dessa ställen ser till att enheten tas om hand på miljövänligt sätt.

6. Skötsel och garanti
Innan enheten rengörs ska den kopplas ur från andra komponenter och använd inga starka rengöringsmedel. Produkten har noga kontrollerats för att vara felfri. Om det ändå skulle finnas felaktigheter som gör att du har skäl att reklamera den, skicka då produkten till oss tillsammans med inköpskvittot. Vi lämnar 2 års garanti från inköpsdatum. Vi tar inget ansvar för skador som uppkommit på grund av felaktigt hantering, missbruk eller normalt slitage. Vi reserverar oss rätten att göra tekniska modifieringar.

7. Tekniska data
<i>Strömstyrka</i>
WCHAU200ABK: Energidelen ineffekt: 100-240 V/0,15 A/50-60Hz Energidelens uteffekt: 5V/2x500mA

CZ - Nabíjí všechna zařízení vybavená integrovanou dobíjecí baterií a USB připojením.

1. Obecné bezpečnostní pokyny
Před použitím nabíječky baterií si přečtěte návod k obsluze! Návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace o spuštění a manipulaci s přístrojem.
Návod k obsluze mějte vždy po ruce, abyste mohli vyhledat nutné informace! Pokud výrobek předáte třetí osobě, musíte předat také návod k obsluze.

2. Určené použití
Zdroj napájení se smí používat pouze vevnitř v suchých prostorách. Vyvarujte se kontaktu s vlhkostí. Jakékoli jiné použití přístroje, než výše popsané, může způsobit poškození výrobku nebo ohrozit uživatele např. zkratý, požárem nebo zášahem elektrického proudu. Výrobek nesmí být modifikován, upravován nebo otevírán.
<i>Tyto bezpečností pokyny je třeba vždy dodržovat! Uplatnění záruky není možné v případě poškození způsobených nedodržováním tohoto návodu k obsluze. Nejsme zodpovědní za následné škody nebo za škody na majetku nebo osobách, způsobené nedodržováním bezpečnostních pokynů a nesprávnou používání přístroje.</i>

3. Bezpečnostní opatření
Design napájecího zdroje odpovídá třídě ochrany II. Uživateli musí dodržovat bezpečnostní pokyny a výstrahy, aby byl tento status zachován a aby byl zajištěn bezpečný provoz.

3. Bezpečnostní opatření
Design napájecího zdroje odpovídá třídě ochrany II. Uživateli musí dodržovat bezpečnostní pokyny a výstrahy, aby byl tento status zachován a aby byl zajištěn bezpečný provoz.
Před spuštěním přístroje si přečtěte návod k obsluze! Nikdy se nesnažte přístroj otevřít. Napájecí zdroj nelze opravit, v případě poruchy musí být okamžitě zlikvidován. Zajistěte dostatečnou ventilaci přístroje. Nikdy jej během provozu nezakryvejte. Vyvarujte se náročným provozním požadavkům. Přístroj nevystavujte vysokým teplotám, silným vibracím a extrémní vlhkosti. Přístroj neumistujte do blízkosti dětí nebo zvířat. Zdroj napájení je vhodný pouze pro vnitřní použití. Přístroj chraňte před vlhkostí a mokrem. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Bezpečný provoz není možný, když: - má napájecí zdroj viditelné poškození, - přístroj již nefunguje, - přístroj byl během přepravy výrazně namáhan.

4. Spuštění
1. Nejprve připojte USB připojovací kabel vašeho MP3/MP4 přehrávače do napájecího zdroje.
2. Pak jen napájecí zdroj zapojte do napájecí zásuvky na zdi (100-240 V stř. pr.). Nabíjení MP3/MP4 přehrávače se spustí automaticky.
3. Po dokončení nabíjení odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.

5. Poznámky k likvidaci
 Staré přístroje, označené zobrazeným symbolem, nelze likvidovat do domácího odpadu. Je třeba je odnést do sběrného střediska pro staré přístroje (informujte se u místních úřadů) nebo prodejci, od kterého jste je zakoupili. Tyto organizace zajistí ekologickou likvidaci přístroje.

6. Péče a záruka
Před čištěním přístroj odpojte od všech ostatních komponentů. Nepoužívejte žíravé čisticí prostředky. Přístroj by pečlivě zkontrolován, zda není poruchový. Pokud však budete mít důvod ke stížnosti, zašlete nám přístroj spolu s dokladem o jeho zakoupení. Poskytujeme záruku 2 roky od data zakoupení. Nejsme zodpovědní za poškození způsobená nesprávnou manipulací, nevhodným používáním nebo opotřebením. Vyhrazuujeme si právo provadět technické modifikace.

7. Technické údaje
<i>Provozní napětí</i>
WCHAU200ABK: Přikon napájecího zdroje: 100-240 V stř. pr./0,15 A/50-60 Hz Výkon napájecího zdroje: 5 V/2 x 500 mA

RO - încarcă toate dispozitivele prevăzute cu baterie integrate reincărcabilă și o conexiune USB.

1. Instrucțiuni de siguranță generale
Citiți instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului de baterie înainte de utilizare!
Instrucțiunile de utilizare sunt parte a produsului. Acestea conțin informații importante privind punerea în funcțiune și manipularea dispozitivului.
Păstrați întotdeauna instrucțiunile de utilizare incluse pentru a vă putea documenta! Acestea trebuie să însoțească dispozitivul când acesta e transmis terților.

2. Utilizare prevăzută
Sursa de alimentare poate fi utilizată doar în spații interioare, în camere cu mediu uscat. Evitați contactul cu umezeala. Orice altă utilizare a dispozitivului în afara celor prevăzute mai sus poate deteriora produsul sau pune în pericol utilizatorul în urma unor scurtcircuite, incendii sau electrocutări, de exemplu. Nu se permite modificarea, adaptarea sau desfacerea produsului sub nicio formă.

Se impune respectarea acestor instrucțiuni de siguranță în toate situațiile! Orice revendicare de garanție este nulă în cazul deteriorărilor provocate prin nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm răspunderea pentru daune indirecte sau pentru daune aduse bunurilor sau persoanelor provocate de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță sau de utilizarea inadecvată a dispozitivului.

3. Măsurι de siguranță
Modelul sistemului de alimentare corespunde clasei de protecție II. Utilizatorul trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță și avertismentele pentru a menține aparatul în stare bună și pentru a asigura o funcționare în condiții de siguranță.
Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune!

- Nu încercați niciodată să desfaceți dispozitivul. Sistemul de alimentare nu poate fi reparat; această componentă trebuie eliminată imediat în cazul unui defect. Asigurați o ventilaie suficientă a dispozitivului. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării. Evitați să suprasolicitați dispozitivul. Nu expuneți dispozitivul temperaturilor înalte, vibrațiilor puternice sau umidității extreme. Nu montați dispozitivul la îndemâna copiilor sau a animalelor. Sursa de alimentare este destinată exclusiv utilizării în spații interioare. Protejați dispozitivul contra umezelii și umidității. Scoateți sistemul de alimentare din priză în cazul unei neutilizări prelungite a dispozitivului. Utilizarea în condiții de siguranță nu mai este posibilă în următoarele situații:
 - sistemul de alimentare prezintă deteriorări vizibile,
 - dispozitivul nu mai funcționează,
 - dispozitivul a fost supus unor solicitări mari în timpul transportului.

4. Punerea în funcțiune
1. Mai întâi, conectați cablul de conexiune USB al playerului dv de MP3/MP4 la sistemul de alimentare.
2. Apoi, este suficient să conectați sistemul de alimentare la o priză de rețea (100-240 VCA). Procedura de încărcare a playerului de MP3/MP4 este inițiată automat.
3. După finalizarea procedurii de încărcare, deconectați sistemul de alimentare de la priza de rețea.

5. Observații privind eliminarea
 Nu se permite eliminarea unităților vechi, marcate cu simbolul din ilustrație, în gunoii menajer. Acestea trebuie să fie duse la un punct de colectare pentru unități vechi (consultați autoritățile locale) sau la reprezentantul de la care le-ați achiziționat. Aceste agenții vor asigura eliminarea lor ecologică.

6. Întreținere și garanție
Înainte de a curăța unitatea, deconectați-o, dacă este cazul, de la celelalte componente; nu utilizați agenți de curățare agresivi.
S-a verificat atent prezența defectelor la unitate. Dacă aveți totuși motive de reclamații, trimiteți-ne unitatea, odată cu dovada achiziționării sale. Oferim o garanție de 2 ani începând cu data achiziționării. Nu suntem responsabili pentru daune ce decurg din manipularea incorectă, utilizarea inadecvată sau uzura. Ne rezervăm dreptul să operăm modificări tehnice.

7. Date tehnice
<i>Tensiune de lucru</i>
WCHAU200ABK: Intrare sistem de alimentare: 100-240 VCA/0,15 A/50-60Hz Ieșire sistem de alimentare: 5V/2x500mA

To GR. φορτίζει όλες τις συσκευές που είναι εξοπλισμένες με μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και με μια σύνδεση USB.

1. Γενικές οδηγίες ασφάλειας.
Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας για το φορτιστή μπαταριών πριν τη χρήση! Οι οδηγίες λειτουργίας είναι μέρος του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές σημειώσεις για την έναρξη λειτουργίας και το χειρισμό της συσκευής.
Πάντα διατηρήτε τις εσωκλειόμενες οδηγίες λειτουργίας ώστε να είστε σε θέση να ψάξετε για πληροφορίες! Πρέπει να εσωκλειστούν κατά τη μεταβίβαση της συσκευής προς τρίτους.

2. Προοριζόμενη χρήση.
Η τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους σε στεγνά δωμάτια. Αποφύγετε την επαφή με την υγρασία. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής από την περιγραφόμενη ανωτέρω μπορεί να βλάψει το προϊόν ή να θέσει σε κίνδυνο το χρήστη λόγω π.χ. βραχυκυκλωμάτων, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ολόκληρο το προϊόν δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί, να προσφραμστεί, ή να ανοιχτεί.
<i>Αυτές οι σημειώσεις ασφάλειας πρέπει να τηρηθούν σε όλες τις περιπτώσεις! Οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης είναι άκυρη στην περίπτωση ζημιών που προκαλούνται από την αθέτηση αυτών των οδηγιών λειτουργίας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για επακόλουθες ζημιές ή για καταστροφές σε περιουσία ή σε πρόσωπα, που προκαλούνται από την αθέτηση των σημειώσεων ασφάλειας και της ανάρμοστης λειτουργίας της συσκευής.</i>

3. Προφυλακτικά μέτρα ασφάλειας.
Το σχέδιο τροφοδοτικού αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας II. Ο χρήστης πρέπει να τηρεί τις σημειώσεις και τις προειδοποιήσεις ασφάλειας προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση και για να εξασφαλισει ασφαλή λειτουργία.
Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την έναρξη λειτουργίας!

- Μην προσπαθήστε ποτέ να ανοίξετε τη συσκευή. Το τροφοδοτικό δεν μπορεί να επισκευαστεί! αυτό το τμήμα πρέπει να διατεθεί στα απορρίματα αμέσως σε περίπτωση βλάβης. Διασφαλίστε ικανοποιητικό εξοπλισμό της συσκευής. Μην την καλύψτε ποτέ κατά τη λειτουργία. Αποφύγετε τις υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας. Μην εκθέστε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, σε ισχυρές δονήσεις ή σε πολύ υψηλή υγρασία. Μην την εγκαταστήστε σε προσπάττητα παιδιών ή ζώων. Η τροφοδοσία ρεύματος είναι κατάλληλη μόνο για χρήση σε Εσωτερικούς χώρους. Παρακαλώ προστατεύστε τη συσκευή από την υγρασία και το βρέξιμο. Τραβήξτε το πακέτο παροχής ισχύος από την υποδοχή κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας μη χρήσης της συσκευής. Ασφαλής λειτουργία δεν είναι δυνατή πλέον, εάν:
 - το πακέτο παροχής ισχύος έχει ορατές ζημιές,
 - η συσκευή δεν λειτουργεί πλέον,
 - η συσκευή έχει καταπονηθεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

4. Εκκίνηση
1. Πρώτα, συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης του USB της συσκευής σας παίζιματος MP3/MP4 στο τροφοδοτικό.
2. Κατόπιν πρέπει μόνον να συνδέσετε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα (100-240 VAC). Η διαδικασία φόρτισης της συσκευής σας παίζιματος MP3/MP4 ξεκινά τώρα αυτόματα.
3. Μετά τον τερματισμό της διαδικασίας φόρτισης αποσυνδέετε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο.

5. Σημειώσεις για την διάθεση σε απορρίματα
 Παλιές μονάδες, που σημειώνονται με το σύμβολο όπως δείχνεται, δεν μπορεί να διατεθούν για απόρριψη στα σκουπίδια. Πρέπει να τις μεταφέρετε σε ένα σημείο συλλογής για παλιές μονάδες (ενημερωθείτε από την τοπική αρχή σας) ή από τον αντιπρόσωπο από τον οποίο τις αγοράσατε. Οι αντιπρόσωποι αυτοί θα εξασφαλίσουν φιλική προς το περιβάλλον διάθεση σε απορρίματα.

6. Φροντίδα και εγγύηση
Πριν τον καθαρισμό της μονάδας, να αποσυνδέσετε αν είναι αναγκαίο από άλλα εξαρτήματα, μη χρησιμοποιείτε δραστικά μέσα καθαρισμού.
Η μονάδα έχει ελεγχθεί προσεκτικά για βλάβες. Αν παρόλα αυτά έχετε λόγο για καταγγελία, παρακαλούμε να μας στείλετε τη μονάδα με την απόδειξη αγοράς. Προσφέρουμε με 2 χρόνων εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Δεν ευθυνόμαστε για βλάβες που προκύπτουν από κακή διαχείριση, κακή χρήση ή φθορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε τεχνικές τροποποιήσεις.

7. Τεχνικά στοιχεία
<i>Τάση λειτουργίας</i>
WCHAU200ABK: Είσοδος τροφοδοτικού: 100-240 VAC/0.15 A/50-60Hz. Έξοδος τροφοδοτικού: 5V/2x500mA.