

Türkçe	Açıklama
1. USB arabirimini	Cihazı bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. WiFi göstergesi	Gösterge açık: Cihaz, internete bağlı. Gösterge yanıp söüyor: Cihaz internete bağlanma işlemi devam ediyor. Gösterge kapalı: Cihaz, internete bağlı değil.
3. Anten	Optimum sinyal için anteni hareket ettirin.

Cihaz, Windows XP/Windows7/Windows8.0/Windows8.1/Windows10/Linux sistemlerini destekler.

Güvenlik

Genel güvenlik

- Kullanımdan önce cihazı ilk kez açmadan önce, kılıfıza dahta şora basırmak için saklayın.
- Üretici, distribütör veya satıcının veya güvenilir tedarikçilerin tarafından sağlanan ve cihazın hatası şeklinde kullanılmamasının yol açtığı maddi veya fiziklere gelebilecek zararlarından sorumlu değildir.
- Cihaz sadece tasarılmış amacı için kullanın. Cihazı kilavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihaz derhal değiştirin.
- Cihazın iç mekanında elektronik元件lerin temizliği gereklidir.
- Cihaz sadece iç kullanım için kullanılmıştır. Cihazı ısınma veya ısınmaya neden olmayan ortamlarda kullanmayın.
- Cihaz banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarında kullanmayın.
- Cihaz banyo követelerinin, duşlanın, lavaboların veya su biriktiren diğer haznelerin yanında kullanmayın.
- Cihaz otomatik olarak açan bir zamanlayıcı veya aynı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- Cihaz sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Cihaz yanıcı nesnelerden uzak tutun.

Elektrik güvenliği



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun yaşandığında geleneksel elektrik ve diğer aygıtlardan olan bağlantılarda kesin.
- Şebeke kablosunu veya şebeke fizi hasarlı veya kusurlu ise, cihazı kullanmayın. Şebeke kablosu veya fizi hasarlı veya kusurlu ise, üretici veya yetkili bir teknisyen tarafından onarılmalıdır.
- Kullanımdan önce, şebeke voltajının cihazın anna deförteri plakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğunu daima kontrol edin.
- Cihaz şebeke kablosundan çekilmemeli. Şebeke kablosunu玳namaya elverişli olmadıgından emin olun.
- Cihaz, şebeke kablosuna veya şebeke fizi, sopa veya diğer sivilere daldırılmamayın.
- Şebeke fizi şebeke kaynakına bağlı iken, cihazı bulunduğu yerde bırakmayın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.

Temizlik ve bakım

Uyarı

- Temizlik veya bakım öncesi, daima cihazı kapatın, şebeke fiziğini prizden çekin ve cihaz soğuyuncaya kadar bekleyin.
- Temizlik solventleri veya aşırmadıclar kullanmayın.
- Cihazı ısınma veya ısınmaya neden olmayan ortamlarda kullanmayın.
- Cihazın çalışmaya çalışmıyor. Cihaz doğrudan şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihaza değiştirin.
- Cihaz suya veya diğer sıvıları daldırımayın.
- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihazı temiz, kuru bir bezle lüke kurulayın.
- Havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.

Destek

- Daha fazla yardım istiyorsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin.

Cihazı bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

Gösterge açık: Cihaz, internete bağlı.

Gösterge yanıp söüyor: Cihaz internete bağlanma işlemi devam ediyor.

Gösterge kapalı: Cihaz, internete bağlı değil.

Optimum sinyal için anteni hareket ettirin.

Cihaz, Windows XP/Windows7/Windows8.0/Windows8.1/Windows10/Linux sistemlerini destekler.