



CMP-CHATPACK10
CMP-WEBCAM11/15
CMP-WEBCAM70/75/80/85



NEDERLANDSE
INSTRUCTIES

1. Inhoud van de verpakking:

- USB Webcam
- Headset (**alleen voor CMP-CHATPACK10**)
- Gebruiksaanwijzing
- Driver CD

2. Systeemeisen:

- Windows® 98SE / ME / 2000 / XP
- USB 1.1 of 2.0 Poort
- CD-ROM speler voor installatie van de driver
- Pentium 1 GHz of meer
- 128 MB geheugen (256 MB aanbevolen)
- 20 MB ruimte op de harde schijf
- 32 MB grafische kaart of meer
- Geluidskaart

3. Installatie van de driver:

Plaats de driver CD en wacht tot de software opstart. (indien de software op uw systeem niet opstart, lokaliseer dan het bestand setup.exe en dubbel klik hierop). Volg de instructies op het scherm.

4. Installatie van de hardware:

Stap 1:

Sluit de USB webcam aan op de PC en laat Windows de nieuwe hardware detecteren. Volg de instructies zoals getoond worden op het scherm. Klik op continue anyway indien de melding verschijnt dat de de driver niet gecertificeerd is voor Windows XP.

Stap 2:

Start de software om beelden vast te leggen van de webcam. Of start een andere applicatie die het gebruik van een webcam ondersteunt.

Stap 3:

Indien u CHATPACK10 heeft aangeschaft, dient u de headset aan te sluiten op de juiste aansluitingen van uw geluidskaart. Zie de gebruiksaanwijzing van uw computer of geluidskaart indien u niet zeker bent welke aansluitingen voor de headset gebruikt dienen te worden.

Veiligheidsvoorschriften:

Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag dit apparaat alleen, indien nodig, geopend worden door een geautoriseerd servicebedrijf. Ontkoppel het apparaat van stroom en randapparatuur, wanneer zich een probleem voordoet.

Garantie:

Garantie of aansprakelijkheid wordt niet aanvaard als er veranderingen en/of modificaties zijn aangebracht of bij onjuist gebruik van het product.

Algemeen:

Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden.