



HAV-DISC21

Draagbare CD/MP3 speler



www.konigElectronic.info



Gebruiksaanwijzing

WERKING OP BATTERIJEN (NIET MEEGELEVERD)

De speler werkt op 2 AA alkaline batterijen. Open de klep van de speler en plaats de batterijen volgens de juiste polariteit in het batterijcompartiment.

DBBS FUNCTIE

Het "Dynamic Bass Boost System" (DBBS) verbetert de basweergave. Stel het volume in op een laag niveau en schakel DBBS in met de schakelaar (ON). Opmerking: sommige CD's kunnen de capaciteit van de basweergave overtreffen en vervorming veroorzaken. Stel het volume niet te hoog in met gebruik van de DBBS functie. Muziek beluisteren met DBBS en een hoog volumeniveau kan beschadiging aan de hoofdtelefoon of het gehoor veroorzaken.

HOLD FUNCTIE

De HOLD functie voorkomt het per abuis indrukken van toetsen tijdens de afspelen- of stopfunctie. Schuif de HOLD schakelaar in de richting van de pijl (of andersom) om de HOLD functie in (of uit) te schakelen. Tijdens afspelen is bediening van de overige toetsen niet mogelijk, met uitzondering van de DBBS functie.

HANDMATIGE BEDIENING

INSCHAKELEN

- 1) Druk op de PLAY/PAUZE toets om de speler in te schakelen. In het LCD display wordt "60 SEC" getoond. De speler schakelt anti-shock in op het moment dat de speler ingeschakeld wordt en in het LCD display "ESP" wordt getoond. Druk op de ASP/DIR toets om anti-shock uit te schakelen.
 - 2) Het LCD display toont "NO DISC" indien er geen CD gedetecteerd is.
 - 3) Het LCD display toont "ER" als de CD niet uitgelezen kan worden.
 - 4) Als de CD correct gelezen is, wordt het aantal nummers en de totale speelduur van de CD getoond. Bij een MP3 CD wordt het totaal aantal albums en nummers getoond.
 - 5) Na enkele seconden zal de speler automatisch beginnen met het afspelen van het eerste nummer.
- Druk op de STOP toets om het afspelen te onderbreken. De speler zal stoppen en vervolgens na enkele seconden uitschakelen.

PAUZE

Druk op de PLAY/PAUZE toets om het afspelen tijdelijk te onderbreken en druk nogmaals om het afspelen te herstarten.

AFSPEELMOGELIJKHEDEN

EEN BEPAALD NUMMER BELUISTEREN

- 1) Druk op de FF/REW toetsen om een nummer te selecteren. Druk bij een MP3 CD op de ASP/DIR toets om een album te selecteren en druk op de FF/REW toetsen om een nummer te selecteren.
- 2) Druk op de FF toets om naar het volgend nummer te gaan. Druk op de

REW toets om naar het vorige nummer te gaan. Druk, tijdens het afspelen, eenmaal op de REW toets om terug te gaan naar het begin van het nummer. Druk tweemaal om naar het vorige nummer te gaan. Tijdens het afspelen functioneren de FF/REW, STOP en PAUSE toetsen.

EEN POSITIE BEPALEN

Druk, tijdens het afspelen, blijvend op de FF/REW toets om te zoeken en laat deze los op de gewenste positie.

HERHALEN

Van een CD:

Druk eenmaal op de MODE toets om het huidige te herhalen.
Druk tweemaal om alle nummers te herhalen.

Van een MP3 CD:

Druk eenmaal op de MODE toets om het huidige te herhalen.
Druk tweemaal om een heel album te herhalen.
En druk driemaal om de hele MP3 CD te herhalen.

Blijf, om het herhalen uit te schakelen, op de MODE toets drukken totdat er geen indicators meer oplichten in het LCD scherm.

INTRO AFSPELEN

De speler zal elk nummer voor enkele seconden laten horen.

- 1) Blijf herhaaldelijk op de MODE toets drukken totdat INTRO in het LCD scherm verschijnt. INTRO kan zowel tijdens het afspelen als de stopstand ingeschakeld worden.
- 2) Blijf, om het INTRO afspelen uit te schakelen, op de MODE toets drukken totdat de indicator niet meer oplicht in het LCD scherm.

WILLEKEURIG AFSPELEN

- 1) Blijf herhaaldelijk op de MODE toets drukken totdat RAND in het LCD scherm verschijnt. RAND kan zowel tijdens het afspelen als de stopstand ingeschakeld worden.
- 2) Druk op de PLAY/PAUZE toets om willekeurig afspelen te starten. Tijdens het afspelen zal willekeurig afspelen direct gestart worden. Of druk op de PLAY/PAUZE toets om te starten.
- 3) Blijf, om het willekeurig afspelen uit te schakelen, op de MODE toets drukken totdat de indicator niet meer oplicht in het LCD scherm.

PROGRAMMEREN

Van een CD:

- 1) Druk tijdens de stopstand op de PRG toets.
- 2) Druk op de FF/REW toetsen om een nummer te selecteren.
- 3) Druk op de PRG toets voor bevestiging. P-01 wordt getoond in het LCD scherm, de speler gaat over naar P-02 en is klaar voor de volgende selectie.

- 4) Herhaal bovenstaande stappen om meer nummers te programmeren (maximaal 20).
- 5) De programmalijsjt kan bekeken worden door op de PRG toets te drukken.
- 6) Druk op de PLAY/PAUSE toets om het afspelen te starten.
- 7) Druk om de programmering ongedaan te maken tweemaal op de STOP toets.
- 8) Druk om het afspelen van de programmering te beëindigen tweemaal op de STOP toets.

Van een MP3 CD:

- 1) Druk tijdens de stopstand op de PRG toets. Het album begint te knippen. Druk op de FF/REW toetsen om een gewenst album te selecteren.
- 2) Druk op de PRG toets voor bevestiging en het nummer begint te knippen.
- 3) Druk de FF/REW toetsen om het gewenste nummer te selecteren. Druk op de PRG toets voor bevestiging. P-01 wordt getoond in het LCD scherm, de speler gaat over naar P-02 en is klaar voor de volgende selectie.
- 4) Herhaal bovenstaande stappen om een afspeellijst samen te stellen.
- 5) Druk op de PLAY/PAUSE toets om het afspelen te starten.
- 6) Druk om de programmering ongedaan te maken tweemaal op de STOP toets.
- 7) Druk om het afspelen van de programmering te beëindigen tweemaal op de STOP toets.

AFSPELEN MET ANTI-SHOCK

Druk op de ASP/DIR toets om te voorkomen dat een CD tijdens afspelen over slaat. In het LCD scherm wordt "ESP" getoond. De speler heeft een buffer voor 60 seconden.

- Frequentiebereik: 20 ~ 20.000 Hz
- Sampling snelheid: 8
- D/A omzetter: 1-Bit
- Maximaal uitgangsvermogen: (stereo hoofdtelefoon) 20 mW +
20 mW (32 Ohm)
- Voeding: 3 V met 2 AA batterijen
4.5 V met AC/DC adapter (700 mA)

(AC/DC adapter en batterijen niet meegeleverd)

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN:

Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag dit apparaat alleen, indien nodig, geopend worden door een geautoriseerd servicebedrijf. Ontkoppel het apparaat van stroom en randapparatuur, wanneer zich een probleem voordoet.

GARANTIE:

Garantie of aansprakelijkheid wordt niet aanvaard als er veranderingen en/of

modificaties zijn aangebracht of bij onjuist gebruik van het product.

ALGEMEEN:

Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden.