

For more information see the extended manual online: [nedis.acam61bk](#)

Intended use
This product is intended as a recording device. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

- Parts list (image A)**
- 1 OK button
 - 2 Power indicator LED
 - 3 Power button
 - 4 Camera lens
 - 5 UP button
 - 6 Battery cover
 - 7 DOWN button
 - 8 Micro USB port
 - 9 Charging indicator LED
 - 10 MicroSD card slot
 - 11 Battery cover
 - 12 Microphone
 - 13 Micro USB port
 - 14 MicroSD card slot
 - 15 HDMI port

- Additional parts (not shown in illustration)**
- 1 Battery
 - 2 Waterproof housing
 - 3 Mounting accessories (x10)
 - 4 Bandages
 - 5 Micro USB cable
 - 6 Lens cloth
 - 7 Tethers
 - 8 3M Matten

Safety instructions
⚠ WARNING

- Only use the product as described in this manual.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
- Do not use the product if and avoid bumping.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Disconnect the product from the electrical outlet and other equipment if problems occur.
- Do not expose the product to water or moisture.

Insert or change memory card (image B)
A microSD card (not included) is used to take pictures or videos. Insert the microSD card into the microSD card slot .
Use a microSD card with a maximum of 128 GB storage capacity.
Format the microSD card before use.

Charge (image C)
Battery the camera from any USB outlet with the supplied micro USB cable. The camera can be charged while recording video, fully charging the battery takes about 3 hours.
When battery level is low, a low battery notification is shown on the screen and the camera turns off.

Turn on camera
Hold the power button  for about 3 seconds until the status indicator LED  lights up blue. A welcome screen appears, and the camera enters video mode.
Hold the power button  for about 3 seconds to turn off the camera. A goodbye screen appears, and the display turns off.

Switching between modes




Picture mode




Video mode




Fotomodus




Videomodus

Switch between modes by pressing the power button .

Attachment
Attach the action camera into the protective casing. The protective casing can be fitted with supplied mounting accessory to your clothing, action gear, helmet, etc.

Record pictures and video images
In video mode, press OK to start or stop recording video.
In picture mode, press OK to take a picture.

View pictures and video images
In view mode, press UP or DOWN to go to the next or previous picture or video. Press OK to play and stop videos.

Settings menu navigation
For a description of the settings menu, consult the extended manual online.
In the settings menu, use UP and DOWN to navigate between options. Press OK to select and confirm options.

Transfer files to external device.
Connect the camera to your device with the micro USB cable. Transfer files you want to save to your device.
Alternatively, take the microSD card from your camera and insert it into a card reader that is connected to your device.

Use with N-Go Real 4K App
The N-Go Real 4K App on your mobile device is used to review images and videos, transfer them to your mobile device, take pictures, record video, toggle picture and video modes and change settings.

For more information about how the app works, consult the extended manual online.
1. Switch on your camera. Hold for 3 seconds to activate Wi-Fi.
2. Install and open the N-Go Real 4K App. Select Wi-Fi network N-Go Real 4K. Enter password 12345678 to connect.
3. Once the connection is established, you see the live view of the camera. You can now control the camera with the app.
4. When you are done, press UP on the camera to return to the video or picture mode.

View pictures and video images on external device
Ultra HD cable is not included.
To view the pictures and video images on a TV or monitor without transferring any data, connect the camera with an ultra HD cable to the external device.

Specificaties	Action camera
Product	ACAM61BK
Article number	ACAM61BK
Dimensions (L x W x H)	60 x 31 x 41 mm
Battery Capacity	900 mAh
Memory	MicroSD card (16 - 128) (not included)
Camera lens	Viewing angle = 170 degrees
Image format	JPG
Image resolution	8 MP - 16 MP
Video format	mp4
Video resolution	4K, 60 fps / 4K, 30 fps / 2.7K, 30 fps / 1080P/120 fps / 1080P/60 fps / 1080P/30 fps / 720p, 240 fps / 720p, 120 fps / 720p, 30 fps
Time lapse	Up to 30 seconds
Display	2.0 LTIPS
Current	Standby: 410 mAh Working: 610 mAh
Charging time	3 hours
Frequency bandwidth	2.4 GHz
Maximum transmission power	14 dBm
Approximate recording time	
The approximate recording time is an indication of how much video length can be saved on the microSD card, depending on the video quality.	
The maximum video length cannot be recorded on a single battery charge.	
MicroSD card	720p, 120 fps1080p, 30 fps4K, 30 fps
16 GB	95 minutes140 minutes90 minutes
32 GB	180 minutes270 minutes170 minutes
64 GB	340 minutes520 minutes320 minutes
128 GB	640 minutes1000 minutes600 minutes

Declaration of Conformity
We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product ACAM61BK from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity and the safety datasheet (if applicable) can be found and downloaded at [webshop.nedis.nl/acam61bksupport](#).
For additional information regarding the compliance, contact the customer service:

Web: [web.nedis.com](#)
E-mail: [service@nedis.com](#)
Telephone: +31 (0)73-5991055 (during office hours)
Nedis B.V., de Tweeling 28,
5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands

Web: [web.nedis.com](#)
E-mail: [service@nedis.com](#)
Telefoon: +31 (0)73-5991055 (zu den Geschäftszeiten)
Nedis B.V., de Tweeling 28,
5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

Für weitere Informationen beachten Sie die erweiterte Anleitung online: [nedis.acam61bk](#)

Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Produkt ist zur Verwendung als Aufnahmegerät gedacht. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

- Teilliste (Abbildung A)**
- 1 OK-Taste
 - 2 Betriebsanzeige-LED
 - 3 Power-Taste
 - 4 Kameraobjektiv
 - 5 OK-Taste
 - 6 Lautsprecher
 - 7 Display
 - 8 Ladeanzeige-LED
 - 9 HOCH-Taste
 - 10 Batterieabdeckung
 - 11 Mikrofon
 - 12 Einschub für Micro-USB-Karte
 - 13 microSD-Karten-Einschub
 - 14 HDMI-Anschluss

- Zusätzliche Teile (nicht abgebildet)**
- 1 Batterie
 - 2 Wasserdichtes Gehäuse
 - 3 Befestigungszubehör (x10)
 - 4 Bandagen
 - 5 Micro-USB-Kabel
 - 6 Objektiveuch
 - 7 Haltegurt
 - 8 3M Matten

Sicherheitshinweise
⚠ WARNING

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Wenn der Batterieniveau niedriger wird, eine Benachrichtigung über niedrigen Ladestand auf dem Bildschirm angezeigt und die Kamera schaltet sich aus.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.

Einlegen oder Wechseln der Speicherkarte (Abbildung B)
Eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, um Bilder oder Videos aufzunehmen. Setzen Sie die microSD-Karte in den microSD-Karteneinschub  ein.
Verwenden Sie eine microSD-Karte mit maximal 128 GB Speicherkapazität.

Batterie (Abbildung C)
Formateilen die Kamera mit einem beliebbigen USB-Stromanschluss mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel. Die Kamera kann aufgeladen werden, während ein Video aufgezeichnet wird. Eine vollständige Aufladung der Batterie dauert ca. 3 Stunden.
Wenn der Batterieniveau niedriger wird, eine Benachrichtigung über niedrigen Ladestand auf dem Bildschirm angezeigt und die Kamera schaltet sich aus.

Einschalten der Kamera
Halten Sie die Ein/Aus-Taste  ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige-LED  blau leuchtet. Ein Begrüßungsbildschirm wird angezeigt und die Kamera schaltet sich in den Videomodus.
Halten Sie die Ein/Aus-Taste  ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschnellen. Ein Verabschiedungsbildschirm erscheint und das Display schaltet sich aus.

Umschalten zwischen den Modi




Fotomodus




Videomodus

Wechseln Sie zwischen den Modi mithilfe der Ein/Aus-Taste .

Befestigung
Setzen Sie die Actionkamera in das Schutzhäuschen. Das Schutzhäuschen kann mithilfe des mitgelieferten Befestigungszubehörs an Ihrer Kleidung, Ausrüstung, Helm usw. befestigt werden.

Aufzeichnen von Bildern und Videos
Drücken Sie im Videomodus OK, um eine Videoaufzeichnung zu starten oder zu stoppen. Drücken Sie im Fotomodus OK, um ein Foto aufzunehmen.

Anzeigen von Fotos und Videos
Drücken Sie im Videomodus HOCH oder RUNTER, um zum nächsten oder vorherigen Foto oder Video zu gelangen. Drücken Sie OK, um Videos wiederzugeben und zu stoppen.

Einstellungsmenü-Navigation
Für eine Beschreibung des Einstellungsmenüs beachten Sie die erweiterte Anleitung online.
Verwenden Sie im Einstellungsmenü HOCH und RUNTER, um zwischen den Optionen zu navigieren. Drücken Sie OK, um Optionen zu wählen und zu bestätigen.

Übertragen der Dateien auf ein externes Gerät
Das Ultra HD-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Daten, die Sie auf Ihrem Gerät speichern wollen.
Alternativ können Sie auch die microSD-Karte aus Ihrer Kamera entfernen und in ein Kartenlesegerät stecken, welches mit Ihrem Gerät verbunden ist.

Verwendung mit der N-Go Real 4K App
Verwenden Sie die N-Go Real 4K App auf Ihrem Smartphone, um Fotos und Videos anzusehen, auf Ihr mobiles Gerät zu übertragen, Fotos aufzunehmen, Videos aufzunehmen, zwischen Foto- und Videomodus umzuschalten sowie Einstellungen zu ändern.
Die App funktioniert am besten mit einem iPhone oder Android Version 8.0 und höher.
Für weitere Informationen zur Funktionsweise der App, beachten Sie die erweiterte Anleitung online.
1. Schalten Sie Ihre Kamera ein. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um WLAN zu aktivieren.
2. Installieren und öffnen Sie die N-go Real 4K App. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk N-Go Real 4K. Geben Sie das Passwort 12345678 ein, um sich zu verbinden.
3. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, können Sie die Liveansicht der Kamera sehen. Sie können jetzt die Kamera mit der App steuern.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie HOCH an der Kamera, um zum Video- oder Fotomodus zurück zu kehren.

Ansehen von Bildern und Videos auf einem externen Gerät
Das Ultra HD-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Fotos und Videos auf Ihrem Fernseher oder einem Monitor anzusehen, ohne die Dateien zu übertragen, verbinden Sie die Kamera mit einem Ultra HD-Kabel mit dem externen Gerät.

Specificaties	Actioncamera
Product	Actioncamera
Artikelnummer	ACAM61BK
Größe (L x B x H)	60 x 31 x 41 mm
Batteriekapazität	900 mAh
Speicher	microSD-Karte (16 - 128) (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kameraobjektiv	Blitzwinkel = 170 Grad
Bildformat	8 MP - 16 MP
Resolutionsvideo	4K, 60 fps / 4K, 30 fps / 2.7K, 30 fps / 1080P/120 fps / 1080P/60 fps / 1080P/30 fps / 720p, 240 fps / 720p, 120 fps / 720p, 30 fps
Videoformat	mp4
Auflösung	4K, 60 fps / 4K, 30 fps / 2.7K, 30 fps / 1080P/120 fps / 1080P/60 fps / 1080P/30 fps / 720p, 240 fps / 720p, 120 fps / 720p, 30 fps
Zeitraum	2.0 LTIPS
Anzeige	2.0 LTIPS
Stromverbrauch	Standby: 410 mAh Working: 610 mAh
Ladungszeit	3 Stunden
Maximale Sendeleistung	14 dBm
Approximative recording time	
The approximate recording time is an indication of how much video length can be saved on the microSD card, depending on the video quality.	
The maximum video length cannot be recorded on a single battery charge.	
MicroSD card	720p, 120 fps1080p, 30 fps4K, 30 fps
16 GB	95 minutes140 minutes90 minutes
32 GB	180 minutes270 minutes170 minutes
64 GB	340 minutes520 minutes320 minutes
128 GB	640 minutes1000 minutes600 minutes

Declaration of conformity
We, Nedis B.V., declare as manufacturer that the product ACAM61BK from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity and the safety datasheet (if applicable) can be found and downloaded at [webshop.nedis.nl/acam61bksupport](#).
For additional information regarding the compliance, contact the customer service:

Web: [web.nedis.com](#)
E-mail: [service@nedis.com](#)
Telefoon: +31 (0)73-5991055 (during office hours)
Nedis B.V., de Tweeling 28,
5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands

Web: [web.nedis.com](#)
E-mail: [service@nedis.com](#)
Telefoon: +31 (0)73-5991055 (zu den Geschäftszeiten)
Nedis B.V., de Tweeling 28,
5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : [nedis.acam61bk](#)

Utilisation prévue
Ce produit est destiné à être un dispositif d'enregistrement. Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

- Liste des pièces (Image A)**
- 1 Bouton OK
 - 2 Voyant LED d'alimentation
 - 3 Bouton d'alimentation
 - 4 Objectif de la caméra
 - 5 Bouton OK
 - 6 OMLAAG knop
 - 7 Microfoon
 - 8 Micro USB-poort
 - 9 Microfoon
 - 10 Micro USB-poort
 - 11 Microfoon
 - 12 Micro USB-poort
 - 13 Microfoon
 - 14 Micro USB-poort
 - 15 Microfoon

- Pièces supplémentaires (non illustrées)**
- 1 Batterie
 - 2 Accessoires de montage (x10)
 - 3 Accessoires de montage (x10)
 - 4 Accessoires de montage (x10)
 - 5 Accessoires de montage (x10)
 - 6 Accessoires de montage (x10)
 - 7 Accessoires de montage (x10)
 - 8 Accessoires de montage (x10)
 - 9 Accessoires de montage (x10)
 - 10 Accessoires de montage (x10)
 - 11 Accessoires de montage (x10)
 - 12 Accessoires de montage (x10)
 - 13 Accessoires de montage (x10)
 - 14 Accessoires de montage (x10)
 - 15 Accessoires de montage (x10)

Consignes de sécurité
⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- N'essayez pas de réparer le produit et évitez les impacts.
- Le produit peut émettre une chaleur et s'échauffer à l'utilisation.
- Ne laissez pas tomber le produit et évitez de le cogner.
- Ne laissez pas le produit être réparé par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne laissez pas le produit être réparé par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne laissez pas le produit être réparé par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne laissez pas le produit être réparé par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne laissez pas le produit être réparé par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne laissez pas le produit être réparé par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne laissez pas le produit être réparé par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne laissez pas le produit être réparé par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne laissez pas le produit être réparé par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne laissez pas le produit être réparé par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.

Insérer ou changer la carte mémoire (Image B)
Une carte microSD (non incluse) est nécessaire pour faire des photos ou des vidéos. Insérez la carte microSD dans l'emplacement pour carte microSD .
Utilisez une carte microSD avec une capacité de stockage maximum de 128 Go.
Formatez la carte microSD avant utilisation.

Batterie (Image C)
Chargez la caméra depuis n'importe quelle prise USB avec le câble micro USB fourni. La caméra peut être chargée pendant l'enregistrement d'une vidéo. La charge complète de la batterie prend environ 3 heures.
Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, une notification de batterie faible s'affiche à l'écran et la caméra se met hors tension.

Mettre la caméra hors tension
Maintenez le bouton d'alimentation  pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED  s'allume en bleu. Un écran de bienvenue apparaît et la caméra passe en mode vidéo.
Maintenez le bouton d'alimentation  pendant environ 3 secondes pour éteindre la caméra. Un écran de salutation apparaît et l'écran s'éteint.

Basculer entre les modes




Mode photo




Mode photo




Mode photo

Basculez entre les modes en appuyant sur le bouton d'alimentation .

Attache
Fixez la caméra d'action dans le boîtier de protection. Le boîtier de protection peut être fixé sur vos vêtements, tenues d'action, casque, etc., avec des accessoires de montage fournis.

Enregistrement des photos et des images vidéo
Drücken Sie im Videomodus OK, um eine Videoaufzeichnung zu starten oder zu stoppen. Drücken Sie im Fotomodus OK, um ein Foto aufzunehmen.

Visualiser des photos et des images vidéo
Drücken Sie im Videomodus HOCH oder RUNTER, um zum nächsten oder vorherigen Foto oder Video zu gelangen. Drücken Sie OK, um Videos wiederzugeben und zu stoppen.

Navigation dans le menu paramètres
Pour une description du menu des paramètres, consultez le manuel détaillé en ligne.
Dans le menu des paramètres, utilisez UP et BAS pour naviguer entre les options. Appuyez sur OK pour sélectionner et confirmer des options.

Transférer les fichiers sur un périphérique externe.
Connecter la caméra à votre appareil avec le câble micro USB. Transférer les fichiers que vous souhaitez enregistrer sur votre appareil externe.

Utilisation avec l'application N-Go Real 4K
Utilisez l'application N-Go Real 4K sur votre appareil mobile pour enregistrer des photos et des vidéos, les transférer sur votre appareil mobile, prendre des photos, enregistrer des vidéos, basculer entre les modes photo et vidéo et modifier des paramètres.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour activer le Wi-Fi.
2. Installez et ouvrez l'application N-Go Real 4K. Sélectionnez le réseau Wi-Fi N-Go Real 4K.
3. Entrez le mot de passe 12345678 pour vous connecter.
4. Une fois la connexion établie, vous voyez la vue en direct de la caméra. Vous pouvez maintenant contrôler la caméra avec l'application.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur UP sur la caméra pour revenir au mode vidéo ou photo.

Visualiser des photos et des images vidéo sur un périphérique externe
Outil de la caméra ultra HD n'est pas inclus.
Pour afficher les photos et les images vidéo sur un téléviseur ou un écran sans transférer de fichiers, connectez la caméra à un périphérique externe à l'aide d'un câble ultra HD.

Specificaties	Caméra d'action
Product	Actiecamera
Artikelnummer	ACAM61BK
Afmetingen (L x B x H)	60 x 31 x 41 mm
Batteriekapaciteit	900 mAh
Geheugen	Scheda microSD (16 - 128) (niet inbegrepen)
Objectief de la caméra	Angle de vision = 170 degrés
Format d'image	JPG
Résolution d'image	8 MP - 16 MP
Formato video	mp4
Resolución video	4K, 60 fps / 4K, 30 fps / 2.7K, 30 fps / 1080P/120 fps / 1080P/60 fps / 1080P/30 fps / 720p, 240 fps / 720p, 120 fps / 720p, 30 fps
Intervalle de temps	2.0 LTIPS
Affichage	2.0 LTIPS
Intensité	Standby: 410 mAh Working: 610 mAh
Temps de recharge	3 heures
Plage de fréquence	2.4 GHz
Puissance de transmission maximale	14 dBm

Durée d'enregistrement approximative
La durée d'enregistrement approximative est une indication de la durée de la vidéo pouvant être enregistrée sur la carte microSD, en fonction de la qualité de la vidéo.
La longueur maximale vidéo ne peut pas être enregistrée avec une seule charge de batterie.

Carte microSD

	720p, 120 fps	1080p, 30 fps	4K, 30 fps
16 GB	95 minutes	140 minutes	90 minutes
32 GB	180 minutes	270 minutes	170 minutes
64 GB	340 minutes	520 minutes	320 minutes
128 GB	640 minutes	1000 minutes	600 minutes

Déclaration de conformité
Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit ACAM61BK de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE et qu'il a été testé conformément à la norme RED 2014/53/EU.

The Declaration of conformity complies (in the field of security) with the requirements and technical specifications of the CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

Web: [web.nedis.com](#)
E-mail: [service@nedis.com](#)
Telefoon: +31 (0)73-5991055 (pendant les heures de bureau)
Nedis B.V., de Tweeling 28,
5215 MC 's-Hertogenbosch, Pays-Bas

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: [nedis.acam61bk](#)

Beoogd gebruik
Dit product is uitsluitend bedoeld als een opnameapparaat. Elk wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

- Onderdelenlijst (Afbeelding A)**
- 1 Ok knop
 - 2 Voedingindicatie LED
 - 3 Aan/Uit knop
 - 4 Camera lens
 - 5 OMLAAG knop
 - 6 Luidspeaker
 - 7 Micro USB-poort
 - 8 Microfoon
 - 9 Micro USB-poort
 - 10 Microfoon
 - 11 Micro USB-poort
 - 12 Microfoon
 - 13 Micro USB-poort
 - 14 Microfoon

- Extra onderdelen (niet afgebeeld)**
- 1 Batterij
 - 2 Verbands
 - 3 Verbands
 - 4 Verbands
 - 5 Verbands
 - 6 Verbands
 - 7 Verbands
 - 8 Verbands
 - 9 Verbands
 - 10 Verbands
 - 11 Verbands
 - 12 Verbands
 - 13 Verbands
 - 14 Verbands
 - 15 Verbands

Veiligheidsvoorschriften
⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Neem niet het product te repareren of het te wijzigen.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Neem niet het product te repareren of het te wijzigen.
- Neem niet het product te repareren of het te wijzigen.
- Neem niet het product te repareren of het te wijzigen.
- Neem niet het product te repareren of het te wijzigen.
- Neem niet

