

## ELEKTRONISCHE LED-ALARMKLOK 112574 GEBRUIKSHANDLEIDING



### **DE TIJD INSTELLEN:**

Nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken, geeft een knipperend signaal aan dat u de tijd moet instellen.

Houd de knop **(TIME)** en **(HOUR)** tegelijkertijd ingedrukt totdat het gewenste uur wordt weergegeven.

Houd de knop **(TIME)** en **(MIN)** tegelijkertijd ingedrukt totdat de gewenste minuten worden weergegeven.

**BELANGRIJK:** Laat eerst de knop **(HOUR)** of **(MIN)** los en dan pas de knop **(TIME)**.

### **HET ALARM INSTELLEN:**

Houd de knop **(ALARM)** en **(HOUR)** tegelijkertijd ingedrukt totdat het gewenste uur wordt weergegeven.

Houd de knop **(ALARM)** en **(MIN)** tegelijkertijd ingedrukt totdat de gewenste minuten worden weergegeven.

**BELANGRIJK:** Laat eerst de knop **(HOUR)** of **(MIN)** los en dan pas de knop **(ALARM)**.

Stel de schakelaar **(ALARM ON/OFF)** in op **(ON)**. De LED-indicator **ALM** gaat branden en u wordt automatisch gewekt op de gewenste tijd.

Wanneer u wordt gewekt door de zoemer, drukt u op de knop **(SNOOZE)** als u nog even wilt blijven liggen. Het alarm wordt opnieuw geactiveerd na negen minuten. Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt het alarm opnieuw gestopt totdat u de schakelaar **(ALARM ON/OFF)** instelt op **(OFF)**.

Als u dagelijks op hetzelfde tijdstip wilt worden gewekt, stelt u de schakelaar **(ALARM ON/OFF)** na het eerste alarm in op **(OFF)**. De LED-indicator **ALARM** dooft en het alarm wordt gelijk uitgeschakeld. Vergeet niet de schakelaar **(ALARM ON/OFF)** weer in te stellen op **(ON)** voordat u gaat slapen. De volgende ochtend wordt u automatisch gewekt op hetzelfde tijdstip.

### **BATTERIJBACK-UP:**

Bij een stroomstoring zorgt de batterij in de klok ervoor dat de tijd blijft opgeslagen. De tijd wordt niet weergegeven op het display zodat de batterij langer meegaat. Nadat de stroomstoring is verholpen, wordt de juiste tijd opnieuw weergegeven op het scherm zonder dat u deze hoeft in te stellen. U moet de tijd echter wel opnieuw instellen als de stroomstoring langer dan vier uur duurt.

Bij een stroomstoring gaat de batterij ongeveer twaalf uur mee. Vervang de batterij van 9 V als het display na een stroomstoring gaat knipperen of na een periode van één jaar. Haal de batterij uit de klok wanneer u deze niet gebruikt. Het batterijklepje bevindt zich achter op de klok.

### **WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:**

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of bij het KCA depot in uw gemeente.



Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.

CE

