

AR-7287WnA

Schnellinstallationsanleitung

04-2017 / v1.0

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA Live Tech Support: 1(800) 652-6776 Email: support@edimax.com

PRODUKTEINFÜHRUNG

Verpackungsinhalt

Bevor Sie dieses Produkt benutzen, überprüfen Sie bitte, ob irgendetwas in der Verpackung fehlt, und wenden Sie sich an Ihren Händler, um fehlende Teile zu melden:

- ADSL2+ Router (AR-7287WnA)
- 12 V-Netztadapter
- 1 m RJ-45 Ethernetkabel
- 1 m RJ-11 Telefonleitung x 2
- Schnellinstallationsanleitung
- CD mit Setup-Assistent, Benutzerhandbuch & mehrsprachiger Schnellinstallationsanleitung
- Splitter

Systemanforderungen

- Eine 10/100 base-T Ethernetkarte, die in Ihrem PC installiert ist.
- Ein Hub oder Switch (über eine der Ethernetschnittstellen am Gerät an mehrere PCs angeschlossen).
- Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
- Internet Explorer V5.0 oder höher, Netscape V4.0 oder höher oder Firefox 1.5 oder höher.

LED-Status

Fronttafel:



LED	Farbe	Status	Beschreibung
Stromver Grün		An	ADSL2+ Router ist an.
sorgung		Aus	ADSL2+ Router ist aus.
ADSL	Grün	An	ADSL-Leitung ist synchronisiert und anwendungsbereit.
		Blinkend	ADSL-Synchronization fehlgeschlagen
Internet	Grün	An	Internet im Routermodus verbunden.
		Blinkend	Internetaktivität (Daten werden gesendet/empfangen) im Routermodus.
		Aus	Gerät ist im Bridgemodus.
LAN1~4	Grün	An	LAN-Anschluss ist angeschlossen
		Aus	LAN-Anschluss ist nicht angeschlossen.
<i>©</i>	Grün	An	Erfolgreiche WLAN-Verbindung.
.+.		Aus	WLAN-Verbindung fehlgeschlagen
WPS	Grün	Aus	WPS ist deaktiviert.
		Blinkend	WPS ist aktiviert und wartet darauf, dass der Client verhandelt.

🛄 Note i.

Wenn die Internet-LED rot ist, überprüfen Sie bitte zuerst Ihre ADSL-LED. Wenn die ADSL-LED aus ist. Wenn die grüne ADSL-LED AN ist, überprüfen Sie bitte Ihre Internetkonfiguration. Es kann nötig sein, dass Sie mit Ihrem Internet Service Provider überprüfen, ob Ihr Internet richtig konfiguriert ist.

Rückwand:



Teil	Beschreibung
Netztaste	Schaltet den Router an und aus.
Stromversorgung	Stromversorgungsanschluss für den mitgelieferten 12 V-Netzadapter.
Wireless / WPS Ein / Aus-Taste	 * Halten Sie für weniger als 5 Sekunden, um drahtloses Signal zu aktivieren. * Halten Sie für mehr als 5 Sekunden, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
LAN 1-4	RJ-45 Ethernetanschlüsse 1–4.
Rücksetztaste	Halten Sie für weniger als 3 Sekunden, um das Gerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.
Line	RJ-11-Anschluss für Standardtelefonleitung.

ERSTE SCHRITTE

A. Hardwareinstallation

1. ADSL-Leitung anschließen.

Schließen Sie den Line-Anschluss des Geräterouters mit einem Telefonkabel an die Modemschnittstelle eines Splitters an. Schließen Sie ein Telefon mit einem Telefonkabel an die Phone-Schnittstelle des Splitters an. Schließen Sie die Line-Schnittstelle des Splitters an Ihre vorhandene Eingangsleitung an.

Der Splitter hat 3 Schnittstellen:

- Line: An eine Wandtelefonbuchse (RJ-11) anschließen.
- Modem: An die ADSL-Buchse des Geräts anschließen.
- Phone: An ein Telefongerät anschließen.

2. Schließen Sie den Router an Ihr LAN-Netzwerk an.

Schließen Sie die LAN-Schnittstelle des Routers mit einem Ethernetkabel an Ihren PC, Hub oder Switch an.

3. Schließen Sie den des Netzadapter an den Router an.

Stecken Sie ein Ende des Netzadapters in eine Wandsteckdose und das andere Ende in die 12 V-Schnittstelle des Geräts. Das folgende Diagramm zeigt, wie Router, PC, Splitter und Telefongeräte richtig angeschlossen werden.



4. Überprüfen Sie den ADSL-LED-Status.

Bitte prüfen Sie die ADSL-LED auf der Vorderseite. Diese LED zeigt den Status Ihrer ADSL-Breitbandverbindung über Ihre Telefonleitung an. Wenn die LED an ist, können Sie die Konfiguration fortsetzen. Wenn die LED jedoch blinkt, wurde keine Breitbandleitung erkannt. Rufen Sie bitte Ihren Internet Service Provider (ISP) an und informieren diesen über die blinkende ADSL-LED, um das Problem zu lösen.

5. Firewalleinstellungen

Bitte schalten Sie alle persönlichen Firewalls aus, bevor Sie die Konfiguration fortsetzen - Firewalls können die Kommunikation zwischen Ihrem PC und dem Router blockieren.

Anmerkung: Sie müssen den Netzadapter benutzen, der mit Ihrem Router mitgeliefert wurde, verwenden Sie KEINEN Netzadapter von dritten Parteien.

6. PC LAN IP-Konfiguration

Konfigurieren Sie die LAN-Einstellung des PCs so, dass Sie automatisch eine IP-Adresse vom Router erhalten, indem Sie die Schritte unten befolgen:

1. Klicken Sie auf "Start" und wählen "Control Panel".



 Klicken Sie oben links auf "Switch to Classic View", um weitere Einstellungssymbole anzuzeigen.

E Control Panel		E 10
the Edit Vew Favorites Icols	Reb	
Ginet - O - 👌 🔎 See	inch 😥 Folders 💷 💌	
Address D Control Panel		- E
Control Pased	Pick a catego	ory
Size Also	Appendix and Beams	Printers and Other Hardware
Control Panel	Connections	👷 ther Accounts
Switch to Classic View	Add or Remove Programs	Date, Tees, Language
	Seconds, Speech, and Audio Devices	de Accessibility Options
	Performance and Maintenance	security Contor
10		Millio Computer

3. Suchen Sie nach dem Symbol "**Network Connections**" und doppelklicken Sie darauf, um die Einstellungen der Netzwerkverbindung zu öffnen.



4. Wählen Sie das Symbol "Local Area Connection" und klicken mit rechts darauf, um das Untermenü zu öffnen, und wählen Sie dan "Properties".



5. Wählen Sie"Internet Protocol (TCP/IP)" und klicken dann auf"Properties"

	🕹 Local Area Connection Properties 🛛 💽 🔀	
	General Authentication Advanced	
	Connectusing:	
	AMD PCNET Family PCI Ethernet Adap	
	This connection uses the following items:	
	R Client for Microsoft Networks R File and Printer Sharing for Microsoft Networks R GoS Packet Scheduler Totament Peobocol (TCP)(P)	operties 💦
-	Listal Unimot Properties	
Internet Pr	otocol (TCP/IP)	
	Show icon in notification area when connected Notify the when this connection has limited or no connectivity	
	OK Cancel	

6. Sie müssen "Obtain an IP address automatically" und "Obtain DNS server address automatically" auswählen und dann "OK" drücken.

	Internet Protocol (TCP/IP) Properties General Attemate Configuration You can get P settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. © [Datain an IP address automatically] Use the following IP address:
Obtain an IP add	Ogtain DNS server address automatically Olg the following DNS server addresses
	OK

B. Internetverbindung

1. Geben Sie die Standard-IP-Adresse des Routers **"192.168.2.1"** in den Webbrowser Ihres PCs ein und drücken **"Enter"**.



2. Es wird der nachfolgende Anmeldebildschirm angezeigt. Geben Sie den

Standardbenutzernamen "**admin**" und das Standardpassort "**1234**" ein und klicken dann auf "**OK**".

AR-7287WnA router login			
User Name:			
Password:			
Login Reset			

3. Sie kommen auf die unten gezeigte Systemstatus-Seite.

		Auvanceu	Service	Firewall	Admin
e Info	ADSL Router This page show	Status s the current status	and some basic se	ttings of the device.	
e Info	💿 System				
	Alias Name	Al	R-7287WnA		
	Uptime	0	0:2:42		
	Date/Time	S	in Jan 1 5:32:42 20	12	
cs	Firmware Ve	rsion R	ſK V2.2.1		
	Built Date	Fe	b 24 2017 14:26:15	;	
	Serial Numbe	er 40	6E6E9B8E08		
	Hardware Ve	rsion 86	71x		
	③ DSL				
	Operational S	Status			
	Upstream Sp	eed			
	Deservations				

4. Klicken Sie in der Navigationszeile oben auf dem Bildschirm auf "Quick Start" und dann auf "RUN WIZARD". Die Wizard-Seite der webbasierten Schnittstelle gestattet eine schnelle Konfiguration der Internetverbindung und anderer Parameter. Zu detaillierten Informationen über diese Parameter siehe bitte Benutzerhandbuch.

					ADSL Router
Status Wizard	Network A	dvanced	Service	Firewall	Admin
 Wizard Wizard 	Fast Config The wizard will help yo Step 1: WAN Connect Step 2: WLAN Connec Step 3: Save Setting	ou do some basi ion Setting tion Setting	c configuration	is step by step.	
	Step 1: WAN Conne	ection Setting:	Please sele	ct the wan conn	ection mode
	Country	(Click to S	elect)	•	
	ISP	•			
	VPI/VCI:	VPI: 0	(0-255) VC	XI: 0 (3	32-65535)
	Encapsulation:		P ◎VC-Mux		
		 Bridge 			
		○ IPoE			
	Connection Mode:	PPPoE	PPPoE		
		PPPoA			
		ା 1483 Rou	uted		
	802.1q:	Enable	Disable		
	VLAN ID(1-4095):				
	PPP Settings:	Username:		Password:	
	DNS Settings:	Attain DN Attain A	IS Automatical	lly	
		Set DNS	Manually		

5. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, bis der Assistent beendet ist.

	ETHER					ADSL Router
Status	Wizard	Network	Advanced	Service	Firewall	Admin
		Fast Config				
 Wizard Wizard 		Step 3:Save Settings	If you need finish settings in the fast config,please click "Apply Changes".otherwise please click "Cancel" or " Prev".			
		Settings as t	ollow:			
		VPI:		8		
		VCI:		32		
		Encapsulation	on:	LLC/SNA	P	
		Channel Mo	le:	PPPoE		
		ppp usernan	ne:	admin		
		ppp passwo	rd:	1234		
		DNS Setting	:	DNS Auto	omatically	
		WLAN :		Enable		

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

SAR compliance has been established in the laptop computer(s) configurations with PCMCIA slot on the side near the center, as tested in the application for certification, and can be used in laptop computer(s) with substantially similar physical dimensions, construction, and electrical and RF characteristics. Use in other devices such as PDAs or lap pads is not authorized. This transmitter is restricted for use with the specific antenna tested in the application for certification. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides

information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product

for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power
	(dBm/mW)
WLAN Wi-FI 802.11b/g/n; 2, 4 GHz	100 mW

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type N300 Wireless ADSL2/2+ Modem router is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <u>http://www.edimax.com/edimax/global/</u>

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

English: This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2006/95/EC, 2011/65/EC.

Français: Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2006/95/CE, 2011/65/CE.

- Čeština: Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2006/95/ES, 2011/65/ES.
- **Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2006/95/EC, 2011/65/EC..
- **Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2006/95/CE, 2011/65/CE.
- **Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- **Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2006/95/EK, 2011/65/EK).
- **Türkçe:** Bu cihaz 2006/95/EC, 2011/65/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська: Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- **Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2006/95/ES, 2011/65/ES.
- **Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- **Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- **Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2006/95/CE, 2011/65/CE.
- Nederlands: Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2006/95/EC, 2011/65/EC..
- **Português:**Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- **Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- **Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2006/95/EG, 2011/65/EG.
- **Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- suomen kieli: Tämä laite täyttää direktiivien 2006/95/EY, 2011/65/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

WEEE Directive & Product Disposal



Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., LTD., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Council directive (2014/53/EU).

Equipment :	N300 Wireless ADSL2/2+ Modem router
Model No. :	AR-7287WnA

The following European standards for essential requirements have been followed:

Spectrum : ETSI EN 300 328 : V2.1.1(2016-11) EMC : EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02) EMF : EN 62311 : 2008 Safety : IEC 60950-1 : (LVD) 2005+A1 :2009+A2:2013

> EN 60950-1 : 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

> > Edimax Technology Co., Ltd. No. 3, Wu Chuan 3rd Road, Wu-Ku Industrial Park. New Taipei City, Taiwan

CE

Date of Signature: April, 2017

Allat

Printed Name:

Signature:

Title:

Director

Albert Chang

Edimax Technology Co., Ltd.



