

# <u>AR-7287WnA</u>

# Guida di installazione rapida

04-2017 / v1.0

#### Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan Email: support@edimax.com.tw

### Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands Email: support@edimax.nl

#### **Edimax Computer Company**

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA Live Tech Support: 1(800) 652-6776 Email: support@edimax.com

## **PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO**

### Contenuti del pacchetto

Prima di iniziare ad usare questo prodotto, si prega di verificare se c'è qualcosa che manca nella confezione, e contattare il rivenditore per eventuali componenti mancanti:

- Router ADSL2+ (AR-7187WnA)
- Adattatore di corrente 12V
- Cavo Ethernet RJ-45 di 1 metro
- Linea telefonica RJ-11 da 1 metro x 2
- Guida di installazione rapida
- CD con procedura di configurazione guidata, manuale d'uso e guida di configurazione rapida multilingue
- Splitter

### Requisiti di sistema

- Una scheda Ethernet 10/100 base-T installata sul PC.
- Un hub o switch (connesso a più PC tramite una delle interfacce Ethernet sul dispositivo).
- Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
- Internet Explorer V5.0 o superiore, Netscape V4.0 o superiore Firefox 1.5 o superiore.

## Stato LED

#### Pannello frontale:



Stato	Colore	Stato	Descrizione
Alimenta	Verde	Acceso	Il router ADSL2+ è acceso.
zione ර	one ර Spento		Il router ADSL2+ è spento.
ADSL	Verde	Acceso	La linea ADSL è sincronizzata e pronta per l'uso.
		Lampeggiante	Sincronizzazione ADSL fallita
INTERNE	Verde	Acceso	Internet connesso in modalità router
T		Lampeggiante	Attività Internet (trasferimento/ricezione di dati) in modalità router.
		Spento	Dispositivo in modalità collegata.
LAN1~4	Verde	Acceso	Porta LAN connessa.
		Spento	Porta LAN non connessa.
Ŵ	Verde	Acceso	Connessione WLAN riuscita.
-		Spento	Connessione WLAN fallita.
WPS	Verde	Spento	Il WPS è disattivato.
		Lampeggiante	Il WPS è attivato e attende la negoziazione del client.

🛄 Nota i.

Se il LED Internet è rosso, verificare prima il LED ADSL. Se il LED ADSL verde è ACCESO, verificare la connessione Internet. Potrebbe essere necessario verificare con il proprio ISP che la propria configurazione Internet sia corretta.

## Pannello posteriore:



Voce	Descrizione			
Pulsante accensione/spegnimento	Accende e spegne il router.			
Alimentazione	Porta di alimentazione per l'adattatore di alimentazione 12' in dotazione.			
Pulsante Wireless & WPS On/Off	<ul> <li>* Tenere premuto per meno di 5 secondi per attivare il segnale wireless.</li> <li>* Tenere premuto per più di 5 secondi per attivare la funzione WPS.</li> </ul>			
LAN 1-4	Porte Ethernet RJ-45 1–4.			
Tasto Reset	Tenere premuto per meno di 3 secondi per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.			
Linea	Porta RJ-11 per la linea telefonica standard.			

## PER INIZIARE

## A. Installazione Hardware

## 1. Connettere la linea ADSL.

Connettere la porta linea del router del dispositivo all'interfaccia modem di uno splitter utilizzando un cavo telefonico. Collegare un telefono all'interfaccia Telefono dello splitter utilizzando un cavo telefonico. Collegare l'interfaccia Linea dello splitter alla linea in entrata esistente.

Lo splitter ha tre interfacce:

- Linea: Collegamento a una presa telefonica a muro (presa RJ-11).
- Modem: Collegamento alla presa ADSL del dispositivo.
- Telefono: Collegamento a un apparecchio telefonico.

## 2. Collegare il router alla rete LAN.

Collegare l'interfaccia LAN del router al PC, hub o switch utilizzando un cavo Ethernet.

## 3. Collegare l'adattatore di alimentazione al router.

Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione a una presa a muro e collegare l'altra estremità all'interfaccia 12V del dispositivo. Il seguente diagramma mostra come collegare correttamente il router, PC, splitter e gli apparecchi telefonici.



## 4. Controllare lo stato LED dell'ADSL.

Verificare il LED ADSL sul pannello anteriore. Questa spia indica lo stato della banda larga ADSL attraverso la linea telefonica. Se la spia è accesa, è possibile continuare la configurazione. Tuttavia, se la spia sta lampeggiando, non viene rilevata nessuna linea a banda larga. Rivolgersi al proprio Internet Service Provider (ISP) e informarli riguardo alla spia ADSL lampeggiante per risolvere il problema.

### 5. Impostazioni del firewall.

Disattivare tutti i firewall personali prima di continuare la configurazione siccome potrebbero bloccare la comunicazione tra il PC e il router.

#### Nota: è necessario utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso nella confezione con il router, NON tentare di utilizzare un adattatore di alimentazione di terzi.

### 6. Configurazione PC LAN IP

Configurare le impostazioni LAN del PC in modo da ottenere automaticamente un indirizzo IP dal router seguendo i procedimenti di seguito:

1. Fare clic su "Start" quindi selezionare "Pannello di controllo".



 Cliccare "Switch to Classic View" in alto a sinistra per visualizzare altre icone di impostazione.

	Control Panel		26
	Ele Edit Ven Favorites Iools	Rub	
	(G THER - (D - 👌 🔎 Sea	rch 🜔 Folders 💷 💌	
	Ağıbesi 🕞 Control Panel		- E
	Control Panel (* De Switch Iz Casale View	Pick a categ	ory
	See Also	Appendiate and Bennet	Printers and Other Hardware
🕈 Control Pan	el	Connections	eee ther Accounts
🞐 Switch to Cl	assic View	Add or Remove Programs	Dates News, Language and Regional Options
		Seconda, Speech, and Audio Devices	de Accessibility Options
		Performance and Maintenance	Security Center
	0		The Computer

*3.* Trovare l'icona **"Network Connection"** quindi fare doppio clic per aprire le impostazioni di connessione di rete.



 Selezionare l'icona "Local Area Connection" e cliccarci sopra con il tasto destro per aprire il sottomenu, quindi selezionare "Proprietà".



5. Selezionare "Internet Protocol (TCP/IP)" quindi cliccare su "Proprietà"

1	+ Local Area Connection Properties		
	General Authen5cation Advanced		
	Connectusing:		
	AMD PCNET Family PCI Ethemet Adap		
	This connection uses the following items:		_
		rties 🔓	
💌 🐨 Internet Pr	otocol (TCP/IP)		
	Shog icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity		
	OK Cancel		

 6. Assicurarsi che le opzioni "Ottieni un indirizzo IP automaticamente" e "Ottieni indirizzo del server DNS automaticamente" siano selezionate, quindi premere "OK".

	Internet Protocol (TCP/IP) Properties		
	General Alternate Configuration You can get P settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. @ Obtain an IP address automatically. O uge the following IP address:		
Obtain an IP addr	ess automatically		
	Optim DNS server address automatically     Ous the following DNS server addresses     Beterned CNS server     Atematic DNS server		
	Adganced.		

- **B.** Connessione a Internet
- 1. Immettere l'indirizzo IP predefinito del router: **"192.168.2.1"** nel browser web del PC e premere **"Invio".**

File       Edit       View       Favorites       Tools       Help         Image: Back       Image: Solution of the solution of	🙆 MSN	MSN.com - Microsoft Internet Explorer				
③ Back       ✓       ☑       ✓       ✓       ✓       Favorites         Address       http://192.168.2.1	<u>F</u> ile <u>E</u> o	lit <u>V</u> iew	F <u>a</u> vorites	<u>T</u> ools	<u>H</u> elp	
Address http://192.168.2.1	G Bac	:k • 🌍	- 🗶	2 🏠	🔎 Search	☆ Favorites
	A <u>d</u> dress	http://	192.168.2	.1		

2. Comparirà la seguente schermata di accesso. Inserire il nome utente predefinito "admin" e la password predefinita "1234" e cliccare su "OK".

AR-7287WnA router login				
User Name:				
Password:				
Login Reset				

3. Si arriverà alla pagina di stato del sistema come indicato di seguito.

	AX					ADSL Route
Status	Wizard	Network	Advanced	Service	Firewall	Admin
Device Inf	Ĩ0	ADSL Router This page show	Status vs the current status	and some basic se	ttings of the device.	
Device Info	0	③ System				
ADSL		Alias Name	AR	-7287WnA		
		Uptime	0 0	:2:42		
LAN		Date/Time	Su	n Jan 1 5:32:42 20	12	
Statistics		Firmware Ve	rsion RT	K V2.2.1		
ARP		Built Date	Fe	0 24 2017 14:26:15	5	
		Serial Numb	er 4C	6E6E9B8E08		
		Hardware Ve	ersion 86	71x		
		③ DSL				
		Operational	Status			
		Upstream Sp	beed			
		Downstream	Speed			

4. Nella barra di navigazione in alto allo schermo, cliccare su "Avvio rapido" e quindi su "ESEGUI PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE GUIDATA". La pagina della Procedura di configurazione guidata dell'interfaccia basata su web permette una rapida configurazione della connessione Internet e altri parametri. Fare riferimento al manuale d'uso per informazioni dettagliate su questi parametri.

					ADSL Router	
Status Wizar	rd Network A	dvanced	Service	Firewall	Admin	
> Wizard → Wizard	Fast Config The wizard will help yo Step 1: WAN Connect Step 2: WLAN Connect Step 3: Save Setting	ou do some basic ion Setting ction Setting	configuration	ns step by step.		
	Step 1: WAN Conne	ection Setting:	Please sele	ct the wan conne	ection mode	
	Country	(Click to S	elect)	•		
	ISP	•				
	VPI/VCI:	VPI: 0	(0-255) VC	CI: 0 (3	2-65535)	
	Encapsulation:	Encapsulation:				
		<ul> <li>Bridge</li> </ul>				
		○ IPoE				
	Connection Mode:	PPPoE				
		PPPoA				
		ା 1483 Rou	ited			
	802.1q:	○ Enable ●	Disable			
	VLAN ID(1-4095):					
	PPP Settings:	Username:		Password:		
	DNS Settings:	Attain DN     Attain     Attain	S Automatical	lly		
		Set DNS	Manually			

5. Seguire le istruzioni su schermo fino al completamento della procedura di configurazione guidata.

					ADSL Router
Status Wizard	Network	Advanced Se	ervice	Firewall	Admin
	Fast Config				
> Wizard → Wizard	Step 3:Save Settings	lf you need finish settings i Changes".otherwise pleas	in the fast config se click "Cancel	g,please click " or " Prev".	"Apply
	Settings as	follow:			
	VPI:		8		
	VCI:		32		
	Encapsulati	on:	LLC/SNAP		
	Channel Mo	de:	PPPoE		
	ppp usernar	ne:	admin		
	ppp passwo	rd:	1234		
	DNS Setting	:	DNS Automa	tically	
	WLAN:		Enable		

#### Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

#### FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

#### Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

#### Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

SAR compliance has been established in the laptop computer(s) configurations with PCMCIA slot on the side near the center, as tested in the application for certification, and can be used in laptop computer(s) with substantially similar physical dimensions, construction, and electrical and RF characteristics. Use in other devices such as PDAs or lap pads is not authorized. This transmitter is restricted for use with the specific antenna tested in the application for certification. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### **RED Compliance Statement**

#### Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides

information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product

#### for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power
	(dBm/mW)
WLAN Wi-FI 802.11b/g/n; 2, 4 GHz	100 <b>mW</b>

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type N300 Wireless ADSL2/2+ Modem router is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <u>http://www.edimax.com/edimax/global/</u>

#### Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

#### **EU Countries Intended for Use**

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

#### EU Countries Not Intended for Use

None

#### **EU Declaration of Conformity**

**English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2006/95/EC, 2011/65/EC.

**Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2006/95/CE, 2011/65/CE.

- Čeština: Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2006/95/ES, 2011/65/ES.
- **Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2006/95/EC, 2011/65/EC..
- **Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2006/95/CE, 2011/65/CE.
- **Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- **Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2006/95/EK, 2011/65/EK).
- **Türkçe:** Bu cihaz 2006/95/EC, 2011/65/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська: Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- **Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2006/95/ES, 2011/65/ES.
- **Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- **Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- **Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2006/95/CE, 2011/65/CE.
- **Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2006/95/EC, 2011/65/EC..
- **Português:**Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- **Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- **Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2006/95/EG, 2011/65/EG.
- **Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2006/95/EC, 2011/65/EC.
- suomen kieli: Tämä laite täyttää direktiivien 2006/95/EY, 2011/65/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

#### 

## WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

## **Declaration of Conformity**

We, Edimax Technology Co., LTD., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Council directive (2014/53/EU).

Equipment :	N300 Wireless ADSL2/2+ Modem router
Model No. :	AR-7287WnA

The following European standards for essential requirements have been followed:

Spectrum : ETSI EN 300 328 : V2.1.1(2016-11) EMC : EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02) EMF : EN 62311 : 2008 Safety : IEC 60950-1 : (LVD) 2005+A1 :2009+A2:2013

EN 60950-1 : 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

> Edimax Technology Co., Ltd. No. 3, Wu Chuan 3rd Road, Wu-Ku Industrial Park. New Taipei City, Taiwan

CE

Date of Signature: April, 2017

Signature:

Printed Name:

Title:

Albert Chang

Director

Edimax Technology Co., Ltd.



