

EW-7722UTn V2/EW-7612UAn V2

Quick Installation Guide

11-2020 / v1.3

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3444 De La Cruz Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776

Email: support@edimax.com

Contenus

I. Informations sur le produit.....	1
I-1. Contenu de l'emballage	1
I-2. État du voyant.....	1
I-3. Pré-requis système	2
I-4. Sécurité	2
II. Installation.....	3
III. Windows.....	5
III-1. Installation du pilote.....	5
III-2. Désinstallation du pilote.....	9
III-2-1. Windows XP/Vista/7	9
III-2-2. Windows 8/8.1.....	9
IV. Mac OS	10
IV-1. Installation du pilote.....	10
IV-2. Désinstallation du pilote.....	15
V. Désactivation des adaptateurs réseau	16
V-1. Windows XP	16
V-2. Windows Vista	17
V-3. Windows 7	17
V-4. Windows 8/8.1.....	18
V-5. Mac	19
VI. Utilisation de l'adaptateur.....	20
VI-1. Windows	20
VI-2. Mac : Connexion à un réseau Wi-Fi.....	22
VI-3. Mac : Utilitaire sans fil	24
VI-3-1. État du lien	24
VI-3-2. Profils	25
VI-3-3. Réseau disponible	27
VI-3-4. WPS	28
PBC : Configuration bouton-poussoir	29
WPS code PIN	30
VI-3-5. Informations.....	32
VI-4. Configuration WPS.....	32

Multi-Language Quick Installation Guide (QIG) on the CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français: Veuillez trouver l'français G.I.R ci-joint dans le CD

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues

Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложенном CD

Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz

Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD

I. Informations sur le produit

I-1. Contenu de l'emballage



EW-7722UTn V2



EW-7612UAn V2



USB Cable




QIG




CD-ROM

I-2. État du voyant

Voy



Voy



État du voyant	Descriptif
Allumé	Le voyant s'allume pendant cinq secondes pour indiquer que la connexion WPS a réussi.
Clignotant	Activité sans fil : émission ou réception de données.
Clignote rapidement (3 fois par seconde)	Le WPS est activé.
Éteint	Aucune activité sans fil.

I-3. Pré-requis système

- Windows XP/Vista/7/8/8.1~, Mac OS 10.7~, Linux
- Port USB 2.0
- Disque dur : 100MB
- Lecteur CD-ROM

I-4. Sécurité


Afin de garantir un fonctionnement sûr de l'appareil et la sécurité des utilisateurs, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité suivantes.

- 1.** L'adaptateur sans fil est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement ; ne placez pas l'adaptateur sans fil à l'extérieur.
- 2.** Ne placez pas l'adaptateur sans fil dans ou à proximité de lieux chauds/humides (par ex. cuisine ou salle de bain).
- 3.** L'adaptateur sans fil contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque pour les enfants de moins de 3 ans. Veuillez tenir l'adaptateur sans fil hors de portée des enfants.
- 4.** Ne placez pas l'adaptateur sans fil sur du papier, du tissu ou tout autre matériau inflammable. L'adaptateur sans fil devient chaud durant l'utilisation.
- 5.** L'adaptateur sans fil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. En cas de problèmes avec l'adaptateur sans fil, veuillez contacter votre revendeur et demander de l'aide.
- 6.** L'adaptateur sans fil est un appareil électrique et vous devez cesser immédiatement son utilisation si est mouillé pour une raison quelconque. Contactez un électricien qualifié pour toute aide supplémentaire.


II. Installation

1. Allumez votre ordinateur et insérez l'adaptateur USB dans un port USB libre de votre ordinateur.

 **Ne forcez jamais pour insérer l'adaptateur USB.**



2. Si une fenêtre Assistant nouveau matériel/Installation de pilote s'affiche comme illustré ci-contre, cliquez sur “Annuler” ou “Fermer”.



3. Insérez le CD-ROM inclus dans le lecteur de CD de votre ordinateur.
4. Pour les utilisateurs de **Windows**, l'assistant d'installation s'affiche. Pour les utilisateurs de **Mac**, le dossier « Mac » du CD s'affiche. Les pilotes **Linux** sont également inclus dans le dossier « Linux ».



Si le CD ne s'exécute pas automatiquement ou si vous avez téléchargé l'assistant d'installation, veuillez ouvrir le dossier « Autorun », « Mac » ou « Linux » sur le CD, respectivement pour Windows, Mac ou Linux. Les instructions pour Linux ne sont pas incluses.


5. Merci de suivre les instructions relatives à votre système d'exploitation au chapitre approprié.

III. Windows


III-1. Installation du pilote




Si le CD ne s'exécute pas automatiquement, veuillez ouvrir le dossier « AutoRun » et exécuter le fichier « Autorun.exe » pour lancer l'assistant d'installation.




1. Cliquez sur l'adaptateur USB sans fil EW-7722UTn V2/EW-7612UAn V2 pour continuer.




2. Cliquez sur « Install Driver » (Installer le pilote) pour installer les pilotes de votre EW-7722UTn V2/EW-7612UAn V2.




- 3.** Veuillez attendre que l'assistant d'installation soit prêt, puis cliquez sur "Suivant" pour continuer.




- 4.** Veuillez patienter pendant l'installation du pilote.



- 5.** Avant de pouvoir utiliser l'adaptateur sans fil, vous devez redémarrer votre ordinateur. Lorsque l'installation est terminée, il vous sera demandé si vous souhaitez redémarrer l'ordinateur tout de suite ou plus tard. Cliquez sur "Terminer" pour continuer.



6. Cliquez sur “Quitter” pour quitter l'assistant d'installation.




Le GIR multilingue est également inclus sur le CD-ROM. Pour l'ouvrir, cliquez sur « GIR multilingue ».

7.Après le redémarrage de votre ordinateur, votre EW-7722UTn V2/EW-7612UAn V2 sera installé et prêt à fonctionner. Veuillez désactiver tout autre adaptateur sans fil comme indiqué dans **V. Désactivation des adaptateurs réseau**. Ensuite, les utilisateurs Windows peuvent se connecter à un réseau Wi-Fi disponible comme d'habitude. Pour savoir comment faire, veuillez consulter **VI. Utilisation de l'adaptateur**.

III-2. Désinstallation du pilote

III-2-1. Windows XP/Vista/7


1. Allez dans **Démarrer > Programmes > Edimax Wireless LAN > Désinstaller**




2. Suivez les instructions sur l'écran. Un assistant de désinstallation vous guidera à travers la procédure.

III-2-2. Windows 8/8.1

1. Effectuez un clic droit sur l'écran « Démarrage » et cliquez sur l'icône « Toutes les applications » en bas à droite.



2. Repérez la catégorie Edimax Wireless LAN, sélectionnez « Désinstaller » et suivez les instructions sur l'écran.




IV. Mac OS

IV-1. Installation du pilote



Assurez-vous de sélectionner le bon fichier pour votre version de Mac OS. Pour vérifier votre version de Mac OS, cliquez sur le logo Apple en haut à gauche du bureau et allez dans « À propos de ce Mac ».

1. Ouvrez le dossier « Wlan_11ac_USB_MacOS10... » pour votre version de Mac OS X (10.4 - 10.9) et effectuez un double clic sur le fichier « Installer.pkg » pour ouvrir l'assistant d'installation du pilote.




2. Cliquez sur « Continuer » pour passer à l'étape suivante.



3. L'écran suivant affiche des informations importantes que vous devez lire attentivement (après l'installation du pilote, vous devez activer l'adaptateur sans fil dans « Préférences système → Réseau ». Vous pouvez cliquer sur « Imprimer » ou « Enregistrer » pour imprimer/enregistrer ces informations au besoin ; les instructions sont répétées à l'**Étape 13**). Cliquez sur « Continuer » lorsque vous êtes prêt à continuer.




Si une ancienne version du logiciel est déjà installée sur votre ordinateur, veuillez la désinstaller avant de continuer.




- 4.** Sélectionnez une langue et cliquez sur « Continuer » pour installer le pilote.



5. Pour lire la licence du logiciel, cliquez sur « Lire licence » et cliquez sur « Accepter » pour confirmer que vous acceptez les conditions. Vous devez accepter les conditions pour continuer l'installation du logiciel.




6. Cliquez sur « Installer » pour installer le pilote.




7. Il peut vous être demandé de saisir votre mot de passe système/administrateur avant de commencer l'installation. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur « Installer le logiciel ».




8. Il vous sera demandé de redémarrer votre ordinateur à la fin de l'installation. Cliquez sur « Continuer l'installation » pour continuer.



9. Veuillez patienter pendant l'installation du pilote.




- 10.** Lorsque l'installation est terminée, vous verrez l'écran suivant qui vous informera que « L'installation a été réussie ». Cliquez sur « Redémarrer » pour redémarrer votre ordinateur.





- 11.** Lorsque l'adaptateur est connecté à votre ordinateur (après le redémarrage du système), l'utilitaire sans fil s'ouvre automatiquement. Cependant, si vous voyez l'avis ci-dessous, vous devez activer l'adaptateur dans « Préférences système → Réseau » comme indiqué auparavant au point **IV-1. Installation du pilote Étape 3.**



Si l'utilitaire ne s'ouvre pas, vous pouvez l'ouvrir à partir du menu « Applications » sur votre Mac.



- 12.** Allez dans « Préférences système → Réseau » et une fenêtre s'ouvrira pour indiquer qu'une nouvelle interface a été détectée. Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre et cliquez sur « Appliquer » en bas à droite du panneau « Réseau ».




- 13.** Veuillez ensuite désactiver tout autre adaptateur sans fil comme indiqué dans **V. Désactivation des adaptateurs réseau**. Les utilisateurs Mac peuvent alors se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide de l'utilitaire fourni. Pour savoir comment faire, veuillez consulter **VI. Utilisation de l'adaptateur**.

IV-2. Désinstallation du pilote




Assurez-vous de sélectionner le dossier correct pour votre version de Mac OS. Pour vérifier votre version de Mac OS, cliquez sur le logo Apple en haut à gauche du bureau et allez dans « À propos de ce Mac ».

- 1.** Ouvrez le dossier « Wlan_11ac_USB_MacOS10... » pour votre version de Mac OS X (10.4 - 10.9).



- 2.** Effectuez un double clic sur le fichier « Uninstall.command » et suivez les instructions sur l'écran.




V. Désactivation des adaptateurs réseau

Pour vous assurer que votre adaptateur USB sans fil peut fonctionner correctement, il est recommandé de désactiver tout autre adaptateur réseau sans fil installé sur l'ordinateur. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez consulter le manuel de votre ordinateur ou suivre les conseils ci-dessous.


V-1. Windows XP

Allez dans **Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau**. Effectuez un clic droit sur votre adaptateur sans fil et sélectionnez « **Désactiver** ».




V-2. Windows Vista

Allez dans **Démarrer > Panneau de configuration**. Cliquez sur **Afficher l'état et la gestion du réseau > Afficher l'état** et cliquez sur **Désactiver**.




V-3. Windows 7

Allez dans **Démarrer > Panneau de configuration**. Cliquez sur **Afficher l'état et la gestion du réseau > Connexion réseau sans fil** et cliquez sur **Désactiver**.



V-4. Windows 8/8.1

1. Passez en mode bureau en cliquant en bas à gauche de l'écran de démarrage de Windows 8/8.1. Passez ensuite à **Explorateur de fichiers > (clic droit) Réseau > Propriétés > Modifier les paramètres de la carte.**
2. Effectuez un clic droit sur votre adaptateur sans fil et sélectionnez « **Désactiver** ».



V-5. Mac

1. Sélectionnez « Préférences système » dans le dock.




2. Dans « Préférences système », sélectionnez « Réseau ».



3. Toutes vos connexions réseau seront affichées, comme illustré ci-dessous. Sélectionnez « Wi-Fi » dans le panneau de gauche.



4. Cliquez sur « Désactiver Wi-Fi » dans le panneau principal.




VI. Utilisation de l'adaptateur

Après avoir installé le pilote et, le cas échéant, désactivez les autres adaptateurs sans fil (voir **V. Désactivation des adaptateurs réseau**), les utilisateurs Windows peuvent se connecter au réseau Wi-Fi comme d'habitude (voir ci-dessous). Les utilisateurs Mac doivent se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide de l'utilitaire fourni, comme décrit en **VI-2. Mac**


VI-1. Windows

Voici un exemple de connexion à l'aide de Windows Vista - la procédure peut varier légèrement pour les autres versions de Windows.


1. Cliquez sur l'icône réseau(exemples ci-dessous) dans la zone de notification et sélectionnez « Connexion à un réseau ».



2. Recherchez le SSID de votre réseau Wi-Fi, puis cliquez sur « Connecter ». Si vous avez défini un mot de passe pour votre réseau, il vous sera demandé de le saisir.



- 3.** Après avoir saisi correctement votre mot de passe, la connexion à votre réseau Wi-Fi sera réussie.




VI-2. Mac : Connexion à un réseau Wi-Fi

1. L'utilitaire sans fil s'ouvre automatiquement lorsque l'adaptateur est connecté à votre ordinateur.




Si l'utilitaire ne s'ouvre pas, vous pouvez l'ouvrir à partir du menu « Applications » sur votre Mac.

2. Cliquez sur l'onglet « Réseau disponible » dans l'utilitaire sans fil. Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel se connecter et cliquez sur « Connexion ».




3. Saisissez le mot de passe (clé réseau) pour le réseau Wi-Fi, confirmez le mot de passe (clé réseau) au-dessous, puis cliquez sur « OK ».



The image shows the 'Wireless Network Security Properties' dialog box. It contains fields for 'Profile Name', 'SSID' (set to 'OBM-AirPort'), and 'Channel' (set to '1'). There is a checkbox for 'This is a computer-to-computer (AdHoc) network; wireless access points are not used.' Below this, there is a section for 'Wireless Network Security Properties' which includes 'Network Authentication' (set to 'WPA2_PSK'), 'Data Encryption' (set to 'AES'), and an 'ASCII' checkbox. There are also fields for 'Key index (advanced)' (set to '1'), 'Network key', and 'Confirm network key'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'OK' buttons. A red message at the bottom states: 'Please enter Key strings before clicking on [OK] to connect ==>'.

4. Après avoir saisi votre mot de passe, la connexion à votre réseau Wi-Fi sera réussie. Un récapitulatif de la connexion sera affiché dans la page « État du lien » comme indiqué ci-dessous.



The image shows the 'Wireless Network Utility' window. It has tabs for 'Link Status', 'Profiles', 'Available Network', 'WPS', and 'Information'. The 'Link Status' tab is selected. It displays the following information: 'MAC Address: 801f029c7726', 'SSID: OBM-AirPort', 'BSSID: 801f0288122a', 'Security: WPA2-PSK AES', 'Connection: Connected', 'Network Type: Infrastructure', 'Channel: 6', 'Link Speed(Mbps): TX 60 RX 60', 'HT Info: BW:40MHz GI:short MCS:3', and 'Signal Strength: 97%'. There is a 'Turn Radio OFF' button at the bottom right.


VI-3. Mac : Utilitaire sans fil

L'utilitaire sans fil offre des fonctions pour la surveillance et la configuration de votre connexion. Parcourez l'utilitaire sans fil en utilisant le menu en haut de la fenêtre.

VI-3-1. État du lien




La page « État du lien » affiche les informations concernant la connexion sans fil actuelle.




Désactiver radio	Désactive le signal radio sans fil de l'adaptateur.
-------------------------	---

VI-3-2. Profils



L'écran « Profils » vous permet de sauvegarder différents paramètres de connexion Wi-Fi dans des « Profils ». Les profils existants sont indiqués dans la « Liste des profils ».



Ajouter	Ouvre une nouvelle fenêtre pour ajouter manuellement un nouveau profil.
Modifier	Modifie un profil existant.
Supprimer	Supprimer un profil existant (sélectionné).
Répliquer	Répliquer le profil sélectionné.
Appliquer	Enregistrer toutes les modifications.

Ajouter un profil

Lorsque vous sélectionnez « Ajouter », une nouvelle fenêtre s'ouvre. Saisissez un nom de profil et un SSID, avec les informations de sécurité, puis cliquez sur « OK ».



Vous pouvez aussi ajouter un nouveau profil sur l'écran « Réseau disponible ».



Les réseaux ad hoc sont également pris en charge. Cochez la case « Ceci est un réseau ordinateur à ordinateur (ad hoc) » et sélectionnez un canal.

The screenshot shows the 'Wireless Network Security Properties' dialog box. The 'Profile Name' field contains 'Edimax' and the 'SSID' field contains 'SSID Here'. Below these, there is a checkbox for 'This is a computer-to-computer (AdHoc) network; wireless access points are not used.' and a 'Channel' dropdown set to '1'. The 'Wireless Network Security Properties' section is expanded, showing 'This network requires a key for the following :'. The 'Network Authentication' dropdown is set to 'WPA_PSK' and the 'Data Encryption' dropdown is set to 'TKIP'. There is an unchecked checkbox for 'ASCII' and a corresponding text field. The 'Key index (advanced)' dropdown is set to '1'. The 'Network key' and 'Confirm network key' fields are both filled with dots. At the bottom are 'Cancel' and 'OK' buttons.

Nom du profil	Saisir un nom de référence pour le profil.
SSID	Saisir manuellement le SSID à utiliser pour ce profil.
Authentification réseau	Sélectionner le type d'authentification réseau à utiliser par le SSID spécifié.
Cryptage des données	Sélectionner le type de cryptage des données à utiliser par le SSID spécifié.
Clé réseau	Saisir la clé réseau/le mot de passe pour le SSID spécifié.
Confirmer la clé réseau	Confirmer la clé réseau/le mot de passe pour le SSID spécifié.

VI-3-3. Réseau disponible




L'écran « Réseau disponible » affiche une liste de tous les réseaux Wi-Fi disponibles à portée ainsi que différentes catégories d'informations sur chaque réseau.

Associated	SSID	Channel	Network Type	Encryption	BSSID
	broadcom_2.4G	2	Infrastructure	WPA2-PSK AES	001a2b99d0e2
	Fon_AP	2	Infrastructure	WPA2-PSK AES	521a2b99d0e3
	!?!TLin-2.4G	2	Infrastructure	WPA2-PSK AES...	801f0275e723
	OBM-SMB-2.4G	6	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	106f3fd00a40
	EDIMAX IP Cam-2.4G	6	Infrastructure	WPA-PSK TKIP	801f022efe81
	MERCURY_C23B80	6	Infrastructure	No Encryption	0c8268c23b80
	EdimaxHQ	9	Infrastructure	No Encryption	106f3f470400
	EdimaxHQ	9	Infrastructure	No Encryption	106f3f4703d0
	OBM_AE	11	Infrastructure	WPA2-PSK AES	109add8747cf
	EdimaxCV.setup 27	11	Infrastructure	No Encryption	801f02c2e727
	EDIMAX	11	Infrastructure	No Encryption	801f023c0e66
	2.4G testing	13	Infrastructure	No Encryption	801f0289c13c
	EdiPlug.Setup	2	Infrastructure	No Encryption	801f02d66a41
*	OBM-AirPort	6	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	801f0288122a
		8	Infrastructure	WEP	2eb17fe0071e

RefreshConnectAdd to Profile

Actualiser	Rafraîchit la liste des réseaux sans fil disponibles.
Connexion	Se connecte à un réseau sans fil sélectionné.
Ajouter au profil	Utilise un réseau sans fil sélectionné pour créer un nouveau profil (voir VI-3-2. Profils).

VI-3-4. WPS



L'installation Wi-Fi protégée est une alternative simple pour établir des connexions entre les appareils compatibles WPS. La plupart des routeurs et points d'accès sans fil intègrent une touche WPS qui active le WPS sur l'appareil. Lorsque la fonction WPS est activée de manière correcte et en respectant les délais pour deux appareils compatibles, ces derniers établissent automatiquement une connexion entre eux.

La fonction WPS peut aussi être activée à l'aide de l'interface web utilisateur de l'appareil qui possède le même effet que l'appui sur la touche WPS (aussi appelée « PBC » ou « configuration bouton-poussoir »).

La fonction WPS code PIN est une variation de la fonction WPS qui peut être activée à partir de l'interface web utilisateur d'un appareil et qui inclut l'utilisation d'un code PIN entre les deux appareils pour l'identification et la vérification.

La page « WPS » affiche les informations sur la configuration sans fil protégée (WPS) et inclut une liste des routeurs ou points d'accès WPS disponibles. Les instructions pour la configuration de la fonction WPS PBC et WPS code PIN sont incluses ci-dessous, suivies d'une description de chaque élément sur cette page :

SSID	Channel	Security	BSSID
!?LTLin-2.4G	2	WPA2-PSK AES...	801f0275e723
OBM-SMB-2.4G	6	WPA(2)-PSK AES...	106f3fd00a40
EDIMAX	11	No Encryption	801f023c0e66
2.4G testing	13	No Encryption	801f0289c13c
OBM-AirPort	6	WPA(2)-PSK AES...	801f0288122a

Please key the PIN code into your AP's config page
PIN: 57099071

PBC : Configuration bouton-poussoir


Le EW-7722UTn V2/EW-7612UAn V2 ne dispose pas d'une touche WPS physique mais la configuration du bouton poussoir WPS peut être effectuée à partir de cette page en suivant les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton WPS de votre **routeur/point d'accès sans fil** pendant la durée nécessaire pour activer la fonction WPS.



Merci de consulter les instructions de votre appareil sans fil pour savoir combien de temps vous devez maintenir enfoncé le bouton WPS afin d'activer la fonction WPS.

2. Dans un délai de deux minutes, cliquez sur le bouton « PBC » en bas à gauche de la page « WPS ». L'adaptateur sans fil établira une connexion avec votre routeur/point d'accès sans fil.



WPS code PIN

La fonction WPS code PIN inclut l'utilisation supplémentaire d'un code PIN entre les appareils. Cette option est utile à des fins d'identification et de vérification dans les environnements sans fil surpeuplés avec de nombreux routeurs/point d'accès/appareils sans fil.

1. Le code PIN de l'adaptateur sans fil est indiqué au centre, au bas de la page « WPS » à côté de « PIN ». Allez sur l'interface web utilisateur de votre routeur/point d'accès sans fil et saisissez le code PIN de l'adaptateur sans fil à l'emplacement correct, puis activez la fonction WPS code PIN pour votre routeur/adaptateur sans fil.



Veillez consulter les instructions de votre routeur.point d'accès sans fil pour savoir comment accéder à l'interface web utilisateur et où saisir le code PIN.

Please key the PIN code into your AP's config page
PIN: 57099071

2. Dans un délai de deux minutes, sélectionnez votre routeur/point d'accès sans fil dans la liste « SSID » comme illustré ci-dessous, puis cliquez sur le bouton « PIN » en bas à gauche de la page« WPS ». L'adaptateur sans fil établira une connexion avec votre routeur/point d'accès sans fil.


SSID	Channel	Security	BSSID
!7LTlin-2.4G	2	WPA2-PSK AES...	801f0275e723
OBM-SMB-2.4G	6	WPA(2)-PSK AES...	106f3fd00a40
EDIMAX	11	No Encryption	801f023c0e66
2.4G testing	13	No Encryption	801f0289c13c
OBM-AirPort	6	WPA(2)-PSK AES...	801f0288122a



Voici une description générale des éléments sur la page « WPS » :

Scan	Rafraîchit la liste des réseaux sans fil disponibles.
PIN	Active la configuration sans fil protégée du code PIN sur l'adaptateur sans fil pendant deux minutes.
PBC	Active la configuration par bouton-poussoir (PBC) WPS sur l'adaptateur sans fil pendant deux minutes.

VI-3-5. Informations



L'écran « Informations » affiche différentes informations comme la version de l'utilitaire sans fil et la version du pilote.



VI-4. Configuration WPS

Si votre routeur/point d'accès est compatible WPS (configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez utiliser cette méthode pour vous connecter à un réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur la touche WPS (souvent toucher WPS/réinitialisation) sur votre routeur/point d'accès pour activer la fonction WPS.



Merci de consulter les instructions de votre routeur/point d'accès sans fil pour savoir combien de temps vous devez maintenir enfoncé le bouton WPS afin d'activer la fonction WPS.



2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur la touche WPS de l'EW-7722UTn V2/EW-7612UAn V2 pour activer sa fonction WPS.



3. Les appareils établissent alors une connexion.

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0.5cm during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

SAR compliance has been established in the laptop computer(s) configurations with PCMCIA slot on the side near the center, as tested in the application for certification, and can be used in laptop computer(s) with substantially similar physical dimensions, construction, and electrical and RF characteristics. Use in other devices such as PDAs or lap pads is not authorized. This transmitter is restricted for use with the specific antenna tested in the application for certification. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RED Compliance Statement

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2400-2483.5	19.98

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **300N Wireless LAN USB Adapter** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	RU
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	UA	SK	SI	ES	SE	GB
IS	LI	NO	CH	BG	RO	TR		



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

Equipment: 300N Wireless LAN USB Adapter

Model No.: EW-7612UAn V2

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC : Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

EMF : EN 62311:2008

Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2nd Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

Printed Name: David Huang

Title: Director
Edimax Technology Europe B.V.

a company of:

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhua 1st Rd.,
Neihu Dist., Taipei City,
Taiwan



Date of Signature: Nov., 2020

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert Chang', written over a horizontal line.

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.