

CMP-NWIPCAM21



MANUAL (p. 2) Wired pan & tilt IP camera ANLEITUNG (s. 9) IP-Kamera mit Dreh- und Schwenkfunktion

MODE D'EMPLOI (p. 16) Caméra panoramique et motorisée IP

MANUALE (p. 30) Videocamera IP a filo orientabile ed inclinabile

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 44.) Vezetékes, dönthető és elfordítható IP kamera GEBRUIKSAANWIJZING (p. 23) Pan & tilt IP camera

MANUAL DE USO (p. 37) Cámara IP por cable orientable e inclinable

KÄYTTÖOHJE (s. 51) Langallinen pan & tilt IP-kamera

BRUKSANVISNING (s. 58) IP-kamera justerbar i sid och höjdledd NÁVOD K POUŽITÍ (s. 65) Drátová IP kamera s natáčením obrazu

MANUAL DE UTILIZARE (p. 72) Cameră IP cu panoramare pe două axe ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (σελ. 79) Ενσύρματη pan & tilt IP κάμερα

ENGLISH

Quick Installation Guide

1. Package Contents



- 1. CMP-NWIPCAM21 Pan/Tilt IP camera
- 2. Power adapter, 5V/ 1,5A switching power adapter
- 3. Ethernet cable (red), used to connect to the network card of your PC for testing and configuring the product
- 4. Ethernet cable (blue), used to connect to a HUB, ADSL modem, IP share
- 5. TV-OUT A/V cable
- 6. Setup CD
- 7. Quick user guide
- 8. Accessory for hanging and fastening

2. System Requirements

PC

- Processor: Intel Pentium 4[®] 1,4GHz. or above is recommended
- RAM: 256 MB or above
- Operating system: Windows[®] 2000, XP, Vista, 7
- Hard disk: Minimum 10 MB or above
- Network: 10/100Mb baseT network card
- Network setup: Setup to access Internet
- Web browser: Internet Explorer 6.0 or above
- Connect internet: ADSL/cable modem, IP share or HUB Active-X for activating control items and plug-ins

3. CMP-NWIPCAM21 exterior function introduction





Usage of the Reset Switch:

While the system is active, press and hold the Reset Switch for a short time (about 3 to 5 seconds) until the Status LED lights up. The system will restart the device and reset to the factory default settings.

SD Card Usage Diagram:



4. TV_OUT Function introduce



- 1. First, insert the TV OUT cable to the jack as shown in Figure 1.
- 2. Next, plug in the power adapter as shown in Figure 2. Press and hold the Reset switch for three seconds. Then release it. The CMP-NWIPCAM21 will access TV OUT mode.
- 3. TV OUT operation:
 - a. Hold to change the mode: The default setting for TV OUT is the NTSC system, if you want to use the PAL system, please press and hold the Reset switch for about three seconds to switch from NTSC to PAL or the other way around.
 - b. Push to exit: Press Reset to access TV screen and adjust 50Hz, 60Hz, Outdoor.

5. CAM_EZ Search

CAM_EZ Search is an IP search engine delivered with this product. It can search and find IP cameras connected to your LAN. The program will search for all available IP CAMs on the network and display them in the list. It allows you to modify the network settings of the specified IP CAM, such as IP address or IP CAM naming.

CAM_EZ Search Screen:

IP CAM List	AM_EZ Seargh ¥2.6		P Assignment: STATIC Version: IC-7000_V3.1_F2.	Version of CAM_EZ Search Display the way to get IP
Renew List IP CAM Name IP address	Update 00150E002C68 Name	C PHPLE	Mar Jousafooocce .	Choose the way to get IP
Subnet Mask Default Gateway Communication Por	IP 192,168.9.5 SubMask 255,255,255.0 GabeWay 192,168.9.254 Http Part 80	STATIC	Udp Tool Port 4000 FPPoE Account FPPoE Possword Reserves	PPPoE Account
Audio UDP Port	Audio Port 1500 1500~65535	Submit		Key in PPPoE
		Figure (1)	obtain an IP

6. Use IP-CAM and test the image function for the first time

* We recommend the following procedure to setup the CMP-NWIPCAM21 IP address and program settings.

The operation steps are listed below:

- A. Installing the Product for the first time:
 - Your computer must be equipped with a network card and RJ-45 network connector.
 - Connect the RJ-45 terminator on the rear of the CMP-NWIPCAM21 to the red test network cable. One end
 is connected to the network card of the computer; the other end is connected to the rear side of the CMPNWIPCAM21.



- B. Check if the IP addresses for the PC network and CAM_EZ Search are on the same network section:
 - Usually, static IP address will be used to access to the internet, so the IP address will vary. When you want
 to change the IP address, please write down the original IP address of your computer for testing if the CMPNWIPCAM21 can be operated normally or not. After finishing the test, the IP address for your computer should be
 recovered to the original setting.
 - In general, the IP address for your computer in your LAN will be set with "Auto Obtain IP address". To test if the CMP-NWIPCAM21 is working, the IP address of your computer must be changed temporarily. After finishing the test, it can be recovered to original settings.
- C. Next, choose Control Panel -> Network Connections -> choose the highlighted area. Network connections -> right click your mouse -> select Properties (P) -> Select Internet Protocol (TCP/IP) -> Select Properties (R), then you can check the current IP address status for the computer. The way to modify the IP address is:

Internet Protocol (1027-14) Properties Deserved	
You can get P actings suggest automatically if pour research this capacity. Otherwise, pour research ack you research adden the oppropriet IP actings	IP Address (I): 192.168.9.5
C Bitten en IP obbern extremically	
If* addect 1127 1138 1 Subret mask: 2255 255 0	Subnet Mask (U): 255.255.255.0
Data in graning: 142 123 4 9	a 👞
P Dynamical access of heat or events O Ing for following DNS percent addresses Protected DNS percent	Default Gateway (D): 192.168.9.254
Shorade DHS serves	
	Switzet

D. Open and execute CAM_EZ Search (as shown in Figure 2). The system will scan the IP-CAM that you just installed automatically. Then, you will find 255 IP CAM in the column of Camera Lists. Click 255IP CAM with left mouse button. You can see the default settings for CMPNWIP-CAM21.

P inignet: Still P inignet: Still brsice P (au)).47	Step 1. Click Update. You can see 255IF CAM. Step 2. Click 255IP CAM. You can see
	Name : IP CAM
	IF : 192.168.9.1
LORE ER	SubMask : 255.255.255.0
UCESFORCES	Gateway : 192.168.9.254
P 142.146.9.1 CeCP Utp Toal Port	HTTP Port : Http communication port. The
Su Mark 255, 255, 270, 8 Accountingpoor, coa, ta:	default setting is 80.
HisPat 88 NFac Person	UDP Port : UDP port, Pre-setting is 1500
A sofort 1580 socie-actor Sabalt	Step 3. Make sure the IP setting is STATIC.
Status : OK	Step 4. Double click on 255IP CAM to open the
Figure 2	browser. Type ID/Password to access network
	monitoring screen. If you can see the image screen, it
	means that IP-CAM is ready to be used.

7 How to set up IP CAM

Before you set up IP CAM, you have to know the network environment and if the IP address is fixed or automatic provided by your ISP. If you do not know, please contact your ISP and ask for help. Common network structure (1~7 types) is listed in section 2.4 of the manual. You can refer to the list to find out what type is suitable for your computer and finish the setting as the instructions given in section 1.8. To set up IP-CAM and IP address, change the way of obtaining the IP address for the IP-CAM. You can see the following example.

8. Setting the way to obtain the IP address of IP-CAM

STATIC – IP Address setting

- Your computer must be equipped with a network card and RJ-45 network connector.
- Connect the RJ-45 terminator on the rear of the CMP-NWIPCAM21 to the red test network cable. One end is
 connected to the network card of the computer; the other end is connected to the rear side of the CMP-NWIPCAM21.
- Connect the power adapter to the power port (on the rear) of IP-CAM. Now, the status LED on the top of the CMP-NWIPCAM21 will light up.



Open and execute CAM_EZ Search (as shown in Figure 3). The system will scan the IP-CAM that you just installed automatically. Then, you will find 255IP CAM in the column of camera lists. Click 255IP CAM with left mouse button. You can see the default settings for IP-CAM.



- Figure 3
- Fill in Fixed IP Address as below. (If you do not know your fixed IP address, please contact your ISP. Below is an example of Fixed IP Address modification.)



Example:

- 1. Set up the IP CAM with fixed IP address.
- Turn on your computer and open IE browser. Type 211.78.174.94: (1025` 1026` 1039....) in the Address line. Now you can access the monitoring screen of the network.
- 3. Key in Account: admin Password: Password



9. Live View

When using the CMP-NWIPCAM21 for the first time, users must change the Internet Explorer security settings (please refer to settings step 1.9.1). Otherwise, the system will display the following warning, and be unable to display the surveillance feed.

Microsof	t Internet Explorer 🔀
	Your current security settings prohibit running ActiveX controls on this page. As a result, the page may not display correctly.
	(<u> </u>

After having successfully set up the CMP-NWIPCAM21 settings during the first use, users do not need to change the settings again for later use.

9.1 The IE security settings can be changed by following the steps below:

Step 1: IE Toolbar -> Tools -> Internet Options -> Security -> Custom Level....



Step 2: After clicking on Custom Level..., a security settings window appears. Change ActiveX Control Options and Plugin settings to the following:

- 1. Download signed ActiveX controls: Enable
- 2. Download unsigned ActiveX controls: Enable
- 3. Initialize and script ActiveX controls not marked as safe: Enable
- 4. Run ActiveX controls and plug-ins: Enable
- 5. Script ActiveX controls marked safe for scripting: Enable

etongs:					_
Dov	inload signed Act	NeX controls			-
VOQ N	nload unsigned A	chiveX combr	ols		=
Juli	alize and sociot A	tive? contro	is not mark	ed as safe	
Ser Sen	of Actives control	s marked sal	e for scrip	ing	
Downlo-	ads				
St File	download				
õ	Enable				
🔁 Fon	t download				
0	Disable				
×	Enable E				Y
<				>	
Reset cus	or settings				
Reset to:	Medium		-	Reset)

Step 3: After pressing "ok", a warning window appears. Click on "Yes", and you return to the last window. Press "ok", and the setup is complete.



Step 4: At this time, the computer should display a warning window, as shown above:

Press "Yes", to begin;



Step 5: When the installation is complete, you may begin viewing the surveillance image for the first time.

Safety precautions:



To reduce risk of electric shock, this product should ONLY be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or moisture.

Maintenance:

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.

General:

Designs and specifications are subject to change without notice.

All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

Keep this manual and packaging for future reference.

Attention:



This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

DEUTSCH

Schnellinstallationsanleitung

1. Verpackungsinhalt



- 1. CMP-NWIPCAM21 Dreh- und schwenkbare IP-Kamera
- 2. Netzadapter, 5 V / 1,5 A automatisch auf Eingangsspannung einstellend
- 3. Ethernet-Kabel (rot) zur Verbindung an eine Netzwerkkarte Ihres Computers, zum Testen und Einstellen des Geräts
- 4. Ethernet-Kabel (blau) zur Verbindung an ein HUB, ADSL-Modem oder für IP-Share
- 5. TV-OUT A/V-Kabel für Anschluss an ein Fernsehgerät
- 6. Setup CD
- 7. Schnellstartanleitung
- 8. Zubehör zum Aufhängen und befestigen

2. Systemanforderungen

PC

- Prozessor: Intel Pentium 4[®] 1,4 GHz oder höher empfohlen
- RAM: 256 MB oder höher
- Betriebssystem: Windows[®] 2000, XP, Vista, 7
- Festplatte: Minimum 10 MB oder mehr
- Netzwerk: 10/100Mb baseT Netzwerkkarte
- Netzwerksetup: Setup für Internetzugang
- Webbrowser: Internet Explorer 6.0 oder höher
- Internetanschluss: DSL/Kabel-Modem, IP Share oder HUB, Active-X für Aktivierung der Steuerung und Plug-Ins

3. CMP-NWIPCAM21 Anschlüsse und Funktionen





Reset-Taste verwenden:

Drücken Sie bei eingeschaltetem System die Taste Reset für eine kurze Zeit (ca. 3 bis 5 Sekunden), bis die Status-LED aufleuchtet. Das System wird neu gestartet und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Verwendung einer SD-Karte:



4. TV-Ausgang



- 1. Verbinden Sie zuerst das TV-Anschlusskabel mit dem Anschluss wie bei Punkt 1 zu sehen ist.
- 2. Verbinden Sie als nächstes den Netzadapter wie bei Punkt 2 gezeigt. Halten Sie die Reset-Taste für drei Sekunden gedrückt. Lassen Sie diese dann los. Die CMP-NWIPCAM21 wird in den Modus mit TV-Ausgang geschaltet.
- 3. TV-Ausgang Bedienung:
 - a. Umschalten NTSC PAL: Die Standardeinstellung für den TV-Ausgang ist NTSC-Modus. In Deutschland müssen Sie von NTSC auf PAL umschalten. Halten Sie dafür die Reset-Taste für drei Sekunden gedrückt, um zwischen NTSC oder PAL zu wechseln.
 - b. Drücken zum Verlassen: Drücken Sie die Reset-Taste, um zum TV-Bildschirm zu wechseln und 50 Hz oder 60 Hz einzustellen.

5. CAM_EZ Suche

CAM_EZ Suche ist ein IP-Suchprogramm, das mit diesem Gerät mitgeliefert wird. Diese kann IP-Kameras, die an Ihr Netzwerk angeschlossen sind, suchen und finden. Das Programm sucht alle verfügbaren IP-Kameras in Ihrem Netzwerk und zeigt diese in einer Liste. Das Programm ermöglicht das Einstellen der Netzwerkeinstellungen der jeweiligen IP-Kamera, wie IP-Adresse oder IP-Kameraname.

CAM_EZ Suchfenster:

IP-Kameraliste	CAM_EZ Search ¥2.6		IP Assignment: STATIC	Versionsnummer der CAM_EZ Suche
			Version: IC-7000_V3.3_F2.	Zeigt die Art der IP- Adresszuweisung Versionsnummer der IP-Kamera
Liste erneuern	Under 1	5.4	/	Auswahl der Art der
P-Kameraname	-00150F002C68	Eat	/	in y kilocozattoloarig
P-Adresse	Namo M6020 JP 192,168,9.5	C PHPLE C DHCP	Mar 000150F000068 +	MAC-Adresse
Standardgateway	SubMask 255.255.255.0 GateWay 192,168.9.254		PPPaE Account PPPaE Password	PPPoE-Account
Http-Port	Http Port 80 Audio Port 1500 1500~65535	5 Submit	×*****	Eingabe des
Audio UDP-Port	Stetus : OK	/		Neue
00		Abbildura	(1)	Einstellungen übernehmen

6. IP-Kamera und Bildfunktion das erste Mal testen

* Wir empfehlen das folgende Vorgehen, um die IP-Adresse und Programmeinstellungen der CMP-NWIPCAM21 durchzuführen.

Die Schritte sind:

- A. Installieren Sie das Gerät das erste Mal:
 - Ihr Computer muss mit einer Netzwerkkarte mit RJ-45 Anschluss ausgestattet sein.
 - Verbinden Sie den RJ-45 Anschluss auf der Rückseite der CMP-NWIPCAM21 mit dem roten Test-Netzwerkkabel. Verbinden Sie ein Ende mit der Netzwerkkarte Ihres Computers, das andere Ende mit der CMP-NWIPCAM21.



- B. Prüfen Sie, ob die IP-Adressen des Computernetzwerks und der CAM_EZ Suche im gleichen Netzwerkbereich sind:
 - In der Regel werden statische IP-Adressen verwendet, um auf das Internet zuzugreifen, daher kann die IP-Adresse variieren. Wenn Sie die IP-Adresse ändern, notieren Sie sich zunächst die momentan eingestellte IP-Adresse Ihres Computers, um diese später wieder einzustellen und um zu testen, ob die CMP-NWIPCAM21 ohne Probleme in Betrieb genommen werden kann. Stellen Sie nach dem Testen wieder die ursprüngliche IP-Adresse ein.
 - In der Regel wird die IP-Adresse Ihres Computers durch Ihr Netzwerk "automatisch bezogen". Um zu testen, ob die CMP-NWIPCAM21 funktioniert, muss die IP-Adresse Ihres Computers für kurze Zeit geändert werden. Nach dem Test wird die IP-Adresse wieder automatisch bezogen.
- C. Wählen Sie Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen -> wählen Sie die hervorgehobene Verbindung. Netzwerkverbindungen -> Rechtsklick auf die aktive Verbindung -> wählen Sie Eigenschaften -> wählen Sie Internetprotokol (TCP/IP) -> wählen Sie Eigenschaften. Nun können Sie die aktuelle IP-Adresse Ihres Computers ablesen und einstellen. Um die IP-Adresse einzustellen:

You can get IP certrigs andgried adea this capability. Of terrain, you need to the appropriate IP ordinar:	nettadji i pisansekori kuppats net pisanekorit administra ka	IP-Adresse: 192.168.9.5
C Bitan an IP address extension	• /	
if" Ups the following If" address: jf" address: Sydnot reads:	192 188 9 5 295 288 295 0	Subnetzmaske: 255.255.255.0
Der with granings	102 123 0 24	
 Up to following DHS server ad polaried DHS server 	terana Decana	Standardgateway: 192.168.9.254
Alternate DHS serves	1. 1. TA	
	Adjunced	

D. Starten Sie CAM_EZ Suche (wie in Abbildung 2). Das System wird die gerade von Ihnen installierte IP-Kamera automatisch scannen. Nun finden Sie 255 IP CAM in der Spalte Camera Lists. Klicken Sie auf 255 IP CAM mit der linken Maustaste. Nun sehen Sie die Standardeinstellungen der CMPNWIP-CAM21.

Date P insignet: STAR	Schritt 1. Klicken Sie Update. Sie sehen 255 IP CAM. Schritt 2: Klicken Sie auf 255 IP CAM. Sie sehen:
	Name: IP CAM
	IP: 192.168.9.1
Luder tot	SubMask:255.255.255.0
Mar Press Carport	Gateway: 192.168.9.254
P 182.188.9.1 PercP Uto Toal Port and	HTTP Port: Http-Portnummer. Standard ist 80.
Sa eliter 182 104, 9, 251 Account Approve, cost or PEGE Paraveral	UDP Port: UDP-Portnummer. Standard ist 1500.
His Part #1	Schritt 3: Stellen Sie sicher, das die IP statisch ist.
	Schritt 4: Doppelklicken Sie auf 255 IP CAM, um den
	Browser zu starten. Tippen Sie die ID/Passwort ein,
Abbildung 2	um das Netzwerkfenster aufzurufen. Wenn Sie das
	Bildfenster sehen, ist die IP-Kamera betriebsbereit.

7 IP-Kamera einstellen

Vor dem Einstellen der IP-Kamera, prüfen, ob die IP-Adresse fest oder automatisch von Ihrem Internetanbieter vergeben wird. Sollten Sie dies nicht herausfinden können, kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter und fragen Sie diesen um Hilfe. Die gebräuchliche Netzwerkstruktur (Typ 1 bis 7) ist in Kapitel 2.4 der Gebrauchsanweisung beschrieben. Gehen Sie nach der Liste vor, um herauszufinden, welcher Netzwerktyp für Ihren Computer geeignet ist und gehen Sie gemäß den Anweisungen in Kapitel 1.8 vor. Um die IP-Kamera und IP-Adresse einzustellen, ändern Sie die Art und Weise, wie die IP-Adresse der IP-Kamera bezogen wird. Folgend ein Beispiel für die Einstellung.

8. IP-Adresszuweisung für die IP-Kamera einstellen

STATISCHE – IP-Adresseinstellung

- Ihr Computer muss mit einer Netzwerkkarte und einem RJ-45 Anschluss ausgestattet sein.
- Verbinden Sie den RJ-45 Anschluss auf der Rückseite der CMP-NWIPCAM21 mit dem roten Netzwerktestkabel. Verbinden Sie ein Ende mit der Netzwerkkarte Ihres Computers, das andere Ende mit der Rückseite der CMP-NWIPCAM21.
- Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Stromanschluss (auf der Rückseite) der IP-Kamera. Die Status-LED auf der CMP-NWIPCAM21 leuchtet auf.



Starten Sie CAM_EZ Suche (wie in Abbildung 3 zu sehen). Das System scannt die IP-Kamera, die Sie gerade installiert haben, automatisch. Sie finden nun die 255 IP CAM in der Spalte Camera Lists. Klicken Sie auf 255 IP CAM mit der linken Maustaste. Sie sehen nun die Standardeinstellungen der IP-Kamera.



Abbildung 3

Geben Sie die feste IP-Adresse wie unten gezeigt ein. (Sollten Sie Ihre feste IP-Adresse nicht wissen, kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter. Unten finden Sie ein Beispiel zum einstellen einer festen IP-Adresse.)



Beispiel:

- 1. Feste IP-Adresse der IP-Kamera einstellen.
- Schalten Sie Ihren Computer ein und starten Sie den Webbrowser. Tippen Sie die IP-Adresse 211.78.174.94 in der Adresseingabeleiste ein, danach ein ":" und dann die Portnummer 80 (für Standardportnummer) oder die manuell eingegeben Portnummer (z.B. "1025" oder "1026" oder "1039" usw.). Sie können nun auf die IP-Kamera zugreifen.
- 3. Geben Sie den Accountnamen (Account) "admin" ein und das Passwort "Password".



9. LiveView

Wird die CMP-NWIPCAM21 da erste Mal verwendet, müssen im Internetexplorer die Sicherheitseinstellungen geändert werden (siehe Kapitel 1.9.1). Ansonsten kann wird die folgende Warnung angezeigt und es kann keine Bildübertragung erfolgen.



Nach dem einmaligen Einstellen der Sicherheitsbeschränkung für die CMP-NWIPCAM21, müssen diese nicht nochmals eingestellt werden.

9.1 Ändern Sie die Sicherheitseinstellungen für den Internet Explorer wie folgt:

Schritt 1: Internet Explorer Werkzeugleiste -> Extras -> Internetoptionen -> Sicherheit -> Stufe anpassen



Schritt 2: Nach dem Klicken auf Stufe anpassen erscheint das Fenster Sicherheitseinstellungen. Ändern Sie die ActiveX-Einstellungen wie folgt:

- 1. Download von signierten ActiveX-Steuerelementen: Aktivieren
- 2. Download von unsignierten ActiveX-Steuerelementen: Aktivieren
- 3. AcitveX-Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nicht sicher sind: Aktivieren
- 4. ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausführen: Aktivieren
- 5. ActiveX-Steuerelemente ausführen, die für Scripting sicher sind: Aktivieren

Security S	ettings	2 🛛
Settings		
Downlo Downlo Downlo Downlo Downlo	episode and placent inlead signed ActiveX controls inlead upsigned ActiveX control also and corbt ActiveX control ActiveX controls and plag in the ActiveX controls marked so ads download Disable Enable cominaed Disable	os xe not marted as safe
	Chables	>
Reset cus Reset to:	dir settings Medium	Reset

Schritt 3: Nach Klicken auf "OK" erscheint ein Warnfenster. Klicken Sie auf "Ja" und gehen Sie zum vorigen Fenster zurück. Klicken Sie nochmals "OK" und die Einstellungen sind vollständig.



Schritt 4: Zu diesem Zeitpunkt sollte ein Warnfenster erscheinen, siehe oben:

Klicken Sie auf "Ja", um zu beginnen:

Security Warning	X
2	Dia socia vegni toi instali andmin "Hitp: //80.1.10.627/veev.cob"?
	The publisher cannot be determined due to the problems below Authenticode signature not loand
3	,
	Yes No Monstedo

Schritt 5: Nach der Installation können Sie die Bildübertragung das erste Mal sehen.

Sicherheitsvorkehrungen:

VORSICHT STROMSCHLAGGEFAH NICHT ÖFFNEN Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt AUSSCHLIESSLICH von einem autorisierten Techniker geöffnet werden. Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten ab.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt.

Wartung:

Nur mit einem trockenen Tuch säubern. Keine Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden.

Garantie:

Es kann keine Garantie oder Haftung für irgendwelche Änderungen oder Modifikationen des Produkts oder für Schäden übernommen werden, die aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts entstanden sind.

Allgemeines:

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.

Bitte bewahren Sie Bedienungsanleitung und Verpackung für spätere Verwendung auf.

Achtung:



Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass die ausgedienten elektrischen und elektronischen Produkte nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Für diese Produkte stehen gesonderte Sammelsysteme zur Verfügung.

FRANÇAIS

Guide d'installation rapide

1. Contenu de l'emballage



- 1. Caméra panoramique et motorisée IP CMP-NWIPCAM21
- 2. Adaptateur de courant réglable, 5 V/ 1,5 A
- 3. Cordon Ethernet (rouge), permet de raccorder une carte réseau de votre ordinateur pour tester et configurer le produit
- 4. Cordon Ethernet (bleu), permet de raccorder un HUB, modem ADSL, partage IP
- 5. Cordon de sortie TV A/V
- 6. CD d'installation
- 7. Guide de démarrage rapide
- 8. Accessoires de support et d'installation

2. Configuration système requise

Ordinateur

- Intel Pentium 4[®] 1,4GHz ou supérieur Processeur :
- 256 Mo ou supérieur • Mémoire vive :
- Système d'exploitation : Windows 2000/XP/Vista
- Disque dur :
- Réseau :
- Configuration du réseau :
- Navigateur Internet :
- Connexion à Internet :
- Configurez l'accès à Internet Internet Explorer 6.0 ou supérieur Modem ADSL/câble, partage IP ou HUB Active-X pour l'activation des éléments de contrôle et des plug-ins

10 Mo d'espace mémoire libre ou plus

Carte réseau baseT 10/100 Mo

3. Présentation de l'aspect externe de la CMP-NWIPCAM21





Mode opératoire du commutateur Reset :

Lorsque le système est actif, maintenez enfoncée la touche Reset pendant une courte durée (de 3 à 5 secondes) jusqu'à ce que le témoin d'état s'allume. Le système réinitialise l'appareil avec les paramètres d'usine.

Schéma d'utilisation de la carte mémoire SD :



4. Présentation de la fonction de sortie TV



- 1. Tout d'abord, raccordez le cordon de sortie TV au connecteur indiqué sur le Schéma 1.
- 2. Ensuite, raccordez l'adaptateur de courant tel qu'indiqué sur le schéma 2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Reset pendant 3 secondes. Relâchez-la ensuite. Le mode de sortie TV du CMP-NWIPCAM21 s'active.
- 3. Mode opératoire de la fonction de sortie TV :
 - a. Maintenez enfoncée cette touche pour changer de mode : NTSC est le réglage par défaut de l'option Sortie TV, lorsque vous souhaitez utiliser un format de signal PAL, pressez et maintenez enfoncé le commutateur Reset pendant environ 3 secondes pour basculer du format de signal NTSC vers PAL ou de PAL vers NTSC.
 - b. Appuyez pour quitter : Appuyez sur Reset pour accéder à l'écran de votre téléviseur et sélectionner une option parmi 50Hz, 60Hz et extérieur.

5. CAM_EZ Search

CAM_EZ Search est un moteur de recherche IP livré avec ce produit. Celui-ci peut rechercher et trouver des caméras IP connectées à votre réseau. Le programme recherche toutes les caméras IP connectées à votre réseau puis les affiche sous forme de liste. Celui-ci vous permet de modifier les paramètres réseau de la caméra IP spécifiée, tels que l'adresse IP ou le nom de la caméra IP.

Interface de l'outil CAM_EZ Search :

CA	M_EZ Seargh Y2.6			Version de
Liste des caméras IP	255 Mé620		IP Assignment: STAUC Version: [C-7000_V3.1_F2.	CAM_EZ Search Mode d'obtention de l'adresse IP Version de Caméra IP
Mise à jour de la liste Nom de la caméra IP	Update	Eat	Mar Dolgaroocces	Sélectionnez la manière d'obtention de l'adresse IP Adresse MAC
Adresse IP Masque de sous-réseau Passerelle par défaut	IP 192,168.9.5 SubMask 255,255,255.0 GateWay 192,168.9.254	C DHCP	Udp Tool Port 4000 FPPoE Account FPPoE Possword	Compte PPPoE
Port de communication	Audio Port 1500 1500~65538	Submit	*********	Mot de passe PPPoE
51	etus: OK	Image 1	<u></u>	Confirmer ces paramètres pour obtenir une adresse IP

6. Mode opératoire de la caméra IP et premier test d'affichage

* Il est recommandé de suivre la procédure ci-dessous pour configurer l'adresse IP et les paramètres de CMP-NWIPCAM21.

Le mode opératoire et le suivant :

- A Première installation du produit :
 - Votre ordinateur doit être équipé d'une carte réseau et d'un connecteur réseau RJ-45.
 - Connectez le connecteur RJ-45 au dos de la CMP-NWIPCAM21 au câble réseau rouge de test. Raccordez une extrémité du câble à la carte réseau de votre ordinateur ; raccordez l'autre extrémité au dos de la CMP-NWIPCAM21.



- B. Vérifiez que les adresses IP du réseau de l'ordinateur et de CAM_EZ Search sont sur la même section du réseau :
 - En général, une adresse IP statique est utilisée pour accéder à Internet, l'adresse IP varie donc. Lorsque vous souhaitez modifier l'adresse IP, notez l'adresse IP originale de votre ordinateur pour tester le fonctionnement de la CMP-NWIPCAM21. Une fois le test terminé, l'adresse IP originale de votre ordinateur est restaurée.
 - En général, l'adresse IP de votre ordinateur du réseau est configurée sur "Obtenir automatiquement une adresse IP". Pour garantir le bon fonctionnement de la CMP-NWIPCAM21, vous devez modifier temporairement l'adresse IP de votre ordinateur. Une fois le test terminé, les paramètres d'origine sont restaurés.
- C Ensuite, sélectionnez Panneau de configuration -> Connexions réseau -> sélectionnez la zone mise en surbrillance. Connexions réseau -> effectuez un clic droit sur votre souris -> sélectionnez Propriétés (P) -> Sélectionnez Internet Protocol (TCP/IP) -> Sélectionnez Propriétés (R), vous pouvez ensuite vérifier l'adresse IP actuelle de votre ordinateur. Procédez de la manière suivante pour modifier l'adresse IP :

Desert	pertes 1	1101	
You can get P settings assigned the capability. Otherwise, you on the opposition IP offerer	d automatically if your vestors to appoint end to set your retorict advance for	4	dresse IP (I) : 192.168.9.5
C Ditter en IP address auto	*****		- 1997
j ^a stätezz Sydenet rasak	192 168 9 5 205 268 205 0	[/lasque de sous-réseau (U) : 255.255.255.0
Date & Sayering,	1100 100 0 301		
 Use the following DHS set 	rver addresses	F	Passerelle par défaut (D) : 192.168.9.254
Alternate DHS serves		- L	
	Adjanced		
-	DK. Cwore		

D. Ouvrez et exécutez CAM_EZ Search (tel qu'indiqué sur l'image 2). Le système détecte automatiquement la caméra IP que vous venez d'installer. Ensuite, la caméra IP 255 s'affiche dans la liste des caméras. Avec le bouton gauche de votre souris, cliquez sur la caméra IP 255. Les paramètres par défaut de la caméra CMPNWIP-CAM21 s'affichent.



7 Configuration de la caméra IP

Avant de configurer la caméra IP, vous devez connaître l'environnement réseau et le mode d'obtention de l'adresse IP par votre fournisseur d'accès Internet. Si vous n'avez pas ces informations, contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour toute assistance. La structure réseau courante (1~7 types) est listée dans la section 2.4 de ce manuel. Vous pouvez vous référer à la liste pour connaître le type adapté à votre ordinateur puis terminez le réglage à l'aide des instructions fournies à la section 1.8. Pour configurer la caméra IP et l'adresse IP, modifiez la manière d'obtention de l'adresse IP de la caméra IP. Regardez l'exemple suivant.

8. Modification de la manière d'obtention d'une adresse IP de la caméra IP

ADRESSE IP STATIQUE

- Votre ordinateur doit être équipé d'une carte réseau et d'un connecteur réseau RJ-45.
- Connectez le connecteur RJ-45 au dos de la CMP-NWIPCAM21 au câble réseau rouge de test. Raccordez une extrémité du câble à la carte réseau de votre ordinateur ; raccordez l'autre extrémité au dos de la CMP-NWIPCAM21.
- Connectez l'adaptateur de courant au connecteur d'alimentation (situé au dos) de la caméra IP. Désormais, le témoin d'état situé sur la partie supérieure de la CMP-NWIPCAM21 s'allume.



Ouvrez et exécutez CAM_EZ Search (tel qu'indiqué sur l'image 3). Le système détecte automatiquement la caméra IP que vous venez d'installer. Ensuite, la caméra IP 255 s'affiche dans la liste des caméras. Avec le bouton gauche de votre souris, cliquez sur la caméra IP 255. Les paramètres par défaut de la caméra IP s'affichent.



- Image 3
- Remplissez les informations d'obtention d'une adresse IP fixe de la manière suivante. (lorsque vous ne connaissez pas votre adresse IP fixe, contactez votre fournisseur d'accès Internet. Vous trouverez ci-dessous un exemple de modification d'adresse IP fixe.)



Exemple :

- 1. Configurez la caméra IP sur une adresse IP fixe.
- 2. Mettez en marche votre ordinateur puis ouvrez votre navigateur IE. Saisissez 211.78.174.94 : (1025` 1026` 1039....) dans la barre d'adresse. Vous pouvez désormais accéder à l'interface de surveillance du réseau.
- 3. Saisissez Compte : admin Mot de passe : Mot de passe



9. Affichage en direct

Lors de la première utilisation de la CMP-NWIPCAM21, l'utilisateur doit modifier les paramètres de sécurité d'Internet Explorer (veuillez vous référer aux étapes de configuration 1.9.1). Autrement, le système affichera l'avertissement suivant, l'affichage de l'image sera alors impossible.



Une fois les paramètres de la CMP-NWIPCAM21 configurés lors de la première utilisation, l'utilisateur ne doit pas modifier les paramètres lors de la prochaine utilisation.

9.1 Les paramètres de sécurité de IE peuvent être modifiés de la manière suivante :

Étape 1 : Barre d'outils IE -> Outils -> Options Internet -> Sécurité -> Niveau personnalisé....



Étape 2 : Après avoir cliqué sur Niveau personnalisé..., une fenêtre Paramètres de sécurité s'affiche. Modifiez les options de Contrôle ActiveX et les paramètres du plug-in de la manière suivante :

- 1. Téléchargez les contrôles ActiveX signés : Activer
- 2. Téléchargement des contrôles ActiveX signés : Activer
- 3. Initialiser et ajouter au script les contrôles ActiveX douteux : Activer
- 4. Lancer les contrôles ActiveX et les plug-ins : Activer
- 5. Ajouter au script les contrôles ActiveX définis comme sûr pour l'ajout au script : Activer

ecurity So	ttings		? 🛽
Settings			
Downey Downe Downey Downey Downey Downey Downey Downey Downey Downey Downey Dow	Deck Hannel Informer (Inford Signed ActiveX co Inford Unstaned ActiveX Vize and costor ActiveX ActiveX controls and p	mbrols .controls controls not marke	d as safe
Downloa Downloa File	r X/dves: (controls her) ds download Jisable Enable dewnload Jisable	iserisere for scriptr	x.)
No.	Enable		Y
Reset cust	ar settings Medium	•	Reset
		ок (Cancel

Étape 3 : Après avoir cliqué sur "ok", une fenêtre d'avertissement s'affiche. Cliquez sur "Oui" pour revenir à la fenêtre précédente. Cliquez sur "ok" pour terminer l'installation.



Étape 4 : A ce moment, la fenêtre d'avertissement ci-dessus s'affiche : Cliquez sur " Oui" pour démarrer ;



Étape 5 : Une fois l'installation terminée, vous pouvez visionner l'image de surveillance.

Consignes de sécurité :



Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une réparation s'impose. Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème. Ne pas exposer l'appareil à l'eau ni à l'humidité.

Entretien :

Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable.

Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce documents.

Conservez ce manuel et l'emballage pour toute référence ultérieure.

Attention :



Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits.

NEDERLANDS

Korte Installatiehandleiding

1. Inhoud verpakking



- 1. CMP-NWIPCAM21 Pan/Tilt IP camera
- 2. Stroomadapter, 5V/1,5A wisselstroomadapter
- 3. Ethernetkabel (rood), gebruikt voor aansluiting op de netwerkkaart van uw PC om het product te testen en configureren
- 4. Ethernetkabel (blauw), gebruikt voor aansluiting op een HUB, ADSL modem, gezamenlijk gebruikte IP
- 5. TV-UIT A/V kabel
- 6. Installatie CD
- 7. Korte gebruikshandleiding
- 8. Accessoires voor ophangen en bevestigen

2. Systeemeisen

PC

Processor: Intel Pentium 4[®] 1,4GHz. Hoger is aanbevolen

10/100Mb baseT netwerkkaart

Instelling voor Internettoegang

- RAM: 256 MB of hoger
- Besturingssysteem: Windows[®] 2000, XP, Vista, 7
- Harddisk: Minimaal 10 MB of hoger
- Netwerk:
- Netwerkinstelling:
- Webbrowser: Internet Explorer 6.0 of hoger
- Internetverbinding: ADSL/kabel modem, gezamenlijke IP of HUB Active-X voor activering van bedieningen en plug-ins

3. Introductie van externe CMP-NWIPCAM21 functies





De Reset schakelaar gebruiken:

Schakel het systeem in en houd de Reset schakelaar kort ingedrukt (ca. 3 tot 5 seconden) totdat de LED statuslampjes oplichten. Het systeem zal het apparaat herstarten en terugstellen op de standaard fabrieksinstellingen.

Afbeelding voor gebruik van SD kaarten:



4. Introductie van de TV_UIT functie



- 1. Steek eerst de TV UIT kabel in de aansluiting, zoals te zien in Afbeelding 1.
- 2. Sluit vervolgens de stroomadapter aan, zoals aangegeven in Afbeelding 2. Houd de reset schakelaar drie seconden ingedrukt en laat vervolgens los. De CMP-NWIPCAM21 zal nu de TV UIT modus openen.
- 3. TV UIT bediening:
 - a. Ingedrukt houden om de modus te veranderen: De standaard TV UIT instelling is het NTSC systeem. Als u het PAL systeem wilt gebruiken, dient u de reset stelschakelaar ca. drie seconden ingedrukt te houden om van NTSC naar PAL te schakelen of vice versa.
 - b. Indrukken om te verlaten: Druk op de reset schakelaar om het TV scherm te openen en in te stellen op 50Hz, 60Hz, Buitenshuis.

5. CAM_EZ Zoek

CAM_EZ Zoek is een IP zoekmachine inbegrepen bij dit product. Het kan naar IP camera's verbonden met uw LAN zoeken en deze vinden. Het programma zal naar alle beschikbare IP camera's op het netwerk zoeken en ze in een lijst weergeven. Hierdoor kunt u de netwerkinstellingen van de gespecificeerde IP CAM aanpassen, zoals het IP adres of de naam van de IP CAM.

CAM_EZ Zoekvenster:

P CAM Liist	CAM_EZ Seargh ¥2.6			Versie van CAM_EZ Zoek
	233 196623		P Assignment: STATIC Version: IC-7000_V3.1_F2.	Wijze waarop IP wordt verkregen weergeven Versie van IP
Lijst Verversen	Update	Esit	/	Wijze waarop IP wordt verkregen selecteren
P adres Subnet Mask	Name MS020 JP 192,168,9,5 SubMask 255,255,255,0	C PHPLE C DHCP - C STATIC	Mar DousePooces . Uch Tool Port 4000 PPPaE Account	MAC adres
Standaard Gateway	GabeWay 192.168.9.254		FPPoE Password	PPPoE Account
	Audio Port 1500 1500-65535	Submit	******	PPPoE Wachtwoo invoeren
Audio ODP Poors	Stetus : OK			Invoer verversen om een IP te
		Afbeelding	j 1	verkrijgen

6. IP-CAM voor het eerst gebruiken en de weergavefunctie testen

* Wij raden de volgende instelprocedure aan voor het CMP-NWIPCAM21 IP adres en de programma-instellingen.

De procedurestappen staan hieronder opgesomd:

- A. Het product voor het eerst installeren:
 - Uw computer moet voorzien zijn van een netwerkkaart en RJ-46 netwerkaansluiting.
 - Steek de rode testnetwerkkabel aan op de RJ-45 ingang op de achterzijde van de CMP-NWIPCAM21. Het ene einde wordt aangesloten op de netwerkkaart en het andere einde op de achterzijde van de CMP-NWIPCAM21.



- B. Controleer of het IP adres van het PC netwerk en CAM_EZ Zoek op dezelfde netwerksectie zitten:
 - Gewoonlijk wordt een statisch IP adres gebruikt voor internettoegang, waardoor het IP adres dus varieert. Indien u het IP adres wilt wijzigen, noteer dan a.u.b. het originele IP adres van uw computer om te testen of de CMP-NWIPCAM21 wel of niet normaal bediend kan worden. U dient het IP adres van uw computer na de test weer op de originele instelling te zetten.
 - In het algemeen zal het IP adres van uw computer in uw LAN ingesteld zijn op "IP adres automatisch verkrijgen". Om te testen of de CMP-NWIPCAM21 werkzaam is, dient u het IP adres van uw computer tijdelijk te wijzigen. U kunt het adres na de test weer volgens de originele instellingen terugstellen.
- C. Selecteer vervolgens Regelpaneel -> Netwerkverbindingen -> selecteer de gemarkeerde zone. Netwerkverbindingen -> rechtsklik uw muis -> selecteer Eigenschappen (P) -> Selecteer Internetprotocol (TCP/IP) -> Selecteer Eigenschappen (R) en u kunt vervolgens de huidige IP adresstatus voor de computer controleren. Ga als volgt te werk om het IP adres te wijzigen:

a can get IP cettings assigned automatically if pour vehiclock supports	1 32 2
i capalități. Oliversice, più reestita ank pola retoark administrator to rogonomiche IP octing: 	IP Adres (I): 192.168.9.5
Ether on P others allowing P	
P addess: 192 168 9 5 Sylwelroad: 295 265 20 0	Subnet Mask (U): 255.255.255.0
Dang James 192 123 2 24	
Construction of the second secon	Standaard Gateway (D): 192.168.9.254
Alternate DHG serves	
Advantat	
	1

D. Open en start CAM_EZ Zoek (zoals in Afbeelding 2). Het systeem zal de IP-CAM scannen die u onlangs automatisch hebt geïnstalleerd. U zult vervolgens 255 IP CAM in de kolom van cameralijsten vinden. Klik op 255IP CAM met de linker muisknop. Nu verschijnen de standaard instellingen voor de CMPNWIP-CAM21.



7 De IP CAM instellen

Voordat u de IP CAM instelt, dient u bekend te zijn met de netwerkomgeving en te weten of het IP adres vast is of automatisch wordt verstrekt door uw ISP. Neem in geval van twijfel a.u.b. contact op met uw ISP en vraag om hulp. Algemene netwerkstructuren (1~7 types) staan opgesomd in sectie 2.4 van de handleiding. U kunt in deze lijst vinden welk type geschikt is voor uw computer en de instellingen afronden volgens de instructies in sectie 1.8. Om de IP-CAM en het IP adres in te stellen, dient u de manier te veranderen waarop het IP adres voor de IP-CAM wordt verkregen. Zie hieronder een voorbeeld.

8. De manier waarop het IP adres van de IP-CAM wordt verkregen instellen

STATIC – IP Adresinstelling

- U computer moet zijn voorzien van een netwerkkaart en RJ-45 netwerkaansluiting.
- Steek de rode testnetwerkkabel aan op de RJ-45 ingang op de achterzijde van de CMP-NWIPCAM21. Het ene einde wordt aangesloten op de netwerkkaart en het andere einde op de achterzijde van de CMP-NWIPCAM21.
- Sluit de stroomadapter aan op de voedingspoort (op de achterzijde) van de IP-CAM. De status LED bovenop de CMP-NWIPCAM21 zal nu oplichten.



Open en start CAM_EZ Zoek (zoals in Afbeelding 3). Het systeem zal de IP-CAM scannen die u onlangs automatisch hebt geïnstalleerd. U zult vervolgens 255 IP CAM in de kolom van cameralijsten vinden. Klik op 255IP CAM met de linker muisknop. Nu verschijnen de standaard instellingen voor de CMPNWIP-CAM21



Afbeelding 3

 Vul het Vaste IP Adres in zoals hieronder aangegeven (Indien u uw vaste IP adres niet weet, naam a.u.b. contact op met uw ISP. Hieronder volgt een voorbeeld van het wijzigen van een Vast IP Adres).



Voorbeeld:

- 1. De IP CAM instellen met een vast IP adres.
- Schakel uw computer in en open de IE browser. Type 211.78.174.94: (1025` 1026` 1039....) in de adresbalk. U kunt nu het controlescherm van het netwerk openen.
- 3. Type Account: admin Wachtwoord: Wachtwoord



9. LiveView

Wanneer u de CMP-NWIPCAM21 voor het eerst gebruikt, dient u de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer te wijzigen (zie a.u.b. instellingsstap 1.9.1), anders zal het systeem de onderstaande waarschuwing tonen en het surveillancebeeld niet weergeven.



Na u de CMP-NWIPCAM21 tijdens het eerste gebruik correct heeft ingesteld, hoeft u de instellingen de volgende keren niet meer te veranderen.

9.1 De IE beveiligingsinstellingen kunnen als volgt worden aangepast:

Stap 1: IE Taakbalk -> Tools -> Internetopties -> Beveiliging -> Persoonlijk Niveau....



Stap 2: Klik op Persoonlijk Niveau..., een venster met beveiligingsinstellingen zal verschijnen. Verander de instellingen voor ActiveX Bedieningsopties en Plug-in in het volgende:

- 1. Download getekende ActiveX bedieningen: Activeren
- 2. Download ongetekende ActiveX bedieningen: Activeren
- 3. Initialiseer en script ActiveX bedieningen niet als veilig gemarkeerd: Activeren
- 4. Start ActiveX bedieningen en plug-ins: Activeren
- 5. Script ActiveX bediening gemarkeerd veilig voor scripting: Activeren

Dev Dev Dev Dev Dev Dev Dev	entity (around p) volbed signed A volbed Upsigned alize and could	ctiveX contro (ActiveX contro ActiveX contro	ls YOIS IOIS DOC Mari	ed as safe
Downlo Downlo Fie Fie For	netrico contro pt Actives contro ads download Disable Enable & download Disable Enable Enable	israndiplayrin 195 Mar Red S	for scrip	ing.)
<]		>
Reset cus	toin settings			
Reset to:	Medium		~	Reset

Stap 3: Nadat u op "ok" klikt zal een waarschuwingsvenster verschijnen. Klik op "Ja" en u keert terug naar het vorige venster. Klik op "ok" en de instelling is voltooid.



Stap 4: De computer dient u een waarschuwingsvenster te tonen, zoals hierboven afgebeeld: Druk op "Ja" om te beginnen;



Stap 5: Zoda de installatie is voltooid, kunt u het surveillancebeeld voor het eerst bekijken.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:



Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit product ALLEEN worden geopend door een erkende technicus wanneer er onderhoud nodig is. Koppel het product los van de elektrische voeding en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.

Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Onderhoud:

Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:

Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.

Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

Let op:



Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten.

ITALIANO

Guida Rapida d'Istallazione

1. Contenuto della Confezione



- 1. Videocamera IP Orientabile/Inclinabile CMP-NWIPCAM21
- 2. Adattatore elettrico, adattatore elettrico a commutazione da 5V/1,5A
- 3. Cavo Ethernet (rosso), usato per collegare la scheda di rete del PC per testare e configurare il prodotto
- 4. Cavo Ethernet (blu), usato per collegarsi all'HUB, modem ADSL, condivisione IP
- 5. Cavo A/V TV-OUT
- 6. CD di Setup
- 7. Guida rapida per l'utente
- 8. Accessorio per appendere e fissare

2. Requisiti di Sistema

PC

Processore:	Intel Pentium 4 [®] 1,4GHz o superiore è raccomandato
-------------	--

Windows[®] 2000, XP, Vista, 7

- RAM: 256 MB o superiore
- Sistema operativo:
- Disco fisso: Minimo 10 MB o superiore
- Rete: Scheda di rete baseT da 10/100Mb
- Setup rete: Setup per accedere ad internet
- Browser web: Internet Explorer 6.0 o superiore
- Collegamento ad internet:
 - di controllo

3. Introduzione al funzionamento esterno di CMP-NWIPCAM21



Modem ADSL/cavo, condivisione IP o HUB Active-X per attivare gli elementi ed i plug-in



Uso del pulsante di Reset:

Mentre il sistema è attivo, premere e mantenere premuto il pulsante di Reset per un breve tempo (circa 3-5 secondi) finché il LED di Stato si accende. Il sistema riavvierà il dispositivo e reimposterà i valori predefiniti di fabbrica.

Diagramma d'Uso della Scheda SD:



4. Introduzione al Funzionamento dell'USCITA TV



- 1. Prima di tutto, inserire il cavo USCITA TV nella presa come mostrato in Figura 1.
- 2. Poi, collegare l'alimentatore elettrico come mostrato in Figura 2. Premere e mantenere premuto il pulsante di Reset per tre secondi. Poi rilasciarlo. Il CMP-NWIPCAM21 accederà alla modalità USCITA TV.
- 3. Uso di USCITA TV:
 - a. Premere per cambiare la modalità. L'impostazione predefinita per USCITA TV è sistema NTSC, se si vuole usare il sistema PAL, si prega di premere e mantenere premuto il pulsante di Reset per circa tre secondi per passare da NTSC a PAL o viceversa.
 - b. Premere per uscire: premere Reset per accedere allo schermo TV e selezionare 50Hz, 60Hz.

5. Ricerca CAM_EZ

Ricerca CAM_EZ è un motore di ricerca IP fornito con questo prodotto. Si possono cercare e trovare videocamere IP collegate alla propria LAN. Il programma ricercherà tutte le CAM IP disponibili sulla rete e le mostrerà nella lista. Ciò permette di modificare le impostazioni di rete della CAM IP specificata, come indirizzo IP o nome CAM IP.

Schermata di Ricerca CAM_EZ:

CA	M_EZ Search 72.6			Ricerca Versione
ista CAM IP	255 M6620		IP Assignment: STATIC Version: IC-7000_V3.1_F2.	CAM_EZ Mostra il modo d ottenere l'IP
Rinnova Lista	Update	Exit		CAM IP Sceglie il modo di ottenere l'IP
iubnet Mask	Name M6020 JP J92,168.9.5 SubMask 255,255,255,0	C PHPLE C DHCP - C STATIC	Mar DOLSOF002068 - Udp Tcol Port 4000 PPPoE Account	Indirizzo M/
Gateway Predefinito	GateWay 192.168.9.254		FPPoE Password	Account PPPo
Porta UDP Audio	Audio Port 1500 150065535	Submit	Leaterste	Chiave di access in PPPoE
	etus: OK			Rinnova Executed per ottenere un IP

6. Usare IP-CAM e provare il funzionamento dell'immagine per la prima volta

* Raccomandiamo la seguente procedura per impostare l'indirizzo IP di CMP-NWIPCAM21 e le impostazioni di programma.

Ecco i passi da seguire per l'operazione:

- A. Istallazione del Prodotto per la prima volta:
 - Il computer deve essere dotato di una scheda di rete e un connettore di rete RJ-45.
 - Collegare la presa RJ-45 sul retro di CMP-NWIPCAM21 al cavo di rete di test rosso. Una estremità è collegata alla scheda di rete del computer; l'altra estremità è collegata al lato posteriore del CMP-NWIPCAM21.



- B. Controllare gli indirizzi IP che la rete PC e la Ricerca CAM_EZ siano nella stessa sezione di rete:
 - Di solito si userà un indirizzo IP statico per accedere ad internet, quindi l'indirizzo IP varierà. Quando si vuole cambiare l'indirizzo IP, si prega di scrivere da parte l'indirizzo IP originale del computer per controllare che CMP-NWIPCAM21 possa essere usata normalmente. Dopo aver finito il test, l'indirizzo IP del computer dovrebbe essere riportato all'impostazione originale.
 - In generale, l'indirizzo IP del computer nella LAN sarà impostato tramite "Ottieni Automaticamente l'indirizzo IP". Per controllare che CMP-NWIPCAM21 stia funzionando, l'indirizzo IP del computer deve essere modificato temporaneamente. Dopo aver finito il test, si può riportare alle impostazioni originali.
- C. Ora scegliere Pannello di Controllo -> Connessioni di Rete -> scegliere l'area evidenziata. Connessioni di Rete -> fare click col tasto destro del mouse -> selezionare Proprietà (P) -> Selezionare Protocollo Internet (TCP/IP) -> Selezionare Proprietà (R), quindi si può controllare lo stato dell'indirizzo IP attuale del computer. Il modo di modificare l'indirizzo IP è:

Beneral	at a barret, shi i an and and a same	1
this capability. Otherwise, your the oppropriate IP orthogo	needta aat journetourt adomistator ka	Indirizzo IP (I): 192.168.9.5
C Dittan an IP address aut	onatoda 🗸	
······································	***	
P athen: 192 168 9 . 5		Masshara di Sattarata (LI): 255 255 255 0
Sighred reads:	255 255 255 0	Maschera di Sollorele (U). 255.255.255.0
Data in galaxies,	102 103 0 90	
Filmerstell accertain	al par y hills.	Catavara Dan definite (D): 100 100 0 051
······································	erver addresses	Gateway Predefinito (D): 192.168.9.254
Defered 065 server		
Alternate DHS serves	a and a second	
	and the second second	
	Vdared	
2	DK Careet	1

D. Aprire ed eseguire Ricerca CAM_EZ (come mostrato nella Figura 2). Il sistema farà la scansione della IP-CAM che è stata appena istallata automaticamente. Quindi si troverà 255 IP CAM nella colonna della Lista Videocamere. Cliccare su 255 IP CAM col tasto sinistro del mouse. Si possono vedere le impostazioni predefinite per CMPNWIP-CAM21.

	Passo 1. Cliccare su Aggiorna. Si può vedere 255IP CAM.
P Anigment: STATE besigner: STATE	Passo 2. Cliccare su 255IP CAM. Si possono vedere
//	Nome : IP CAM
	IP : 192.168.9.1
	Sottomaschera : 255.255.255.0
updar tot	Gateway : 192.168.9.254
0059F081099	Porta HTTP : Porta di comunicazione Http.
P 192 146 8.1 C DeCP UID Toul Port	L'impostazione predefinita è 80.
S. Mark 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255	Porta UDP: porta UDP, il valore pre-impostato è 1500
Ho Part 81	Passo 3. Assicurarsi che l'impostazione IP sia
A BoPot 1580 sole-cotor Salast	STATICO.
taka: 0	Passo 4. Fare doppio click su 255IP CAM per aprire il
E: A	browser. Digitare ID/Password per accedere
Figura 2	alla schermata di monitoraggio della rete. Se
	si può vedere la schermata dell'immagine,
	significa che IP-CAM è pronta all'uso.

7 Come impostare la CAM IP

Prima di impostare la CAM IP, si deve conoscere l'ambiente della rete e se l'indirizzo IP è fisso o fornito automaticamente dal proprio ISP. Se non si sa, si prega di contattare il proprio ISP e chiedere aiuto. Le strutture di rete comuni (tipi 1~7) sono elencate nella sezione 2.4 del manuale. Si può far riferimento alla lista per scoprire quale tipo è adatto al proprio computer e finire l'impostazione secondo le istruzioni riportate nella sezione 1.8. Per impostare IP-CAM e indirizzo IP, cambiare il modo di ottenere l'indirizzo IP per la IP-CAM. Si può vedere l'esempio che segue.

8. Impostare il modo di ottenere l'indirizzo IP dell'IP-CAM

STATICO - Impostazione Indirizzo IP

- Il computer deve essere provvisto di una scheda di rete e un connettore di rete RJ-45.
- Collegare la presa RJ-45 sul retro di CMP-NWIPCAM21 al cavo di rete test rosso. Una estremità è collegata alla scheda di rete del computer, l'altra estremità è collegata al lato posteriore di CMP-NWIPCAM21.
- Collegare l'alimentatore elettrico alla presa elettrica (sul retro) dell'IP-CAM. Ora il LED di stato sulla parte posteriore di CMP-NWIPCAM21 si accenderà.



Aprire ed eseguire Ricerca CAM_EZ (come mostrato in Figura 3). Il sistema farà la scansione dell'IP-CAM che è stata appena istallata automaticamente. Quindi si troverà 255IP CAM nella colonna della lista delle fotocamere. Cliccare su 255IP CAM col tasto sinistro del mouse. Si possono vedere le impostazioni predefinite per IP-CAM.



Figura 3

 Inserire l'Indirizzo IP Fisso come mostrato sotto. (se non si conosce il proprio indirizzo IP fisso, si prega di contattare il proprio ISP. Sotto è visibile un esempio di modifica dell'Indirizzo IP Fisso.)



Esempio:

- 1. Impostare la CAM IP con un indirizzo IP fisso.
- Accendere il computer e aprire il browser IE. Digitare 211.78.174.94: (1025` 1026` 1039....) nella barra degli indirizzi. Ora si può accedere alla schermata di monitoraggio della rete.
- 3. Compilare come segue Account: admin Password: Password



9. Visione dal Vivo

Quando si usa CMP-NWIPCAM21 per la prima volta, gli utenti devono cambiare le impostazioni di sicurezza di Internet Explorer (si prega di fare riferimento al passo 1.9.1 delle impostazioni). Altrimenti il sistema mostrerà la seguente avvertenza e non sarà in grado di mostrare il feed di sorveglianza.



Dopo aver impostato con successo CMP-NWIPCAM21 durante il primo uso, gli utenti non dovranno cambiare di nuovo le impostazioni per un uso successivo.

9.1 Le impostazioni di sicurezza di IE possono essere modificate seguendo i passi sotto riportati:

Passo 1: Barra degli strumenti IE -> Strumenti -> Opzioni Internet -> Protezione -> Livello Personalizzato....



Passo 2: Dopo aver cliccato su Livello Personalizzato..., appare una finestra d'impostazione di sicurezza. Cambiare Controlli e Plug-in ActiveX come segue:

- 1. Scarica controlli ActiveX con firma elettronica: Attiva
- 2. Scarica controlli ActiveX senza firma elettronica: Attiva
- 3. Inizializza ed esegui script controlli ActiveX non contrassegnati come sicuri: Attiva
- 4. Esegui i controlli e plug-in ActiveX: Attiva
- 5. Esegui script controlli ActiveX contrassegnati come sicuri: Attiva



Passo 3: Dopo aver premuto "ok", appare una finestra di avviso. Cliccare su "Sì" e si torna all'ultima finestra. Premere "ok" e il setup è completo.



Passo 4: A questo punto, il computer dovrebbe mostrare una finestra di avviso, come sotto:

Premere "Sì", per iniziare;



Passo 5: Quando l'istallazione è completa, si può iniziare a vedere l'immagine di sorveglianza per la prima volta.

Precauzioni di sicurezza:



Per ridurre il rischio di shock elettrico, questo prodotto dovrebbe essere aperto SOLO da un tecnico autorizzato quando è necessario ripararlo. Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

Manutenzione:

Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso non corretto del prodotto stesso.

Generalità:

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessità di preavviso.

Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o registrati dei rispettivi titolari e sono riconosciuti come tali in questo documento.

Tenere questo manuale e la confezione per riferimento futuro.

Attenzione:



Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo, con il quale si indica che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta differenziata.
ESPAÑOL

Guía de instalación rápida

1. Contenido del paquete



- 1. Cámara IP ajustable en orientación e inclinación CMP-NWWIPCAM21
- 2. Adaptador eléctrico, 5V/ 1,5A adaptador eléctrico conmutado
- 3. Cable Ethernet (red), utilizado para conectar a la tarjeta de red de su PC para probar y configurar el producto.
- 4. Cable Ethernet (azul), usado para conectarla una a un concentrador, un modem ASDL, a una IP compartida.
- 5. Cable AV para salida a TV
- 6. CD de configuración
- 7. Guía rápida para usuario
- 8. Accesorios para colgar y asegurar

2. Requisitos del sistema

PC

Procesador:	Se recomienda Intel Pentium 4 [®] 1,4GHz. o superior
• RAM:	256 MB o más
	â

- Sistema operativo:
- Disco duro: Mínimo 10 MB o más
- Red:
- Configuración de Red:
- Navegador de Internet:
- Conexión a Internet:
- Windows[®] 2000, XP, Vista, 7
- Tarjeta de red de baseT de 10/100Mb
- Configurar el acceso a Internet
- Internet Explorer 6.0 o superior
 - Modem ADSL/cable, IP compartida o concentrador Active-X para activar el control de los elementos y conectores

3. Introducción a las funciones externas de CMP-NWIPCAM21





Utilización del interruptor de recuperación (Reset):

Con el sistema activo, mantenga pulsado el interruptor de recuperación (Reset) durante un instante (de 3 a 5 segundos) hasta que se ilumine el LED de estado. El sistema reiniciará el dispositivo y recuperará los valores de fábrica por defecto.

Diagrama de utilización de las tarjetas SD:



4. Introducción a la Función de salida a la TV



- 1. Primero, introduzca el cable de salida a TV en el conector como muestra la figura 1.
- A continuación, conecte el adaptador eléctrico como muestra la Figura 2. Mantenga el interruptor de Recuperación (Reset) durante 3 segundos. Luego suéltelo. El CMP-NWIPCAM21 accederá al modo SALIDA TV.
- 3. Funcionamiento de la SALIDA TV:
 - a. Manténgalo pulsado para cambiar de modo: La configuración por defecto de la SALIDA TV es el sistema NTCS. Si desea usar el sistema PAL, por favor mantenga pulsado el interruptor de Recuperación durante tres segundos para pasar NTCS a PAL y viceversa.
 - b. Pulse para salir: Pulse el botón de Recuperación para acceder a la pantalla de TV y ajustar 50Hz, 60Hz y Exteriores.

5. CAM_EZ Search

'CAM_EZ Search' es un buscador IP que se entrega con este producto. Puede buscar y encontrar cámaras IP conectadas en su LAN. El programa buscará todas las CAMs IP disponibles en la red y las mostrará en una lista. Le permite modificar la configuración de red de la CAM IP especificada, como la dirección IP o el nombre de la Cámara IP.

Pantalla del CAM_EZ Search:

Lista de	M_EZ Search V2.6			Versión del programa
CAMS IP	, 1660 MR060		P Assignment: STATIC Version: IC-7000_V3.1_F2.	Muestra el modo de obtener IP Versión de CAM IP
Actualizar lista Nombre de la CAM IP	Update	Exit	Mar DOLEBFOODLES	Seleccione el modo de obtener IP Dirección MA(
Dirección IP Váscara Subnet	IP 192,168,9,5 SubMask 255,255,255,0 GateWay 192,168,9,254	C DHCP	Udp Tool Port 4000 FPPsE Account	Cuenta PPPoE
Puerto LIDP de audio	Http Part 80 Audio Port 1500 1500~65535	5ubmt	PPPaE Possword	Clave en PPPoE
	etus : OK	Figura (1)	Efectuar la renovación para obtener IP

6. Usar la IP-CAM y probar la función de imagen por primera vez

* Le recomendamos el siguiente procedimiento para configurar la dirección IP de la CMP-NWIPCAM21 y programar los ajustes.

Los pasos a seguir se enumeran a continuación:

- A. Primera vez que instala el producto:
 - Su PC debe estar equipado con una tarjeta de red y un conector de red RJ-45.
 - Conecte la clavija RJ-45 situada en la parte trasera del CMP-NWIPCAM21 al cable rojo de prueba de red. Un cable se conecta a la tarjeta de red del PC, y el otro extremo se conecta en la parte trasera del CMP-NWIPCAM21.



- B. Compruebe si las direcciones IP para la red PC y la del 'CAM_EZ Search' están en la misma sección de red:
 - Normalmente, la dirección IP estática se usará para acceder a Internet, por tanto la dirección IP variará. Cuando desee cambiar la dirección IP, por favor escriba la dirección IP original de su PC para probar si la CMP-NWIPCAM21 puede funcionar con normalidad o no. Después de terminar la prueba, la dirección IP de su PC se recuperaría con su configuración original.
 - En general, la dirección IP para su PC en su LAN se configurará con la "Obtener Dirección IP Automáticamente".
 Para probar que el CMP-NWIPCAM21 está funcionando, la dirección IP de su PC debe de cambiarse momentáneamente. Tras concluir la prueba, podrá recuperar la configuración original.
- C. A continuación, seleccione Panel de Control -> Conexiones de red ->elija el área resaltada. Conexiones de red -> 'clic' en el botón derecho del ratón -> Seleccione Propiedades (P) -> Seleccione Protocolo de Internet (TCP/IP) -> Seleccione Propiedades (P) y entonces usted puede comprobar el estado de la dirección IP para su PC. El modo de modificar la dirección IP es:

Bran an IP addean astewaicade Ine fais feliciaire IP addean	
ddecc 192 168 9 5	Subnet Mask (U): 255.255.255.0
uagaana) (102-168-0 %A	
In a right as no obtained or notical lag for following DNS perver addresses and DNS server I	Puerta de acceso por defecto (D): 192.168.9.25

D. Abra y ejecute 'CAM_EZ Search' (como se muestra en la Figura 2). El sistema buscará automáticamente las Cámaras IP que tenga instaladas. Entonces, encontrará la 255 IP CAM en la lista de cámaras. Haga 'clic' con el botón izquierdo del ratón sobre 255IP CAM. Verá los valores por defecto para CMPNWIP-CAM21



7 Cómo configurar su CAM IP

Antes de configurar su CAM IP, usted tiene que conocer el entorno de red y si la dirección IP es fija o se la proporciona automáticamente su Proveedor de Servicios de Internet (ISP). Si no lo conoce, por favor contacte con su ISP y solicite ayuda. Las estructuras de red comunes (tipos 1~7) se enumeran en la sección 2.4 del manual. Usted puede hacer referencia a la tabla para encontrar que tipo es el adecuado para su PC y terminar la configuración con las instrucciones dadas en la sección 1.8. Para configurar la CAM IP y la dirección IP, cambie el modo de obtener la dirección IP para la cámara IP. Puede verlo en el ejemplo siguiente.

8. Ajustar el modo de obtener la dirección IP de la CAM IP

Configuración de dirección IP - STATIC (ESTÁTICA)

- Su PC debe estar equipado con una tarjeta de red y un conector de red RJ-45.
- Conecte la clavija RJ-45 situada en la parte trasera del CMP-NWIPCAM21 al cable rojo de prueba de red. Un cable se conecta a la tarjeta de red del PC, y el otro extremo se conecta en la parte trasera del CMP-NWIPCAM21.
- Conecte el adaptador eléctrico al conector de alimentación (en la parte trasera) de la CAM-IP. Ahora, el LED de estado de la parte superior de la CMP-NWIPCAM21 se iluminará.



Abra y ejecute 'CAM_EZ Search' (como se muestra en la Figura 3). El sistema buscará automáticamente las Cámaras IP que tenga instaladas. Entonces, encontrará la 255 IP CAM en la lista de cámaras. Haga 'clic' con el botón izquierdo del ratón sobre 255IP CAM. Verá los valores por defecto para la CAM IP.



Figura 3

 Introduzca la dirección IP fija como a continuación. (Si no conoce su dirección IP fija, por favor contacte con su Proveedor de Servicios Internet. A continuación hay un ejemplo de modificación de la dirección IP fija.)

- In 12	
P togenet: Still Version:P.(m,3).1/2	Paso 4. Escriba la IP fija. Name : IP CAM
	IP : 211.78.174.94
	SubMask : 255.255.255.248
Tables Ext	Gateway : 211.78.174.89
ACCESSION NAME	HTTP Port : puerto de comunicación HTTP. El
P 211. TA, 174. 64 DHKP Little Tout Poet	valor por defecto es 80.
Suffeet 195, 255, 256 Suffeet Account	(Si usted tiene varias CAMs IP instaladas en
Horse 100	la misma red, usted tiene que dividirlas con diferentes
Adia Rat 1000 2008-0227 24084	números de Puerto, p. ej. 1025; 1026; 1039)
Stela : OK	UDP Port : Puerto UDP, valor preajustado 1500
	Paso 5. Seleccione STATIC (ESTÁTICA).
	Paso 6. Tras finalizar con los ajustes, haga 'clic' en
	SUBMIT (ACCEDER). La configuración de la CAM IP
	será

Ejemplo:

- 1. Ajuste la CAMP IP con direcciones IP fijas.
- 2. Encienda su PC y abra Internet Explorer de Internet. Escriba 211.78.174.94: (1025` 1026` 1039....) en la línea de dirección de internet. Ahora puede acceder la pantalla de supervisión de la red.
- 3. Clave de acceso Account: admin Password: Password



9. Visión en directo

Cuando utilice la CMP-NWIPCAM21 por primera vez, el usuario debe cambiar la configuración de seguridad de Internet Explorer (por favor vea los pasos de configuración 1.9.1). De lo contrario, el sistema mostrará la advertencia siguiente, y no podrá mostrar las imágenes de vigilancia.



Tras haber configurado satisfactoriamente la CMP-NWIPCAM21 la primera vez que se utiliza, el usuario no necesita cambiar la configuración otra vez en usos posteriores.

9.1 La configuración de la seguridad de Internet Explorer se puede cambiar siguiendo los pasos siguientes: Paso 1: Barra de herramientas de Internet Explorer -> Herramientas -> Opciones de Internet -> Seguridad -> Nivel Personalizado....



Paso 2: Después de entrar en Nivel Personalizado.... aparece la ventana de ajustes de seguridad. Cambie las opciones ce control de ActiveX y los ajustes de conexión del modo siguiente:

- 1. Descargar los controles ActiveX firmados: Habilitar
- 2. Descargar los controles ActiveX no firmados: Habilitar
- 3. Iniciar y generar Scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros: Habilitar
- 4. Ejecutar controles ActiveX y plug-ins: Habilitar
- 5. Generar Scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para scripts: Habilitar

Security S	ettings		? 🛛
Settings			
Download Download Download Download For Comparison	DESCRIPTION DESCRIPTION International Actives alize and cost of Actives alize and active actives alize and active actives alize and active actives alize active alize ac	ortrols controls controls not marked agains 268 Safe for scriptin	d as safe
<			>
Reset cus	or settings		
Reset to:	Medium	- C	Reset
	. (ок	Cancel

Paso 3: Tras pulsar "Aceptar" aparece un cuadro de aviso. Haga 'clic' en "Si" y regresará a la ventana anterior. Pulse "Aceptar" y se completará la configuración.



Paso 4: En este momento, el PC debería mostrar un cuadro de aviso como el mostrado arriba:

Pulse "Si" para empezar;



Paso 5: Cuando se complete la instalación, usted podrá ver las imágenes de vigilancia por primera vez.

Medidas de seguridad:

ATENCIÓN RIESGO DE ELECTROCUCIÓN NO ABRIR Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto SÓLO lo debería abrir un técnico autorizado cuando necesite reparación. Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema. No exponga el producto al

agua ni a la humedad.

Mantenimiento:

Límpielo sólo con un paño seco. No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.

Garantía:

No se aceptará ninguna garantía o responsabilidad derivada de cualquier cambio o modificaciones realizadas al producto o daños provocados por un uso incorrecto del producto.

General:

Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso.

Todas las marcas de logotipos y nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas a nombre de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

Conserve este manual y el embalaje en caso de futura necesidad.

Atención:



Este producto está señalizado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberán mezclarse con los desechos domésticos generales. Existe un sistema de recogida individual para este tipo de productos.

MAGYAR

Gyors telepítési útmutató

1. A csomag tartalma



- 1. CMP-NWIPCAM21 dönthető/elfordítható IP kamera
- 2. Tápegység, 5 V/1,5 A-es kapcsolóüzemű tápegység
- 3. Ethernet kábel (piros), a számítógép hálózati kártyájának csatlakoztatására a termék teszteléséhez és konfigurálásához
- 4. Ethernet kábel (kék), HUB, ADSL modem, IP share csatlakoztatásához
- 5. TV-OUT A/V kábel
- 6. Telepítő CD
- 7. Gyors telepítési útmutató
- 8. Felfüggesztő és rögzítő tartozék

2. Rendszerkövetelmények

Számítógép

- Processzor: Intel Pentium 4[®] 1,4 GHz, vagy újabb
- RAM: 256 MB vagy több
- Operációs rendszer: Windows[®] 2000, XP, Vista, 7
- Merevlemez: Legalább 10 MB
- Hálózat: 10/100Mb baseT hálózati kártya
- Hálózati beállítás: Legyen internetelérés
- Webböngésző: Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- Internetes kapcsolat: ADSL/kábelmodem, IP share vagy HUB Active-X a vezérlések és plug-in beépülő modulok aktiválásához

3. A CMP-NWIPCAM21 külső elemei





A visszaállító kapcsoló használata

A rendszer bekapcsolt és működő állapotában 3-5 másodpercig tartsa nyomva a visszaállító kapcsolót, amíg az állapotjelző LED ki nem gyullad. A rendszer újraindítja a készüléket és visszaállítja a gyári beállításait.

Az SD kártya behelyezése:



4. A TV_OUT funkció



- 1. Először dugaszolja a TV OUT kábelt az aljzatba, az 1. ábra szerint.
- 2. Utána csatlakoztassa a tápegységet, a 2. ábra szerint. Nyomja meg a visszaállító kapcsolót és tartsa nyomva 3 másodpercig. Utána engedje el. A CMP-NWIPCAM21 elindítja a TV OUT módot.
- 3. A TV OUT használata:
 - üzemmódváltáshoz tartsa nyomva: A TV OUT alapbeállítása NTSC; ha a PAL rendszert szeretné használni, nyomja meg a visszaállító kapcsolót és tartsa nyomva 3 másodpercig. Ezzel a módszerrel ide-oda lehet váltani az NTSC és a PAL rendszer között.
 - A kilépéshez nyomja meg: A visszaállító gomb megnyomásával érheti el a TV képernyőt és állíthatja be a világítás 50 Hz, 60 Hz frekvenciáját.

5. CAM_EZ Search kereső

A CAM_EZ Search egy IP keresőmotor, amelyet e termékhez adunk. Megkeresi a helyi hálózatra csatlakozó IP kamerákat. A program megkeresi a hálózaton elérhető IP CAM kamerákat, és listát jelenít meg róluk. Lehetővé teszi a kiválasztott IP CAM hálózati beállításainak (pl. IP-címének és IP CAM nevének) módosítását is.

A CAM_EZ Search képernyője:

P CAM lista	CAM_EZ Seargh 72.6			A CAM_EZ Search verziószáma
	202 119020		P Assignment: STATUC Version: IC-7000_V3.3_P2.	Az IP megszerzési módjának kijelzése IP CAM verziószáma
lista frissítése	Update	Exit	/	Az IP megszerzési módjának beállítása
2 IP CAIVI Neve	00150F002C6B	à)	Mar Dousanooses	MAC cím
P-cím	10 1020	C DHCP	HA Tel Deb Lines	
lhálózati maszk	SubMack Dep we are o		EPPaE Account	
lapértelmezett tjáró	GateWay 192.168.9.254		FPPoE Password	PPPoE fiók
ommunikációs port	Http Part + 80		******	-
	Audio Port 1500 150065535	Submit		PPPoE jelszó
udio UDP port	Stetus : OK	/		
0		(1) ábra		Újrafuttatás az IP igényléséhez

6. Az IP-CAM használata és a kép funkció tesztelése első ízben

* A következő eljárást javasoljuk a CMP-NWIPCAM21 IP-címének és programbeállításainak megadására.

A lépések a következők:

- A. A termék első alkalommal való telepítése:
 - A számítógépben legyen hálózati kártya és RJ-45 hálózati csatlakozó.
 - Kösse a CMP-NWIPCAM21 hátoldalán található RJ-45 csatlakozóra a hálózati piros tesztkábelt. A másik végét csatlakoztassa a számítógép hálózati kártyájához.



- B. Ellenőrizze, hogy a számítógéphálózat és a CAM_EZ Search IP-címe ugyanazon a hálózati tartományon helyezkedik-e el:
 - Az internet eléréséhez általában statikus IP-címet használnak, s így az IP-cím változik. Ha a CMP-NWIPCAM21 hibátlan működésének ellenőrzéséhez módosítani kívánja az IP-címet, előtte írja le a számítógép eredeti IPcímét. Az ellenőrzés után állítsa vissza a számítógép eredeti IP-címét.
 - Általában a helyi hálózatra kapcsolódó számítógép az IP-címet az "Auto Obtain IP address" (IP-cím automatikus igénylése) beállítás szerint kapja meg. A CMP-NWIPCAM21 működésének ellenőrzéséhez a számítógép IP-címét ideiglenesen meg kell változtatni. Az ellenőrzés után visszaállítható a számítógép eredeti IP-címe.
- C. Következő lépés: Control Panel (Vezérlőpult) -> Network Connections (Hálózati kapcsolatok) -> válassza a kiemelt területet.

Network connections (Hálózati kapcsolatok) -> jobb kattintás -> válassza a Properties (P, Tulajdonságok) lehetőséget -> válassza az Internet Protocol (TCP/IP) lehetőséget -> válassza a Properties (R, Tulajdonságok) lehetőséget, majd ellenőrizze a számítógép aktuális IP-címét. Az IP-cím a következőképpen módosítható:

Informet Protocol (102/10) Proportion (1)	x]
Vaciality get Poetings insigned automatically Episameteoric apparts for capable, d'availe, proceedite set, pour redont administration to the oppropried if redong:	IP-cím (I): 192.168.9.5
C Bitten an IP addeem extensionale C Use the following IP addeem	
J ⁰ stäter: Sydred raid: 225 255 225 0 ◀	Alhálózati maszk (U): 255.255.255.0
Constant and the second s	Alapértelmezett átjáró (D): 192.168.9.254
Alternate DHG serves	
Adjancet .	1
DK. Caver	

D. Nyissa meg és indítsa el a CAM_EZ Search programot (a 2. ábra szerint). A rendszer automatikusan megtalálja a frissen telepített IP-CAM kamerát. A Camera Lists oszlopban 255IP CAM áll. Kattintson a bal gombbal a 255IP CAM értékre. Megjelennek a CMPNWIP-CAM21 alapértelmezett beállításai.



7 Az IP CAM beállítása

Az IP CAM beállítása előtt ismerje meg a hálózati környezetet és tudja meg, hogy az IP-cím rögzített-e vagy az internetszolgáltató adja. Ha nem biztos benne, tudakolja meg az internetszolgáltatótól. Az általános hálózati struktúrák listája (1. – 7. típus) a kézikönyv 2.4 pontjában található. A listából kikeresheti a számítógépéhez való típust és az 1.8 pont szerint befejezheti a beállítást. Az IP-CAM és az IP-cím beállításához módosítsa az IP-CAM IP-cím igénylésének módját. A folyamatot a következő példa szemlélteti.

8. Az IP-CAM IP-cím igénylési módjának beállítása

STATIC – IP címbeállítás

- A számítógépben legyen hálózati kártya és RJ-45 hálózati csatlakozó.
- Kösse a CMP-NWIPCAM21 hátoldalán található RJ-45 csatlakozóra a hálózati piros tesztkábelt. A másik végét csatlakoztassa a számítógép hálózati kártyájához.
- Kösse az IP-CAM hátoldalán található tápcsatlakozóra a hálózati tápegységet. Ekkor kigyullad a CMP-NWIPCAM21 tetején levő állapotjelző LED.



Nyissa meg és indítsa el a CAM_EZ Search programot (a 3. ábra szerint). A rendszer automatikusan megtalálja a frissen telepített IP-CAM kamerát. A kameralista oszlopban megjelenik a 255IP CAM érték. Kattintson a bal gombbal a 255IP CAM értékre. Megjelennek az IP-CAM alapértelmezett beállításai.



3. ábra

 Írja be a fix IP-címet az alábbiak szerint. (Ha nem ismeri a fix IP-címet, kérdezze meg internetszolgáltatóját. A következő ábra a fix IP-cím módosítását mutatja.)



Példa:

- 1. Állítsa be rögzített IP-címmel az IP CAM-ot.
- Kapcsolja be számítógépét és nyissa meg az IE böngészőt. Írja be: 211.78.174.94: (1025` 1026` 1039....) az Address (cím) sorba. Most már eléri a hálózatfigyelő képernyőt.
- 3. Írja be az Account: admin Password: Password értéket 🗿 http://211.78.174.94.1026/ - Microsoft Interact Explorer 植家田 純粉田 松桃田 和約用葉因 工具田 民利田 🔾 L – H + 🔘 - 💽 🛣 🏠 💭 256 👷 702962 🥝 🦾 🏹 🐻 - 🛄 🚳 #112 1 110 11 11 174 94 1006/ - 💽 VE 29年 - 日・豊・ ひまえ) 🗘 和田和市 - 田谷市 - 芝 油井 - 中 元大 - 国生活 - 参加路・ 🖓 和物 - 三日市 -Y! . e. Google -C 2019 · 👙 📮 0 己捐献 🧐 秘密 · 💽 强将 Smapshot Nighthieee PRO C LiveView mageSet

9. LiveView

A CMP-NWIPCAM21 első használatba vételekor módosítani kell az Internet Explorer biztonsági beállításait (további információk az 1.9.1 pontban találhatók). Enélkül a rendszer a következő figyelmeztetést jeleníti meg, és nem adja ki a megfigyelőkamera képét.



A CMP-NWIPCAM21 első sikeres beállítása után a beállításokat a későbbiekben már nem kell módosítani.

9.1 Az IE biztonsági beállításai a következő lépések szerint módosíthatók:

1. lépés: IE Toolbar (Eszköztár) -> Tools (Eszközök) -> Internet Options (Internetbeállítások...) -> Security (Biztonság) -> Custom Level... (Egyéni szint...).



2. lépés: Megjelenik a biztonsági beállítások ablaka. A következők szerint módosítsa az ActiveX Control Options (Vezérlési lehetőségek) és Plug-in (Beépülő modul) beállításait:

- 1. Download signed ActiveX controls (Aláírt ActiveX vezérlők letöltése): Enable (Engedélyezés)
- 2. Download unsigned ActiveX controls (Aláíratlan ActiveX vezérlők letöltése): Enable (Engedélyezés)
- 3. Initialize and script ActiveX controls not marked as safe (Nem biztonságosként megjelölt ActiveX vezérlők inicializálása és futtatása): Enable (Engedélyezés)
- 4. Run ActiveX controls and plug-ins (ActiveX vezérlők és beépített modulok futtatása): Enable (Engedélyezés)
- 5. Script ActiveX controls marked safe for scripting (Biztonságosként megjelölt ActiveX vezérlők futtatása): Enable (Engedélyezés)

Do. Do. Do. Do.	enland signed Active enland unsigned Act false and could Activ	eX controls iveX controls veX controls not mi	arked as safe
Ser Ser	Actives: controls or of Actives: coderbis 1	d play ins	
Downlo	ads		
🐮 File	download		
0	Disable		
	Enable		
SFOR	Disable		
ŏ	Enable		
<			>
	tor settings		
RESELCUS	and a second sec		
Reset cus			

3. lépés: Az OK gombra kattintás után figyelmeztető ablak jelenik meg. Kattintson az "Igen" gombra. Ekkor visszatér az utolsó ablakra. Kattintson az "OK" gombra. Ezzel vége a beállításnak.



4. lépés: A számítógép képernyőjén most a fenti figyelmeztető ablaknak kell megjelennie:

Kattintson az "Igen" gombra a kezdéshez;



5. lépés: Ha jók a beállítások, most elkezdheti a megfigyelőkamera képének figyelését.

Biztonsági óvintézkedések:

VIGYÁZAT! ÁRAMÚTÉS VESZÉLYEI NE NYISSA FELI Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket KIZÁRÓLAG a márkaszerviz képviselője nyithatja fel. Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről. Vigyázzon, hogy ne érje a terméket víz

vagy nedvesség.

Karbantartás:

Csak száraz ronggyal tisztítsa. Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.

Jótállás:

Nem vállalunk jótállást és felelősséget a terméken végzett változtatás vagy módosítás vagy a termék helytelen használata miatt bekövetkező károkért.

Általános tudnivalók:

A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak.

Minden logó, terméknév és márkanév a tulajdonosának márkaneve vagy bejegyzett márkaneve, azokat ennek tiszteletben tartásával említjük.

Őrizze meg ezt az útmutatót és a csomagolást.

Figyelem:



Ezt a terméket ezzel a jelölésel láttuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket tilos az általános háztartási hulladékhoz keverni. Begyűjtésüket külön begyűjtő létesítmények végzik.

SUOMI

Nopea asennusopas

1. Pakkauksen sisältö



- 1. CMP-NWIPCAM21 IP-kamera Pan/Tilt-toiminnolla
- 2. Virtasovitin, 5V/ 1,5A vaihtosovitin
- 3. Ethernet-johtoa (verkko) käytetään tietokoneen verkkokorttiin liittämiseen testaamista ja konfigurointia varten
- 4. Ethernet-johto (sininen), käytetään HUB, ADSL modeemiin, IP share
- 5. TV-OUT A/V-johto
- 6. Asetus-CD
- 7. Nopea käyttöopas
- 8. Lisävaruste kiinnittämiseen ja kiristämiseen

2. Järjestelmävaatimukset

Tietokone

Prosessori: Intel Pentium 4[®] 1,4GHz tai yllä mainittu on suositeltava

10/100Mb baseT verkkokortti

- RAM: 256 MB tai enemmän
- Käyttöjärjestelmä: Windows[®] 2000, XP, Vista, 7
- Kovalevy: Vähintään 10 MB tai enemmän
- Verkko:
- Verkkoasetus: Internetliitäntäasetus
- Internet selain: Internet Explorer 6.0 tai ylempi
- Internetliitäntä: ADSL/kaapelimodeemi, IP share tai HUB Active-X ohjauksen aktivoinnille osat ja kytkennät

3. CMP-NWIPCAM21 ulkoisten osien esittely





Uudelleenasetuskytkimen käyttö:

Pidä järjestelmän ollessa aktivoituna uudelleenasetuskytkintä painettuna hetken ajan (noin 3 - 5 sekunnin ajan), kunnes tila-LED syttyy. Järjestelmä käynnistää laitteen uudelleen ja asettaa tehdasasetukset takaisin.

SD-kortin käyttökaavio:



4. TV_OUT-toiminnon esittely



- 1. Liitä ensiksi TV OUT-johto kuvan 1 esittämään liitäntään.
- 2. Kytke sitten virtasovitin paikoilleen kuvan 2 esittämällä tavalla. Pidä uudelleenasetuskytkin painettuna 3 sekunnin ajan. Vapauta se tämän jälkeen. CMP-NWIPCAM21 siirtyy TV OUT-tilaan.
- 3. TV OUT-toiminto:
 - a. Pidä painettuna vaihtaaksesi tilaa: TV OUT oletusasetuksena on NTSC-järjestelmä. Jos haluat käyttää PALjärjestelmää, pidä uudelleenasetuspainiketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan siirtyäksesi NTSC:stä PALjärjestelmään tai toisinpäin.
 - b. Paina poistuaksesi: Paina uudelleenasetusta siirtyäksesi TV-ruudulle ja säädä 50Hz, 60Hz, ulkotila.

5. CAM_EZ-etsintä

CAM_EZ-etsintä on IP-hakukone, joka toimitetaan tämän tuotteen kanssa. Se voi etsiä IP-kameroita, jotka on kytketty LAN-järjestelmään. Ohjelma etsii kaikki verkossa saatavilla olevat IP-kamerat ja näyttää ne listassa. Sen avulla voit muuttaa verkkoasetuksia annetulle IP-kameralle, kuten esimerkiksi IP-osoite tai IP-kameran nimi.

CAM_EZ-etsintäruutu:

C	AM_EZ Search	72.6			Versio
IP CAM-lista	255 M6620			IP Assignment: STATIC Version: IC-7000_V3.3_P2.	Näyttää IP:n hakureitin
Uudista lista	Update		Eait	/	Valitsee IP:n hakureitin
P CAM-nimi	-00150F002C6B-	hunn	10	Nar Internation	
P-osoite	Ivano	-[M6020	C PHPLE	····· putsonouzues a	WAC-osoile
Aliverkkomaski	JP SubMask	192,168,9.5	STATIC	Utip Tool Port (4000) FPPaE Account	
Dletusportti	GateWay	192.168.9.254		PPPaE Password	PPPoE-tili
Kommunikaatioportti	Http Port	B 0		*****	
	Audio Port	1500 150065539	5.úmit		Näppäile PPPoE
udio UDP-portti	Status : OK	2	/		
0			Kuva (1)	Suoritetun IP:n hakemiseksi

6. IP-kameran ja kuvatoiminnon ensimmäinen testauskerta

* Suosittelemme seuraamaan seuraavaa menettelytapaa CMP-NWIPCAM21 IP-osoitteen ja ohjelma-asetusten asettamiseksi.

Toimintojen eri vaiheet on annettu alapuolella:

- A. Laitteen ensimmäinen asennus:
 - Tietokoneen tulee olla varustettu verkkokortilla ja RJ-45-verkkoliittimellä.
 - Kytke RJ-45-pääte CMP-NWIPCAM21:n takana olevaan punaiseen testiverkkojohtoon. Yksi pää on kytketty tietokoneen verkkokorttiin ja toinen pää on kytketty CMP-NWIPCAM21:n takapuolelle.



- B. Tarkista ovatko IP-osoitteet PC-verkolle ja CAM_EZ-etsintä samassa verkko-osiossa:
 - Yleensä käytetään pysyvää IP-osoitetta Internetiin liittymistä varten ja IP-osoite vaihtelee. Jos haluat vaihtaa IPosoitettta, anna tietokoneesi alkuperäinen IP-osoite testataksesi toimiiko CMP-NWIPCAM21 normaalilla tavalla. Kun olet suorittanut testin, tietokoneesi IP-osoitteen tulee palata alkuperäiseen asetukseen.
 - Yleensä tietokoneen IP-osoite LAN:ssa asetetaan "Auto Obtain IP address"-kohdassa. Jos haluat testata toimiiko CMP-NWIPCAM21, tietokoneen IP-osoite tulee vaihtaa väliaikaisesti. Kun testi on suoritettu, alkuperäiset asetukset voidaan palauttaa takaisin.
- C. Seuraava, valitse Ohjauspaneeli -> Verkkoliitännät -> valitse korostettu alue.
 Verkkoliitännät -> klikkaa hiiren oikeaa painiketta -> valitse Ominaisuudet (P) -> Valitse Internetprotokolla (TCP/IP)
 -> Valitse Ominaisuudet (R), voit tämän jälkeen tarkastaa nykyisen IP-osoitetilan tietokoneellesi. IP-osoite voidaan muuttaa seuraavalla tavalla:

You can get IP cettings assigned this capatility. Otherscore, process the appropriate IP actings	autoraticalji i pranetostk suppote etto ack poznetovit administati ko	IP-osoite (I): 192.168.9.5
C Ditter en l'P address eutor	inan I	
 Uperfrechtloseng P[*] alden P[*] addenz Sigkreit naak: 	192 188 9 5 205 255 205 0	Aliverkkomaski (U): 255.255.255.0
Para a galaring.	140 140 4 30	
 Use the following DHS can galaxed DHS canvas: Alternate DHS convect 	er addecas:	Oletusportti (D): 192.168.9.254
	M AND AND A	

D. Avaa ja suorita CAM_EZ-etsintä (kuvan 2 esittämällä tavalla). Järjestelmä etsii automaattisesti asentamasi IP-kameran. Tämän jälkeen 255 IP CAM ilmestyy kameralistojen sarakkeeseen. Klikkaa 255IP CAM hiiren vasemmalla painikkeella. Näet oletusasetukset CMPNWIP-CAM21:lle.



7 IP-kameran asettaminenEnnen

kuin asennat IP-kameran on tarpeen selvittää verkkoympäristö ja tarkastaa onko IP-osoite annettu automaattisesti, vai onko se ISP:n antama. Jos et ole varma asiasta, käänny ISP:n puoleen pyytääksesi apua. Tavallinen verkkorakenne (1~7 tyyppiä) on annettu ohjekirjan kohdassa 2.4. Voit katsoa listasta mikä tyyppi sopii tietokoneellesi ja päättää asetuksen kohdassa 1.8 annettujen ohjeiden mukaisesti. Aseta IP-CAM ja IP-osoite vaihtamalla IP-osoitteen hakutapa IP-CAM:lle. Katso seuraava esimerkki.

8. IP-osoitteen hakutavan asettaminen IP-CAM:lle

STAATTINEN - IP-osoiteasetus

- Tietokoneen tulee olla varustettu verkkokortilla ja RJ-45-verkkoliittimellä.
- Kytke RJ-45-pääte CMP-NWIPCAM21:n takana olevaan punaiseen testiverkkojohtoon. Yksi pää on kytketty tietokoneen verkkokorttiin ja toinen pää on kytketty CMP-NWIPCAM21:n takapuolelle.
- Kiinnitä virtasovitin IP-CAM virtaliitäntään (takana). CMP-NWIPCAM21:n yläosassa oleva tila-LED syttyy.



Avaa ja suorita CAM_EZ-etsintä (kuvan 3 esittämällä tavalla). Järjestelmä etsii automaattisesti asentamasi IP-kameran. Tämän jälkeen 255IP CAM ilmestyy kameralistojen sarakkeeseen. Klikkaa 255IP CAM hiiren vasemmalla painikkeella. Näet oletusasetukset IP-kameralle.



- Kuva 3
- Syötä kiinteä IP-osoite alla esitetyllä tavalla. (Jos et tiedä kiinteää IP-osoitettasi, käänny ISP:n puoleen pyytääksesi apua. Alla on esimerkki kiinteän IP-osoitteen muuttamisesta.)



Esimerkki:

- 1. Aseta IP CAM pysyvällä IP-osoittella.
- Käännä tietokone päälle ja avaa IE-selain. Tyyppi 211.78.174.94: (1025` 1026` 1039....) osoiterivillä. Pääset nyt verkon valvontaruudulle.

3. Syötä Account: admin Password: Password:



9. Katselu

Kun CMP-NWIPCAM21 otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, käyttäjän on vaihdettava Internet Explorer turvallisuusasetukset (katso asetukset kohdasta 1.9.1). Muussa tapauksessa järjestelmä antaa seuraavan varoituksen ja valvontatietojen näyttö ei onnistu.



Kun CMP-NWIPCAM21 asetukset on asetettu ensimmäisellä kerralla, käyttäjän ei enää tarvitse muuttaa asetuksia myöhempää käyttöä varten.

9.1 IE-turvallisuusasetukset voidaan muuttaa seuraavalla tavalla:

Kohta 1: IE Työkalurivi -> Työkalut -> Internet-valinnat -> Turvallisuus -> Perustaso....



Kohta 2: Painettuasi Custom Level..., turvallisuusasetusten ikkuna ilmestyy näytölle. Vaihda ActiveX Control valinnat ja Plug-in asetukset seuraaviin:

- 1. Lataa allekirjoitetut ActiveX-ohjaukset: Aktivoi
- 2. Lataa allekirjoittamattomat ActiveX-ohjaukset: Aktivoi
- 3. Käynnistä ja kirjaa ActiveX-ohjaukset, joita ei ole merkitty turvallisiksi: Aktivoi
- 4. Suorita ActiveX-ohjaukset ja pluginit: Aktivoi
- 5. Valitse ActiveX-ohjaukset, jotka on merkitty turvallisiksi komentosarjoiksi: Aktivoi



Kohta 3: Kun painat "ok", näytölle ilmestyy varoitusviesti. Klikkaa "Yes" ja palaat viimeiselle sivulle. Paina "ok" ja asetus on suoritettu.



Kohta 4: Seuraavan varoitusikkunan kuuluu ilmestyä tietokoneen näytölle:

Aloita painamalla "Yes";



Kohta 5: Kun asennus on suoritettu, näet valvontakuvan ensimmäistä kertaa.

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:



Sähköiskun riskin pienentämiseksi, AINOASTAAN valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten. Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista. Älä altista laitetta vedelle äläkä kosteudelle.

Huolto:

Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.

Takuu:

Takuu ja vastuuvelvollisuus mitätöityvät, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön takia.

Yleistä:

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta.

Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.

Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää käyttötarvetta varten.

Huomio:



Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

SVENSKA

Snabbinställningsguide

1. Innehåll i paketet



- 1. CMP-NWIPCAM21 IP-kamera justerbar i sida och höjd
- 2. Strömadapter, 5 V/ 1,5 A strömadapter
- 3. Ethernetkabel (röd) för anslutning till nätverkskortet på din dator för att testa och konfigurera produkten.
- 4. Ethernetkabel (blå) för anslutning till hubb, ADSL-modem, IP-delning mm
- 5. TV-OUT A/V-kabel
- 6. Inställnings-CD
- 7. Snabbguide
- 8. Tillbehör för upphängning och fäste

2. Systemkrav

PC

- Intel Pentium 4[®] 1,4GHz eller bättre • Processor:
- 256 MB minimum • RAM:
- Windows[®] 2000, XP, Vista, 7 • Operativsystem:
- Hårddisk: 10 MB minimum
- Nätverk:
- 10/100Mb baseT nätverkskort Nätverksinställning: Inställning för att komma åt internet
- Internet Explorer 6.0 eller senare · Webbläsare:
- ADSL/kabelmodem, IP-delning eller HUB Active-X för aktivering av kontrollenheter och plug-ins • Internetanslutning:

3. CMP-NWIPCAM21, introduktion till exteriöra funktioner





Användning av återställningsbrytaren:

Tryck och håll nere återställningsbrytaren (ca 3 - 5 sekunder) då systemet är igång till status-LED-lampan tänds. Systemet startar om enheten och återgår till fabriksinställningarna.

SD kortanvändningsdiagram:



4. TV OUT introduktion till funktion



- 1. Anslut först TV OUT-kabeln till uttaget enligt figur 1.
- 2. Anslut sedan strömadaptern som i figur 2. Tryck och håll nere återställningsbrytaren i minst 3 sekunder. Släpp sedan upp den. CMP-NWIPCAM21 går till TV OUT-läge.
- 3. TV OUT-användning:
 - a. Håll inne för att ändra läge: Den förvalda inställningen för TV OUT är NTSC. Om du vill använda PAL-system, tryck och håll nere i ca tre sekunder för att byta från NTSC till PAL eller vice versa.
 - b. Tryck för att avsluta: Tryck Reset för att komma till TV-skärmen och välj 50 Hz, 60 Hz eller Outdoor.

5. CAM EZ-sökning

CAM EZ-sökning är en IP-sökmotor som medföljer denna produkt. Den kan söka och hitta IP-kameror som är anslutna till ditt LAN. Programmet söker efter alla tillgängliga IP-kameror i nätverket och visar dem i listan. Det gör att du kan modifiera nätverksinställningarna för den specifika IP-kameran, som t.ex. IP-adress och IP kameranamn.

CAM EZ sökskärm:

	CAM_EZ Seargh ¥2.6			Version av CAM EZ-sökning
IP-kameralista	255 M6620		IP Assignment: STATIC Version: IC-7000_V3.1_F2.	Visar hur man får IF Version av IP- kamera
Förnyelselista P-kameranamn	Update 00150F002C6B Name	Eat	Mar DOLEBFOODCES	Välj sätt att få IP MAC-adress
2-adress	1P 192,168.9.5 SubMask 255.255.255.0	C DHCP	Udp Tool Port 4000	
Communikationsport	GateWey 192.168.9.254 Http.Port 80 Audio Port 1500 150065535	Submit	FPPoE Possword	Ange PPPoE
udio UDP-port	Status : OK			Förnyelse verkställd för att få IP

6. Använda IP-kameran och testa bildfunktionen första gången

* Vi rekommenderar följande procedur för att ställa in IP-adress och program för CMP-NWIPCAM21.

Stegen följer nedan:

- A. Installation av produkten för första gången:
 - Din dator måste ha ett nätverkskort och RJ-45 nätverksanslutning.
 - Anslut RJ-45-terminatorn på baksidan av CMP-NWIPCAM21 med den röda nätverkstestkabeln. Ena änden ansluts till nätverkskortet på datorn; den andra änden ansluts på baksidan av CMP-NWIPCAM21.



- B. Kontrollera om IP-adresserna för PC-nätverket och CAM EZ-sökning är på samma nätverkssektion:
 - Vanligtvis används statiska IP-adresser för åtkomst till internet, så IP-adressen kommer att variera. När du vill ändra IP-adressen så skriv ner den ursprungliga IP-adressen för att testa om CMP-NWIPCAM21 fungerar normalt eller inte. Efter testet ska IP-adressen på din dator återställas till den ursprungliga inställningen.
 - Vanligtvis ställs IP-adressen för din dator i ditt LAN in med "Erhåll IP-adress automatiskt". För att testa så CMP-NWIPCAM21 fungerar måste IP-adressen för din dator ändras temporärt. Efter att testet är gjort kan IPadressen återställas till sin ursprungliga inställning.
- C. Välj Kontrollpanelen -> Nätverksanslutningar -> välj det markerade området. Nätverksanslutningar -> högerklicka på musen -> välj Egenskaper (P) -> Välj internetprotokoll (TCP/IP) -> välj Egenskaper (R). Nu kan du se aktuell IP-adresstatus för din dator. Gör så här för att modifiera IP-adressen:

Beneral	netes 3	risi
You can get P cettings insigned this capacity. Otherwise, you re the oppropriet IP of tings	Laukaratiosljuli pisariekovsk isopposo edta isk posiriekovsk adverskaka ko	IP-adress (I): 192.168.9.5
C Bitten en IP address eutor	wheely	
F addess Spheri made	132 168 9 . 5 235.255.255.0	Subnet Mask (U): 255.255.255.0
ر بسندی ه مام	142 123 4 90	
 Control Control and an electrical Control State State State Produced SNS served 	ina matuk. Ari aktorea	Default Gateway (D): 192.168.9.254
Alternate DHS serves		
	Adjunced	1
	OK Crea	

D. Öppna och kör CAM EZ-sökning (som i figur 2). Systemet kommer att skanna den IP-kamera som du precis installerat automatiskt. Sedan kommer du att hitta 255 IP-kamera i kolumnen med kameralistor. Klicka på 255 IP-kamera med vänster musknapp. De förvalda inställningarna för CMPNWIP-CAM21 visas.

P inignet: Stiff	, Steg 1. Klicka Uppdatera. 255 IF-kamera visas. Steg 2. Klicka på 255 IP-kamera. Nu visas
	Namn : IP-kamera
	IF : 192.168.9.1
LOOKS THE	SubMask : 255.255.255.0
UCCSPC0109	Gateway : 192.1 53.9.254
P 182.148.8.1 ENCP UND Tool Port	HTTP Port : Http kommunikationsport.
SileWay 182, 150, 151 Account/pope, cos. to	Förvald inställning är 80.
ttoPut SI	UDP-port : UDP-port, förinställningen är 1500
A toPot (50) sources	Steg 3. Kontrollera att IP-inställningen är på STATISK.
Status : OC	Steg 4. Dubbelklicka på 255 IP-kamera för att
Figur 2	öppna browsern. Skriv in ID/lösenord för åtkomst till
	nätverksövervakningen. Om du kan se bild på skärmen
	innebär det att IP-kameran är klar för användning.

7 Ställa in IP-kameran

Innan du ställer in IP-kamera måste du känna till din nätverksmiljö och om IP-adressen är statisk eller tillhandahålls automatiskt av din internetleverantör. Om du inte vet bör du kontakta din internetleverantör och be om hjälp. Vanliga nätverksstrukturer (1~7 typer) är listade i avsnitt 2.4 av manualen. Du kan se efter i listan för att ta reda på vilken typ som passar för din dator och avsluta inställningarna utifrån instruktionerna som finns i avsnitt 1.8. För att ställa in IP-kameran och IP-adressen ändrar du sättet IP-kameran erhåller sin IP-adress. Se följande exempel.

8. Välja sätt att erhålla IP-adress till IP-kamera

STATISK – IP-adressinställning

- Din dator måste ha ett nätverkskort och RJ-45 nätverksanslutning.
- Anslut RJ-45-terminatorn på baksidan av CMP-NWIPCAM21 med den röda nätverkstestkabeln. Ena änden ansluts till nätverkskortet på datorn; den andra änden ansluts på baksidan av CMP-NWIPCAM21.
- Anslut strömadaptern till uttaget på IP-kamerans baksida. Status-LED-lampan ovanpå CMP-NWIPCAM21 tänds.



Öppna och kör CAM EZ-sökning (som i figur 3). Systemet kommer att skanna den IP-kamera som du precis installerat automatiskt. Sedan kommer du att hitta 255 IP-kamera i kolumnen med kameralistor. Klicka på 255 IP-kamera med vänster musknapp. De förvalda inställningarna för IP-kameran visas.



Figur 3

 Fyll i fasta IP-adresser enligt nedan. (Om du inte känner till dina fasta IP-adresser kontaktar du din internetleverantör. Nedan visas ett exempel på en modifiering av fast IP-adress.)



Exempel:

- 1. Ställ in IP-kameran med fast IP-adress.
- Starta din dator och öppna Internet Explorer. Skriv 211.78.174.94: (1025` 1026` 1039....) på adressraden. Nu kommer du till nätverkets övervakningsskärm.
- 3. Ange Konto: admin Lösenord: Password



9. LiveView

När du använder CMP-NWIPCAM21 första gången måste användaren ändra säkerhetsinställningarna i Internet Explorer (se inställningar steg 1.9.1). I annat fall kommer systemet att visa följande varningsmeddelande och inte kunna utföra övervakningen.



Efter att du gjort dina CMP-NWIPCAM21-inställningar under första användningen behöver inte inställningarna ändras mer för framtida bruk.

9.1 Säkerhetsinställningarna i Internet Explorer kan ändras enligt följande steg:

Steg 1: IE Verktygsfält -> Verktyg -> Internet-alternativ -> Säkerhet -> Anpassningsnivå....



Steg 2: Efter att du klickat på Anpassningsnivå... visas ett fönster med säkerhetsinställningar. Ändra alternativ för ActiveX Control och inställningar av Plug-in till följande:

- 1. Hämta signerade ActiveX-kontroller: Aktivera
- 2. Hämta icke signerade ActiveX-kontroller: Aktivera
- 3. Initiera och kör script på ActiveX-kontroller som inte är markerade som säkra: Aktivera
- 4. Kör ActiveX-kontroller och plug-ins: Aktivera
- 5. Kör script på ActiveX-kontroller som är markerade säkra för att köra script: Aktivera



Steg 3: Efter att du klickat OK visas ett varningsfönster. Klicka på "Ja" så kommer du tillbaka till föregående fönster. Tryck OK så är inställningen klar.



Steg 4: Nu ska datorn visa ett varningsfönster enligt ovan: Tryck "Ja" för att börja;



Steg 5: Då installationen är klar kan du börja titta på övervakningsbilderna för första gången.

Säkerhetsanvisningar:



För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt ENDAST öppnas av behörig tekniker när service behövs. Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.

Underhåll:

Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.

Garanti:

Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på grund av felaktig användning av denna produkt.

Allmänt:

Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.

Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.

Obs!



Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för dessa produkter.

ČESKY

Návod pro rychlou instalaci

1. Obsah balení



- 1. IP kamera s natáčením obrazu CMP-NWIPCAM21
- 2. Adaptér napájení, přepínací adaptér 5V/ 1,5A
- Ethernetový kabel (červený), používá se pro připojení k síťové kartě vašeho počítače pro vyzkoušení a nakonfigurování výrobku
- 4. Ethernetový kabel (modrý), používá se pro připojení k HUB, ADSL modemu, ke sdílené IP
- 5. Výstupní A/V kabel TV-OUT
- 6. Instalační CD
- 7. Rychlý návod k použití
- 8. Příslušenství pro zavěšení a upevnění

2. Systémové požadavky

PC

Procesor: Doporučuje se Intel Pentium 4[®] 1,4 GHz nebo vyšší

Síťová karta 10/100Mb baseT

Nastavení pro přístup na internet

- RAM: 256 MB nebo více
- Operační systém: Windows[®] 2000, XP, Vista, 7
- Pevný disk: Minimálně 10 MB nebo více
- Síť:
- Nastavení sítě:
- Webový prohlížeč: Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
- Připojení k internetu: ADSL/kabelový modem, sdílená IP nebo HUB Active-X pro aktivování ovládacích prvků a pluginů (zásuvných modulů)

3. Úvod do vnějších funkcí kamery CMP-NWIPCAM21





Použití tlačítka resetovat:

Když je systém aktivní, zmačkněte a krátce podržte (asi 3 až 5 vteřin) tlačítko resetovat, dokud se nerozsvítí stavová LED dioda. Systém bude restartován a bude obnoveno výchozí tovární nastavení.

Znázornění, jak vložit SD kartu:



4. Úvod do funkce TV_OUT



- 1. Nejprve zastrčte kabel TV OUT do zdířky tak, jak je ukázáno na obrázku 1.
- Poté zastrčte adaptér napájení tak, jak je ukázáno na obrázku 2. Zmačkněte tlačítko resetovat a podržte jej po dobu tří sekund. Poté jej uvolněte. Kamera CMP-NWIPCAM21 přejde do režimu TV OUT.
- 3. Fungování TV OUT:
 - a. Pro změnu režimu podržte: Výchozí nastavení pro TV OUT je systém NTSC, jestliže chcete používat systém PAL, pro přepnutí z NTSC do PAL a obráceně zmačkněte tlačítko resetovat a podržte jej po dobu přibližně tří sekund.
 - b. Pro ukončení zmačkněte: Pro přístup na televizní obrazovku zmačkněte resetovat a nastavte 50 Hz, 60 Hz, venkovní.

5. Vyhledávání CAM_EZ

Vyhledávač CAM_EZ je vyhledávač IP dodávaný spolu s tímto výrobkem. Umí vyhledávat a nalézt IP kamery připojené do vaší LAN. Program vyhledá všechny dostupné IP kamery v síti a zobrazí je v seznamu. To vám umožní upravit síťová nastavení určených IP kamer, jako jsou IP adresa nebo název IP kamery.

Obrazovka vyhledávače CAM_EZ:

Seznam IP kamer Obnovit seznam Název IP kamery IP adresa Maska podsítě Su Výchozí brána	G M/GCO	Exit	P Assignment: STAUC Version: IC-7000_V3.1_F2.	Zobrazení způsobi přidělení IP Verze IP CAM Volba způsobu přidělení IP
Obnovit seznam Název IP kamery P adresa Maska podsítě Výchozí brána	Update	Eat		Volba způsobu přidělení IP
P adresa JP Maska podsítě Su Výchozí brána Ge	0F002C6B	Cant	Mar DOLEOPOODCER 4	MAC adresa
Ge	192,168.9.5 192,168.9.5 1988 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255		Udp Tool Port 4000 FPPaE Account	Litot PPPoF
Komunikační port	tp Part 80 dio Part 1500 1500-	~65535 <u>Submit</u>	PPPaE Password	Klíč PPPoE
Port Audio UDP	: OK	/		Obnovit provedené pro získání IP adresy

6. První použití IP kamery a vyzkoušení fungování obrazu

* Pro nastavení IP adresy CMP-NWIPCAM21 a nastavení programu doporučujeme následující postup.

Jednotlivé kroky postupu jsou uvedeny níže:

- A. První instalace výrobku:
 - Váš počítač musí být vybaven síťovou kartou a síťovou zdířkou RJ-45.
 - Propojte zdířku RJ-45 nacházející se na zadní straně kamery CMP-NWIPCAM21 s červeným síťovým kabelem určeným pro přezkoušení. Jeden konec je zapojen do zdířky síťové karty počítače a druhý do zdířky na zadní straně kamery CMP-NWIPCAM21.



- B. Ujistěte se, že adresy IP sítě počítače a vyhledávače CAM_EZ jsou ze stejného síťového rozsahu:
 - Obvykle se stálá IP adresa bude používat pro připojení k internetu, takže se IP adresa bude lišit. Když chcete změnit IP adresu, poznamenejte si IP adresu svého počítače, abyste mohli přezkoušet, zda kamera CMP-NWIPCAM21 bude normálně fungovat či ne. Po ukončení testu by se IP adresa vašeho počítače měla vrátit na původní nastavení.
 - Obvykle se IP adresa vašeho počítače ve vaší LAN nastavuje pomocí příkazu "Automaticky získat IP adresu". Pro vyzkoušení, zda kamera CMP-NWIPCAM21 funguje, je třeba IP adresu počítače dočasně změnit. Po ukončení testu ji lze obnovit na původní nastavení.
- C. Dále zvolte příkaz Ovládací panely -> Síťová připojení -> zvolte zvýrazněnou oblast. Síťová připojení -> klikněte pravým tlačítkem myši -> zvolte Vlastnosti (P) -> zvolte Internetový protokol (TCP/IP) -> zvolte Vlastnosti (R), poté můžete zkontrolovat aktuální IP adresu počítače. Postup, jak upravit IP adresu je:

Internet Protocol (102-18) Pro-	erter 1	71 10	
Bared			
You can get P cettings assigned this capatally. Offernate, prome the oppropriate IP onlings	tautoratical) if pour seturch supports with act your retroot, advandator to		IP adresa (I): 192.168.9.5
C Lähan an LP address suiter	work .	1	1 T Y Y
F Up the following P address	• 🖌		
J" såderr	192 188 9 . 5		Maska podsítě (LI): 255 255 255 0
Sighred minds:	255 258 255 0	-	Maska pousite (0). 255.255.255.0
Bata in galarings	142 123 4 94		
Para Olivaria atta	annaithe ann	-	
······································	er addecasi		Výchozi brána (D): 192.168.9.254
Endered 065 server			
Alternate DHS serves	a second second		
	Adjunced		
		-	
	DK. Card	H	

D. Otevřete okno vyhledávače CAM_EZ Search a zahajte vyhledávání (tak, jak je to uvedeno na obrázku 2). Systém automaticky vyhledá IP kameru, kterou jste právě nainstalovali. Poté naleznete ve sloupci seznam kamer 255 IP CAM. Klikněte na 255 IP CAM levým tlačítkem myši. Uvidíte výchozí nastavení pro CMPNWIP-CAM21.



7 Jak nastavit IP kamery

Než budete nastavovat adresu své kamery, potřebujete znát prostředí své sítě a vědět, zda je vaše IP adresa stálá nebo zda je automaticky přidělována vaším poskytovatelem internetu (ISP). Jestliže toto nevíte, kontaktujte prosím svého poskytovatele internetu a požádejte ho o pomoc. V kapitole 2.4 uživatelské příručky je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících druhů síťové architektury (druhy 1 ~ 7). Do tohoto seznamu se můžete podívat, abyste zjistili, jaký typ je vhodný pro váš počítač, a ukončete nastavování podle pokynů uvedených v kapitole 1.8. Pro nastavení kamery IP-CAM a IP adresy změňte způsob získávaní IP adresy pro kameru IP-CAM. Můžete se podívat se na následující příklad.

8. Nastavení způsobu získání IP adresy pro kameru IP-CAM

STÁLÁ ADRESA – nastavení IP adresy

- Váš počítač musí být vybaven síťovou kartou a síťovou zdířkou RJ-45.
- Propojte zdířku RJ-45 nacházející se na zadní straně kamery CMP-NWIPCAM21 s červeným síťovým kabelem určeným pro přezkoušení. Jeden konec je zapojen do zdířky síťové karty počítače a druhý do zdířky na zadní straně kamery CMP-NWIPCAM21.
- Připojte adaptér napájení do zdířky napájení (na zadní straně) IP kamery. Nyní se rozsvítí LED dioda stavu na CMP-NWIPCAM21.



Otevřete okno vyhledávače CAM_EZ Search a zahajte vyhledávání (tak, jak je ukázáno na obrázku 3). Systém automaticky vyhledá IP kameru, kterou jste právě nainstalovali. Poté naleznete ve sloupci seznam kamer 255 IP CAM. Klikněte levým tlačítkem myši na 255 IP CAM. Uvidíte výchozí nastavení pro IP-CAM.



Obrázek 3

 Zadejte pevnou IP adresu tak, jak je uvedeno níže. (Jestliže neznáte svou stálou IP adresu, kontaktujte prosím svého poskytovatele internetu Níže je uveden příklad změny stálé IP adresy.)



Příklad:

- 1. Nastavte kameru IP se stálou IP adresou.
- Zapněte počítač a spusťte prohlížeč IE. Zadejte 211.78.174.94: (1025` 1026` 1039....) do adresového řádku. Nyní můžete přejít na obrazovku monitoringu sítě.
- 3. Napište na klávesnici Account (účet): admin

Password (heslo): Password



9. Živý pohled

Při prvním použití CMP-NWIPCAM21 musí uživatelé změnit nastavení zabezpečení Internet Exploreru (podívejte se prosím na nastavení krok 1.9.1). Jinak systém zobrazí následující varování a nebude schopen zobrazit aktuální pozorování.

Microsof	t Internet Explorer 🔀
⚠	Your current security settings prohibit running ActiveX controls on this page. As a result, the page may not display correctly.

Poté, co uživatelé při prvním použití úspěšně nastavili nastavení CMP-NWIPCAM21, musí opět změnit nastavení pro pozdější použití.

9.1 Nastavení zabezpečení IE může být změněno pomocí následujících níže uvedených kroků:

Krok 1: Nástrojová lišta IE -> Nástroje -> Možnosti internetu -> Zabezpečení -> Vlastní úroveň...



Krok 2: Poté, co kliknete na vlastní úroveň, objeví se okno pro nastavení zabezpečení. Změňte možnosti pro ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in následovně:

- 1. Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX: Povolit
- 2. Stahovat nepodepsané ovládací prvky ActiveX: Povolit
- 3. Inicializovat a skpriptovat ovládací prvky ActiveX, které nejsou označeny jako bezpečné: Povolit
- 4. Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in: Povolit
- 5. Skriptovat ovládací prvky ActiveX označené jako bezpečné: Povolit



Krok 3: Po zmačknutí "OK" se objeví varovné okno. Klikněte na "ano" a vrátíte se do posledního okna. Zmačkněte "OK" a nastavení je hotovo.



Krok 4: Tentokrát by měl váš počítač zobrazit varovné okno tak, jak je ukázáno níže:

Pro zahájení zmačkněte "Yes" (ano);

Security Warning	X
3	Dia socurrenti to install and run "Help: 7/80.1.10.677-www.ead/"?
	The publisher cannot be determined due to the problems below Authenticode signature not loand
*	Yes No Mossielo

Krok 5: Až bude instalace hotová, budete se moci poprvé začít dívat na sledovaný obraz.

Bezpečnostní opatření:

UPOZORNĚNÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ÔPPNA INTE Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.

Údržba:

K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

Záruka:

Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.

Obecné upozornění:

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem. Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.

Upozornění:



Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.

ROMÂNĂ

Ghid de instalare rapidă

1. Conținut pachet



- 1. Cameră IP cu panoramare pe 2 axe CMP-NWIPCAM21
- 2. Adaptor de alimentare, adaptor de alimentare cu comutare 5 V/1,5 A
- 3. Cablu ethernet (roşu) utilizat la conectarea la placa de rețea a calculatorului dvs. pentru testarea și configurarea produsului
- 4. Cablu ethernet (albastru) utilizat la conectarea la un HUB, modem ADSL, partajare IP
- 5. Cablu A/V TV-OUT
- 6. CD de instalare
- 7. Ghid de utilizare rezumativ
- 8. Accesoriu pentru suspendare și prindere

2. Cerințe de sistem

Calculator

Procesor: Se recomandă Intel Pentium 4[®] 1,4GHz. sau superior

Placă de retea 10/100Mb baseT

- RAM: 256 MB sau mai mult
- Sistem de operare: Windows[®] 2000, XP, Vista, 7
- Hard disk: Minimum 10 MB sau mai mult
- Rețea:
- Configurare rețea: Configurată pentru acces la internet
- Navigator web: Internet Explorer 6.0 sau superior
- Conexiune la internet: ADSL/modem prin cablu, partajare IP sau HUB Active-X pentru activarea elementelor de comandă și a plug-in-urilor.

3. Prezentare funcții exterioare CMP-NWIPCAM21




Utilizarea întrerupătorului de resetare:

Cât sistemul este activ, apăsați și țineți apăsat Întrerupătorul de Resetare pe o perioadă scurtă de timp (cam 3-5 secunde) până ce LED-ul de stare se aprinde. Sistemul va reporni dispozitivul și va reveni la setările implicite din fabrică.

Schemă de utilizare card SD:



4. Prezentare funcție TV-OUT



- 1. Mai întâi, introduceți cablul de TV OUT în mufă conform Figurii 1.
- 2. Apoi, cuplați adaptorul de alimentare electrică conform Figurii 2. Apăsați și țineți apăsat întrerupătorul de resetare timp de trei secunde. Apoi, eliberați-I. CMP-NWIPCAM21 va accesa modul TV OUT.
- 3. Funcționare în regim TV OUT:
 - a. Țineți apăsat pentru a schimba modul: Setarea implicită pentru TV OUT este sistemul NTSC; dacă doriți să utilizați sistemul PAL, apăsați și țineți apăsat Întrerupătorul de resetare timp de aproximativ trei secunde pentru a comuta de la NTSC la PAL sau invers.
 - b. Apăsați pentru ieșire: Apăsați pe Reset pentru a accesa ecranul TV și pentru a comuta între 50HZ, 60Hz, Outdoor (Spații exterioare).

5. CAM_EZ Search

CAM_EZ Search este un motor de căutare de IP-uri livrat odată cu acest produs. Poate căuta și găsi camere IP conectate la LAN-ul dvs. Programul va căuta toate camerele IP disponibile în rețeaua dvs. și le va afișa în listă. El vă permite să modificați setările de rețea ale camerei IP specificate, cum ar fi adresa IP sau denumirea camerei IP.

Ecran CAM_EZ Search:

istă camere IP	CAN_BZ Seamth 72.0			Versiunea CAM_ EZ Search
	200 MIDED		D Assignment: STATIC Version: IC-7000_V3.1_F2.	Afişarea modului de obținere IP Versiunea CAMERÀ IP
Reînnoire listă Denumire cameră P kdresă IP	Update -00150E002C6B Namo MG020	Est C HHLE	Mar porsofoodces .	Alegerea modului de obținere IP Adresă MAC
lască subrețea Bateway implicit	IP 192,168,9.5 SubMask 255,255,255,0 GateWay 192,168,9.254	STATIC	Udp Tool Port 4000 PPPoE Account	Cont PPPoE
ort comunicații	Http Port 80 Audio Port 1500 150065535	Suòmit	PHPOL POSSMORD	Cheie în PPPoE
ort UDP audio	Status : OK	/		Executarea reînnoirii pentru
		Figura (1)	obținerea unui IP

6. Utilizarea camerei IP și testarea imaginii pentru prima dată

* Recomandăm următoarea procedură pentru configurarea adresei IP CMP-NWIPCAM21 și a setărilor programului.

Paşii operațiunii sunt indicați în continuare:

A. Instalarea produsului pentru prima dată:

- Calculatorul dvs. trebuie să fie dotat cu o placă de rețea și cu un conector de rețea RJ-45.
- Conectați capătul RJ-45 de pe spatele CMP-NWIPCAM21 la cablul de rețea de testare roşu. Un capăt este conectat la placa de rețea a calculatorului; celălalt capăt este conectat la spatele CMP-NWIPCAM21.



- B. Verificați dacă adresele IP ale rețelei calculatorului și CAM_EZ Search sunt în aceeași secțiune a rețelei:
 - De regulă, se va utiliza o adresă IP statică la accesul pe internet, aşa că adresa IP va varia. Când doriți să schimbați adresa IP, notați adresa IP inițială a calculatorului dvs pentru a testa dacă CMP-NWIPCAM21 poate fi acționată manual sau nu. După finalizarea testului, adresa IP a calculatorului dvs. ar trebui readusă la setarea inițială.
 - De regulă, adresa IP a calculatorului dvs. în rețeaua dvs. LAN va fi setată prin "Auto Obtain IP address". Pentru a testa dacă CMP-NWIPCAM21 funcționează, adresa IP a calculatorului dvs. trebuie să fie schimbată temporar. După finalizarea testului, se poate reveni la setările inițiale.
- C. Apoi, alegeți Control Panel -> Network Connections -> alegeți zona evidențiată. Network connections -> clic dreapta cu mouse-ul -> selectați Properties (P) -> Selectați Internet Protocol (TCP/ IP) -> Selectați Properties (R), apoi puteți verifica adresa IP a calculatorului. Modul de modificare a adresei IP este următorul:

Internet Protocol (1027/8) Properties	
You can get Prietings weigned automatically if proceedances to appoint the capacity of Prietics, proceeding and proceeding to the opposited Prietings	Adresă IP (I): 192.168.9.5
C Bitan an it' addeen automaticalle	
** Uperformation Praddem. ** different 1.122 1.08 3 5 Signet readel 2255 255 0 4	Mască Subrețea (U): 255.255.255.0
Construction Construction Construction Construction Construction	Gateway Implicit (D): 192.168.9.254
Endered DHS serves	
Adjuncted	1
DE. Caron	

D. Deschideți şi executați CAM_EZ Search (conform indicațiilor din Figura 2). Sistemul va scana automat Camera IP pe care tocmai ați instalat-o. Apoi, veți găsi 255 IP CAM în coloana Listei de Camere. Faceți clic pe 255IP CAM cu butonul stânga al mouse-ului. Puteți vedea setările implicite pentru CMPNWIP-CAM21.

P inspect: ST/Di Design P inspect: ST/Di	Pasul 1. Faceți clic pe Update. Puteți vedea 255IF CAM.
Image: set	Pasul 2. Faceți clic pe 255IP CAM. Puteți vedea Denumire : IP CAM IP : 192.168.9.1 Subrețea : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.9.254 Port HTTP : Port comunicare Http. Setarea implicită este 80. Port UDP: Port UDP, Setat în prealabil la 1500 Pasul 3. Asigurați-vă că IP-ul este setat pe STATIC. Pasul 4. Faceți dublu clic pe 255IP CAM pentru a deschide navigatorul. Tastați ID-ul/Parola pentru a accesa ecranul de monitorizare rețea. Dacă puteți vedea imaginea, camera IP poate fi utilizată.

7 Mod de configurare a camerei IP

Înainte de a vă configura camera IP, trebuie să cunoașteți mediul rețelei și dacă adresa IP este fixă sau automată, furnizată de furnizorul dvs. de internet. Dacă nu o cunoașteți, luați legătura cu furnizorul dvs. de internet și solicitați-i ajutorul. Structura tipică a rețelei (1~7 tipuri) este indicată în secțiunea 2.4 a manualului. Puteți consulta lista pentru a afla ce tip este adecvat pentru calculatorul dvs. și pentru a finaliza setarea conform instrucțiunilor furnizate în secțiunea 1.8. Pentru a configura camera IP și adresa IP, modificați felul de obținere a adresei IP pentru camera IP. Puteți consulta următorul exemplu.

8. Setarea modului de obținere a adresei IP a camerei IP

STATIC - Setarea adresei IP

- Calculatorul dvs. trebuie să fie dotat cu o placă de rețea și cu un conector de rețea RJ-45.
- Conectați capătul RJ-45 de pe spatele CMP-NWIPCAM21 la cablul de rețea de testare roşu. Un capăt este conectat la placa de rețea a calculatorului; celălalt capăt este conectat la spatele CMP-NWIPCAM21.
- Conectați adaptorul de rețea la portul de alimentare (din spate) al camerei IP. Acum, LED-ul de stare de deasupra CMP-NWIPCAM21 se va aprinde.



Deschideți și executați CAM_EZ Search (conform indicațiilor din Figura 3). Sistemul va scana automat Camera IP pe care tocmai ați instalat-o. Apoi, veți găsi 255IP CAM în coloana listei de camere. Faceți clic pe 255IP CAM cu butonul stânga al mouse-ului. Puteți vedea setările implicite pentru camera IP.



Figura 3

 Completați Adresa IP fixă cum este indicat mai jos. (Dacă nu vă cunoaşteți adresa IP fixă, vă rugăm luați legătura cu furnizorul dvs. de internet. Mai jos găsiți un exemplu de modificare a adresei IP fixe.)



Exemplu:

- 1. Configurați camera IP cu adresa IP fixă.
- Porniți calculatorul şi deschideți navigatorul IE. Tip 211.78.174.94: (1025` 1026` 1039....) în linia Adresei Acum puteți accesa ecranul de monitorizare a rețelei.
- 3. Cheie **Cont: admin Parolă: Password**



9. LiveView

La prima utilizare a CMP-NWIPCAM21, utilizatorii trebuie să schimbe setările de siguranță ale Internet Explorer (consultați setările la pasul 1.9.1). În caz contrar, sistemul va afișa următorul avertisment și nu va putea să afișeze semnalul de supraveghere.



După configurarea reușită a setărilor CMP-NWIPCAM21 la prima utilizare, utilizatorii nu trebuie să schimbe setările din nou pentru utilizări ulterioare.

9.1 Setările de siguranță IE pot fi schimbate prin urmarea paşilor de mai jos:

Pasul 1: IE Toolbar -> Tools -> Internet Options -> Security -> Custom Level....



Pasul 2: După clic pe Custom Level..., va apărea o fereastră cu setări de siguranță. Schimbați setările ActiveX Control Options și Plug-in în următoarele:

- 1. Download signed ActiveX controls: Enable
- 2. Download unsigned ActiveX controls: Enable
- 3. Initialize and script ActiveX controls not marked as safe: Enable
- 4. Run ActiveX controls and plug-ins: Enable
- 5. Script ActiveX controls marked safe for scripting: Enable



Pasul 3: După ce apăsați pe "ok", apare o fereastră de avertizare. Faceți clic pe "Yes" și veți reveni la ultima fereastră. Apăsați "ok", iar configurarea este finalizată.



Pasul 4: Acum, calculatorul ar trebui să afişeze o fereastră de avertizare, așa cum este indicat mai sus: Apăsați " Yes" pentru a începe;



Pasul 5: Când instalarea este finalizată, puteți începe să vizualizați imaginile de supravegherea pentru prima dată.

Măsuri de siguranță:



Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut NUMAI de către un tehnician avizat, când este necesară depanarea. Deconectați produsul de la priza de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme. Nu expuneți produsul apei sau

umezelii.

Întreținere:

Curățarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.

Garanție:

Nu oferim nicio garanție și nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau modificărilor aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a produsului.

Generalități:

Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Toate siglele mărcilor și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept și prin prezenta sunt recunoscute ca atare.

Păstrați acest manual și ambalajul pentru consultări ulterioare.

Atenție:



Pe acest produs se află acest marcaj. Acesta semnifică faptul că produsele electrice și electronice nu trebuie eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem separat de colectare.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας



- 1. CMP-NWIPCAM21 IP Κάμερα Μετατόπισης/Κλίσης (pan/tilt)
- 2. Μετασχηματιστής, 5V/ 1,5A με διακόπτη
- Καλώδιο Ethernet (κόκκινο), χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στην κάρτα δικτύου στον Υπολογιστή σας και για τη ρύθμιση της κάμερας
- 4. Καλώδιο Ethernet (μπλε), χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σε HUB, μόντεμ ADSL, και για IP share
- 5. Καλώδιο TV-OUT Α/V
- 6. CD Εγκατάστασης
- 7. Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης
- 8. Παρελκόμενα ανάρτησης και στήριξης

2. Απαιτήσεις Συστήματος

PC

• Επεξεργαστής	Προτείνεται Intel Pentium 4 [®] 1,4GHz. ή ισχυρότερος
• RAM:	256 ΜΒ ή περισσότερο
• Λειτουργικό Σύστημα:	Windows [®] 2000, XP, Vista, 7
• Σκληρός Δίσκος:	Ελάχιστος 10 ΜΒ ή μεγαλύτερος
• Δίκτυο:	10/100Mb baseT κάρτα δικτύου
• Διαμόρφωση Δικτύου:	Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 Πρόγραμμα Πλοήγησης: 	Internet Explorer 6.0 ή μεγαλύτερη έκδοση
• Σύνδεση στο Διαδίκτυο:	Μόντεμ ADSL/καλωδιακό, IP share ή HUB Active-Χ για την ενεργοποίηση των στοιχείων ελέγχου και των plug-ins

3. Εισαγωγή στις εξωτερικές λειτουργίες της CMP-NWIPCAM21





Χρήση του Διακόπτη Επαναφοράς Ρυθμίσεων:

Όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Διακόπτη της Επαναφοράς των Ρυθμίσεων για μικρό χρονικό διάστημα (περίπου 3 με 5 δευτερόλεπτα) μέχρι να ανάψει το LED της Κατάστασης Λειτουργίας. Το σύστημα θα επανεκκινήσει τη συσκευή και θα επαναφέρεις τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές τιμές.

Διάγραμμα Χρήσης Κάρτας SD:



4. Παρουσίαση Λειτουργίας TV_OUT



- 1. Κατ' αρχάς, βάλτε το καλώδιο TV OUT στην υποδοχή όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.
- Στη συνέχεια, ανάψτε το μετασχηματιστή όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Διακόπτη Επαναφοράς Ρυθμίσεων για τρία δευτερόλεπτα. Αφήστε το. Η CMP-NWIPCAM21 θα μπει στη λειτουργία TV OUT.
- 3. Λειτουργία TV OUT:
 - α. Κρατήστε το πατημένο για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας: Η προεπιλογή του TV OUT είναι το σύστημα NTSC. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε σύστημα PAL, πιέστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη Επαναφοράς Ρυθμίσεων για τρία δευτερόλεπτα για να περάσετε από NTSC σε PAL ή το αντίστροφο.
 - β. Πιέστε για να βγείτε από το μενού: Πιέστε το Διακόπτη Επαναφοράς Ρυθμίσεων για να μπείτε στο μενού της Τηλεόρασης, και επιλέξτε 50Hz, 60Hz, Outdoor.

5. Αναζήτηση CAM_ΕΖ

Το πρόγραμμα Αναζήτησης CAM_EZ είναι IP μηχανή αναζήτησης που συνοδεύει το προϊόν. Μπορεί να ψάξει και να εντοπίσει IP κάμερες που είναι συνδεδεμένες στο τοπικό σας δίκτυο (LAN). Το πρόγραμμα θα ψάξει να βρει όλες τις διαθέσιμες IP CAMs στο δίκτυο και θα τις εμφανίσει σε μία λίστα. Σας δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του δικτύου της επιλεγμένης IP CAM, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP ή να αλλάξετε το όνομα της IP CAM.

Οθόνη Αναζήτησης CAM_ΕΖ:

	CAM EZ Seargh 72.6			Έκδοση
λίστα IP CAM	255 M6620		P Assignment: STATIC	Αναζήτησης CAM_EZ
			version: IC-7000_V3.1_F2.	Προβολή Τρόπου Απόκτησης ΙΡ
Ενομέρωση			\	Έκδοση του ΙΡ ΚΑΜΕΡΑ
νίστας	Undete	Fait		Επιλογή Τρόπου Απόκτησης ΙΡ
Ονομα ΙΡ CAM	-00150F002C6B		/	
ιεύθυνση IP	Namo MG020	C HIMLE	Mar DOLSOFOODCES .	Διεύθυνση ΜΑ
Ιάσκα Υποδικτύου	1P 192,168,9.5	C DHCP	Udp Tool Port 4000	
ίροεπιλεγμένη Θύρα	GateWay 192.168.9.254		FPPoE Password	Λογαριασμός ΡΡΡ
θύρα Επικοινωνίας	Http Port 80		*****	
	Audio Port 1500 150065535	Submit		Εισαγωγή ΡΡΡοΕ
)ύρα Ήχου UDP		1		
	Status : OK			Υποβολή για την
66				Απόκτηση Νέας ΙΡ
		Σχήμα (1	l)	

6. Έλεγχος Εικόνας ΙΡ-CAM την πρώτη φορά

Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία για τη ρύθμιση της διεύθυνση IP της CMP-NWIPCAM21 IP και για τον προγραμματισμό των ρυθμίσεων.

Τα βήματα της διαδικασίας περιγράφονται παρακάτω:

- Α. Εγκατάσταση του Προϊόντος πρώτη φορά:
 - Ο Υπολογιστής σας πρέπει να είναι εξοπλισμένος με κάρτα δικτύου και υποδοχή δικτύου RJ-45.
 - Συνδέστε το RJ-45 στην πίσω πλευρά της CMP-NWIPCAM21 στο κόκκινο δοκιμαστικό καλώδιο δικτύου. Το ένα άκρο συνδέεται στην κάρτα δικτύου του υπολογιστή, και το άλλο άκρο συνδέεται στην πίσω πλευρά της CMP-NWIPCAM21.



- B. Ελέγξτε εάν οι διευθύνσεις IP του υπολογιστή και του Προγράμματος CAM_EZ Search βρίσκονται στον ίδιο τομέα δικτύου:
 - Συνήθως, χρησιμοποιούνται δυναμικές διευθύνσεις ΙΡ για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, οπότε η διεύθυνση ΙΡ θα διαφέρει. Όταν θέλετε να αλλάξετε τη διεύθυνση ΙΡ, σημειώστε την αρχική διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας για να δοκιμάσετε εάν η CMP-NWIPCAM21 λειτουργεί σωστά. Όταν τελειώσετε τις δοκιμές, η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας πρέπει να επαναφερθεί στις αρχικές ρυθμίσεις.
 - Κατά κανόνα, η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας στο LAN ρυθμίζεται με την επιλογή "Auto Obtain IP address".
 Για να δοκιμάσετε εάν η CMP-NWIPCAM21 λειτουργεί, η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας πρέπει να αλλάξει προσωρινά. Μόλις τελειώσετε τις δοκιμές, μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις.
- Γ. Στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) -> Συνδέσεις Δικτύου (Network Connections) -> και επιλέξτε την υπογραμμισμένη επιλογή. Επιλέξτε Συνδέσεις Δικτύου (Network Connections) -> πιέστε το δεξί πλήκτρο στο ποντίκι -> επιλέξτε Ιδιότητες

(Properties) (P) -> στη συνέχεια Internet Protocol (TCP/IP) -> επιλέξτε Properties (R), για να εμφανίσετε την τρέχουσα διεύθυνση IP στον υπολογιστή σας. Για να αλλάξετε τη διεύθυνση IP πληκτρολογήστε τις παρακάτω τιμές:

Benerd	iter tes	ri si
You can get P cettings and go this capability. Otherwise, your the oppropriate IP orthogo	et automatically if your restorch supports well to tak your restorch administrator for	Διεύθυνση IP (Ι): 192.168.9.5
C Bitan an P address and	mércele 🖌	
j ^e edden: Sylenot mask: Data P gataria;		Μάσκα Υποδικτύου (U): 255.255.255.
 Construction of the second seco	al ad e vallad. evel addecase	Προεπιλεγμένη Πύλη (D): 192.168.9.2
Alternate DHG serves		
	Adjancet	
	DK Care	

Δ. Ξεκινήστε και εκτελέστε το Πρόγραμμα Αναζήτησης CAM_EZ (όπως φαίνεται στο Σχήμα 2). Το σύστημα θα εντοπίσει την IP-CAM αυτόματα. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη 255 IP CAM στη στήλη της Λίστας με τις Κάμερες. Κάντε κλικ στο 255IP CAM με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Εμφανίζονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της CMPNWIP-CAM21.

P issperi: Still P issperi: Still lervin:P (m))	Βήμα 1. Επιλέξτε Ενημέρωση (Update). Εμφανίζεται η ένδειξη 255ΙF CAM. Βήμα 2. Επιλέξτε 255ΙΡ CAM. Η οθόνη θα εμφανίσει τα παρακάτω:		
	Όνομα : ΙΡ CAM		
τρι τρι <th< th=""> τρι τρι</th<>	ΙF : 192.168.9.1 Υπομάσκα : 255.255.255.0 Πύλη δικτύων : 192.168.9.254 Θύρα HTTP : Http θύρα επικοινωνίας. Η προεπιλογή είναι η θύρα 80. Θύρα UDP : UDP port, Η προεπιλογή είναι η θύρα 1500 Βήμα 3. Σιγουρευτείτε ότι είναι επιλεγμένη η ένδειξη STATIC. Βήμα 4. Κάντε διπλό κλικ στο 255IP CAM για να ανοίξετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Εισάγετε το Όνομα Χρήστη/		
	του δικτύου. Εάν προβάλλεται η εικόνα από την IP-CAM η κάμερα είναι έτοιμη για χρήση.		

7 Πώς να ρυθμίσετε την IP CAM

Πριν ρυθμίσετε την IP CAM, πρέπει να γνωρίζετε εάν η διεύθυνση σας IP είναι στατική ή δυναμική την οποία σας εκχωρεί αυτόματα ο ISP σας. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με τον ISP και ρωτήστε τον. Οι πιο τυπικές διαμορφώσεις δικτύων (1~7 τύποι) αναφέρονται στην ενότητα 2.4 του παρόντος εγχειριδίου. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη λίστα για να διαπιστώσετε ποιος τύπος ταιριάζει στον υπολογιστή σας και να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.8. Για να ρυθμίσετε την IP-CAM και τη διεύθυνση IP, αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται εκχώρηση διεύθυνσης IP για την IP-CAM. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω παράδειγμα.

8. Ρύθμιση τρόπους απόκτησης διεύθυνσης IP για την IP-CAM

ΣΤΑΤΙΚΗ – Διαμόρφωση Διεύθυνσης ΙΡ

- Ο υπολογιστή σας πρέπει να είναι εξοπλισμένος με κάρτα δικτύου και υποδοχή σύνεσης RJ-45.
- Συνδέστε το RJ-45 στην πίσω πλευρά της CMP-NWIPCAM21 στο κόκκινο δοκιμαστικό καλώδιο δικτύου. Το ένα άκρο συνδέεται στην κάρτα δικτύου του υπολογιστή, και το άλλο άκρο συνδέεται στην πίσω πλευρά της CMP-NWIPCAM21.
- Συνδέστε το μετασχηματιστή στην αντίστοιχη υποδοχή (πίσω πλευρά) της IP-CAM. Το LED στην κορυφή της CMP-NWIPCAM21 πρέπει να ανάψει.



Ξεκινήστε και εκτελέστε το Πρόγραμμα Αναζήτησης CAM_EZ (όπως φαίνεται στο Σχήμα 3). Το σύστημα θα εντοπίσει την IP-CAM αυτόματα. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη 255 IP CAM στη στήλη της Λίστας με τις Κάμερες. Κάντε κλικ στο 255IP CAM με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Εμφανίζονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της IP-CAM.



Σχήμα 3

 Εισάγετε τη διεύθυνση της Σταθερής ΙΡ όπως φαίνεται παρακάτω. (Εάν δε γνωρίζετε ποια είναι η Σταθερή σας Διεύθυνση ΙΡ, επικοινωνήστε με τον ISP σας. Το παρακάτω είναι παράδειγμα τροποποίησης Σταθερής ΙΡ.)



Παράδειγμα:

- 1. Ρύθμιση σταθερής Διεύθυνση IP για τν IP CAM.
- Ανάψτε τον υπολογιστή σας και ανοίξτε τον Internet Explorer. Πληκτρολογήστε 211.78.174.94: (1025` 1026` 1039....) στη γραμμή της διεύθυνσης. Θα εμφανιστεί το μενού διαμόρφωσης του δικτύου στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Κωδικός Πρόσβασης (Password): Password

3. Πληκτρολογήστε Λογαριασμός (Account): admin



9. Ζωντανή Εικόνα

Όταν χρησιμοποιήσετε την CMP-NWIPCAM21 για πρώτη φορά, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του Internet Explorer (συμβουλευτείτε την ενότητα 1.9.1 των ρυθμίσεων). Διαφορετικά, το σύστημα θα εμφανίζει το παρακάτω προειδοποιητικό μήνυμα και δε θα μπορεί να προβάλει ζωντανή εικόνα.



Μετά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων της CMP-NWIPCAM21 την πρώτη φορά δε θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα στο μέλλον.

9.1 Οι ρυθμίσεις ασφαλείας του Internet Explorer μπορούν να αλλαχτούν με τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: ΙΕ Γραμμή Εργαλείων (Toolbar) -> Εργαλεία (Tools) -> Επιλογές Internet (Internet Options) -> Ασφάλεια (Security) -> Προεπιλεγμένο Επίπεδο (Custom Level)....



Βήμα 2: Όταν επιλέξτε Προεπιλεγμένο Επίπεδο (Custom Level)..., θα εμφανιστεί το παράθυρο των ρυθμίσεων ασφαλείας. Αλλάξτε τις επιλογές των ActiveX Control και των Plug-in στις παρακάτω:

- 1. Download signed ActiveX controls: Επιλέξτε Enable
- 2. Download unsigned ActiveX controls: Επιλέξτε Enable
- 3. Initialize and script ActiveX controls not marked as safe: Επιλέξτε Enable
- 4. Run ActiveX controls and plug-ins: Επιλέξτε Enable
- 5. Script ActiveX controls marked safe for scripting: Επιλέξτε Enable

ecurity Si Settines	attings	2
Downloo Downloo File	initiad signed ActiveS control initiad signed ActiveS control line and costs ActiveS control ActiveS controls and page of ActiveS controls marked s devined Disable Enable : devinicad Disable	als trops and not marked as safe for scripting
< Č		>
Reset cus	or settings	
Reset to:	Medium	Reset
	Ċ	OK Cancel

Βήμα 3: Πιέστε "ok". Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης. Επιλέξτε "Ναι (Yes)", και θα επιστρέψετε στο προηγούμενο παράθυρο. Πιέστε "ok" για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης.



Βήμα 4:Ο υπολογιστή σας πρέπει να εμφανίσει ένα παράθυρο προειδοποίησης, όπως φαίνεται παρακάτω: Πιέστε " Ναι (Yes)", για να ξεκινήσετε



Βήμα 5: Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα ξεκινήσει να εκπέμπεται ζωντανή εικόνα για πρώτη φορά.

Οδηγίες ασφαλείας:



Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις). Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα. Μην εκθέτετε το προϊόν σε

νερό ή υγρασία.

Συντήρηση:

Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

Εγγύηση:

Ουδεμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.

Γενικά:

Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

Προσοχή:



Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.

Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité / Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad / Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring / Prohlášení o shodě / Declarație de conformitate

We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi,

Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, 's-Hertogenbosch The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia / Alankomaat / Holland / Nizozemí / Olanda Tel. / Tél / Puh: 0031 73 5991055 Email / Couriel / Sähköposti / e-post: info@nedis.com

Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit : / verklaren dat het product: / Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: / Vakuutamme, että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs:

Brand: / Marke: / Marque : / Merknaam: / Marca: / Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: König Electronic Model: / Modell: / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: CMP-NWIPCAM21

Description: Wired pan & tilt IP camera Beschreibung: IP-Kamera mit Dreh- und Schwenkfunktion Description : Caméra panoramique et motorisée IP Omschrijving: Pan & tilt IP camera Descrizione: Videocamera IP a filo orientabile ed inclinabile Descripción: Cámara IP por cable orientable e inclinable Megnevezése: Vezetékes, dönthető és elfordítható IP kamera Kuvaus: Langallinen pan & tilt IP-kamera Beskrivning: IP-kamera justerbar i sid och höjdledd Popis: Drátová IP kamera s natáčením obrazu Descriere: Cameră IP cu panoramare pe două axe Description: Ενσύρματη pan & tilt IP κάμερα

Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux normes suivantes: / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti standard: / es conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää seuraavat standardit: / Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 55022 :1998, EN 61000 - 3 - 2: 2006, EN 61000 - 3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 55024: 1998+A1 :2001+A2 :2003, (EN 61000-4-2 / -3/-4/-5/-6/-11)

EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU richtlijn(en) / Direttiva(e) EU / Directiva(s) UE / EU direktívák / EU Toimintaohje(et) / Eu Direktiv(en) / Směrnice EU / Directiva(e) UE: 2005/32/EC

's-Hertogenbosch, 24-1-2010

Mrs. / Mme. / Mevr. / Sig.ra / D. / Fru / Paní : J. Gilad

Purchase Director / Einkaufsleiterin / Directrice des Achats / Directeur inkoop / Direttore agli acquisti / Director de compras / értékesítési igazgató / Ostojohtaja / Inköpsansvarig / Obchodní ředitelka / Director achiziții

