

#### SEC-DVR200 4CH HARDDISK RECORDER



MANUAL

MODE D'EMPLOI

MANUALE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BRUKSANVISNING

ANLEITUNG

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUAL DE USO

KÄYTTÖOHJE

NÁVOD K POUŽITÍ

English

<u>Deutsch Français</u>

#### Installing harddisk:

1. Remove the cover by unscrewing the 4 screws at the bottom of the recorder.



2. Connect the power cord and data cable to harddisk. Use supplied screws to fix the harddisk to the chassis the recorder.



3. Replace the cover.

Fr<u>ançais</u>

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

#### **Connections:**

- 1. Connect the video output of the recorder to the input of a monitor or TV.
- 2. Connect the cameras to the video input of the recorder.
- 3. Connect the AC/DC adapter to the 12V connection of the recorder.

#### **Operation:**

 After connecting the AC/DC adapter the recorder turns on automatically. The recorder will boot-up and detect installed harddisk. Monitor will show Master and Slave harddisk information. Refer to harddisk manual for configuration of harddisk. (Master or Slave)

2. After HDD checking the following screen appears.

System information:

Upper left  $\rightarrow$  ratio of harddisk space used.

Middle → channel name (CH1 ~ CH4)

Bottom right → function status, date and time





Cesky

#### **Recorder setup:**

Press " Menu" into setup menu, use " ↓ Up" and " ¥ Down" to select item, press " ↓ Select" to modify setting and " Menu" to confirm and exit.



Italiano

Česky

Svenska

Cesky

#### Overview menu:



#### Camera select:

The recorder can display 4 cameras in one picture (Quad Mode). Configure which camera to display: Press " Select" to modify setting and press " CH1", " CH2", " CH3", " CH4" to set each channel separately. If no channel is open, the recorder will display "OFF".



#### **Record select:**

Select which camera(s) need to be recorded. Press "- Select" until desired selection is established.

#### **Record mode:**

There are two methods of recording

#### Each Mode

Record each channel separately, therefore it's possible to enlarge single channel to full screen display. For example, turn off record function of CH-1 and CH-2 and then the recorder only record CH3 and CH4.\_\_

Press " CH1", " CH2", " CH3", " CH3", " CH4" to choose channel to display when playback after recording.

In this mode, when the recorder is in watching or recording mode, press "QUAD" button over 3 seconds to make each channel video enlarge to full screen and then display in quad mode in sequence again and again. The recorder will not change its status until a key is pressed.

#### Quad Mode

Record all 4 channel video in quad mode. Therefore it's not possible to enlarge single channel to full screen. The use each mode during quad mode is not possible.

#### **Record frame rate:**

Record frame rate will affect the movement of object. More frames means more smooth movement but needs more space on the hard disk.

System default value is 25 fps, that means system will record 25 frame per second. The recorder can set to 25, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 frames per second.

#### Video quality:

There are three levels of record quality, High, Normal and Low. Higher quality takes more harddisk space. Record frame rate, record quality and will affect total record time of the recorder.

Estimate record time based on 120GB HDD in Quad Mode per hour

Format	Quality	Frame Rate	25	12	6	1
PAL	HIGH	20	70	146	291	1748
	NORMAL	15	93	194	388	2330
	LOW	12	117	243	485	2913

#### Record schedule:

The recorder can be set to recording by time schedule or by motion detection.

- "-" = No record "T" = Continue (system default) "A" = Motion triggered ▲ Up = Move the cursor ♥ Down = Move the cursor
- Select = Select method



#### Sub menu/auto record:

"ON": the recorder will start to record automatically if the recorder has not been operated in five minutes.

"OFF": the recorder will not record until the "RECORD" button is pressed.

#### Sub menu/password setup:

When password set is to "ON", stop recording or enter menu will need password input. When password is set to "OFF", all functions are direct available.

Deutsch

Cesky

#### Sub menu/password change:

System default password: press six times "E CH1" button.

All keys can be used as password key except "Menu" key, which is used for confirming and exit.



#### Sub menu/picture setup:

Set every channel with the desired settings

HUE: 0-99 SATURATION: 0-99 CONTRAST: 0-99 BRIGHTNESS: 0-99

Button function: Up/YDown: move the cursor FWD: reduce value CH1-CH4, QUAD: select channel Menu: exit



Italiano

Español

Magyar

Suomi

Českv

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Suom

#### Sub menu/time setup:

Press  $\blacktriangle$  Up and  $\forall$  Down to move the cursor and press  $\leftarrow$  Select to modify. Press  $\square$  Menu to save and exit.



Hard drive set-up:



YES, continues recording and overwrite previous recording when hard disk is full. NO, the recording session stops when hard disk is full.

#### HDD SIZE:

It shows the size of the primary hard disk installed in the recorder.

#### HDD USED:

It shows the space used on the first hard disk drive for recording and the percent of the used hard disk.

#### HDD FORMAT:

Format the hard disk will erase all the data recorded on the hard disk.

Note: when using the hard disk for the first time in the recorder, please use this function to format the HDD.

#### Motion setup:



Svenska

Českv

# Français Nederlands

#### MOTION RECORD DURATION:

The number indicates how long motioned recording lasts after the movements in front of the camera.

#### MOTION ALARM DURATION:

The number indicates how long motioned display on the screen "MOTION".

#### MOTION DETECTION SETUP:

First setup video record method by Motion Triggered. See record schedule.



#### CHANNEL 1- 4 SENSITIVITY:

Press "← Select" to adjust sensitivity grade of motion detection.

High (1-----9, OFF), Low. When it's off, the channel can not be triggered by movement.

#### CHANNEL 1- 4 AREA SET:

Press " Select" to enter area setting state, the picture of selected channel is divided into 144 (12\*12) blocks. Then press "REW" to move left, press "FWD" to move right, press "UP" to move up, press "DOWN" to move down, press " Select" to set the block is active or not. When the block is transparent, it's active to record, when the block is covered by shadow, it will not activate recording if motion is triggered.

#### **Restore factory default:**

Press EDIT button to set factory settings. Note: pressing the EDIT button will immediately restore all settings.

#### PAL/NTSC setting:

Set the jumper on the PCB to PAL or NTSC



#### **Recording:**

Press "Record" to start recording. The recorder will display information on screen.

Note:



When the data has been overwriting, there will be a star sign behind Date/Time.

Italiano

Español

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

Česky

#### On screen information:



- 1. Hard Disk Usage Ration
- 2. Recording Symbol
- 3. Channel Names
- 4. Mode: (QUAD or EACH)
- 5. Status: (REC, Play, FF1, FF2, FF3, REW, PAUSE)
- 6. Harddisk Info: ([M] Master disk [S] Slave disk)
- 7. Record Schedule: (T) Continuous (A) Motion (-) No Record
- 8. The time and date

#### Stop recording:

Press "Stop" and the recorder will ask for the password (if password is enabled)

#### Playback:

Press ► Play, the recorder will playback the last recorded data that hasn't been played yet

Press Menu, the recorder will list all recorded files. Last recorded file will be at top of the list, press "▲ Move Up" and "♥ Move Down" to select start time and press "▶ Play" again to start playing the file.

50% SE	ARCH TIME	2		
07/01/10 15:30 3 01 TIME > 02 TIME 4 03 MOTION 5 05 MOTION 5 05 MOTION 5 06 FORCE 6 * 07 FORCE (UP,DOWN) MOVE (FF) SELECT MO	20 -07/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 E (PLAY)PLAY DE (SELECT) C	15:30:25 15:30:20 15:30:19 15:29:55 15:28:49 15:28:55 15:25:55 15:19:25 (MENU) EXIT HANGE		
2007/01/10 15:30:20				

- 1. Start time
- 2. End time
- 3. Time: continued recording
- 4. Motion: recording by motion detection
- 5. Force: force record
- 6. \* file not played yet

Another way to search video is directly input time period. Press "►► Forward" and then press "▲ Up" and "¥ Down" the cursor. Press "← Select" to edit time value and press "► Play" to play video.

**v** 2007 /0 1 / 0 8 08 : 30 : 32 --- 2007/0 1 / 0 8 16 : 00 : 05

Magvar

Español

### English

#### Recover lost data:

Power error will cause data lost and the recorder will ask for 'recover data' please press "
Select" to proceed.

#### **Restore recording process:**

When power error happen during recording process, system will automatically restore recording process after power reconnected.

#### Specifications:

ITEM		DESCRIPTION	NOTE	
Video Format		NTSC / PAL		
Operation System		None	STAND-ALONE	
Camera Input Channel		4 channel Composite BNC		
Video Output Channel		1channel Composite BNC		
Display Frame Rate	NTSC	120 frames/second	4 x 30 frames/second	
	PAL	100 frames /second	4 x 25 frames/second	
Recording Frame	NTSC	Max 30 fps (Quad)	Quad Mode	
Rate (Quad)	PAL	Max.25 fps (Quad)	Quad Mode	
Recording Frame Rate (Each Mode)	NTSC	Each Channel = 30 ÷ Number of Source	Max. 30 frames/s (Each Channel)	
	PAL	Each Channel = 25 fps ÷ Number of Source	Max. 25 frames/s (Each Channel)	
Record Mode Continuous, Tim		ne Schedule, Motion Triggered.		
	Display	NTSC: 720 x 480 PAL: 720 x 576		
Resolution	Record	NTSC: 320 x 112, 640 x 224 PAL: 320 x 136, 640 x 272	Quad: 640 x 224 (total) Each: 640 x 224	
Video Compression Format (Each Channel)		Modified Motion-JPEG (12-20K bytes/frame)	Low: 12K Byte Normal: 15K Byte High: 20K Byte	
HDD Support		300G Byte (Seagate recommended)	ATA -100 Interface	
Estimated Record Length		120G Hard disk @ 7 fame per second @ Normal Quality (120*1024*1024 K byte) ÷ ( 7*15*60*60 ) = 332 Hours		
Search Method		Time, Date, Event		
Full Screen		YES		
Dimension ( D x W x H )		215mm * 132mm * 80mm		

#### Safety precautions:

To reduce risk of electric shock, this product should ONLY be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or moisture.

#### Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.

#### General:

Designs and specifications are subject to change without notice.

All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.



#### Attention:

This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

Copyright ©

CE

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magvar

Suomi

Svenska



SEC-DVR200 4-KANAL-FESTPLATTENRECORDER



MANUAL	ANLEITUNG
MODE D'EMPLOI	GEBRUIKSAANWIJZING
MANUALE	MANUAL DE USO
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING	NÁVOD K POUŽITÍ

#### Installation der Festplatte:

Nehmen Sie den Deckel ab, indem Sie die 4 Schrauben am Boden des Recorders 1. abschrauben.



Schließen Sie das Netzkabel und das Datenkabel an die Festplatte an. Benutzen Sie zur 2. Befestigung der Festplatte am Chassis des Recorders die mitgelieferten Schrauben.



Bringen Sie den Deckel wieder an. З.

# Svenska

#### Anschlüsse:

- Schließen Sie den Videoausgang des Recorders an den Eingang des Monitors oder 1. Fernsehers an.
- 2. Schließen Sie die Kameras an den Videoeingang des Recorders an.
- 3. Schließen Sie den Netzadapter an den 12 V-Anschluss des Recorders an.

#### **Bedienung:**

Nach dem Anschluss des 1. Netzadapters schaltet sich der Recorder automatisch an. Der Recorder wird hochgefahren und die installierte Festplatte entdecken. Der Monitor zeigt Master- und Slave-Festplatteninformationen an. Bezüglich Konfiguration der Festplatte siehe Festplatten-Handbuch. (Master oder Slave)



Nach der Überprüfung der Festplatte 2. wird folgender Bildschirm angezeigt.

Systeminformationen:

Oben links → Verhältnis des benutzten Festplattenplatzes. Mitte → Kanalname  $(CH1 \sim CH4)$ Unten rechts → Funktionsstatus. Datum und Zeit



Cesky

#### **Recorder-Setup:**

Drücken Sie " Menu" im Setup-Menü, wählen Sie mit " ↓ Up" und " ¥ Down" die Position aus, drücken Sie " ← Select", um die Einstellung zu ändern, und " Menu", um zu bestätigen und beenden.



ka Suomi

Česky

Svenska

Cesky

#### Übersicht über die Menüs:

Camera Select (Kamera auswählen) Record Select (Aufnahme auswählen) Record Mode (Aufname-Modus) Record Frame Rate (Aufnahmenbildfrequenz) Video Quality (Videoqualität) Record Schedule (Aufnahmeplan) Sub Menu (Untermenü) Hard Drive Setup (Festplatten-Setup) Motion Setup (Bewegungs-Setup) Restore Factory Default (Werksstandardwerte wiederherstellen)



#### Camera select (Kamera auswählen):

Der Recorder kann in einem Bild 4 Kameras anzeigen (Quad Mode).

Konfigurieren Sie, welche Kamera angezeigt werden soll:

Drücken Sie "← Select", um die Einstellung zu ändern, und drücken Sie "■ CH1", "■ CH2",

"E CH3", "E CH4", um jeden Kanal gesondert einzustellen. Wenn kein Kanal offen ist, zeigt der Recorder "OFF" an.



#### Record select (Aufnahme auswählen):

Wählen Sie, welche Kamera(s) aufgenommen werden müssen. Drücken Sie " - Select", bis die gewünschte Auswahl gemacht wurde.

#### Record mode (Aufname-Modus):

Es gibt zwei Aufnahmemethoden.

#### Each Mode

Nimmt jeden Kanal einzeln auf. Deshalb ist es möglich, den einzelnen Kanal bis auf den vollen Bildschirm zu vergrößern. Schalten Sie zum Beispiel die Aufnahmefunktion von CH1 und CH2 ab und dann nimmt der Recorder nur CH3 und CH4 auf.

Drücken Sie "
 CH1", "
 CH2", "
 CH3", "
 CH4", um den Kanal auszuwählen, der angezeigt werden soll, wenn nach der Aufnahme wiedergegeben wird.

Wenn Sie in diesem Modus bei wartendem oder spielendem Recorder die Taste "QUAD" länger als 3 Sekunden drücken, wird das Video eines jeden Kanals auf den vollen Bildschirm vergrößert und dann immer wieder der Reihe nach im Quad-Modus angezeigt. Der Recorder ändert seinen Status nicht, so lange die Taste gedrückt wird.

#### Quad Mode

Nimmt alle 4 Videokanäle im Quad-Modus auf. Deshalb ist es nicht möglich, einzelne Kanäle auf den vollen Bildschirm zu vergrößern. Die Anwendung des Each-Modus während des Quad-Modus ist nicht möglich.

#### Record frame rate (Aufnahmenbildfrequenz):

Die Aufnahmebildfrequenz hat einen Einfluss auf die Bewegung des Objekts. Mehr Bilder bedeutet eine gleichmäßigere Bewegung, braucht aber mehr Platz auf der Festplatte.

Der Systemstandardwert ist 25 B/s, das heißt, das Systems nimmt 25 Bilder pro Sekunde auf. Der Recorder kann auf 25, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 Bilder pro Sekunde eingestellt werden.

#### Video quality (Videoqualität):

Es gibt drei Stufen der Aufnahmequalität: Hoch, normal und gering. Eine höhere Qualität kostet mehr Festplattenplatz. Die Aufnahmebildfrequenz und die Aufnahmequalität haben einen Einfluss auf die Gesamtaufnahmezeit des Recorders.

Geschätzte Aufnahmezeit bei einer Festplatte von 120 GB im Quad-Modus pro Stunde

Format	Qualität	Bildfrequenz	25	12	6	1
PAL	HOCH	20	70	146	291	1748
	NORMAL	15	93	194	388	2330
	GERING	12	117	243	485	2913

#### Record schedule (Aufnahmeplan):

Der Recorder kann auf die Aufnahme nach einem Zeitplan oder nach einer festgestellten Bewegung eingestellt werden.

Suomi

"-" = Keine Aufnahme "T" = Dauernd (Systemstandard) "A" = Durch Bewegung ausgelöst ▲ Up = Bewegt den Kursor ♥ Down = Bewegt den Kursor

← Select = Wählt Methode aus



#### Sub menu/auto record (Untermenü/Automatische Aufnahme):

"ON": Der Recorder beginnt automatisch aufzunehmen, wenn er fünf Minuten lang nicht betätigt wurde.

"OFF": Der Recorder nimmt erst auf, wenn die "RECORD"-Taste gedrückt wurde.

#### Sub menu/password setup (Untermenü/Passwort-Setup):

Wenn das Passwort auf "ON" eingestellt wird, wird die Aufnahme beendet oder der Zugang zum Menü erfordert eine Passworteingabe.

Wenn das Passwort auf "OFF" eingestellt wird, sind alle Funktionen direkt zugänglich.

Deutsch

Cesky

#### Sub menu/password change (Untermenü/Passwort-Änderung):

Systemstandardpasswort: sechsmal die "E CH1"-Taste drücken. Alle Tasten außer der "A Menu"-Taste, die zur Bestätigung und Beendigung benutzt wird, können als Passwort-Taste benutzt werden.



#### Sub menu/picture setup (Untermenü/Bild-Setup)

Stellt die gewünschten Einstellungen aller Kanäle ein

HUE (Farbton): 0-99 SATURATION (Sättigung): 0-99 CONTRAST (Kontrast): 0-99 BRIGHTNESS (Helligkeit): 0-99

Tastenfunktion: ▲ Up/¥Down: bewegt den Kursor FWD: vermindert den Wert CH1-CH4, QUAD: wählt Kanal aus Menu: beendet



# Suomi Sv

# <u>Svenska Česky</u>

#### Sub menu/time setup (Untermenü/Zeit-Setup):

Drücken Sie ▲ Up und ¥ Down, um den Kursor zu bewegen, und drücken Sie ← Select, um zu ändern. Drücken Sie 🚇 Menu, um zu speichern und zu beenden.



Hard drive set-up (Festplatten-Setup):



Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

#### OVERWRITE ENABLED (ÜBERSCHREIBEN AKTIV):

YES, nimmt weiter auf und überschreibt die vorherige Aufnahme, wenn die Festplatte voll ist.

NO, die Aufnahmesitzung wird beendet, wenn die Festplatte voll ist.

#### HDD SIZE (FESTPLATTENGRÖSSE):

Zeigt die Größe der primären Festplatte an, die im Recorder installiert ist.

#### HDD USED (BENUTZTE FESTPLATTE):

Zeigt den auf der ersten Festplatte zur Aufnahme benutzten Platz und den Prozentsatz der benutzten Festplatte an.

#### HDD FORMAT (FESTPLATTE FORMATIEREN):

Beim Formatieren der Festplatte werden alle auf der Festplatte gespeicherten Daten gelöscht.

Hinweis: Wenn die Festplatte das erste Mal im Recorder benutzt wird, benutzen Sie bitte diese Funktion, um die Festplatte zu formatieren.

#### Motion setup (Bewegungs-Setup):



# Français Nederlands

Cesk/

#### MOTION RECORD DURATION (DAUER DER BEWEGUNGSAUFNAHME):

Die Zahl gibt zu erkennen, wie lange die Aufnahme von Bewegungen dauert, nachdem Bewegungen vor der Kamera stattfanden.

#### MOTION ALARM DURATION (DAUER DES BEWEGUNGSALARMS):

Die Zahl lässt erkennen, wie lange die Aufnahme von Bewegungen auf dem "MOTION"-Bildschirm dauert.

#### MOTION DETECTION SETUP (BEWEGUNGSERKENNUNGS-SETUP):

Erste Setup-Methode zur Videoaufnahme durch Bewegung ausgelöst. Siehe Aufnahmeplan.



#### CHANNEL 1- 4 SENSITIVITY (EMPFINDLICHKEIT DER KANÄLE 1-4):

Drücken Sie "← Select", um die Empfindlichkeit der Bewegungsanzeige einzustellen. Hoch (1-----9, AUS), Gering. Wenn sie ausgeschaltet ist, kann der Kanal nicht durch eine Bewegung ausgelöst werden.

#### CHANNEL 1- 4 AREA SET (BEREICHSEINSTELLUNG DER KANÄLE 1-4):

Drücken Sie "↓ Select", um den Bereichseinstellzustand einzugeben. Das Bild des ausgewählten Kanals wird in 144 (12\*12) Blöcke unterteilt. Drücken Sie dann "REW", um sich nach links zu bewegen, drücken Sie "FWD", um sich nach rechts zu bewegen, drücken Sie "UP", um sich aufwärts zu bewegen, drücken Sie "DOWN", um sich abwärts zu bewegen, drücken Sie "↓ Select", um einzustellen, ob der Block aktiv ist oder nicht. Wenn der Block transparent ist, ist er für die Aufnahme aktiv. Wenn der Block von einem Schatten bedeckt wird, löst er keine Aufnahme aus, wenn eine Bewegung festgestellt wird.

#### Restore factory default (Werksstandardwerte wiederherstellen):

Drücken Sie die EDIT-Taste, um die Werkseinstellungen herzustellen. Hinweis: Wenn die EDIT-Taste gedrückt wird, werden alle Einstellungen sofort wieder hergestellt.

#### PAL/NTSC-Einstellung:

Stecken Sie die Brücke auf der Leiterplatte auf PAL oder NTSC.



#### Aufnahme:

Drücken Sie "Record", um die Aufnahme zu beginnen. Der Recorder zeigt auf dem Bildschirm Informationen an.

Hinweis:



Wenn die Daten überschrieben worden sind, steht hinter dem Datum/der Zeit ein Stern.

Suomi

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

Česky

#### Informationen auf dem Bildschirm:



- 1. Festplattenausnutzung
- 2. Aufnahmesymbol
- 3. Kanalnamen
- 4. Modus: (QUAD oder EACH)
- 5. Status: (REC, Play, FF1, FF2, FF3, REW, PAUSE)
- 6. Festplatteninformationen: ([M] Master disk [S] Slave disk)
- 7. Aufnahmeplan: (T) Dauernd (A) Bewegung (-) Keine Aufnahme
- 8. Datum und Zeit

#### Aufnahme beenden:

Drücken Sie "Stop" und der Recorder fragt Sie nach einem Passwort (wenn Passwort aktiviert ist).

#### Wiedergabe:

Drücken Sie "► Play" und der Recorder gibt die letzten aufgenommenen Daten wieder, die noch nicht wiedergegeben worden sind.

Drücken Sie " Menu" und der Recorder listet alle aufgenommenen Dateien auf. Die zuletzt aufgenommene Datei befindet sich an der Spitze der Liste. Drücken Sie " Move Up" und " V Move Down", um die Anfangszeit auszuwählen, und drücken Sie noch einmal " ▶ Play", um die Wiedergabe der Datei zu beginnen.



- 1. Anfangszeit
- 2. Endzeit
- 3. Zeit: andauernde Aufnahme
- 4. Bewegung: Aufnahme durch Feststellung von Bewegungen
- 5. Erzwingen: Aufnahme erzwingen
- 6. \* Datei noch nicht wiedergegeben

Eine andere Möglichkeit, ein Video zu durchsuchen, ist die direkte Eingabe der Zeitdauer. Drücken Sie "►► Forward" und dann "▲ Up" and "¥ Down", um den Zeitwert einzugeben. Drücken Sie "◀ Select", um den Zeitwert einzugeben, und "► Play", um das Video wiederzugeben.

2007 /0 1 / 0 8 08 : 30 : 32 --- 2007/0 1 / 0 8 16 : 00 : 05

Deutsch

Italiano

Español

Magvar

English

Cesky

#### Verlorene Daten wiederherstellen:

Ein Stromausfall verursacht einen Datenverlust und der Recorder bittet um 'recover data'. Drücken Sie bitte "+ Select", um fortzufahren.

#### Aufnahmevorgang wiederherstellen:

Wenn ein Stromausfall während der Aufnahme auftritt, stellt das System den Aufnahmevorgang automatisch wieder her, wenn der Strom wieder da ist.

#### Technische Daten:

POSITION		BESCHREIBUNG	ANMERKUNG	
Videoformat		NTSC / PAL		
Betriebssystem		Keines UNABHÄNGIG		
Kameraeingangskanal		4-Kanal Composite BNC		
Videoausgangskanal		1-Kanal Composite BNC		
A n - c i n c h i l alfre au con-	NTSC	120 Bilder/Sekunde	4 x 30 Bilder/Sekunde	
Anzeigeblidirequenz	PAL	100 Bilder/Sekunde	4 x 25 Bilder/Sekunde	
Aufnahmebildfrequenz	NTSC	Max. 30 B/s (Quad)	Quad-Modus	
(Quad)	PAL	Max. 25 B/s (Quad)	Quad-Modus	
Aufnahmebildfrequenz	NTSC	Each Channel = 30 ÷ Anzahl der Quellen	Max. 30 B/s (Each Channel)	
(Each Mode)	PAL	Each Channel = 25 B/s ÷ Anzahl der Quellen	Max. 25 B/s (Each Channel)	
Aufnahme-Modus		Dauerhaft, Zeitplan, Bewegungsauslösung		
	Anzeige	NTSC: 720 x 480 PAL: 720 x 576		
Auflösung	Aufnehmen	NTSC: 320 x 112, 640 x 224 PAL: 320 x 136, 640 x 272	Quad: 640 x 224 (total) Each: 640 x 224	
Videokompressionsformat (Each Channel)		Modifiziertes Motion-JPEG (12-20 KByte/Bild)	Gering: 12 KByte Normal: 15 KByte Hoch: 20 KByte	
HDD-Support		300 GByte (Seagate empfohlen)	ATA -100 Interface	
Geschätzte Aufnahmelänge		120 GB-Festplatte, 7 Bilder/sek., normale Qualität (120*1024*1024 KByte) ÷ ( 7*15*60*60 ) = 332 Stunden		
Suchen Methode		Zeit, Datum, Ereignis		
	Voller Bildschirm	Ja		
Abmessungen (T x B x H)		215 mm * 132 mm * 80 mm		

#### Sicherheitsvorkehrungen:

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt AUSSCHLIESSLICH von einem autorisierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und anderen Geräten, wenn ein Problem auftreten sollte. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt.

#### Garantie:

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Es kann keine Garantie oder Haftung für irgendwelche Änderungen oder Modifikationen des Produkts oder für Schäden übernommen werden, die aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts entstanden sind.

#### Allgemein:

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.

#### Achtung:



<sup>6</sup> Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass die verwendeten elektrischen und elektronischen Produkte nicht im allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Für diese Produkte stehen gesonderte Sammelsysteme zur Verfügung.

Copyright ©

CE



SEC-DVR200 ENREGISTREUR NUMERIQUE 4 CANAUX AVEC DISQUE DUR



MANUAL	ANLEITUNG	
MODE D'EMPLOI	GEBRUIKSAANWIJZING	
MANUALE	MANUAL DE USO	
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	KÄYTTÖOHJE	
BRUKSANVISNING	NÁVOD K POUŽITÍ	

English [

#### Installation du disque dur :

1. Retirez le capot en dévissant les 4 vis au bas de l'enregistreur.



2. Raccordez le cordon d'alimentation et le câble de données au disque dur. Utilisez les vis fournies pour fixer le disque dur sur le corps de l'enregistreur.



3. Replacez le capot.

Česky

2

#### Raccordements :

- 1. Raccordez la sortie vidéo de l'enregistreur à l'entrée vidéo de l'écran ou du téléviseur.
- 2. Raccordez la caméra à l'entrée vidéo de l'enregistreur.
- 3. Raccordez l'adaptateur c.a/c.c à la prise 12v de l'enregistreur.

#### Fonctionnement :

 Après avoir raccordé l'adaptateur c.a/c.c, l'enregistreur s'allume automatiquement. Il démarre et détecte le disque dur installé. L'écran affiche les informations Master and Slave (Maître et Esclave) du disque dur. Référez-vous au manuel du disque dur pour configurer ce dernier. (Master or Slave) (Maître ou Esclave)



2. Une fois le disque dur contrôlé, l'écran suivant apparaît.

System information (Informations système) :

En haut à gauche → ratio de l'espace disque utilisé.

Au milieu → nom du canal (CH1 à CH4)

En bas à droite → état des fonctions, date et heure



#### Paramétrage de l'enregistrement :

Appuyez sur " A Menu" dans le menu setup (Paramétrage), utilisez les touches " Haut" et " ¥ Bas" pour sélectionner un élément, appuyez sur " ✓ Select" (Sélectionner) pour modifier le paramètre et sur " Menu" pour confirmer et sortir.



Svenska Suomi
Cesky

#### Overview menu (Menu vue d'ensemble) :

Camera Select (Sélectionner une caméra) Record Select (Sélectionner un enregistrement) Record Mode (Mode d'enregistrement) Record Frame Rate (Cadence des images à l'enregistrement) Video Quality (Qualité Vidéo) Record Schedule (Programmation enregistrement) Sub Menu (Sous-menu) Hard Drive Setup (Paramétrage disque dur) Motion Setup (Paramétrage Mouvement) Restore Factory Default (Restaurer les paramètres d'usine par défaut)

#### Camera Select (Sélectionner une caméra) :

L'enregistreur peut afficher l'image de 4 caméras en une seule image (Mode Quad). Configurer les caméras à afficher : Appuyez sur " Select" (Sélectionner) pour modifier les paramètres et appuyez sur "E CH1", "E CH2", "E CH3", "E CH4" pour paramétrer chaque canal séparément. Si aucun canal n'est ouvert, l'enregistreur affiche "OFF".

#### Record Select (Sélectionner un enregistrement) :

Sélectionner les images caméra devant être enregistrées. Appuyez sur " jusqu'à ce que la sélection soit établie.

#### Record Mode (Mode d'enregistrement) :

Il existe deux méthodes d'enregistrement.

#### Each Mode (Mode Indépendant)

Enregistre chaque canal séparément, il est donc possible d'agrandir chaque canal en mode plein écran. Vous pouvez, par exemple, couper la fonction d'enregistrement des canaux CH-1 et CH-2, l'appareil n'enregistre alors que les canaux CH3 et CH4. Appuyez sur "E CH1", "E CH2", "E CH3", "E CH4" pour choisir le canal à afficher et à lire une fois l'enregistrement terminé.





Password Setup (Paramétrage Mot de passe)

Password Change (Modification Mot de passe)

Picture Setup (Paramétrage Image)

Time Setup (Réglage Heure)

Dans ce mode, si l'enregistreur est en mode surveillance ou enregistrement, appuyez sur la touche "QUAD" pendant plus de 3 secondes pour agrandir chaque canal vidéo en plein écran, en mode quad et en séquences. L'enregistreur ne change pas de statut tant que la touche reste enfoncée.

#### Quad Mode (Mode Quad)

Enregitrement des 4 canaux vidéo en mode Quad. Il n'est donc pas possible d'agrandir chaque canal en plein écran. L'utilisation du mode Indépendant en mode Quad n'est pas possible.

#### Record Frame Rate (Cadence des images à l'enregistrement) :

La cadence des images affecte le mouvement des objets. Plus la cadence est élevée plus les mouvements sont fluides mais plus l'espace disque nécessaire est important. La valeur système par défaut est de 25 images/seconde. L'enregistreur peut être paramétré à 25, 12, 8, 6, 4, 3, 2 ou 1 image(s)/seconde.

#### Video Quality (Qualité Vidéo) :

Il existe trois niveaux de qualité vidéo, High (Supérieure), Normal et Low (Faible). Plus la qualité est importante plus l'espace disque nécessaire est lui aussi important. La cadence des images et la qualité d'enregistrement affectent la durée totale d'enregistrement disponible de l'enregistreur.

Durée d'enregistrement estimée sur la base d'un disque dur 120Go en mode Quad et par heure.

Format	Qualité	Cadence	25	12	6	1
PAL	SUPERIEURE	20	70	146	291	1748
	NORMAL	15	93	194	388	2330
	FAIBLE	12	117	243	485	2913

#### Record Schedule (Programmation enregistrement) :

L'enregistreur peut être paramétré pour enregistrer à partir d'une programmation horaire ou de la détection d'un mouvement.

- "-" = No record (Aucun enregistrement)
- "T" = Continue (En continu) (par défaut)

"A" = Motion triggered (Déclenché par le mouvement)

- ▲ Haut = Déplacement du curseur
- ¥ Bas = Déplacement du curseur
- Select = Méthode de sélection



#### Sub menu/auto record (Sous-menu/Enregistrement automatique) :

"ON": L'enregistrement démarre automatiquement si l'enregistreur n'est pas en fonction durant 5 minutes.

"OFF": L'enregistreur n'enregistrera pas tant que la touche "RECORD" n'est pas enfoncéee.

#### Sub menu/password setup (Sous-menu/Paramétrage Mot de passe) :

Quand le mot de passe est paramétré sur "ON", l'arrêt de l'enregistrement et l'accès au menu nécessitent la saisie d'un mot de passe.

Quand le mot de passe est paramétré sur "OFF", toutes les fonctions sont accessibles directement.

Deutsch

Cesky

#### Sub menu/password setup (Sous-menu/Modification Mot de passe) :

Mot de passe par défaut : Appuyez six fois sur la touche "🗄 CH1".

Toutes les touches peuvent être utilisées pour créer le mot de passe, exceptée la touche Menu" qui est utilisée pour confirmer et sortir.

CURRE	NT PASSWORD	:	
NEW	PASSWORD :	••••	
CONFIR	M PASSWORD	<b>:</b>	
	IN DI DI DI SCIDI IN DI SCIDI DI DI SCIDI DI DI		

#### Sub menu/picture setup (Sous-menu/Paramétrage Image) :

Paramétrez chaque canal avec les paramètres voulus

HUE "NUANCE" : 0-99 SATURATION : 0-99 CONTRAST "CONTRASTE" : 0-99 BRIGHTNESS "LUMINOSITE" : 0-99

Fonction des touches : ▲ Haut/¥Bas : Déplacement du curseur FWD (AVANCE RAPIDE) : Diminuer la valeur CH1-CH4, QUAD : Sélectionner un canal Menu : Sortir



Suomi

# Deutsch

Svenska

Česky

#### Sub menu/time setup (Sous-menu/Réglage de l'heure) :

Appuyez sur ▲ Haut et ¥ Bas pour déplacer le curseur et appuyez sur ← Select (Sélectionner) pour effectuer la modification.Appuyez sur 📖 Menu pour sauvegarder et quitter.



Hard drive set-up (Paramétrage du disque dur) :



Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magvar

Suomi

Svenska

#### OVERWRITE ENABLED (ECRASEMENT ACTIVE) :

YES (OUI), permet de continuer l'enregistrement en écrasant l'enregistrement précédent quand le disque dur est plein.

NO (NON), la session d'enregistrement s'arrête dès que le disque dur est plein.

#### HDD SIZE (TAILLE DISQUE DUR) :

Permet de visualiser la taille du disque dur principal installé dans l'enregistreur.

#### HDD USED (DISQUE DUR UTILISE) :

Permet de visualiser l'espace utilisé par les enregistrements sur le premier disque dur et le pourcentage correspondant.

#### HDD FORMAT (FORMATAGE DISQUE DUR) :

Formatage. Le disque dur efface toutes les données enregistrées.

Note : Lors de la première utilisation du disque dur, utilisez cette fonction pour le formater.

#### Motion Setup (Paramétrage Mouvement) :



#### MOTION RECORD DURATION (DUREE D'ENREGISTREMENT EN CAS DE MOUVEMENTS) :

Le chiffre indique la durée de l'enregistrement après que la caméra ait détecté un mouvement.

MOTION ALARM DURATION (DUREE DE L'ALARME EN CAS DE MOUVEMENTS) : Le chiffre indique la durée de l'affichage "MOTION" (MOUVEMENT) à l'écran.

#### MOTION DETECTION SETUP (PARAMETRAGE DETECTION DES MOUVEMENTS) :

Paramétrez d'abord la méthode d'enregistrement sur Motion Triggered (Déclenché en cas de mouvement). Voir Programmation d'un enregistrement.

MOTION DETECTION SETUP **CHANNEL 1 SENSITIVITY** 4 **CHANNEL 2** SENSITIVIT **CHANNEL 3 SENSITIVI** Δ CHANNEL 4 SENSITIVITY 4 **CHANNEL 1** AREA SET CHANNEL 2 AREA SET CHANNEL 3 CHANNEL 4 SET AREA AREA SET PRESS(UP,DOWN), THEN(SELECT) PRESS(MENU) TO EXIT 00 00 00

CHANNEL 1- 4 SENSITIVITY (SENSIBILITE CANAUX 1 à 4) :

Appuyez sur la touche " Select" pour régler le niveau de détection des mouvements.

High (Supérieur) (1-----9, OFF), Low (Faible). Lorsque le paramètre est sur OFF, le canal ne peut pas être déclenché en cas de mouvement.

#### CHANNEL 1- 4 AREA SET (PARAMETRAGE ZONE CANAUX 1 à 4) :

Appuyez sur la touche "← Select" pour accéder au paramétrage de zone, l'image du canal sélectionné est divisée en 144 (12\*12) blocs. Appuyez ensuite sur "REW" pour vous déplacer à gauche ou sur "FWD" pour vous déplacer à droite, sur "HAUT" pour vous déplacer vers le haut et sur "BAS" pour vous déplacer vers le bas. Appuyez sur "← Select" pour activer ou non le bloc. Quand le bloc est transparent, il est actif à l'enregistrement, lorsqu'il est ombré, il est inactif à l'enregistrement en cas de détection de mouvements.

#### Restore Factory Default (Restaurer les paramètres d'usine par défaut) :

Appuyez sur la touche EDIT pour revenir aux paramètres d'usine par défaut. Note : La touche EDIT permet de restaurer immédiatement tous les paramètres.

#### PAL/NTSC setting (Paramétrage PAL/NTSC) :

Placez le cavalier du circuit imprimé sur PAL ou NTSC



#### Enregistrer :

Appuyez sur "Record" pour démarrer l'enregistrement. L'enregistreur affiche des informations à l'écran.

Note :



Si les données ont été écrasées, une étoile apparaît derrière la date et l'heure.

Español

Magyar

Suomi

Českv

English

Česky

#### Informations à l'écran :



- 1. Proportion d'utilisation du disque dur
- 2. Symbole d'enregistrement
- 3. Nom des canaux
- 4. Mode : (QUAD ou EACH (INDEPENDANT))
- 5. Etat : (REC, Play, FF1, FF2, FF3, REW, PAUSE)
- 6. Infos disque dur : ([M] Disque maître [S] Disque esclave)
- 7. Programmation enregistrement : (T) En continu (A) Détection mouvement (-) Pas d'enregistrement
- 8. Date et heure

#### Arrêter un enregistrement :

Appuyez sur "Stop" et l'enregistreur vous demande un mot de passe (si la fonction mot de passe a été activée)

#### Lecture :

Appuyez sur ► Play, l'enregistreur lit les dernières données enregistrées qui n'ont pas encore été lues.

Appuyez sur Menu, l'enregistreur affiche une liste de tous les fichiers enregistrés. Les fichiers enregistrés en dernier apparaissent en haut de la liste, appuyez sur " Move Up (Déplacement vers le haut)" et " Move Down (Déplacement vers le bas)" pour sélectionner l'heure de début puis appuyez à nouveau sur " Play" pour démarrer la lecture du fichier.

50% SE	ARCH TIME	2
07/01/10 15:30: 07/01/10 15:30: 01 TIME >02 TIME 03 MOTION 04 MOTION 05 MOTION 05 MOTION 05 FORCE 05 * 07 FORCE (UP,DOWN) MOVE	20 -07/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10	15:30:25 15:30:20 15:30:19 15:29:55 15:28:49 15:28:35 15:25:55 15:19:25 (MENU) EXIT
(FF) SELECT MOI	DE (SELECT) C 07/01/10 15:30:	HANGE 20

- 1. Start time (Heure début)
- 2. End time (Heure Fin)
- 3. Time (Heure) : Enregistrement en continu
- 4. Motion (Mouvement) : Enregistrement sur détection de mouvement
- 5. Force : Forcer enregistrement
- 6. \* fichier n'ayant jamais été lu

L'autre moyen de rechercher une vidéo est de saisir directement une période de temps. Appuyez sur "►► Forward" puis sur "▲ Haut" et "¥ Bas" pour déplacer le curseur. Appuyez sur "← Select" pour éditer une valeur horaire puis sur "► Play" pour visualiser la vidéo.

2007 /0 1 / 0 8 08 : 30 : 32 --- 2007/0 1 / 0 8 16 : 00 : 05

Magvar

Cesky

#### Récupération de données perdues :

Une coupure de courant provoque la perte des données mais l'enregistreur vous demande si vous souhaitez récupérer les données. Appuyez sur "- Select" pour le faire.

#### Récupération d'une opération d'enregistrement :

En cas de coupure de courant au cours d'une opération d'enregistrement, le système reprend automatiquement l'opération d'enregistrement une fois l'alimentation rétablie.

#### Caractéristiques techniques :

ELEMENT		DESCRIPTION	NOTE	
Format Vidéo		NTSC / PAL		
Système d'exploitation		Aucun	AUTONOME	
Canal Entrée caméra		Prise BNC 4 canaux		
Canal Sortie Vidéo		Prise BNC 1 canal		
Cadence d'images à	NTSC	120 images/seconde	4 x 30 images/ seconde	
l'affichage	PAL	100 images/seconde	4 x 25 images/ seconde	
Cadence d'images à	NTSC	Max 30 images/secondes (Quad)	Mode Quad	
(Quad)	PAL	Max 25 images/secondes (Quad)	Mode Quad	
Cadence d'images à	NTSC	Chaque canal = 30 ÷ Nombre de sources	Max. 30 images/ seconde (par canal)	
(Mode Indépendant)	PAL	Chaque canal = 25 images/ seconde ÷ Nombre de sources	Max. 25 images/ seconde (par canal)	
Mode d'enregistrement		En continu, Par programmation horaire, Par détection de mouvement.		
	Affichage	NTSC :720 x 480 PAL :720 x 576		
Résolution	Enregistrement	NTSC : 320 x 112, 640 x 224 PAL : 320 x 136, 640 x 272	Quad : 640 x 224 (total) Indépendant : 640 x 224	
Format de compression vidéo (chaque canal)		MJPEG (12-20Koctets/image)	Bas : 12Ko Normal : 15Ko Supérieur : 20Ko	
Support disque dur		300Go (Seagate recommandé)	Interface ATA -100	
Longueur d'enregistrer	nent estimée	Disque dur 120G à 7 images/seconde en qualité normale (120*1024*1024 Ko) ÷ ( 7*15*60*60 ) = 332 Heures		
Recherche	Méthode	Heure, Date, Evénement		
	Plein écran	Oui		
Dimensions ( P x L x H	)	215mm * 132mm * 80mm		

#### Consignes de sécurité :

Afin de réduire les risques de chocs électriques, ce produit ne doit être ouvert QUE par un technicien qualifié agréé en cas de réparation. Débranchez l'appareil du secteur et des autres équipements en cas de problème. N'exposez jamais l'appareil à l'eau ou à l'humidité.

#### Garantie :

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

#### Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable.

Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnus comme telles dans ce document.

#### Attention :



Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits.

Copyright ©



Español



#### SEC-DVR200 4CH HARDDISK RECORDER



MANUAL	ANLEITUNG	
MODE D'EMPLOI	GEBRUIKSAANWIJZING	
MANUALE	MANUAL DE USO	
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	KÄYTTÖOHJE	
BRUKSANVISNING	NÁVOD K POUŽITÍ	

Nederlands

English

Deutsch

Français

#### De harde schijf installeren:

1. Verwijder de afdekkap door de 4 schroeven aan de onderkant van de recorder los te draaien.



2. Sluit de kabel en de datakabel op de harde schijf aan. Gebruik de meegeleverde schroeven om de harde schijf aan het frame van de recorder te bevestigen.



3. Plaats de afdekkap terug.

# Deutsch

00

## Suomi

Cesky

#### Verbindingen:

- 1. Sluit de video-uitgang van de recorder op de ingang van een beeldscherm of televisie aan.
- 2. Sluit de camera's op de video-ingang van de recorder aan.
- 3. Sluit de AC/DC adapter aan op de 12V-verbinding van de recorder.

#### **Bediening:**

- Na het aansluiten van de AC/DC adapter, zal de recorder automatisch activeren. De recorder zal opstarten en de geïnstalleerde harde schijf detecteren. Het scherm zal ook de Master en Slave-informatie van de harde schijf weergeven. Zie de gebruiksaanwijzing van de harde schijf voor de configuratie van de harde schijf. (Master of Slave)
- 2. Na het controleren van de HDD, verschijnt het volgende scherm.

Systeeminformatie:

Bovenkant links → percentage van de gebruikte harde schijfruimte.

Midden → kanaalnaam (CH1 ~ CH4)

Onderkant rechts → functiestatus, datum en tijd



HDD Checking.....

00

00

#### Instellen van de recorder:

Druk in het menu Setup (Instellingen) op " Menu", gebruik " Monog" en " Y Omlaag" om een item te selecteren, druk op " ✓ Select" (Selecteren) om de instelling te wijzigen en op " Menu" om te bevestigen en het menu te verlaten.



Svenska Suomi

Česky

#### Menu-overzicht:

Camera Select (Camera selecteren) Record Select (Opname selecteren) Record Mode (Stand Opnemen) Record Frame Rate (Beeldsnelheid van de opname) Video Quality (Videokwaliteit) Record Schedule (Opname programmeren) Sub Menu (Submenu) Hard Drive Setup (Instellen van de harde schijf) Motion Setup (Instellen van de beweging) Restore Factory Default (Standaardinstellingen herstellen)



#### Camera Select (Camera selecteren)

De recorder kan 4 camera's in een enkel beeld weergeven (stand Quad). Stel in welke camera af dient te spelen: Druk op "← Select" (Selecteren) om de instelling te wijzigen en druk op " CH1", " CH2", " CH3", " CH4" om elke kanaal apart in te stellen. Als er geen kanaal open is, zal de recorder "OFF" weergeven.

#### Record Select (Opname selecteren)

Selecteer van welke camera's opgenomen dient te worden. Druk op "- Select" (Selecteren) tot de gewenste selectie werd ingesteld.

#### **Record Mode (Stand Opnemen)**

Er zijn twee methoden voor de opname beschikbaar

#### Elke stand

Neem elk kanaal apart op, daardoor wordt het mogelijk om een enkel kanaal tot een volledige schermweergave te vergroten. Schakel bijv. de opnamefunctie van CH-1 en CH-2 uit, waarna de recorder alleen CH3 en CH4 zal opnemen.

Druk op "E CH1", "E CH2", "E CH3", "E CH4" om een kanaal voor de afspeelweergave, na het opnemen, te selecteren.



Druk in deze stand, als de recorder in de weergave- of opnamestand staat ingesteld, gedurende 3 seconden op de knop "QUAD" om elke kanaal van de video tot een volledig scherm te vergroten en vervolgens de stand Quad herhalend weer te geven. De recorder zal de status niet wijzigen totdat een toets wordt ingedrukt.

#### Stand Quad

Neem alle 4 videokanalen in de stand Quad op. Het is daarom niet mogelijk om een enkel kanaal tot een volledig schermweergave te vergroten. Het is niet mogelijk om elke stand binnen de stand Quad te gebruiken.

#### Record Frame Rate (Opname van de beeldsnelheid)

De opnamesnelheid van het beeld zal van invloed zijn op de beweging van het object. Meer beelden geven een soepelere beweging weer, maar nemen ook meer plaats op de harde schijf in.

De standaard systeemwaarde is 25 fps, wat wil zeggen dat het systeem 25 beelden per seconde opneemt. De recorder kan tot 25, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 beelden per seconde instellen.

#### Video Quality (Videokwaliteit)

Er zijn drie niveaus voor de opnamekwaliteit beschikbaar, High (Hoog), Normal (Normaal) en Low (Laag). Een hogere kwaliteit vereist meer harde schijfruimte. De beeldsnelheid van de opname en de opnamekwaliteit zullen van invloed zijn op de totale opnametijd van de recorder.

Ingeschatte opnametijd, gebaseerd op 120GB HDD in de stand Quad, per uur

Formaat	Kwaliteit	Beeldsnelheid	25	12	6	1
	HIGH (HOOG)	20	70	146	291	1748
PAL	NORMAL (NORMAAL)	15	93	194	388	2330
	LOW (LAAG)	12	117	243	485	2913

#### Record Schedule (Opname programmeren)

De recorder kan op een geprogrammeerde opnametijd of op bewegingsdetectie worden ingesteld.

Suomi

- "-" = Geen opname
- "T" = Continu (standaard systeeminstelling)
- "A" = Door beweging geactiveerd
- ▲ Omhoog = Verplaats de cursor
- Y Omlaag = Verplaats de cursor
- ← Select (Selecteren) = Selecteer de methode



#### Sub menu/auto record (Submenu/Automatische opname):

"ON (AAN)": als de recorder niet binnen vijf minuten is bediend, zal de recorder automatisch starten.

"OFF (UIT)": de recorder zal niet opnemen tot de knop "RECORD" (OPNEMEN) wordt ingedrukt.

#### Sub menu/password setup (Submenu/Instellen van het wachtwoord):

Als het wachtwoord op "ON (AAN)" staat ingesteld, zal het stoppen van de opname of het toegang krijgen tot het menu een wachtwoord vereisen.

Als het wachtwoord op "OFF (UIT)" staat ingesteld, zijn alle functies direct beschikbaar.

English

Deutsch

Cesky

#### Sub menu/password change (Submenu/Het wachtwoord wijzigen):

Het standaard ingestelde systeemwachtwoord: druk zes keer op de knop "E CH1". Alle toetsen kunnen als wachtwoord worden gebruikt, behalve de toets " Menu", die voor het bevestigen of voor het verlaten van een menu-item wordt gebruikt.

CURR	ENT PASSWORD :	
NEW	PASSWORD :	
CONF	IRM PASSWORD :	

#### Sub menu/picture setup: (Submenu/ Instellen van de foto)

Stel elk kanaal met de gewenste instellingen in

HUE (TINT): 0-99 SATURATION (VERZADIGING): 0-99 CONTRAST (CONTRAST): 0-99 BRIGHTNESS (HELDERHEID) : 0-99

Knopfunctie: ▲ Omhoog/¥Omlaag: verplaats de cursor FWD: waarden verlagen CH1-CH4, QUAD: kanaal selecteren ▲ Menu: afsluiten



English

Svenska

#### Sub menu/time setup (Submenu/Instellen van de tijd):

Druk om de cursor te verplaatsen op  $\blacktriangle$  Omhoog en  $\curlyvee$  Omlaag en druk vervolgens op  $\checkmark$  Select (Selecteren) om te wijzigen. Druk op  $\square$  Menu om het op te slaan en af te sluiten.



Hard drive set-up (Instelling van de harde schijf):



#### OVERWRITE ENABLED (OVERSCHRIJVEN GEACTIVEERD):

YES (JA), gaat door met de opname en overschrijft eerdere opnamen als de harde schijf vol is.

NO (NEE), de opnamesessie stopt als de harde schijf vol is.

#### HDD SIZE (HDD GROOTTE):

Geeft de grootte van de eerste, in de recorder geïnstalleerde harde schijf weer.

#### HDD USED (HDD GEBRUIKT):

Geeft de ruimte weer die op de eerste harde schijf voor de opnamen werd gebruikt en het percentage van de gebruikte harde schijfruimte.

#### HDD FORMAT (HDD FORMATTEREN):

Het formatteren van de harde schijf zal alle op de harde schijf opgenomen gegevens verwijderen.

NB: als de harde schijf voor de eerste keer wordt gebruikt, gebruik dan deze functie om de HDD te formatteren.

#### Motion Setup (Instellen van de beweging)



English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magvar

#### MOTION RECORD DURATION (DUUR VAN DE OPNAMEBEWEGING):

Het getal geeft aan hoe lang de beweging duurt, nadat de bewegingen zich voor de camera hebben voorgedaan.

#### MOTION ALARM DURATION (DUUR VAN HET BEWEGINGSALARM):

Het getal geeft weer hoe lang de bewegende weergave op het scherm "MOTION" (BEWEGING) wordt weergegeven.

#### MOTION DETECTION SETUP (DUUR VAN DE BEWEGINGSDETECTIE):

Stel eerst de video-opnamestand in door middel van Motion Triggered (Beweging geactiveerd). Zie de opnameprogrammering.

CHANNEI CHANNEI CHANNEI CHANNEI	L 1 ARE L 2 ARE L 3 ARE L 4 ARE	A SET A SET A SET A SET A SET		
PRESS(U PRESS(M	P,DOWN) ENU) TO	, THEN(S EXIT	ELECT)	

CHANNEL 1- 4 SENSITIVITY (KANAAL 1-4 GEVOELIGHEID):

Druk op "- Select" (Selecteren) om de mate van de gevoeligheid van de bewegingsdetectie in te stellen.

High (hoog) (1-----9, OFF (UIT)), Low (Laag). Als de functie op OFF (UIT) is ingesteld, kan het kanaal niet door beweging worden geactiveerd.

#### CHANNEL 1- 4 AREA SET (KANAAL 1-4 INSTELGEBIED):

Druk op "← Select" (Selecteren) om toegang tot de status van het instelgebied te krijgen, de foto van het geselecteerde kanaal wordt in 144 (12\*12) blokken verdeeld. Druk vervolgens op "REW" om naar links te verplaatsen, druk op "FWD" om naar rechts te verplaatsen, druk op "UP" om omhoog te gaan, druk op "DOWN" om omlaag te gaan, druk op "↓ Select" (Selecteren) om in te stellen of het blok al dan niet actief is. Als het blok transparant wordt weergegeven, is het actief, als het blok voorzien is van een schaduw, zal het de opname niet activeren als er een beweging ontstaat.

Cesk\

#### Restore Factory Default (Standaardinstellingen herstellen

Druk op de knop EDIT (BEWERKEN) om de standaardinstellingen in te stellen. NB: het indrukken van de knop EDIT (BEWERKEN) zal direct alle instellingen op de standaard waarden herstellen.

#### PAL/NTSC instelling:

Stel de stand op de PCB op PAL of op NTSC



#### Opname:

Druk op "Record" (Opname) om met het opnemen te starten. De recorder zal informatie op het scherm weergeven.

NB:



Als de gegevens overschreven zijn, zal er een sterretje achter Datum/Tijd worden weergegeven.

English

# Deutsch Français

Nederlands

Česky

#### Informatie op het scherm:



- 1. Percentage van de vrije harde schijfruimte
- 2. Opnamesymbool
- 3. Kanaalnamen
- 4. Stand: (QUAD of EACH (ELK))
- 5. Status: (REC, Play, FF1, FF2, FF3, REW, PAUSE)
- 6. Hard schijf informatie: ([M] Master disk [S] Slave disk)
- 7. Opnameprogramma: (T) Continu (A) Beweging (-) Geen opname
- 8. Tijd en datum.

#### Stoppen met de opname:

Druk op "Stop" waarna de recorder om een wachtwoord zal vragen (als de wachtwoord-functie geactiveerd is)

#### Afspelen:

Druk op  $\blacktriangleright$  Play (Afspelen), de recorder zal de laatst opgenomen gegevens afspelen, die nog niet werden weergegeven.

Druk op I Menu, de recorder geeft een overzicht van alle opgenomen bestanden. Het laatst opgenomen bestand zal bovenaan de lijst staan, druk op "▲ Move Up"(Omhoog) en "♥ Move Down" (Omlaag) om de starttijd te selecteren en druk nogmaals op "▶ Play" (Afspelen) om het afspelen van het bestand te starten.

50% SE		2
07/01/10 15:30: 01 TIME 02 TIME 03 MOTION 04 MOTION 04 MOTION 05 05 MOTION 05 07 FORCE (UP,DOWN) MOVE (FF) SELECT MOI 201	2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 5 (PLAY)PLAY DE (SELECT) C	15:30:25 15:30:19 15:29:55 15:28:35 15:28:35 15:25:55 15:19:25 (MENU) EXIT HANGE 20

- 1. Starttijd
- 2. Eindtijd
- 3. Tijd: doorgaan met de opname
- 4. Beweging: opname als gevolg van bewegingsdetectie
- 5. Gedwongen: geforceerde opname
- 6. \* bestand nog niet weergegeven

Een andere mogelijkheid om naar een video te zoeken is de direct invoertijd. Druk op "►► Forward" en druk vervolgens op "▲ Omhoog" en "♥ Omlaag" om de cursor te verplaatsen. Druk op "✦ Select" (Selecteren) om de tijdwaarde te bewerken en druk op "► Play" (Afspelen) om de video weer te geven.

**V** 2007 /0 1 / 0 8 08 : 30 : 32 --- 2007/0 1 / 0 8 16 : 00 : 05

Deutsch

Español

Magvar

Suomi

Svenska

English

Cesky

#### Verloren gegevens herstellen:

Een stroomonderbreking kan ervoor zorgen dat gegevens verloren gaan en de recorder zal de vraag stellen om 'gegevens te herstellen'. Druk op "- Select" (Selecteren) om door te gaan.

#### Het opnameproces herstellen:

Als een stroomstoring tijdens het opnameproces optreedt, zal het systeem het opnameproces automatisch herstellen, zodra de stroomvoorziening weer is aangesloten.

#### **Specificaties :**

ITEM		BESCHRIJVING	NB	
Videoformaat		NTSC / PAL		
Besturingssysteem		Geen	STAND-ALONE	
Camera ingangskanaal		4-kanaal composiet BNC		
Video-uitgangskanaal		1-kanaal composiet BNC		
Weergave	NTSC	120 beelden/seconde	4 x 30 beelden/ seconde	
beeldsnelheid	PAL	100 beelden/seconde	4 x 25 beelden/ seconde	
Opnamebeeldsnelheid	NTSC	Max. 30 fps (Quad)	Stand Quad	
(Quad)	PAL	Max. 25 fps (Quad)	Stand Quad	
Opnamebeeldsnelheid	NTSC	Elk kanaal = 30 ÷ nummer van de bron	Max. 30 beelden/s (Elk kanaal)	
(Elke stand)	PAL	Elk kanaal = 25 ÷ nummer van de bron	Max. 25 beelden/s (Elk kanaal)	
Opnamestand		Continu, Geprogrammeerde tijd, Door beweging geactiveerd.		
Deselutio	Weergave	NTSC: 720 x 480 PAL: 720 x 576		
Resolutie	Opnemen	NTSC: 320 x 112, 640 x 224 PAL: 320 x 136, 640 x 272	Quad: 640 x 224 (totaal) Elk: 640 x 224	
Video compressieformaa (Elk kanaal)	at	Aangepaste Motion-JPEG (12-20K bytes/beeld)	Laag: 12K Byte Normaal: 15K Byte Hoog: 20K Byte	
HDD Support		300G Byte (Seagate aanbevolen)	ATA -100 Interface	
Geschatte opnameduur		120G Hard disk @ 7 beelden/seconde @ Normale kwaliteit (120*1024*1024 K byte) ÷ ( 7*15*60*60 ) = 332 uur		
Zoeken	Methode	Tijd, Datum, Gebeurtenis		
	Volledige scherm	YES (JA)		
Afmetingen ( D x B x H )		215 mm * 132 mm * 80 mm		

#### Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:

Wanneer service of reparatie noodzakelijk is, mag dit product UITSLUITEND door een geautoriseerde technicus geopend worden; dit om de kans op het krijgen van een elektrische schok te voorkomen. Als er een probleem optreedt, koppel het product dan los van het lichtnet en van andere apparatuur. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

#### Garantie:

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

#### Algemeen:

Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.

Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

#### Let op:

X	

Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten.

Copyright ©

CE

Español



SEC-DVR200 REGISTRATORE HARD DISK 4 CANALI



N	IAN	NUA	L

MODE D'EMPLOI

MANUALE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BRUKSANVISNING



GEBRUIKSAANWIJZING

MANUAL DE USO

KÄYTTÖOHJE

NÁVOD K POUŽITÍ

#### Installazione dell'hard disk:

1. Togliere il coperchio svitando le 4 viti al fondo del registratore.



2. Collegare il cavo di alimentazione e il cavo dati all'hard disk. Utilizzare le viti in dotazione per fissare l'hard disk al telaio del registratore.



3. Riposizionare il coperchio.

Suc

<u>Čes</u>ky Sve

2

Deutsch

## Cesky

#### Collegamenti:

- 1. Collegare l'uscita video del registratore all'ingresso di un monitor o di una TV.
- 2. Collegare le videocamere all'ingresso video del registratore.
- 3. Collegare l'adattatore CA/CC alla connessione a 12 V del registratore.

#### **Funzionamento:**

1. Dopo il collegamento dell'adattatore CA/CC,

il registratore si accenderà automaticamente. Il registratore si avvierà e rileverà l'hard disk installato. Il monitor riporterà le informazioni sull'hard disk master e slave.

Consultare il manuale dell'hard disk per la sua configurazione. (Master o Slave)



2. Dopo il controllo dell'HDD, apparirà la seguente schermata.

Informazioni di sistema:

In alto a sinistra → rapporto di spazio di hard disk usato.

Al centro → nome del canale (CH1 ~ CH4)

In basso a destra → stato funzione, data e ora



#### Configurazione del registratore:

Premere "A Menu" nel menu setup (configurazione), usare "A Su" e "Y Giù" per scegliere la voce, premere "← Select" (Seleziona) per modificare l'impostazione e " A Menu" per confermare e uscire.



Deutsch

Česky

#### **Riepilogo menu:**

Camera Select (Selezione videocamera) Record Select (Selezione registrazione) Record Mode (Modalità registrazione) Record Frame Rate (Frequenza fotogramma registrazione) Video Quality (Qualità video) Record Schedule (Programmazione registrazione) Sub Menu (Sottomenu) Hard Drive Setup (Configurazione unità disco fisso) Motion Setup (Configurazione movimento) Restore Factory Default (Ripristina impostazioni predefinite dal produttore)



#### Selezione videocamera:

Il registratore può visualizzare 4 videocamere in una sola immagine (Modalità Quad). Configurare la videocamera da

visualizzare: Premere "
Select" (Seleziona) per

modificare l'impostazione e premere "■ CH1", "■ CH2", "■ CH3", "■ CH4" per impostare ciascun canale separatamente. Se non è aperto alcun canale, il registratore visualizzerà "OFF".

#### Selezione registrazione:

Selezionare quali videocamere devono essere registrate. Premere "- Select" (Seleziona) fino a quando non sarà fissata la selezione desiderata.

#### Modalità registrazione:

Sono disponibili due metodi di registrazione

#### Modalità Ciascuno

Registrare ciascun canale separatamente, con la possibilità di allargare a schermo interno la visualizzazione di un singolo canale. Ad esempio, disattivare la funzione di registrazione dei canali CH-1 e CH-2; il registratore registrerà solo i canali CH3 e CH4.

Premere "E CH1", "E CH2", "E CH3", "E CH4" per scegliere il canale da visualizzare nella riproduzione successiva alla registrazione.

11% OFF	OFF
1	2
3	4
OFF	OFF
	2008/08/08 08:08:08

### Cesky

Français

Nederlands

Italiano

Españo

Magyar

Suom

Svenska

In questa modalità, mentre il registratore è in modalità visione o registrazione, premere il pulsante "QUAD" per più di 3 secondi per allargare ciascun canale a schermo intero e quindi visualizzare in modalità quad in sequenza, ripetendo sempre la stessa operazione. Il registratore non cambierà il suo stato fino a quando non verrà premuto un tasto.

#### Modalità Quad

Registrare i video di tutti i 4 canali in modalità quad. Di conseguenza non è possibile allargare a schermo intero la visualizzazione di un singolo canale. Durante la modalità quad non è possibile utilizzare la modalità ciascuno.

#### Frequenza fotogramma registrazione:

La frequenza di fotogramma nella registrazione inciderà sul movimento dell'oggetto. Un maggior numero di fotogrammi significherà un movimento più fluido, ma richiede più spazio nell'hard disk.

Il valore predefinito dal sistema è 25 fps, ovvero 25 fotogrammi al secondo. Il registratore consente di impostare 25, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 fotogrammi al secondo.

#### Qualità video:

Sono possibili tre livelli di qualità di registrazione: High, Normal e Low (Alta, Normale e Bassa). Ad una qualità superiore, corrisponde un maggior spazio nell'hard disk. La frequenza fotogramma di registrazione e la qualità di registrazione incideranno sul tempo di registrazione totale del registratore.

Tempo di registrazione stimato basato su un HDD da 120GB in modalità Quad all'ora

Formato	Qualità	Frequenza fotogramma	25	12	6	1
PAL	ALTA	20	70	146	291	1748
	NORMALE	15	93	194	388	2330
	BASSA	12	117	243	485	2913

#### Programmazione registrazione:

Si può impostare il registratore in modo che registri in base alla programmazione oraria o alla rilevazione del movimento.

Suomi

- "T" = Continua (valore predefinito dal sistema)
- "A" = Attivata dal movimento
- ▲ Up = (Su) Spostare il cursore
- ¥ Down = (Giù) Spostare il cursore
- ← Select = Selezionare metodo



#### Sottomenu/Registrazione automatica:

"ON": il registratore inizierà a registrare automaticamente se non viene attivato per cinque minuti.

"OFF": Il registratore non registrerà fino a quando non sarà premuto il pulsante "RECORD".

#### Sottomenu/Impostazione password:

Quando si imposta una password su "ON", per arrestare la registrazione o aprire il menu sarà necessario inserire una password.

Quando si imposta una password su "OFF", tutte le funzioni sono direttamente disponibili.

English

#### Sottomenu/Modifica password:

Password predefinita dal sistema: premere sei volte il pulsante "E CH1". Per la password, è possibile usare qualsiasi tasto, tranne il tasto " 🛄 Menu", utilizzato per confermare e uscire.

CURR	ENT PASSWORD :	
NEW	PASSWORD :	
CONF	IRM PASSWORD :	

#### Sottomenu/Impostazione immagine:

Impostare ogni canale con le impostazioni desiderate

TONALITÀ: 0-99 SATURAZIONE: 0-99 CONTRASTO: 0-99 LUMINOSITÀ: 0-99

Funzione pulsanti: ↓ Up/¥Giù: spostare il cursore FWD: ridurre il valore CH1-CH4, QUAD: selezionare il canale Menu: uscire



Svenska
Deutsch

## Italiano

## Magyar

#### Sottomenu/Impostazione orario:

Premere ▲ Su e ¥ Giù per spostare il cursore e premere ← Select (Seleziona) per modificare. Premere il Menu 📖 per salvare e uscire.



Configurazione unità disco fisso:



#### OVERWRITE ENABLED (SOVRASCRITTURA ATTIVA):

SÌ, continua a registrare e sovrascrive su precedenti registrazioni se l'hard disk è pieno.

NO, la sessione di registrazione si arresta quando l'hard disk è pieno.

#### HDD SIZE (DIMENSIONI HDD): Riporta le dimensioni dell'hard disk principale installato nel registratore.

#### HDD USED (HDD UTILIZZATO):

Riporta lo spazio utilizzato per la registrazione sulla prima unità disco fisso e la percentuale dell'hard disk utilizzato.

#### HDD FORMAT (FORMATTAZIONE HDD):

La formattazione dell'hard disk cancellerà tutti i dati registrati in esso.

Nota: se si usa l'hard disk per la prima volta nel registratore, utilizzare questa funzione per formattare l'HDD.

#### Configurazione movimento:



Suomi

Cesk/

#### MOTION RECORD DURATION (DURATA REGISTRAZIONE MOVIMENTO): Il numero indica per quanto tempo la registrazione resta in azione dopo i movimenti davanti alla videocamera.

MOTION ALARM DURATION (DURATA ALLARME MOVIMENTO):

Il numero indica il tempo della visualizzazione "MOTION" in azione sullo schermo.

#### MOTION DETECTION SETUP (CONFIGURAZIONE RILEVAZIONE MOVIMENTO):

Primo metodo di registrazione video configurato in base ad attivazione di movimento. Consultare la programmazione registrazione.



CHANNEL 1- 4 SENSITIVITY (SENSIBILITÀ CANALE 1-4):

Premere " Select" (Seleziona) per regolare il grado di sensibilità relativo alla rilevazione del movimento.

Alto (1-----9, INATTIVO), Basso. Se è inattivo, il canale non potrà essere attivato dal movimento.

#### CHANNEL 1- 4 AREA SET (IMPOSTAZIONE AREA CANALE 1-4):

Premere "↓ Select" (Seleziona) per inserire uno stato di impostazione area; l'immagine del canale selezionato è suddivisa in 144 (12\*12) blocchi. Quindi premere "REW" per spostare a sinistra, premere "FWD" per spostare a destra, premere "UP" per spostare in alto, premere "DOWN" per spostare in basso, premere "↓ Select" per impostare se il lucchetto è attivo o meno. Se il lucchetto è trasparente, è attivo per la registrazione; se il lucchetto è coperto da un'ombra, non attiverà la registrazione se viene attivato il movimento.

#### Ripristino impostazioni predefinite dal produttore:

Premere il pulsante EDIT (MODIFICA) per impostare le impostazioni del produttore. Nota: Se si preme il pulsante EDIT, tutte le impostazioni saranno ripristinate immediatamente.

#### Impostazioni PAL/NTSC:

Impostare il ponticello sul circuito stampato su PAL o NTSC



#### **Registrazione:**

Premere "Record" (Registra) per avviare la registrazione. Il registratore visualizzerà le informazioni sullo schermo.

Nota:



Quando i dati sono sovrascritti, sarà presente una stella dietro Data/Ora.

Českv

Deutsch Français

English

### Suomi

Svenska

### Česky

Informazioni su schermo:



- 1. Rapporto utilizzo hard disk
- 2. Simbolo registrazione
- 3. Nomi dei canali
- 4. Modalità:(QUAD o EACH)
- 5. Stato: (REC, Play, FF1, FF2, FF3, REW, PAUSE)
- 6. Info hard disk: ([M] Master disk [S] Slave disk)
- 7. Programmazione registrazione: (T) Continua (A) Movimento (-) Nessuna registrazione
- 8. L'ora e la data.

#### Arresto registrazione:

Premere "Stop"; il registratore richiederà la password (se è stata attivata la password)

#### **Riproduzione:**

Premere ► Play (Riproduci); il registratore riprodurrà gli ultimi dati registrati non ancora riprodotti.

Premere il menu ∰; il registratore visualizzerà un elenco di tutti i file registrati. In cima all'elenco comparirà l'ultimo file registrato. Premere "▲ Move Up" (Sposta su) e "¥ Move Down" (Sposta giù) per selezionare l'ora di inizio e premere di nuovo "▶ Play" per avviare la riproduzione del file.



- 1. Ora di inizio
- 2. Ora di fine
- 3. Ora: registrazione continua
- 4. Movimento: registrazione su rilevazione di movimento
- 5. Forza: Registrazione forzata
- 6. \* file non ancora riprodotto

Un altro metodo per ricercare un video consiste nell'immettere un periodo di tempo. Premere "►► Forward" e poi premere "▲ Up" e "¥ Down" il cursore. Premere "← Select" (Seleziona) per modificare il valore dell'orario e quindi premere "► Play" per riprodurre il video.

**v** 2007 /0 1 / 0 8 08 : 30 : 32 --- 2007/0 1 / 0 8 16 : 00 : 05

Italiano

Español

#### Recupero dei dati persi:

I guasti all'alimentazione possono determinare la perdita di dati. Il registratore chiederà di "recover data" (recuperare i dati). Premere "- Select" (Seleziona) per procedere.

#### Ripristino processo di registrazione:

Se il guasto all'alimentazione si verifica durante il processo di registrazione, il sistema ripristinerà automaticamente il processo stesso dopo il reinserimento della corrente.

#### Caratteristiche tecniche:

VOCE		DESCRIZIONE	NOTA
Formato video		NTSC / PAL	
Sistema di funzioname	ento	Nessuno	STAND-ALONE
Canale ingresso video	camera	BNC Composito 4 canali	
Canale uscita video		BNC Composito 1 canale	
Frequenza	NTSC	120 fotogrammi/secondo	4 30 fotogrammi/ secondo
fotogramma display	PAL	100 fotogrammi/secondo	4 x 25 fotogrammi/ secondo
Frequenza	NTSC	Max 30 fps (Quad)	Modalità Quad
fotogramma registrazione (Quad)	PAL	Max 25 fps (Quad)	Modalità Quad
Frequenza fotogramma	NTSC	Ciascun canale = 30 ÷ Numero di fonte	Max. 30 fotogrammi/s (Ciascun canale)
registrazione (Modalità Ciascuno)	PAL	Ciascun canale = 25 fps ÷ Numero di fonte	Max. 25 fotogrammi/s (Ciascun canale)
Modalità registrazione		Continua, Pianificazione orario,	Attivata da movimento.
	Display	NTSC: 720 x 480 PAL: 720 x 576	
	Registra	NTSC: 320 x 112, 640 x 224 PAL: 320 x 136, 640 x 272	Quad: 640 x 224 (totale) Ciascuno: 640 x 224
Formato compressione (Ciascun canale)	e video	Movimento modificato- JPEG (12-20K byte/fotogramma)	Bassa: 12 Kbyte Normale: 15 Kbyte Alta:20 Kbyte
Supporto HDD		300 GByte (Seagate consigliato)	Interfaccia ATA -100
Lunghezza registrazio	ne stimata	120 G Hard disk a 7 fotogran qualità normale (120*1024*1024 Kbyte) ÷ ( 7*	nmi al secondo a 15*60*60 ) = 332 ore
Ricerca	Metodo	Ora, Data, Evento	
	Schermo intero	Sì	
Dimensioni ( P x A x H	)	215 mm * 132 mm * 80 mm	

English

#### Precauzioni di sicurezza:

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo prodotto deve essere aperto ESCLUSIVAMENTE da personale tecnico specializzato, se occorre assistenza. Se si dovessero verificare dei problemi, scollegare il prodotto dall'alimentazione di rete e da ogni altra apparecchiatura. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

#### Garanzia:

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso non corretto del prodotto stesso.

#### Generalità:

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessità di preavviso.

Tutti i marchi a loto e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o registrati dei rispettivi titolari e sono in questo documento riconosciuti come tali.

#### Attenzione:

Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo, con il quale si indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta differenziata.

Copyright ©



English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano



SEC-DVR200 GRABADORA DE DISCO DURO 4CH



MANUAL	ANLEITUNG
MODE D'EMPLOI	GEBRUIKSAANWIJZING
MANUALE	MANUAL DE USO
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING	NÁVOD K POUŽITÍ

Italiano Español

English

Deutsch

Français

Nederlands

#### Instalación del disco duro:

1. Saque la carcasa desaflojando los 4 tornillos ubicados en la parte inferior de la grabadora.



2. Conecte el cable de alimentación y el cable de datos al disco duro. Utilice las tuercas suministradas para fijar el disco duro al chasis de la grabadora.



3. Vuelva a colocar la carcasa.

# Français Nederlands It

## Magyar

Česky

#### Conexiones:

- 1. Conecte la salida de vídeo de la grabadora a la entrada de una pantalla o de un TV.
- 2. Conecte las cámaras a la entrada de vídeo de la grabadora.
- 3. Conecte el adaptador de CC/CA a la conexión de 12V de la grabadora.

#### **Funcionamiento:**

 Tras conectar el adaptador de CC/CA, la grabadora se encenderá automáticamente. La grabadora arrancará y detectará el disco duro instalado. La pantalla mostrará la información del disco duro maestro y del disco duro esclavo. Véase el manual del disco duro para la configuración del disco duro. (Maestro o Esclavo)



2. Tras la comprobación del disco duro, la siguiente ventana aparecerá.

Información de sistema:

Parte superior izquierda → radio o espacio del disco duro utilizado.

Parte intermedia→ nombre del canal (CH1 ~ CH4)

Parte inferior derecha → estado de la función, fecha y hora



#### Configuración de la grabadora:

Pulse "A Menu" (Menú) en el menú de configuración, utilice las teclas "A Up" (Arriba) y "Y Down" (Abajo) para seleccionar el artículo, y pulse "← Select" (Seleccionar) para cambiar la configuración y " Menu" (Menú) para confirmar y salga.



#### Vista general del menú:

Seleccionar cámara Seleccionar grabación Modo de grabación Velocidad de imagen de la grabación Calidad de vídeo Programación de la grabación Submenú Configuración del disco duro Configuración del movimiento Reiniciar los parámetros predefinidos en fábrica



#### Seleccionar cámara:

La grabadora puede mostrar 4 cámaras en una imagen (modo cuádruple). Configure la cámara que desea mostrar: Pulse "← Select" (Seleccionar) para cambiar la configuración y pulse " CH1", " CH2", " CH3", " CH4" para configurar cada canal de forma independiente. Si ningún canal está abierto, la grabadora mostrará "OFF" (DESACTIVADA).

11%	
OFF	OFF
1	2
3	4
OFF	OFF
	2008/08/08 08:08:08

#### Seleccionar grabación:

Seleccione la(s) cámara(s) que deben grabarse. Pulse "← Select" (Seleccionar) hasta que la selección deseada se establezca.

#### Modo de grabación:

Existen dos métodos de grabación

#### Modo independiente

Graba cada canal de forma independiente, y por lo tanto, es posible agrandar un único canal para mostrarlo en plena pantalla. Por ejemplo, apague la función de grabación de CANAL-1 y CANAL-2 y a continuación, la grabadora sólo grabará el CANAL3 y el CANAL4.

Pulse "E CH1", "E CH2", "E CH3", "E CH4" (canal 1, 2, 3 y 4) para elegir el canal que desea mostrar durante la reproducción tras la grabación.

Cesk\

En este modo, cuando la grabadora esté en modo de visualización o de grabación, pulse el botón "QUAD" (cuádruple) durante 3 segundos para hacer que cada canal de vídeo aumente hasta alcanzar la totalidad de la pantalla y se muestre a continuación en secuencias. La grabadora no cambiará su estado hasta que se pulse una tecla.

#### Modo cuádruple

Graba todos los 4 canales de vídeo en el modo cuádruple. Por lo tanto, no es posible agrandar un único canal para visualizarlo en plena pantalla. No es posible utilizar el modo independiente durante el modo cuádruple.

#### Velocidad de imagen de la grabación:

La velocidad de imagen de la grabación afectará el movimiento del objeto. Cuanto más tramas haya, más suave será el movimiento pero se necesitará más espacio en el disco duro.

El valor predefinido del sistema es 25 ips, que significa una velocidad de 25 imágenes por segundo. La grabadora puede fijar hasta 25, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 imágenes por segundo.

#### Calidad de vídeo:

Existen tres niveles de calidad de grabación, Alta, Normal y Baja. Cuando más alta sea la calidad, mayor será el espacio de disco duro requerido. La velocidad de imagen de grabación y la calidad de grabación afectarán a la duración total de grabación de la grabadora.

Tiempo de grabación estimado con base a un disco duro de 120 GB en modo cuádruple por hora

Formato	Calidad	Velocidad de imagen	25	12	6	1
	ALTA	20	70	146	291	1748
PAL	NORMAL	15	93	194	388	2330
	BAJA	12	117	243	485	2913

#### Programación de la grabación:

La grabadora puede configurarse para grabar a una hora determinada o en función de la detección del movimiento.

Italiano

Español

Magyar

Suomi

"-" = No hay grabación

"T" = Continuar (predefinido por el sistema)

"A" = Movimiento detectado

▲ "Up" (Arriba) = Desplaza el cursor

¥ "Down" (Abajo) = Desplaza el cursor

✓ "Select" (Seleccionar) = Selecciona el método



#### Submenú/ grabación automática:

"ON" (ACTIVADO): la grabadora empezará a grabar automáticamente si no ha sido activada al cabo de cinco minutos.

"OFF" (DESACTIVADO): la grabadora no grabará hasta que el botón "RECORD" (GRABACIÓN) se pulse.

#### Submenú/ configuración de la contraseña:

Cuando la contraseña está configurada en "ON" (ACTIVA), necesitará indicar la contraseña para interrumpir la grabación o acceder al menú.

Cuando la contraseña está configurada en "OFF" (DESACTIVADA), todas las funciones estarán disponibles directamente.

English

#### Submenú/ cambio de la contraseña:

Contraseña predefinida por el sistema: pulse seis veces el botón "El CH1" (CANAL1). Podrá utilizar todas las teclas menos la tecla de "Menu" (Menú), que se utilizará para la confirmación y la salida.



#### Submenú/ configuración de la imagen:

Configure cada canal con los parámetros deseados.

MATIZ: 0-99 SATURACIÓN: 0-99 CONTRASTE: 0-99 BRILLO: 0-99

Función del botón: ▲ "Up/▼Down" (Arriba/Abajo): mueve el cursor "FWD" (AVANCE): reduce el valor "CH1-CH4, QUAD" (CANAL 1-4, CUÁDR): selecciona el canal IIII""Menu" (Menú): salir



Suomi

Ceskv

# Français Nederlands Iti

#### Submenú/ configuración de la hora:

Pulse las teclas ▲ "Up" (Arriba) y ¥ "Down" (Abajo) para desplazar el cursor y pulse ↓ "Select" (Seleccionar) para

cambiar. Pulse 🛄 "Menu" (Menú) para guardar los cambios y salir.



Configuración del disco duro:



#### PERMITIR SOBREESCRITURA:

SÍ, sigue grabando y escribe por encima de la grabación anterior cuando el disco duro esté completo.

NO, la sesión de grabación se interrumpe cuando el disco duro esté completo.

#### TAMAÑO DEL DISCO DURO:

Muestra el tamaño del disco duro primario instalado en la grabadora.

#### DISCO DURO UTILIZADO:

Muestra el espacio utilizado en el primer disco duro para grabar y el porcentaje del disco duro utilizado.

#### FORMATEADO DEL DISCO DURO:

El formateado del disco borrará todos los datos grabados en el disco duro.

Nota: cuando utilice el disco duro por primera vez en la grabadora, por favor, utilice esta función para formatear el disco duro.

#### Configuración del movimiento:



Suomi

taliano

Español

Magyar

Suom

Svenska

Cesky

#### DURACIÓN DE LA GRABACIÓN DEL MOVIMIENTO:

El número indica cuánto dura la grabación del movimiento una vez que se produzcan los movimientos frente a la cámara.

#### DURACIÓN DE LA ALARMA DEL MOVIMIENTO:

El número indica durante cuánto tiempo aparecerá mostrado en pantalla el mensaje "MOTION" (MOVIMIENTO).

#### CONFIGURACIÓN DE LA DETECCIÓN DEL MOVIMIENTO:

Primer método de configuración de la grabación de vídeo mediante la detección de movimientos. Véase la programación de la grabación.

MOTION DETECTION SETUP CHANNEL 1 SENSITIVITY 4 CHANNEL 2 SENSITI CHANNEL 3 CHANNEL 4 Δ SENSITI SENSITIVIT 4 CHANNEL AREA CHANNEL 2 AREA SET CHANNEL 3 CHANNEL 4 SET AREA AREA SET PRESS(UP,DOWN), THEN(SELECT) PRESS(MENU) TO EXIT 00 00 00

CANAL 1- 4 SENSIBILIDAD:

Pulse "
Select" (Seleccionar) para ajustar el nivel de sensibilidad de la detección del movimiento.

Alta (1-----9, desactivada), Baja. Cuando esté desactivada, el canal no podrá activarse por el movimiento.

#### CANAL 1- 4 CONFIGURACIÓN DE ZONA:

Pulse "← Select" (Seleccionar) para acceder al estado de configuración de la zona, la imagen del canal seleccionado se divide en 144 (12\*12) bloques. A continuación, pulse "REW" (RETROCEDER) para moverse hacia la izquierda, pulse "FWD" (AVANZAR) para moverse hacia la derecha, pulse "UP" (ARRIBA) para subir, pulse "DOWN" (BAJAR) para bajar, pulse "← Select" (Seleccionar) para configurar si el bloque está activo o no. Cuando el bloque está activo por una sombra, no activará ninguna grabación si se detecta movimiento.

#### Reiniciar los parámetros predefinidos en fábrica:

Pulse el botón "EDIT" (EDITAR) para reiniciar los parámetros de fábrica. Nota: si pulsa el botón "EDIT" (EDITAR), borrará inmediatamente todos los parámetros.

#### Configuración PAL/NTSC:

Ubique el puente del PCB en PAL o en NTSC



#### Grabación:

Pulse "Record" (Grabar) para iniciar la grabación. La grabadora mostrará la información en pantalla.

Nota:



Cuando se sobreescriban los datos, aparecerá un signo de estrella tras la Hora/Fecha.

Italiano

Svenska

Deutsch Français Nederlands

English

Svenska

Česky



- 1. Porcentaje del uso del disco duro
- 2. Símbolo de grabación
- 3. Nombres de canal
- 4. Modo: (CUÁDRUPLE o INDEPENDIENTE)
- 5. Estado: (GRABACIÓN, Reproducción, AV1, AV2, AV3, RETROC, PAUSA)
- 6. Información del disco duro: ([M] Disco maestro [S] Disco esclavo)
- 7. Programación de la grabación: (T) Continua (A) Movimiento (-) Sin grabación
- 8. La fecha y hora.

#### Interrumpir grabación:

Pulse "Stop" (Interrupción) y la grabadora le solicitará la contraseña (si la función de la contraseña está activada)

#### Reproducción:

Pulse ► "Play" (reproducir) y la grabadora reproducirá los últimos datos grabados que aún no han sido reproducidos.

Pulse Imi<sup>®</sup> Menu<sup>®</sup> (Menú), la grabadora alistará todos los archivos grabados. El último archivo grabado se colocará en la parte superior de la lista, pulse <sup>®</sup> Move Up<sup>®</sup> (Desplazar hacia arriba) y <sup>®</sup> Move Down<sup>®</sup> (Desplazar hacia abajo) para seleccionar la hora y pulse <sup>®</sup> Play<sup>®</sup> (Reproducir) de nuevo para empezar a reproducir el archivo.



- 1. Hora de inicio
- 2. Hora final
- 3. Hora: grabación continua
- 4. Movimiento: grabación mediante la detección del movimiento
- 5. Fuerza: grabación forzada
- 6. \* el archivo aún no ha sido reproducido

Otra manera de buscar el vídeo es introduciendo directamente el periodo de tiempo. Pulse "►► Forward" (Avance) y a continuación, pulse "▲ Up" (Arriba) y "¥ Down" (Abajo) en el cursor. Pulse "← Select" (Seleccionar) para editar el valor de la hora y pulse "► Play" (Reproducir) para reproducir el vídeo.

2007 /0 1 / 0 8 08 : 30 : 32 --- 2007/0 1 / 0 8 16 : 00 : 05

Suomi

## Deutsch

Italiano

Cesky

#### Recuperar datos perdidos:

El error de alimentación puede provocar la pérdida de datos. La grabadora le preguntará si desea 'recover data' (recuperar los datos). Por favor, pulse "- Select" (Seleccionar) para continuar.

#### Proceso de reanudación de grabación:

Cuando se registra un error de alimentación durante el proceso de grabación, el sistema reanudará automáticamente el proceso de grabación cuando vuelva a estar conectado a la alimentación.

#### **Especificaciones:**

ARTÍCULO		DESCRIPCIÓN	NOTA
Formato de vídeo		NTSC / PAL	
Sistema operativo		Ninguna	AUTÓNOMO
Canal de entrada de la	cámara	4 canales compuestos BNC	
Canal de salida de víde	90	1 canal compuesto BNC	
Velocidad de imagen	NTSC	120 imágenes/ segundo	4 x 30 imágenes/ segundo
de visualización	PAL	100 imágenes/ segundo	4 x 25 imágenes/ segundo
Velocidad de imagen	NTSC	30 ips como máximo (Cuádr.)	Modo cuádruple
de grabación (Cuádr.)	PAL	25 ips como máximo (Cuádr.)	Modo cuádruple
Velocidad de imagen	NTSC	Cada canal = 30 ÷ Número de fuente	30 imágenes/s como máximo (cada canal)
(Modo independiente)	PAL	Cada canal = 25 ips÷ Número de fuente	25 imágenes/s como máximo (cada canal)
Modo de grabación		Continua, programación por h detección del movimiento	nora, activada por
	Muestra	NTSC: 720 x 480 PAL:720 x 576	
la resolución	Grabar	NTSC: 320 x 112, 640 x 224 PAL: 320 x 136, 640 x 272	Cuádr.:640 x 224 (total) Cada una: 640 x 224
Formato de compresió (modo independiente)	n de vídeo	Movimiento modificado- JPEG (12-20K bytes/imagen)	Baja:12K Byte Normal: 15K Byte Alta:20K Byte
Soporte de disco duro		300G Byte (Seagate aconsejado)	Interfaz ATA -100
Capacidad de grabació	ón estimada	Disco duro de 120G @ 7 imág Calidad normal (120*1024*1024 K byte) ÷ ( 7*	genes por segundo @ 15*60*60 ) = 332 horas
Búsqueda	Método	Hora, Fecha, Acontecimiento	
	Plena pantalla	SÍ	
Dimensión (Px A x A)		215 mm * 132 mm * 80 mm	

#### Medidas de seguridad:

Para reducir los riesgos de electrocución, este producto deberá ser abierto EXCLUSIVAMENTE por un técnico habilitado cuando necesite ser reparado. Desconecte el producto de la red y de cualquier otro equipo si se registra algún problema. No exponga el producto al agua ni a la humedad.

#### Garantía:

No se aceptará ninguna garantía o responsabilidad derivada de cualquier cambio o modificaciones realizadas al producto o daños provocados por un uso incorrecto del presente producto.

#### General:

Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso. Todas las marcas de los logotipos y los nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

#### <u>ہے</u> Cuidado:



Este producto está señalizado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos gastados no deberán mezclarse con los desechos domésticos generales. Existen distintos sistemas de recogida individuales para este tipo de productos.

Copyright ©

CE

Español

Magvar

Suomi

Svenska



SEC-DVR200 4-CSATORNÁS MEREVLEMEZES FELVEVŐ



MANUAL	ANLEITUNG
MODE D'EMPLOI	GEBRUIKSAANWIJZING
MANUALE	MANUAL DE USO
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING	NÁVOD K POUŽITÍ

Español N

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

#### A merevlemez installálása:

1. Csavarja ki a készülék alján lévő 4 csavart, és vegye le a burkolatot.



2. Csatlakoztassa a tápkábelt és az adatkábelt a merevlemezhez. A mellékelt csavarokkal rögzítse a merevlemezt a készülék vázához.



3. Tegye vissza a burkolatot.

Italiano

Español

Magyar

Suomi

#### Csatlakoztatások:

- 1. A készülék videokimenetét csatlakoztassa a monitor vagy a tévékészülék bemenetére.
- 2. A kamerákat csatlakoztassa a felvevőkészülék videobemenetére.
- 3. A hálózati (AC/DC) adaptert csatlakoztassa a felvevőkészülék 12 V-os csatlakozójára.

#### Kezelése:

 A hálózati (AC/DC) adapter csatlakoztatása után a felvevőkészülék automatikusan bekapcsol. A felvevőkészülék betölt, és felismeri a felinstallált merevlemezt. A monitoron a Master-Slave (mester-szolga) merevlemezinformáció megjelenik. A merevelemez konfigurálásáról tájékozódjon a merevlemez felhasználói kézikönyvéből. (Master vagy Slave)



2. A merevlemez ellenőrzése után a következő képernyő jelenik meg.

System information (Rendszerinformáció):

Bal felső sarok → a merevlemez mekkora hányada foglalt

Középső → csatorna száma (CH1 ~ CH4)

Jobb alsó → funkció státusza, dátum és idő



#### A felvevő beállítása:

A " Menu" (Menü) gombbal lépjen a setup (beállítás) menübe, az " ↓ Up" (Felfelé) és " ♥ Down" (Lefelé) gombokkal válasszon menüelemet, majd a " ↓ Select" (Kiválasztás) gombbal módosítsa a beállítást, végül a " Menu" (Menü) gombbal pedig erősítse meg és lépjen ki.



#### Menü áttekintése

Camera Select (Kamera kiválasztása) Record Select (Felvétel kiválasztása) Record Mode (Felvétel mód) Record Frame Rate (Kockatovábbítási Automatikus felvétel sebesség felvételnél) Jelszó beállítása Video Quality (Videó minősége) Record Schedule (Felvétel időzítése) Sub Menu (Almenü) Jelszó cseréje Hard Drive Setup (Merevlemez-Kép beállítása meghajtó beállítása) Motion Setup (Mozgás beállítása) Idő beállítása Restore Factory Default (Gyári beállítások visszaállítása)

#### Kamera kiválasztása:

A készülék 4 kamerát tud megjeleníteni egy képben (quad [négycsatornás] mód).

Konfigurálja, hogy melyik kamerát kívánja megjeleníteni:

A "
 Select" (Kiválasztás) gombbal módosítsa a beállítást, és nyomja meg a "
 CH1", "
 CH2", "
 CH3", "
 CH4" gombokat az egyes csatornák különkülön történő beállításához. Ha egy csatorna sincs nyitva, a készüléken az "OFF"jelzés válik láthatóvá.



#### Felvétel kiválasztása:

Válassza ki, melyik kamerá(k)ról kíván felvételt készíteni. Addig nyomja a " - Select" gombot, amíg a kívánt beállítás meg nem történt.

#### Felvétel mód:

A felvételkészítésnek két módja van

#### Egyenkénti mód

Felvétel készítése az egyes csatornákról külön-külön, így az egyes csatornák képei teljes képernyős méretűvé nagyíthatók. Ha például a CH-1 és CH-2 csatornánál kikapcsolja a felvételi funkciót, a készülék attól kezdve csak a CH-3 és CH-4 csatornákról vesz fel. A " CH1", " CH2", " CH3", " CH4" gombokkal válassza ki a felvétel befejezése után lejátszani kívánt csatornát.

taliano

Ha a készülék várakozó vagy felvétel módban van, nyomja 3 másodpercnél hosszabb ideig a "QUAD" gombot, és minden csatorna videója teljes képernyős méretűvé nagyítódik, majd quad módban sorrend szerint váltakoznak. Amíg meg nem nyom egy billentyűt, a készülék nem változtat státuszt.

#### Quad (négycsatornás) mód

Készítsen mind a 4 csatornáról videofelvételt quad módban. Ezért nem lehet az egyes csatornákat teljes képernyős méretűre kinagyítani. Quad módban nem lehetséges az egyenkénti módot használni.

#### Kockatovábbítási sebesség felvételnél:

A kockatovábbítás sebessége befolyásolja az objektum mozgását. Nagyobb sebességnél kifinomultabb lesz a mozgás, viszont több helyre lesz szükség a merevlemezen.

A rendszer alapértelmezett kockatovábbítási sebessége 25 kocka/másodperc, azaz másodpercenként 25 képet vesz fel. Beállítható egyéb kockatovábbítási sebességek: 25, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 kocka másodpercenként.

#### Videó minősége:

Három felvételi minőség létezik: High (jó), Normal (normál) és Low (gyenge).

A jó minőségű felvétel több helyet igényel a merevlemezen. A felvétel sebessége és minősége befolyásolják a készülékkel készíthető felvételek teljes időtartamát.

Hozzávetőleges felvételi időtartam 120 GB-os merevlemezt és Quad módot feltételezve, órában

Formátum	Minőség	Kockatovábbítási sebesség	25	12	6	1
	JÓ	20	70	146	291	1748
PAL	NORMÁL	15	93	194	388	2330
	GYENGE	12	117	243	485	2913

#### Felvétel időzítése:

A felvétel beállítható úgy, hogy időzítésre induljon, vagy úgy, hogy mozgásérzékelésre induljon.

"-" = Nincs felvétel "T" = Folytatás (rendszer-alapértelmezett)

"A" = Mozgásra induló

▲ Up (Felfelé) = Mozgassa a kurzort

Y Down (Lefelé) = Mozgassa a kurzort

← Select (Kiválasztás) = Válasszon módszert



#### Sub menu/auto record (Almenü/Automatikus felvétel):

"ON" (BE): a készülék automatikusan elindítja a felvételt, ha öt percig nem működtették. OFF: (KI) a készülék csak akkor indítja a felvételt, ha a "RECORD" (FELVÉTEL) gombot megnyomták.

#### Sub menu/password setup (Almenü/Jelszó beállítása):

Ha a password (jelszó) "ON"-ra (BE) van állítva, a felvétel leállításához vagy a menübe lépéshez jelszót kell bevinni.

Ha a jelszó "OFF"-ra (KI) van állítva, minden funkció közvetlenül elérhető.

#### Sub menu/password change(Almenü/Jelszó cseréje):

Alapértelmezett jelszó: nyomja meg hatszor a "E CH1" gombot. Bármelyik billentyű használható jelszóbillentyűként, kivéve a "

CURF	RENT PASSWORD :	
NEW	PASSWORD :	
CONF	IRM PASSWORD :	

#### Sub menu/picture setup (Almenü/Kép beállítása):

Minden csatornán végezze el a kívánt beállításokat

HUE (SZÍNÁRNYALAT): 0-99 SATURATION (SZÍNTELÍTETTSÉG): 0-99 CONTRAST (KONTRASZT): 0-99 BRIGHTNESS (FÉNYERŐ): 0-99

Gombfunkció: ▲ Up/¥Down: (felfelé és lefelé) a kurzor mozgatásához FWD:(ELŐREFELÉ) az érték csökkentése CH1-CH4, QUAD: csatorna kiválasztása Menu (Menü): kilépés



Suomi

Italiano

Español

Magyar

Suomi

#### Sub menu/time setup (Almenü/Idő beállítása):

A ▲ Up (Fel) és ¥ Down (Le) gombokkal mozgassa a kurzort, és a beállítás módosításához nyomja meg a ← Select (Kiválasztás) gombot.

A mentéshez és killépéshez nyomja meg a 🛄 Menu (Menü) gombot.



Hard drive set-up (Merevlemez-meghajtó beállítása):



Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

#### OVERWRITE ENABLED (FELÜLÍRÁS ENGEDÉLYEZVE):

A YES (IGEN) opció kiválasztásával a készülék folytatja a felvételt, és a korábbi felvételt felülírja, ha közben a merevlemez megtelt.

A NO (NEM) opció kiválasztásával a készülék leállítja a felvételt, amint a merevlemez megtelt.

#### HDD SIZE (MEREVLEMEZ KAPACITÁSA):

A felvevőre installált elsődleges merevlemez kapacitását mutatja.

#### HDD USED (MEREVLEMEZ FELHASZNÁLT KAPACITÁSA):

A merevlemezen a felvételek által elfoglalt helyet mutatja, valamint ugyanezt a merevlemez teljes kapacitásának százalékában.

#### HDD FORMAT (MEREVLEMEZ FORMATÁLÁSA):

A merevlemez formatálása a merevlemezről minden adatot töröl.

Megjegyzés: kérjük, a legelső használat előtt formatálja a merevlemezt.

#### Motion Setup (Mozgás beállítása):



taliano

Españo

Magyar

#### MOTION RECORD DURATION (MOZGÁSFELVÉTEL IDŐTARTAMA):

Ez a szám mutatja, mennyi ideig tart a felvétel, miután a kamera mozgást érzékelt.

MOTION ALARM DURATION (MOZGÁSRIASZTÁS IDŐTARTAMA): Ez a szám mutatja, mennyi ideig volt a "MOTION" (MOZGÁS) jelzés a képernvőn.

#### MOTION DETECTION SETUP (MOZGÁSÉRZÉKELÉS BEÁLLÍTÁSA):

Az első videofelvétel-beállítási módszer a mozgásra induló felvétel. Ld. a felvétel időzítése című részben.



CHANNEL 1- 4 SENSITIVITY (1-4 CSATORNÁK ÉRZÉKENYSÉGE):

A " Select" (Kiválasztás) gombbal állítsa be a mozgásérzékelés érzékenységi szintjét.

High (magas) (1-----9, OFF ([KI]), Low (alacsony). Ha ki van kapcsolva, a csatornán a felvétel nem indul el mozgás hatására.

#### CHANNEL 1- 4 AREA SET (1-4 CSATORNÁK TERÜLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA):

A "-Select" (Kiválasztás) gombbal lépjen a területi beállításhoz, a kiválasztott csatorna itt 144 (12\*12) blokkra van osztva. Ezután nyomja meg a "REW" (VISSZAFELÉ) gombot ha balra, a "FWD" (ELŐRE) gombot, ha jobbra, az "UP" (FELFELÉ) gombot, ha felfelé, a "DOWN" (LEFELÉ) gombot, ha lefelé akar mozogni, a "-Select" gombbal pedig beállíthatja, hogy az adott blokk aktív legyen-e. Ha a blokk átlátszó, elindítja a felvételt, ha pedig árnyékolt, akkor sem indítja el a felvételt, ha mozgást érzékel.

Svenska

#### Gyári beállítások visszaállítása:

Az EDIT (SZERKESZTÉS) gombbal visszaállíthatja a gyári beállításokat. Megjegyzés: ha az EDIT (SZERKESZTÉS) gombot megnyomja, a gyári beállítások azonnal visszaállnak.

#### PAL/NTSC beállítása:

A nyomtatott áramköri lapon lévő jumpert állítsa PAL-ra vagy NTSC-re



#### Felvétel:

A felvételt a "Record" (Felvétel) gombbal indíthatja. A készülék kijelzőjén információk jelennek meg.

Megjegyzés:



Amikor a készülék a régi adatokat felülírja, a Date/Time (dátum és idő) jelzés mögött csillag látható.
Italiano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

Česky

#### On screen (képernyőn megjelenő) információ:



- 1. A merevlemezen elfoglalt terület részaránya
- 2. Felvétel szimbólum
- 3. Csatornák száma
- 4. Mód: (QUAD vagy EACH) (QUAD [NÉGYCSATORNÁS] vagy EGYENKÉNTI)
- 5. Státusz: (REC, Play, FF1, FF2, FF3, REW, PAUSE) (FELVÉTEL, LEJÁTSZÁS, FF1, FF2, FF3, VISSZAFELÉ JÁTSZÁS, SZÜNET)
- 6. Merevlemez-információ: ([M] Master disk [Master lemez], [S] Slave disk [Slave lemez])
- 7. Felvétel időzítése: (T) Continuous [folyamatos] (A) Motion [mozgásra induló] (-) No Record [nincs felvétel]
- 8. Dátum és idő

#### Felvétel leállítása:

Nyomja meg a "Stop" (Leállítás) gombot, és a készülék a jelszót fogja kérdezni (ha a jelszavas védelem be van kapcsolva).

#### Lejátszás:

Nyomja meg a ► Play (Lejátszás) gombot, a készülék a legutóbb felvett még le nem játszott adatokat fogja lejátszani.

Nyomja meg a Menu (Menü) gombot, és a készülék minden felvett fájlt le fog játszani. A legutóbb felvett fájl lesz a lista tetején, nyomja meg a "▲ Move Up" (Mozgatás felfelé) és "▼ Move Down" (Mozgatás lefelé) gombot a kezdés idejének beállításához, majd nyomja meg ismét a "▶ Play" (Lejátszás) gombot a fálj lejátszásának indításához.



- 1. Kezdés ideje
- 2. Befejezés ideje
- 3. Idő: folyamatos felvétel
- 4. Mozgás: mozgásérzékelés által indított felvétel
- 5. Kézi vezérlés: kézi vezérléses felvétel
- 6. \* a fájl még nincs lejátszva

A keresés egy másik módja az időperiódus közvetlen bevitele. Nyomja meg először a "►► Forward" (Előre) gombot, majd az "Å Up" (Felfelé) és "¥ Down" (Lefelé) gombot a kurzor mozgatásához. A "✦ Select" (Kiválasztás) gombbal állítsa az időt, majd a "► Play" (Lejátszás) gombbal indítsa el a videó lejátszását.

2007 /0 1 / 0 8 08 : 30 : 32 --- 2007/0 1 / 0 8 16 : 00 : 05

Svenska

English Deutsch Français Nederlands

## taliano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

### Cesky

#### Elveszett adatok helyreállítása:

Áramellátási hiba esetén elvesznek adatok, és a készülék a "recover data" (adatok helyreállítása) üzenetben kéri az adatok helyreállítását, ekkor nyomja meg a "- Select" (Kiválasztás) gombot.

#### Felvételi folyamat helyreállítása:

Ha áramellátási hiba következik be felvétel közben, a rendszer automatikusan helyreállítja a felvételi folyamatot, miután az áramellátás helyreállt.

#### Műszaki jellemzők:

ELEM		MEGNEVEZÉS	MEGJEGYZÉS	
Videoformátum		NTSC / PAL		
Operációs rendszer:		Nincs ÖNÁLLÓ		
Kamera bemeneti csatorna		4-csatornás kompozit BNC		
Video kimeneti csatorna		1-csatornás kompozit BNC		
Kijelző kockatovábbítási NTSC		120 kocka/másodperc	4 x 30 kocka/másodperc	
sebessége	PAL	100 kocka/másodperc	4 x 25 kocka/másodperc	
Kockatovábbítási	NTSC	Max. 30 kocka/másodperc Quad mód		
(Quad mód)	PAL	Max. 25 kocka/másodperd (Quad)	Quad mód	
Kockatovábbítási	NTSC	Minden csatorna = 30 ÷ Forrásszám	Max. 30 kocka/ másodperc (az egyes csatornákon)	
(Egyenkénti mód)	PAL	Each Channel = 25 kocka/ másodperc ÷ Forrásszám	Max. 25 kocka/ másodperc (az egyes csatornákon)	
Felvétel mód:		Folyamatos, időzített, mozgás	s által indított.	
	Kijelző	NTSC: 720 x 480 PAL: 720 x 576		
Felbontás	Felvétel	NTSC: 320 x 112 640 x 224 PAL: 320 x 112 640 x 272	Quad: 640 x 224 (az egészen) Az egyes csatomákon: 640 x 224	
Videotömörítő formátum (az egyes csatornákon)		Módosított mozgás-JPEG (12-20K byte/kocka)	Kicsi: 12K Byte Normál: 15K Byte Nagy: 20K Byte	
Merevlemez		300G Byte (Seagate ajánlott)	ATA -100 Interfész	
Felvétel hozzávetőleges hossza		120G merevlemez @ 7 kocka másodpercenként @ Normál minőség (120*1024*1024 K byte) ÷ ( 7*15*60*60 ) = 332 óra		
Keresés	Módszer	ldő, dátum, esemény		
	Teljes képernyő	IGEN		
Méret (mélység x szélesség x magasság)		215 mm * 132 mm * 80 mm		

#### Biztonsági óvintézkedések:

Az áramütés megelőzése érdekében ezt a készüléket CSAK képzett szakember nyithatja fel. Ha gond adódik a készülékkel, kapcsolja le az elektromos hálózatról és más készülékről. A terméket víztől és párától védje.

#### Jótállás:

English

Deutsch

<u>Fr</u>ançais

Nederlands

Italiano

Nem vállalunk felelősséget és jótállást, ha a meghibásodás a készüléken végzett változtatás vagy módosítás következménye, vagy helytelen használat miatt a készülék megrongálódott.

#### Általános tudnivalók:

A formatervezésen és a műszaki jellemzőkön előzetes értesítés nélkül is végezhetünk módosításokat.

Minden logó, terméknév és márkanév a tulajdonosának márkaneve vagy bejegyzett márkaneve, és itt ilyen értelemben említjük.

#### 🛶 / Figyelem:

X

Ezt a terméket ezzel a szimbólummal jelöljük. Ami annyit jelent, hogy ezek az elektromos és elektronikus termékek nem keverhetők a szokványos háztartási hulladék közé. Ezek begyűjtését külön begyűjtési létesítmény végzi.

Copyright ©





#### SEC-DVR200 4CH KOVALEVYN NAUHURI



MANUAL	ANLEITUNG	
MODE D'EMPLOI	GEBRUIKSAANWIJZING	
MANUALE	MANUAL DE USO	
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	KÄYTTÖOHJE	
BRUKSANVISNING	NÁVOD K POUŽITÍ	

Italiano Español

English

Deutsch

Français

Nederlands

#### Kovalevyn asennus:

1. Poista suoja irrottamalla 4 ruuvia nauhurin pohjasta.



2. Liitä virtajohto ja datakaapeli kovalevyyn. Kiinnitä kovalevy pakkauksen ruuveilla nauhurin koteloon.



3. Aseta suoja takaisin paikoilleen.

Español

Magyar

Suomi

Svenska

#### Kytkennät:

- 1. Liitä nauhurin videolähtö monitorin tai TV:n tuloon.
- 2. Liitä kamerat nauhurin videotuloon.
- 3. Liitä AC/DC -sovitin nauhurin 12V liitäntään.

#### Käyttö:

 AC/DC -sovittimen kytkennän jälkeen nauhuri käynnistyy automaattisesti. Nauhuri käynnistää ja havaitsee asennetun kovalevyn. Monitori näyttää pää-ja lisämuistin tiedot. Katso ohjeet kovalevyn konfigurointiin kovalevyn käyttöoppaasta. (Pää- tai lisämuisti)



2. HDD-tarkistuksen jälkeen ilmestyy seuraava näyttö.

Järjestelmätiedot:

Vasemmalla ylhäällä → käytetyn kovalevyn tilan suhde.

Keskellä → kanavan nimi (CH1 ~ CH4)

Alhaalla oikealla → toiminnon tila, päivämäärä ja aika



English

3

#### Nauhurin asetus:

Paina "A Menu" (Valikko) siirtyäksesi asetusvalikkoon, valitse kohde näppäimillä "A Up" (Ylös) ja "¥ Down" (Alas), paina "↓ Select" (Valitse) muuttaaksesi asetusta ja "A Menu" (Valikko) vahvistaaksesi valinnan ja poistuaksesi asetuksesta.



Italiano

#### Yleiskatsaus valikkoon:



#### Kameran valinta:

Nauhuri voi näyttää 4 kameraa yhdessä kuvassa (nelinkertainen tila). Kameran konfigurointi: Paina "← Select" (Valitse) muuttaaksesi asetusta ja paina "➡ CH1", "➡ CH2", "➡ CH3", "➡ CH4" asettaaksesi jokaisen kanavan erikseen. Jos kanavia ei ole päällä, nauhuri näyttää "OFF".

11%	
OFF	OFF
1	2
3	4
OFF	OFF
	2008/08/08 08:08:08

#### Nauhoituksen valinta:

Valitse nauhoitettava kamera (-t). Paina "- Select" (Valitse) kunnes haluttu valinta on tehty.

#### Nauhoitustila:

On olemassa kaksi nauhoitustapaa:

#### Yksittäinen tila

Jokaisen kanavan nauhoitus erikseen, siksi yksittäinen kanava voidaan laajentaa koko näytölle. Kytke esimerkiksi CH-1 ja CH-2 nauhoitustoiminto pois päältä, ja tämän jälkeen nauhuri nauhoittaa vain kanavat CH3 ja CH4.

Paina "E CH1", "E CH2", "E CH3", "E CH4" valitaksesi näytettävän kanavan nauhoituksen jälkeisen soiton aikana.

5

Kun nauhuri on katselu- tai nauhoitustilassa, paina "QUAD" (NELINKERTAINEN) - painiketta yli 3 sekuntia suurentaaksesi jokaisen kanavavideon koko näytölle ja katsele sitten nelinkertaisessa tilassa järjestyksessä uudelleen ja uudellen. Nauhuri ei vaihda tilaa ennen kuin jotakin painiketta painetaan.

#### Nelinkertainen tila

Nelinkertainen tila nauhoittaa kaikki 4 neljä videota. Yksittäistä kanavaa ei siksi voi laajentaa koko näytölle. Jokaisen tilan käyttö nelinkertaisessa tilassa ei ole mahdollista.

#### Nauhoituksen kuvanopeus:

Nauhoituksen kuvanopeus vaikuttaa kohteen liikkeeseen. Suurempi arvo merkitsee tasaisempaa liikettä, mutta se vaatii enemmän tilaa kovalevyltä.

Järjestelmän oletusarvo on 25 fps, jolloin järjestelmä nauhoittaa 25 kuvaa sekunnissa. Nauhuri voidaan asettaa arvoihin 25, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 kuvaa sekunnissa.

#### Videon laatu:

On olemassa kolme nauhoituksen laatutasoa: korkea, normaali ja alhainen. Korkeampi laatu vaatii enemmän tilaa kovalevyltä. Nauhoituksen kuvanopeus ja nauhoituslaatu vaikuttaa nauhurin nauhoituksen kokonaisaikaan.

Arvioitu nauhoitusaika on 120GB HDD nelinkertaisessa tilassa tuntia kohden.

Muoto	Laatu	Kuvanopeus	25	12	6	1
PAL	KORKEA	20	70	146	291	1748
	NORMAALI	15	93	194	388	2330
	ALHAINEN	12	117	243	485	2913

#### Nauhoituksen ohjelmointi:

Nauhuri voidaan ohjelmoida nauhoittamaan ajan tai liikkeen havainnin mukaan.

"-" = Ei nauhoitusta "T" = Jatkuva (oletusarvo) "A" = Liikkeestä käynnistyvä ▲ Up = Kursorin liikkeestä ✔ Down = Kursorin liikkeestä ✔ Select = Valitse tapa



#### Alavalikko/automaattinen nauhoitus:

"ON": nauhuri käynnistyy automaattisesti, jos nauhuria ei ole käytetty viiteen minuuttiin.

"OFF": nauhuri ei nauhoita ennen kuin "RECORD" -painiketta painetaan.

#### Alavalikko/salasanan asetus:

Kun salasana asetetaan arvoon "ON", nauhoituksen pysäytys tai valikkoon siirtyminen vaatii salasanan.

Kun salasana asetetaan arvoon "OFF", kaikki toiminnot ovat käytettävissä.

Cesky

#### Alavalikko/salasanan vaihto:

Järjestelmän oletuksena on salasana: paina kuusi kertaa painiketta "H CH1". Kaikkia näppäimiä voidaan käyttää salasanassa paitse " Menu" (Valikko) -painiketta, jota käytetään valintojen vahvistukseen ja valikoista poistumiseen.

CURRI	ENT PASSWORD :	
NEW	PASSWORD :	
CONFI	RM PASSWORD :	
		_

#### Alavalikko/kuvan asetus:

Aseta jokaiseen kanavaan halutut asetukset

HUE (VÄRIVIVAHDE): 0-99 SATURATION (VÄRIKYLLÄISYYS): 0-99 CONTRAST (KONTRASTI): 0-99 BRIGHTNESS (KIRKKAUS): 0-99

Painiketoiminnot: ▲ Up/¥Down (Ylös/Alas): kursorin liikuttaminen FWD: arvon vähennys CH1-CH4, QUAD: kanavan valinta Menu: valikosta poistuminen



Suomi

taliano

Español

Magyar

Suomi

#### Alavalikko/ajan asetus:

Paina ▲ Up (Ylös) ja ¥ Down (Alas) liikuttaaksesi kursoria ja paina Select (Valitse) muuttaaksesi arvoa. Paina Menu (Valikko) tallentaaksesi arvot ja poistuaksesi valikosta.



Kovalevyn asetus:



Svenska

## 

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magvar

Suomi

#### OVERRITE ENABLED (PÄÄLLE KIRJOITUS KÄYTÖSSÄ):

YES, jatkaa nauhoitusta ja kirjoittaa entisten nauhoituksien päälle silloin, kun kovalevyn muisti on täysi.

NO, nauhoitus loppuu silloin, kun kovalevyn muisti on täysi.

#### HDD SIZE (KOKO):

Näyttää ensisijaisen nauhuriin asennetun kovalevyn tilan.

#### HDD USED (KÄYTETTY):

Näyttää ensimmäisen kovalevyn nauhoituksiin käytetyn tilan ja kovalevyn käytetyn tilan prosentteina.

#### HDD FORMAT (FORMATOINTI):

Formatoi kovalevyn poistaen kaikki siihen tallennetut tiedot.

Huom: kun kovalevyä käytetään ensimmäistä kertaa nauhurin kanssa, käytä tätä toimintoa HDD:n formatointiin.

#### Liikkeen asetus:



#### MOTION RECORD DURATION (LIIKKEEN NAUHOITUKSEN KESTO):

Numero ilmoittaa kuinka kauan liikkeen nauhoitus kestää sen jälkeen, kun kameran edessä on liikettä.

MOTION ALARM DURATION (LIIKKEEN HÄLYTYKSEN KESTO): Numero ilmoittaa kuinka kauan liike näytöllä "MOTION" kestää.

#### MOTION DETECTION SETUP (LIIKKEEN HAVAINNOS ASETUS):

Ensimmäinen videon nauhoituksen asetustapa Motion Triggered (Käynnistys liikkeestä). Katso nauhoituksen ohjelmointi.



CHANNEL 1- 4 SENSITIVITY (KANAVAN 1-4 HERKKYYS):

Paina "← Select" (Valitse) säätääksesi liikkeen havainnon herkkyystasoa. Korkea (1-----9, OFF), Alhainen. Kun asetus on pois päältä, kanava ei käynnisty liikkeestä.

#### CHANNEL 1- 4 AREA SET (KANAVA-ALUEEN 1-4 ASETUS):

Paina "← Select" (Valitse) siirtyäksesi alueen asetustilaan, valitun kanavan kuva jaetaan 144 (12\*12) lohkoon. Paina sitten "REW" siirtyäksesi vasemmalle, ja "FWD" siirtyäksesi oikealle, paina "UP" siirtyäksesi ylöspäin, paina "DOWN" siirtyäksesi alaspäin, paina " ← Select" asettaaksesi lohkon aktivoiduksi tai deaktivoiduksi. Kun lohko on läpinäkyvä, se on aktiivi nauhoitusta varten. Kun lohkossa on varjo, se ei aktivoi nauhoitusta, jos liikettä havaitaan. ta

liano

#### Oletusarvojen palautus:

Paina EDIT -painiketta oletusasetuksien asettamiseksi. Huom: painikkeen EDIT painaminen palauttaa kaikki asetukset välittömästi.

#### PAL/NTSC-asetus:

Aseta PCB:n asetus arvoon PAL tai NTSC



#### Nauhoitus:

Paina "Record" (Nauhoita) nauhoituksen käynnistämiseksi. Nauhuri näyttää tietoja näytöllä.

Huom:



Kun tietojen yli on kirjoitettu, päivämäärän/ajan jälkeen on tähtimerkki.

Español

Magyar

Suomi

English Deutsch Français Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

Česky

#### Näytöllä näkyvät tiedot:



- 1. Kovalevyn tilan suhde
- 2. Nauhoituksen merkki
- 3. Kanavien nimet
- 4. Tila: (QUAD tai EACH)
- 5. Tila: (REC, Play, FF1, FF2, FF3, REW, PAUSE)
- 6. Kovalevyn tiedot: ([M] Master disk (päämuisti) [S] Slave disk (lisämuisti))
- 7. Nauhoitustapa: (T) Continuous (Jatkuva) (A) Motion (Liike) (-) No Record (Ei nauhoitusta)
- 8. Aika ja päivämäärä.

#### Nauhoituksen pysäyttäminen:

Paina "Stop" ja nauhuri kysyy salasanaa (jos salasana on käytössä)

#### Toisto:

Paina ► Play, nauhuri toistaa viimeeksi nauhoitetut tiedot, joita ei ole vielä toistettu. Paina Menu, nauhuri luetteloi kaikki nauhoitetut tiedostot. Viimeeksi nauhoitettu tiedosto on luettelossa ylimpänä, paina "▲ Move Up" (Liiku ylös) ja "¥ Move Down" (Liiku alas) valitaksesi käynnistysjan ja paina "► Play" uudelleen käynnistääksesi tiedoston toiston.



- 1. Käynnistysaika
- 2. Lopetusaika
- 3. Aika: jatkuva nauhoitus
- 4. Liike: nauhoitus liikkeen havainnista
- 5. Voima: nauhoitusvoima
- 6. \* tiedostoa ei vielä toistettu

Toinen tapa hakea video on suoraan syöttöaikaa käyttäen. Paina "►► Forward" (Eteenpäin) ja paina sitten kursoria "▲ Up" (Ylös) ja "¥ Down" (Alas). Paina "✦ Select" (Valitse) muuttaaksesi aika-arvoa ja paina "► Play" käynnistääksesi videon.

**V** 2007 /0 1 / 0 8 08 : 30 : 32 --- 2007/0 1 / 0 8 16 : 00 : 05

Svenska

#### Menetettyjen tietojen palautus:

Tehon syöttövirhe aiheuttaa tietojen menetyksen ja nauhuri pyytää 'recover data' (tietojen palautusta), paina "- Select" (Valitse) jatkaaksesi toimenpidettä.

#### Nauhoitusprosessin palautus:

Kun tehon syöttövirhe tapahtuu nauhoituksen aikana, järjestelmä palauttaa automaattisesti nauhoitusprosessin virran kytkeytyessä uudelleen.

#### Tekniset tiedot:

OSA		KUVAUS	HUOMAUTUS	
Videon formaatti		NTSC / PAL		
Käyttöjärjestelmä		Ei mitään	YKSINÄÄN	
Kameran syöttökanava		4 kanavayhdistelmä BNC		
Videon lähtökanava		1 kanavayhdistelmä BNC		
NIII 1	NTSC	120 kuvaa/sekunnissa	4 x 30 kuvaa/ sekunnissa	
Nayton kuvanopeus	PAL	100 kuvaa/sekunnissa	4 x 25 kuvaa/ sekunnissa	
Nauhoituksen	NTSC	Enintään 30 fps (Quad)	Nelinkertainen tila	
kuvanopeus (Quad)	PAL	Enintään 25 fps (Quad)	Nelinkertainen tila	
Nauhoituksen	NTSC	Each Channel = 30 ÷ lähdenumero	Enintään 30 kuvaa/s (Each Channel)	
(Each Mode)	PAL	Each Channel = 25 fps ÷ lähdenumero	Enintään 25 kuvaa/s (Each Channel)	
Nauhoitustila		Jatkuva, Ajastettu, Liikkeestä käynnistyvä.		
	Näyttö	NTSC: 720 x 480 PAL: 720 x 576		
Resoluutio	Nauhoitus	NTSC: 320 x 112, 640 x 224 PAL: 320 x 136, 640 x 272	Quad: 640 x 224 (yhteensä) Each: 640 x 224	
Videon puristusmuoto (Each Channel)		Mukautettu liike-JPEG (12-20K bittiä/kuva)	Alhainen: 12K Bittiä Normaali: 15K Bittiä Korkea: 20K Bittiä	
HDD-tuki		300G Bittiä (Seagate suositeltava)	ATA -100 -liitäntä	
Arvioitu nauhoituspituus		120G kovalevy @ 7 kuvaa sekunnissa @ Normaali laatu (120*1024*1024 K bittiä) ÷ ( 7*15*60*60 ) = 332 tuntia		
Haku	Тара	Aika, Päivämäärä, Tapahtuma		
	Koko näyttö	KYLLÄ		
Mitat (HxLxK)		215mm * 132mm * 80mm		

taliano

15

#### Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:

Sähköiskuvaaran välttämiseksi tämän laitteen saa avata huollon yhteydessä VAIN valtuutettu teknikko. Kytke laite pois verkkovirrasta ja muista laitteista, jos ongelmia esiintyy. Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

#### Takuu:

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Takuu ja vastuuvelvollisuus mitätöityy, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön takia.

#### Yleistä:

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta.

Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.



#### / Huomio:

Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

Copyright ©





SEC-DVR200 4-KANALS INSPELNINGSBAR HÅRDDISK



MANUAL	ANLEITUNG	
MODE D'EMPLOI	GEBRUIKSAANWIJZING	
MANUALE	MANUAL DE USO	
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	KÄYTTÖOHJE	
BRUKSANVISNING	NÁVOD K POUŽITÍ	

Français Nederlands

English

Deutsch

Italiano

Česky

#### Installering av hårddisk:

1. Ta bort höljet genom att lossa de 4 skruvarna i botten.



2. Anslut strömkabeln och datakabeln till hårddisken. Använd de medföljande skruvarna för att fästa hårddisken vid videoinspelarens chassi.



3. Sätt tillbaka höljet.

Español

Magyar

Svenska

# English Deutsch Français

Cesky

#### Anslutningar:

- 1. Anslut videoinspelarens videoutgång till monitorns eller TV:ns ingång.
- 2. Anslut kamerorna till videoinspelarens videoingång.
- 3. Anslut strömadaptern till videoinspelarens 12V-uttag.

#### Användning:

 Efter att strömadaptern har ansluts till videoinspelaren sätter den på sig automatiskt. Videoinspelaren kommer att starta upp och upptäcka den installerade hårddisken. Skärmen visar information om Master och Slave-hårddisk. Se hårddiskens bruksanvisning för konfigurering av hårddisken. (Master eller Slave).

2. Efter HDD-kontroll visas följande skärmbild.

Systeminformation:

Längst upp till vänster → hur stor andel av hårddiskutrymmet som är använt.

Mitten → kanalnamn (CH1 ~ CH4)

Längst ner till höger → funktionsstatus, datum och tid





#### Inspelningsinställningar:

Tryck på "
Menu" i menyn "setup" använd "
Up" och "
Down" och välj menypunkt, tryck på "
Select" för att justera inställningen och "
Menu" för att bekräfta och avsluta.





Česky

#### Menyöversikt:

Camera Select (välj kamera) Record Select (välj inspelning) Record Mode (inspelningssätt) Record Frame Rate (inspelningens bildkvot) Video Quality (bildkvalitet) Record Schedule (inspelningsschema) Sub Menu (undermeny) Hard Drive Setup (installering av hårddiskens drivrutin) Motion Setup (rörelseinställning) Restore Factory Default (återställ grundinställningarna)



#### Camera Select (välj kamera)

Videoinspelaren kan visa 4 kameror i en bild (Quad Mode). Konfigurera vilken kamera som ska visa: Tryck på "➡ Select" för att justera inställningarna och tryck på "➡ CH1", "➡ CH2", "➡ CH3", "➡ CH4" om du vill ställa in varje kanal separat. Om ingen kanal är öppen kommer videoinspelaren att visa "OFF".



#### Record Select (välj inspelning)

Välj vilken/vilka kameror som ska spelas in. Tryck på "- Select" tills önskat alternativ är valt.

#### Record Mode (inspelningssätt)

Det finns två inspelningsmetoder

#### Separat

Spelas varje kanal in separat så är det möjligt att förstora en enda kanal för helskärmsvisning. Du kan till exempel stänga av inspelningsfunktionen för CH-1 (kanal 1) och CH-2 (kanal 2) och sedan kan videoinspelaren endast spela in CH3 (kanal 3) och CH4 (kanal 4).

Tryck ner "
 CH1", "
 CH2", "
 CH3", "
 CH3", "
 CH4" för att välja vilken kanal du vill visa vid uppspelning efter inspelningen.

Magyar

Italianc

Español

I detta läge, när videoinspelaren är i uppspelningsläge eller inspelningsläge, trycker du på "QUAD"-knappen i mer än 3 sekunder för att låta varje kanal förstoras till helskärm och sedan åter visas i quad-läge (fyra bilder) sekvensvis upprepade gånger. Videoinspelaren ändrar inte status förrän någon knapp trycks ner.

#### Quad Mode (visning av fyra bilder)

Spelar in alla fyra kanalerna i quad-läge. Detta innebär att det inte går att förstora en enskild kanal till helskärm. Det går inte att använda each-läge (separat) under quadläget.

#### Record Frame Rate (inspelningens bildkvot):

Inspelningens bildkvot påverkar objektets rörelser. Högre kvot innebär mer flytande rörelser men kräver även mer utrymme på hårddisken.

Systemets grundinställda värde är 25 bilder/sekund. Videoinspelaren kan ställas in på 25, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 bilder per sekund.

#### Video Quality (bildkvalitet)

Det finns tre grader av bildkvalitet, Hög, Normal och Låg. Högre kvalitet innebär mer hårddiskutrymme. Inspelningens bildkvot och inspelningskvaliteten påverkar alltså videoinspelarens totala inspelningstid.

Uppskattad inspelningstid grundad på 120GB hårddisk i Quad Mode per timme

Format	Kvalitet	Bildkvot	25	12	6	1
	HIGH (HÖG)	20	70	146	291	1748
PAL	NORMAL	15	93	194	388	2330
	LOW (LÅG)	12	117	243	485	2913

#### Record Schedule (inspelningsschema)

Inspelningen kan vara tidsstyrd eller rörelseaktiverad.

English

- "-" = Ingen inspelning "T" = Fortsätt (systemets grundinställning) "A" = Rörelseaktiverad ▲ Up = Flytta markören
- V Down = Flytta markören
- ✓ Select = Välj metod



#### Sub menu/auto record (undermeny/automatisk inspelning):

"ON": videoinspelaren startar automatiskt att spela in om den inte har använts på fem minuter.

"OFF": videoinspelaren spelar inte in förrän "RECORD"-knappen trycks ner.

#### Sub menu/password setup (undermeny/inställning av lösenord):

När lösenordsfunktionen är inställd på "ON", måste du mata in lösenord för att stoppa inspelning eller för att öppna menyfunktionerna.

När lösenordsfunktionen är inställd på "OFF", är alla funktioner tillgängliga direkt.

#### Sub menu/password change (undermeny/byte av lösenord):

Systemets fabriksinställda lösenord: tryck sex gånger på "E CH1"-knappen. Alla knappar kan användas till lösenordet förutom "🛄 Menu"-knappen som används för bekräftning av inställningen och för att lämna menyn.

CURR	ENT PASSWORD :	
NEW	PASSWORD :	
CONFI	RM PASSWORD :	
		In the second

#### Sub menu/picture setup (undermeny inställning av bild):

Ställ in varje kanal med önskad inställning

HUE (FÄRGTON): 0-99 SATURATION (FÄRGMÄTTNAD): 0-99 CONTRAST (KONTRAST): 0-99 BRIGHTNESS (LJUSSTYRKA): 0-99

Knappfunktion: ↓ Up/¥Down: flytta markören (upp/ner) FWD: minska värdet CH1-CH4, QUAD: välj kanal Menu: lämna



Italiano

Español

Magyar

Suomi

English

#### Sub menu/time setup (undermeny/tidsinställning):

Tryck på ▲ Up och ¥ Down för att flytta markören och tryck på ← Select för att korrigera. Tryck på 💭 Menu för att spara och avlsuta.



Hard drive set-up (installering av drivrutin):



#### OVERWRITE ENABLED (ÖVERSPELNING AKTIVERAD):

YES (JA), fortsätter att spela in och spelar över vid full hårddisk. NO (NEJ), inspelningen avbryts när hårddisken är full.

#### HDD SIZE (HÅRDDISKENS STORLEK):

Visar videoinspelarens installerade primära hårddiskstorlek.

#### HDD USED (ANVÄNT HÅRDDISKUTRYMME):

Visar hur mycket utrymme den primära hårddisken använt för inspelning och procent av använd hårddisk.

#### HDD FORMAT (FORMATERING AV HÅRDDISK): Formatering av hårddisken raderar alla data som har spelats in på hårddisken.

Obs! när du använder videoinspelarens hårddisk första gången bör du använda denna funktion för att formatera hårddisken.

#### Motion Setup (rörelseinställning)



English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magvar

Suomi

Svenska

Cesky

#### MOTION RECORD DURATION (VARAKTIGHET RÖRELSEINSPELNING): Denna siffra anger hur länge rörelseinspelning varar efter rörelser framför kameran.

MOTION ALARM DURATION (VARAKTIGHET FÖR RÖRELSELARM): Denna siffra anger hur länge rörelser visas på skärmen "MOTION".

MOTION DETECTION SETUP (INSTÄLLNING AV RÖRELSEDETEKTERING): Inspelningsmetod med rörelsedetektering. Se tidsschema för inspelning



CHANNEL 1- 4 SENSITIVITY (KÄNSLIGHET):

Tryck på "← Select" för att justera känslighetsgrad för rörelsedetektering. Hög (1-----9, OFF), Låg. När den är avstängd kan kanalen inte sättas igång av rörelse.

#### CHANNEL 1- 4 AREA SET (KANAL 1-4 OMRÅDESINSTÄLLNING):

Tryck på "↓ Select" för att starta inställningen, bilden för den valda kanalen är indelad i 144 (12\*12) block. Tryck sedan på "REW" för att flytta åt vänster, tryck på "FWD" för att flytta åt höger, tryck på "UP" för att flytta upp, tryck på "DOWN" för att flytta ner, tryck på "↓ Select" för att aktivera blocket eller inte. När blocket är genomskinligt är det aktivt och går att spela in, och när blocket är täckt av skugga aktiveras inte inspelning om en rörelse sätts igång.

#### Restore Factory Default (återställ grundinställningarna):

Tryck på EDIT-knappen för att ställa in grundinställningarna. Obs! när du trycker på EDIT kommer alla inställningar genast att återställas.

#### PAL/NTSC-inställning

Ställ spaken på PCB i PAL eller NTSC



#### Inspelning:

Tryck på "Record" för att starta inspelningen. Videoinspelaren visar information på skärmen.

Obs!



När data har spelats över syns en stjärna bakom datum/tid.

Italiano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

English Deutsch Français Nederlands Italiano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

Česky

#### Information på skärmen (OSD):



- 1. Använt hårddiskutrymme
- 2. Inspelningssymbol
- 3. Kanalnamn
- 4. Läge: (QUAD eller EACH)
- 5. Status: (REC, Play, FF1, FF2, FF3, REW, PAUSE)
- 6. Hårddiskinfo: ([M] Master disk [S] Slave disk)
- 7. Inspelningsschema: (T) ständig (A) rörelse (-) ingen inspelning
- 8. Datum och tid

#### Avbryt inspelning:

Tryck på "Stop" så frågar videoinspelaren efter lösenord (om lösenordsfunktionen är aktiverad)

#### Uppspelning:

Tryck på ► Play, så spelar videoinspelaren upp det senast inspelade materialet som ännu inte har spelats upp.

Tryck på Menu, så visas en lista över alla inspelade filer. Den senast inspelade filen kommer att vara längst upp på listan, tryck på "▲ Move Up" och "¥ Move Down" för att välja starttid ochtryck på "▶ Play" igen för att spela upp filen.



- 1. Starttid
- 2. Sluttid
- 3. Tid: oavbruten inspelning
- 4. Rörelse: inspelning efter rörelsedetektering
- 5. Force: force-inspelning
- 6. \* filen är inte uppspelad ännu

Ett annat sätt att söka efter en inpelning är att mata in tidsperioden direkt. Tryck på "►► Forward" och sedan på "▲ Up" och "¥ Down". Tryck på "← Select" för att redigera tiden och tryck på "► Play" för att spela upp video.

2007 /0 1 / 0 8 08 : 30 : 32 --- 2007/0 1 / 0 8 16 : 00 : 05

Español

Magyar

Suomi

Español

Magyar

Suomi

Svenska

#### Hämtning av tappad data:

Strömavbrott orskar dataförlust och videoinspelaren begär då 'recover data'. Tryck på "

#### Återskapa inspelning:

Vid strömavbrott under inspelningsprocessen kommer systemet att automatiskt återskapa inspelningen när strömmen är tillbaka igen.

#### Specifikationer:

PUNKT		BESKRIVNING	ANMÄRKNING	
Bildformat		NTSC / PAL		
Operativsystem:		Inget	STAND-ALONE (FRISTÅENDE)	
Kamera ingångskanal		4 x BNC, kompositvideo		
Videoutgångar		1x BNC, kompositvideo		
Viening bildkyot	NTSC	120 bilder/sekund	4 x 30 bilder/sekund	
	PAL	100 bilder/sekund	4 x 25 bilder/sekund	
Inspelning bildkvot	NTSC	Max 30 fps (Quad)	Quad Mode (visning av fyra bilder)	
(Quad)	PAL	Max 25 fps (Quad)	Quad Mode (visning av fyra bilder)	
Inspelning hildkyot	NTSC	Varje kanal = 30 ÷ antal källor	Max. 30 bilder/s (Each Channel -varje kanal)	
(Each Mode)	PAL	Varje kanal = 25 ÷ antal källor	Max. 25 bilder/s (Each Channel -varje kanal)	
Record Mode (inspelni	ngssätt)	Oavbrutet, tidsstyrt, rörelsedetektering.		
Lippiègning	Display	NTSC: 720 x 480 PAL: 720 x 576		
oppiosining	Spela in	NTSC: 320 x 112, 640 x 224 PAL: 320 x 136, 640 x 272	Quad: 640 x 224 (total) Each: 640 x 224	
Videokompressionsformat (Each Channel - varje kanal)		Modified Motion-JPEG (12-20K bytes/bild	Low (låg): 12K Byte Normal: 15K Byte High (hög): 20K Byte	
HDD Support		300G Byte (Seagate rekommenderas)	ATA -100 gränssnitt	
Uppskattad inspelningslängd		120G Hårddisk @ 7 bilder per sekund @ Normal kvalitet (120*1024*1024 K byte) ÷ ( 7*15*60*60 ) = 332 timmar		
Sök	Metod	Tid, datum, händelse		
	Helskärm	JA		
Dimensioner ( D x B x H )		215mm * 132mm * 80mm		

#### Säkerhetsanvisningar:

För att minska risken för elstötar får denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs. Koppla bort produkten från nätuttaget och annan utrustning om problem uppstår. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.

#### Garanti:

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Ingen garanti gäller vid några ändringar eller modifieringar av produkten eller skador som har uppstått på grund av felaktig användning av denna produkt.

#### Allmänt:

Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.



#### / Obs!

Denna produkt är märkt med denna symbol. Det innebär att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för dessa produkter.

Copyright ©

CE


SEC-DVR200 4KANÁLOVÝ DVD REKORDÉR S PEVNÝM DISKEM



MANUAL	ANLEITUNG	
MODE D'EMPLOI	GEBRUIKSAANWIJZING	
MANUALE	MANUAL DE USO	
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	KÄYTTÖOHJE	
BRUKSANVISNING	NÁVOD K POUŽITÍ	

English

Deutsch

Česky

## Instalace pevného disku:

1. Odšroubujte 4 šroubky na spodní straně rekordéru a sejměte kryt.



2. Zapojte napájecí kabel a datový kabel. K připevnění pevného disku k rámu rekordéru použijte dodávané šroubky.



3. Připevněte kryt zpět.

Italiano

Español

Magyar

Suomi

Svenska

## Zapojení:

- 1. Propojte video výstup přístroje se vstupním video konektorem monitoru nebo televizoru.
- 2. Zapojte video kameru nebo jiný přístroj do vstupního konektoru rekordéru.
- 3. Zapojte napájecí kabel AC/DC adaptéru do 12V zdířky na rekordéru.

## Ovládání:

 Po zapojení napájecího kabelu dojde k automatickému zapnutí rekordéru. Rekordér začne pracovat a provede automatickou detekci a instalaci pevného disku. Obrazovka monitoru zobrazí informace o hlavním a vedlejším pevném disku. Více informací o konfiguraci pevného disku naleznete v návodu k obsluze. (Hlavní nebo vedlejší)



 Po úspěšné instalaci a otestování pevného disku přístroj zobrazí následující obrazovku.

Systémové informace:

Horní část obrazovky → zobrazuje využití a volné místo na disku.

Uprostřed → název kanálu. (CH1 ~ CH4)

Dolní část obrazovky → zobrazuje stav funkcí, datum a čas.



## Nastavení rekordéru:

Stiskněte "µµ Menu". Přístroj otevře menu nastavení parametrů. Tlačítky ↓ Up (Nahoru) a ¥ Down (Dolů) zvolte požadovanou položku a tlačítkem "↓ Select" změňte nastavení. Tlačítkem "µµ" Menu potvrďte volbu.



Italiano

Español

Magyar

Suomi

## Přehled položek menu:



## Volba kamery:

Rekordér může zobrazit signál ze 4 kamer na jedné obrazovce (režim Quad). Zvolte kameru, kterou si přejete zobrazovat: Stiskněte "Itlačítko Select", pokud chcete změnit nastavení, a potom stiskněte "I CH1", "I CH2", I CH3" nebo "I CH4". Každý kanál je nutno nastavit zvlášť. Pokud není otevřen žádný kanál, přístroj zobrazí OFF (Vypnuto).



## Nastavení nahrávací funkce

Zvolte kameru(y), ze které si přejete nahrát video záznam. Volbu + proveďte tlačítkem Select.

## Nahrávací režim:

Přístroj nabízí dva způsoby nahrávání

## Každý zvlášť

Tento režim umožňuje nahrát každý kanál zvlášť. V tomto režimu je možno zobrazit video signál na celou obrazovku. Například, vypněte nahrávání kanálu CH-1 a CH-2 a přístroj bude nahrávat pouze kanály CH3 a CH4.

V tomto režimu stiskněte QUAD po dobu 3 a více sekund a přístroj zobrazí obraz každého kanálu na celou obrazovku. Obraz každého kanálu je zobrazován na celé obrazovce v pořadí za sebou a neustále dokola. Rekordér bude zobrazovat kanály za sebou, dokud nestisknete tlačítko.

## Režim Quad

Nahrává všechny video kanály v režimu quad. V tomto režimu není možno zobrazit obraz kanálu na celou obrazovku. Používání jednotlivých zobrazovacích režimů není možné.

## Počet snímků za sekundu:

Počet snímků za sekundu má výrazný vliv na kvalitu obrazu, zejména na zobrazení rychle se pohybujících předmětů. Více snímků za sekundu zvyšuje kvalitu záznamu, ale spotřebuje více místa na pevném disku.

Výchozí hodnota je nastavena na 25 snímků za sekundu. To znamená, že rekordér nahraje 25 snímků každou sekundu. Můžete nastavit počet snímků na 25, 12, 8, 6, 4, 3, 2 nebo 1 snímek za sekundu.

## Kvalita video záznamu:

Přístroj umožňuje vybrat ze tří úrovní kvality záznamu. High (Vysoká kvalita), Normal (Normální) a Low (Nízká). Vyšší kvalita záznamu vyžaduje více místa na pevném disku. Počet snímků za sekundu a kvalita záznamu ovlivňuje celkový čas dostupný pro záznam na pevný disk.

Přibližný čas záznamu pro 120GB pevný disk v režimu Quad za hodinu.

Formát	Kvalita	Počet snímků za sekundu	25	12	6	1
	VYSOKÁ	20	70	146	291	1748
PAL	NORMÁLNÍ	15	93	194	388	2330
	NÍZKÁ	12	117	243	485	2913

## Nastavení funkce programovatelného nahrávání:

Váš přístroj může být nastaven (naprogramován) tak, aby automaticky spustil nahrávací proces v závislosti na zadaných časových informacích nebo na detekci pohybu.

English

- "-" = Žádný záznam
  "T" = Kontinuální záznam (výchozí nastavení)
  "A" = Záznam aktivován pohybem
- $\downarrow$  Up = Posouvá kurzor nahoru
- ¥ Down = Posouvá kurzor dolů
- ← Select = Způsob volby



## Podmenu/automatické nahrávání:

ON (Zapnuto): Přístroj automaticky spustí nahrávací proces, pokud po dobu 5 minut neprovedete žádnou akci (stisknutí tlačítka apod.).

OFF (Vypnuto): Pokud chcete pořídit záznam, musíte stisknout tlačítko RECORD.

## Podmenu/nastavení přístupového hesla:

Pokud je přístupové heslo nastaveno na aktivní (ON), musíte před zastavením nahrávání nebo před vstupem do menu nastavení zadat heslo.

Pokud není funkce Password (Heslo) aktivována, jsou dostupné všechny funkce.

## Podmenu/změna přístupového hesla:

Heslo od výrobce: Stiskněte tlačítko "E CH1" šestkrát za sebou. Pro zadání znaků hesla je možno použít všechna tlačítka, mimo tlačítka "Ma" Menu, které je používáno pro potvrzení nastavení.

CURR	ENT PASSWORD :	
NEW	PASSWORD :	
CONF	IRM PASSWORD :	

## Podmenu/nastavení parametrů zobrazení:

Umožňuje nastavit zobrazení každého kanálu zvlášť.

HUE (BAREVNÝ TÓN - ZBARVENÍ): 0-99 SATURATION (NASYCENÍ): 0-99 CONTRAST (KONTRAST): 0-99 BRIGHTNESS (JAS): 0-99

Funkce tlačítek:

↓ Up (Nahoru) / Y Down (Dolů): pohybuje Hu kurzor nahoru nebo dolů. FWD (RYCHLÉ PŘEHRÁVÁNÍ - DOPŘEDU) snižuje hodnotu. CH1-CH4, QUAD: volba kanálů.

Menu: potvrzení a ukončení nastavení.



Italiano

Español

Maqyar

Suomi

Italiano

Español

Magyar

Suomi

## Podmenu/nastavení správného času:

Stiskněte ▲ Up nebo ¥ Down a posuňte kurzor na požadovanou položku ←, kterou si přejete nastavit, změnit. Pro potvrzení stiskněte 🛄 Menu.



Nastavení pevného disku:



Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magvar

Suomi

## POVOLIT PŘEPISOVÁNÍ:

Zvolte YES (Ano), pokud chcete povolit přepisování dřívějších záznamů, je-li pevný disk plný.

Zvolte NO (Ne), pokud nechcete povolit přepisování. Je-li disk plný, nahrávání je automaticky ukončeno.

## VELIKOST PEVNÉHO DISKU:

Zobrazuje velikost / kapacitu hlavního disku.

## VYUŽITÉ MÍSTO NA DISKU:

Zobrazuje množství využitého místa na prvním disku v procentech.

## FORMÁTOVÁNÍ PEVNÉHO DISKU:

Formátování pevného disku vymaže všechna uložená data.

Poznámka: Před prvním použitím nově nainstalovaného pevného disku je nutné disk naformátovat.

## Nastavení funkce Motion:



# English Deutsch

## Italiano E

## Magyar

Česky

## NASTAVENÍ DOBY ZÁZNAMU:

Tato funkce umožňuje nastavit dobu záznamu pohybu před kamerou.

## NASTAVENÍ DOBY ALARMU FUNKCE MOTION:

Tato funkce zobrazuje, jak dlouho je pohyb zobrazen na obrazovce MOTION.

## NASTAVENÍ DETEKCE POHYBU:

Nejdříve je nutno nastavit a aktivovat spouštění nahrávání po detekování pohybu. Viz zobrazení níže.



## CITLIVOST KANÁLU 1 - 4:

Tlačítkem "← Select" zvolte stupeň citlivosti detekce pohybu. Vysoká (1-----9, VYPNUTO), Nízká, je-li zvolena položka off (Vypnuto), funkce automatického spouštění záznamu po detekování pohybu je vypnuta.

## KANÁL 1- 4 NASTAVENÍ PLOCHY:

Stiskněte "I Select" pro vstup do menu nastaveného plošného pokrytí. Obraz kanálu je rozdělen do 144 (12 x 12) bloků. Tlačítky REW, FWD, UP a DOWN můžete posunovat mezi bloky. Tlačítkem "I Select" označte, které bloky chcete nastavit jako aktivní a které ne. Je-li blok průsvitný, znamená to, že je aktivní a připraven k nahrávání. Pokud je blok tmavý, není aktivní a pokud dojde k detekci pohybu, nebude spuštěno nahrávání.

## Obnova výchozího nastavení od výrobce:

Stisknutím tlačítka EDIT obnovíte výchozí nastavení od výrobce. Poznámka: Stisknutí tlačítka EDIT okamžitě obnoví výchozí nastavení.

## Nastavení systému PAL/NTSC:

Přepněte přepínač PCB na požadovanou normu PAL nebo NTSC.



## Nahrávání:

Stisknutím tlačítka "Record" spustíte nahrávání. Na obrazovce se zobrazí informace nahrávacího režimu.

## Poznámka:



Během přepisu dat přístroj zobrazí vedle zobrazení času a data hvězdičku.

English Deutsch Français Nederlands Italiano

Español

Svenska

Česky

## Informace zobrazované na obrazovce:



- 1. Využité místo na pevném disku
- 2. Nahrávací symbol
- 3. Názvy kanálů
- 4. Režim: (QUAD nebo EACH)
- 5. Stav: (REC, Play, FF1, FF2, FF3, REW, PAUSE)
- 6. Informace o pevném disku: ([M] hlavní disk, [S] vedlejší disk)
- Seznam naprogramovaných položek pro nahrávání (T) Kontinuální průběžné, (A) Pohyb - funkce Motion a (-) Nahrávání vypnuto
- 8. Čas a datum

## Zastavení nahrávání:

Stiskněte tlačítko "Stop". Systém si vyžádá zadání přístupového hesla (pokud je heslo aktivováno).

## Přehrávání:

Stiskněte tlačítko ► Play a přehrávač začne přehrávat poslední záznam, který ještě nebyl přehrán.

Stisknutím tlačítka 🙀 Menu systém zobrazí seznam všech nahrávek. Poslední záznam je zobrazen na začátku seznamu, nahoře. Tlačítky "▲ Move Up" a "¥ Move Down" (Posun nahoru/dolů) můžete vybrat nahrávku. Tlačítkem "► Play" (Přehrát) spustíte přehrávání zvolené nahrávky.

50% SE	ARCH TIME	2
07/01/10 15:30: 3 01 TIME > 02 TIME 4 03 MOTION 5 05 MOTION 5 05 MOTION 5 06 FORCE 6 * 07 FORCE (UP,DOWN) MOVE (FF) SELECT MOD	20 -07/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 2007/01/10 E (PLAY)PLAY DE (SELECT) C	15:30:25 15:30:20 15:30:19 15:29:55 15:28:49 15:28:35 15:25:55 15:19:25 (MENU) EXIT HANGE
2007/01/10 15:30:20		

- 1. Začátek nahrávky
- 2. Konec nahrávky
- 3. Čas: průběžné nahrávání
- 4. Funkce Motion: nahrávání je automaticky spuštěno, je-li detekován pohyb
- 5. Funkce Force upřednostněné nahrávání
- 6. \* soubor nepřehrán

Záznam můžete vyhledat přímým zadáním času / časových informací a vyhledat příslušnou nahrávku. Stiskněte "►► Forward" (Rychlé přehrávání dopředu) a potom stiskněte "▲ Up" nebo "¥ Down" (Nahoru / Dolů) pro přemístění kurzoru. Stiskněte "← Select" a změňte nastavenou časovou hodnotu. Potom stiskněte "► Play" pro přehrání záznamu.

2007 /0 1 / 0 8 08 : 30 : 32 --- 2007/0 1 / 0 8 16 : 00 : 05

Magyar

Français

Nederlands

Italiano

Español

Magyar

Suomi

## Obnova ztracených dat:

Výpadek v napájení může způsobit ztrátu dat. Pokud se po opětovném zapnutí přístroje na obrazovce objeví vzkaz "recover data" (Obnovit data), stiskněte tlačítko "+ Select" pro potvrzení.

## Obnova nahrávacího procesu:

Pokud dojde k výpadku elektrické energie během procesu nahrávání, systém automaticky obnoví nahrávací proces, jakmile je napájení obnoveno.

## Specifikace:

POLOŽKA		POPIS	POZNÁMKA	
Video formát		NTSC / PAL		
Operační systém		Žádný	SAMOTNÝ PŘÍSTROJ	
Vstupní kanál pro kameru		4kanálový kompozitní BNC		
Výstupní video kanál		1kanálový kompozitní BNC		
Počet snímků za sekundu - přehrávání	NTSC	120 snímků za sekundu	4 x 30 snímků za sekundu	
	PAL	100 snímků za sekundu	4 x 25 snímků za sekundu	
Počet snímků za sekundu - nahrávání (Quad)	NTSC	Maximálně 30 snímků za sekundu -režim Quad	Režim Quad	
	PAL	Maximálně 25 snímků za sekundu -režim Quad	Režim Quad	
Počet snímků za sekundu - nahrávání (Každý režim)	NTSC	Každý kanál = 30 ÷ počet zdrojů	Maximálně 30 snímků / sekundu (pro každý kanál)	
	PAL	Každý kanál = 25 ÷ počet zdrojů	Maximálně 25 snímků / sekundu (pro každý kanál)	
Režim nahrávání	žim nahrávání Kontinuální, Programovatelné nahrávání, nahrá závislosti na detekci pohybu.		rávání, nahrávání v	
Rozlišení	Displej	NTSC: 720 x 480 PAL: 720 x 576		
	Pořizuje záznam - nahrává	NTSC: 320 x 112, 640 x 224 PAL: 320 x 136, 640 x 272	Quad: 640 x 224 (celkově) Každý: 640 x 224	
Komprese video formátu (Každý režim)		Modifikovaný JPEG Motion (12-20K bajtů / snímek)	Nízké: 12Kb Normální: 15Kb Vysoké: 20Kb	
Podpora pevných disků		300GB (Doporučeny HD Seagate)	ATA -100 Interface	
Přibližná celková délka záznamu		120G pevný disk @ 7 snímků za sekundu @ při Normální kvalitě záznamu (120*1024*1024 K byte) ÷ ( 7*15*60*60 ) = 332 hodin		
Vyhledávání	Způsob	Čas, datum, scéna		
	Celá obrazovka	Ano		
Rozměry (H x Š x V )		215 mm * 132 mm * 80 mm		

## Bezpečnostní opatření:

Abyste zabránili riziku poranění elektrickým proudem, svěřte opravu zařízení POUZE kvalifikovanému servisnímu techniku/středisku. Před prováděním opravy vždy odpojte zařízení od přívodu elektrické energie a od dalších zařízení, která mohou být s vaším zařízením propojena. Nevystavujte zařízení nadměrné vlhkosti nebo vodě.

## Záruka:

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.

## Obecné upozornění:

Design, provedení a parametry výrobku se mohou měnit, bez předchozího upozornění uživatele výrobcem.

Všechna loga a obchodní značky jsou registrované značky příslušných vlastníků a jsou chráněny příslušnými zákony.

## 👝 / Upozornění:



F

Tento výrobek je označen zobrazeným symbolem. To znamená, že s výrobkem je nutné zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vhazovat do běžného domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat sběrným surovinám nebo recyklačnímu středisku, zabývajícím se zpracováním nebezpečných odpadů.

Copyright © (Autorská práva)